

接続端末で音質優先／接続優先のオーディオコーデックを選択したい

各端末の下記メニューより、Bluetoothヘッドホンの再生品質を選ぶことができます。

LDACやaptXHDなどの高音質コーデックで再生したい方は音質優先モードなどを下記設定画面より選択してください。

音途切れが発生する場合は、SBCなど接続優先のコーデックや、接続優先モードなどを下記設定画面より選択してください。

■ご注意

※下記一覧は2018年6月時点の操作方法の一例です。ソフトウェアアップデートなどにより操作方法が変更になる場合があります。

※下記一覧はあくまで操作方法の一例です。接続性や対応を保証するものではありません。弊社ホームページの対応情報と合わせてご確認ください。

※接続端末やアプリ、OS、通信環境などお客様のご使用環境により接続性が異なります。

端末種類	機種	設定方法	音質優先	接続優先	備考
スマートフォン	Xperia XZ1 Xperia XZ1 compact Xperia XZ Premium	①設定 ②音設定 ③アクセサリー設定 ④ワイヤレス再生品質	音質優先を選択	自動を選択	※自動的にLDACで接続します。 ※コーデックの切替えはできません。
	Xperia XZ Xperia XZs Xperia X Performance Xperia X Compact Xperia Z5 Xperia Z5 compact Xperia Z5 Premium Xperia Z4	①設定 ②音設定 ③アクセサリー設定 ④LDAC再生品質	音質優先を選択	自動を選択	※自動的にLDACで接続します。 ※コーデックの切替えはできません。
	HTC U11	①設定 ②Bluetooth ③ペアリングされたデバイスの ⚙️	高品質音声を使用：LDACにチェック	高品質音声を使用：LDACチェックはずす	※本設定はコーデックを切替えて音質を変更します。
	AQUOS R AQUOS R Compact	①設定 ②接続済みの端末 ③Bluetooth ④ペアリングされたデバイスの ⚙️	高品質音声を使用：aptX HDにチェック	高品質音声を使用：aptX HDチェックはずす	
	Android One(S1) Android One(X2)	①設定 ②接続済みの端末 ③Bluetooth ④ペアリングされたデバイスの ⚙️	高品質音声を使用：LDACにチェック	高品質音声を使用：LDACチェックはずす	※本設定はコーデックを切替えて音質を変更します。
	ZenFone 4 ZenFone 4 Pro	①設定 ②無線とネットワーク ③Bluetooth ④ペアリングされたデバイスの ⚙️	高品質音声を使用：aptX HDにチェック	高品質音声を使用：aptX HDチェックはずす	※本設定はコーデックを切替えて音質を変更します。
	Galaxy S8 Galaxy S8+ Galaxy Note8	①設定 ②接続 ③Bluetooth ④ペアリング済みデバイスの ⚙️	[LDAC]のスイッチON	[LDAC]のスイッチOFF	※本設定はコーデックを切替えて音質を変更します。
	isai V30+(LGV35) V30+(L-01K)	①設定 ②ネットワーク Bluetooth ④ペアリング済みデバイスの ⚙️ ④接続タイプ	音質優先を選択	安定性優先を選択	※本設定はコーデックを切替えて音質を変更します。
	isai Beat(LGV34) V20+(L-01J)	コーデックの切り替え不可 自動的にaptXHDなどで接続			※本設定はコーデックを切替えて音質を変更します。
ポータブルオーディオプレーヤー	Mate9 Mate10 Pro P10 P10 Plus	①設定 ②デバイス接続 ③Bluetooth ④ペアリングされたデバイスの ① ⑤LDAC再生音質	音質重視の最適化を選択	音質と接続品質のバランス重視の設定を選択	※自動的にLDACで接続します。 ※コーデックの切替えはできません。 ※音質優先の場合、接続性に問題が発生する場合があります。
	GRANBEAT (DP-CMX1)	①設定 ②Bluetooth 画面右上の [:]	Disable aptX HDを選択	Enable aptX HDを選択	※本設定はコーデックを切替えて音質を変更します。
	SONY NW-A45 SONY NW-A35 SONY NW-ZX300 SONY NW-WM1A SONY NW-WM1Z	①設定 ②オーディオ機器接続設定 ③ワイヤレス再生品質	LDAC（音質優先）を選択	SBC（接続優先）を選択	
	SONY NW-A25 SONY NW-ZX100	①各種設定 ②Bluetooth設定 ③ワイヤレス再生品質	音質優先を選択	接続優先を選択	※音質優先の場合、接続性に問題が発生する場合があります。
	SONY NW-ZX2	①設定 ②Bluetooth ②画面右下の [:] ④ワイヤレス再生品質	音質優先を選択 ※ワイヤレス再生モードはLDAC固定をお勧めします。	接続優先を選択 ※ワイヤレス再生モードはSBC固定に変更してください。	
	Astell&Kern KANN Astell&Kern AK70 Astell&Kern AK70 MK II Astell&Kern AK380 Astell&Kern AK320 Astell&Kern AK300 Astell&Kern A&ultima SP1000	コーデックの切り替え不可 自動的にaptXHDなどで接続			※接続機器との距離などにより、接続性に問題が発生する場合があります。
	groovers Japan ACTIVO CT10	コーデックの切り替え不可 自動的にaptXHDなどで接続			
	Shanling SHANLING M0	①（画面長押しより）メニュー ②システム設定 ③Bluetooth ④高音質	LDAC音質優先モードを選択	SBC接続優先モードを選択	※音質優先の場合、接続性に問題が発生する場合があります。