

メモリーリーダー対応表

※対応機種  
 ○：対応  
 △：一部対応(※が必須です)  
 ×：非対応  
 ※：対応機種は、MHL2.0対応スマートフォン(※)に接続する必要があります。  
 ※1：スマートフォン接続モードには対応していません。  
 ※2：対応機種は、必ず対応機種に接続する必要があります。

製品名 (最大)	容量	USB3.0規格													
		MSDC-A010 シリーズ		MSDC-A010 シリーズ		MR2-A014BK	MR2-D013BK	MSB-D014 シリーズ	MSB-D011 シリーズ	MSB-C008 シリーズ	MSB-C008 シリーズ	MSB-A009 シリーズ	MSB-A007 シリーズ	MSB-C008 シリーズ	MSB-H008 シリーズ
		8GB (7.77GB必要)	8GB (7.77GB必要)	8GB (7.77GB必要)	8GB (7.77GB必要)	8GB (7.77GB必要)	8GB (7.77GB必要)	8GB (7.77GB必要)	8GB (7.77GB必要)	8GB (7.77GB必要)	8GB (7.77GB必要)	8GB (7.77GB必要)	8GB (7.77GB必要)	8GB (7.77GB必要)	8GB (7.77GB必要)
		USB Type-C搭載	USB Type-C搭載	20ピン	20ピン	8ピン	8ピン	8ピン	8ピン	8ピン	ケーブル接続	ケーブル接続	ケーブル接続	ケーブル接続	ケーブル接続
		0ピン	0ピン	20ピン	20ピン	8ピン	8ピン	8ピン	8ピン	8ピン	ケーブル接続	ケーブル接続	ケーブル接続	ケーブル接続	ケーブル接続
SDメモリーカード	1	SDメモリーカード	2GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2	SDメモリーカード (High speed)	2GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	3	SDメモリーカード (Pro High speed)	2GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	4	SDメモリーカード Class2	2GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	5	SDメモリーカード Class4	2GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	6	SDメモリーカード Class6	2GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	7	SDメモリーカード Class10	2GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	8	Wi-Fi・DSi用SDカード	2GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	9	SDHCメモリーカード Class2	32GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	10	SDHCメモリーカード Class4	32GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	11	SDHCメモリーカード Class6	32GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	12	SDHCメモリーカード Class10	32GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	13	SDHCメモリーカード UHS-I	32GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	14	SDHCメモリーカード UHS-II	32GB	○※2	○※2	○	○	○	○	○※2	○※2	○	○	○	○※2
	15	SDXCメモリーカード	64GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	16	SDXCメモリーカード UHS-I	512GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	17	miniSDカード	2GB	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	18	miniSDHCカード Class2	4GB	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	19	miniSDHCカード Class4	4GB	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	20	miniSDHCカード Class6	4GB	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	21	TransFlash	2GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	22	microSDカード	2GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	23	microSDHCカード Class2	32GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	24	microSDHCカード Class4	32GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	25	microSDHCカード Class6	32GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	26	microSDHCカード Class10	32GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	27	microSDHCカード UHS-I	32GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	28	microSDXCカード UHS-I	128GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
29	MMC	2GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
マルチメディアカード	30	MMC 4.0	4GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	31	セキュアMMC	64MB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	32	RS-MMC	2GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	33	RS-MMC 4.0	2GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	34	MMC micro	2GB	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
	メモリースティック	35	メモリースティック	128MB	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-
36		メモリースティック (マシクゲート対応)	128MB	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	
37		メモリースティック (マシクゲート対応/High speed)	128MB	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	
38		メモリースティック (メモリーセレクト機能付)	128MBx2	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	
39		メモリースティックPRO	4GB	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	
40		メモリースティックPRO (High speed)	4GB	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	
41		メモリースティック デュオ	128MB	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	
42		メモリースティック デュオ (マシクゲート対応)	128MB	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	
43		メモリースティック デュオ (マシクゲート対応/High speed)	128MB	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	
44		メモリースティックPRO デュオ	8GB	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	
45		メモリースティックPRO デュオ (High speed)	2GB	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	
46		メモリースティックPRO デュオ Mark2	32GB	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	
47		メモリースティックPRO-HG デュオ	32GB	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	
48	メモリースティックROM	128MB	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-		
49	メモリースティック マイクロ (M2)	16GB	-	-	△	-	-	-	-	△	-	-	-		
50	PSP用メモリースティック デュオ	128MB	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-		
51	PSP用メモリースティックPRO デュオ	2GB	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-		
コンパクトメディア マイクロドライブ	52	コンパクトフラッシュ (Type I)(3.3V)	64GB	○	○	○	-	○	-	-	○	○	○	○	
	53	コンパクトフラッシュ (Type II)(3.3V)	64GB	○	○	○	-	○	-	-	-	○	-	○	
	54	コンパクトフラッシュ (UDMA対応)	64GB	○	○	○	-	○	-	-	○	○	○	○	
	55	マイクロドライブ	8GB	○	○	○	-	○	-	-	-	○	-	○	
	56	CF型HDD	8GB	○	○	○	-	○	-	-	-	○	-	○	
xDピクチャーカード	57	xDピクチャーカード	512MB	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	
	58	xDピクチャーカードTypeM	2GB	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	
	59	xDピクチャーカードTypeH	2GB	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	
60	xDピクチャーカードTypeM+	2GB	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-		
スマートメディア Eye-Fi	61	スマートメディア	128MB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	62	Eye-Fi	32GB	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	