

## ビデオカメラケース対応表 (Canon)

当社ビデオカメラケースに収納可能なビデオカメラを○×※で表した対応表です。

○：収納できます

×：収納できません

※：標準バッテリー x 1 個・電源ケーブル x 1 本・メディア x 1 枚も合わせて収納できます。



型番	DVB-001	DVB-002	DVB-003		DVB-004		DVB-005	DVB-006	DVB-007		DVB-008		DVB-009	DVB-010	DVB-011	DVB-012	ZSB-DV001	ZSB-DV002	DVB-013	DVB-014	ZSB-DV003	DVB-015	
メーカー	ビデオカメラ本体	ビデオカメラ本体	ビデオカメラ本体	アクセサリ含む (※)	ビデオカメラ本体	アクセサリ含む (※)	ビデオカメラ本体	ビデオカメラ本体	ビデオカメラ本体	標準バッテリー含む	ビデオカメラ本体	標準バッテリー含む	ビデオカメラ本体	ビデオカメラ本体	ビデオカメラ本体	ビデオカメラ本体	ビデオカメラのみ	アクセサリ含む (※)	ビデオカメラのみ	ビデオカメラのみ	ビデオカメラのみ	アクセサリ含む (※)	ビデオカメラのみ
Canon	HF M31	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Canon	HF M32	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Canon	HF M41	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○	×
Canon	HF M43	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	×
Canon	HF M51	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Canon	HF M52	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Canon	HF R10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Canon	HF R11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Canon	HF R21	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Canon	HF R31	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Canon	HF R32	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Canon	HF R42	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Canon	HF S10	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○	×
Canon	HF S11	○	×	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○	×
Canon	HF S21	○	×	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○	×
Canon	HF20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Canon	HF21	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Canon	FS21	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Canon	HF G10	○	×	○	×	○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○	○	×
Canon	G20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×