

Model: DE-NEST-5000/DE-NEST-5000A/
DE-NEST10000A/DE-NEST15000A

ENGLISHManualPower bank

Name and function of each part

DE-NEST5000ADE-NEST10000ADE-NEST15000A

1 USB Type-C® port (input/output)
* DE-NEST-10000A and DE-NEST-15000A support PowerDelivery.

2 USB-A port (output)

3 Cap

4 Power button
The printed mark indicates the number of times to press the power button.
ON/OFF
Press and hold
GEAR
Press twice quickly (double click) to change to gear mode.
CHECK
Press once to light up the remaining charge LED.

5 LED indicator
Remaining charge LED

6 Tripod mount (Bottom)

■Power ON/OFF
Press and hold the power button (1.5 s and above) to turn this product ON/OFF.

When ON

When OFF

Power LED lights up

Power LED is off

* This product will turn ON automatically when something is connected to the USB port, whether for charging or when using with NESTOUT gear.

* If nothing is plugged in, this product will turn OFF automatically after approximately 2 hours.

■To check the remaining charge
Short press the power button (1 second or less). The number of lit up LEDs corresponds to the amount of charge left.

80% or more

less than 80%

less than 60%

less than 40%

less than 20%

100804020

100804020

100804020

100804020

100804020

■Gear mode
Use this mode with NESTOUT gear.
This product can be used continuously for a long time (approximately 12 hours) when the brightness of the LED is low.
To switch to gear mode, press the power button twice quickly (double click).
When gear mode is ON
Power LED will blink

* Gear mode extends the automatic turn OFF time to approximately 12 hours when used the brightness is low or when nothing is connected.

This product can be used with various outdoor gear, such as an LED lantern, by attaching separately sold parts. (Please make sure to remove the parts from this mobile battery after use. Leaving them attached will deplete the charge.)

Charging this product

① Connect the charging cable to the USB Type-C port of this device.

② Connect the other end of the attached charging cable to an AC charging adapter.

③ This product will start charging when the AC charging adapter is plugged into a household power outlet.

* USB Power Delivery of 18 W and above is recommended for the AC charging adapter. You may not be able to charge it using your PC, or it may take longer to charge.

* Please ensure that the cable is removed after charging. Leaving the cable attached may lead to breakage or damage to the connector.

* When charging, the LED light on the portable power charger will blink according to the amount of battery left.

* The device is fully charged when the LED light are either all lit or all not lit.

* This device does not come with an AC charging adapter. Please prepare an AC charging adapter with USB-A port when using with the included cable.

* Do not plug in any cable other than a USB-A — USB Type-C cable.

How to charge your smartphone or tablet

■Basic charging method

① Connect the charging cable to this product.

② Connect the other end of the attached charging cable to your device.

If charging does not begin automatically, press and hold the power button (approximately 1.5 seconds and longer) to begin charging.

③ Once charged, for your safety, remove the charging cable by following the procedures described in the illustration in the reverse order of ②→③.

* When connecting a device to the product, make sure to follow the precautions for that device.

* This product may not charge up to the capacity indicated if it is in use or if the power is turned on, such as when it is charging your smartphone.

* Leaving the product ON will deplete the remaining charge. Please ensure that this product is turned OFF and that the cable is removed when it is not in use.

■To use USB Power Delivery mode

① Connect the charging cable into the USB Type-C port while the power lamp is off.

* DE-NEST-5000 does not support Power Delivery.

* USB Power Delivery can be used for charging this product or charging devices such as your smartphone.

* USB Power Delivery mode can only be used with USB PD (Power Delivery) supported devices.

* Smartphones or other devices can be charged at normal output (5 V) from the USB Type-C port when the power light is on.

■Simultaneous charging
You can charge your device and this product at the same time by connecting them as per the diagram.

① Start charging your device using this product.

② Charging of this product will begin automatically when the connected device is fully charged or when this product's charge reaches 0%.

③ Charging of the connected device will automatically restart as soon as this product is fully charged. When both this product and your device are fully charged, charging will stop.

■To charge Bluetooth earphones and other small peripherals
Connect small electronic devices such as your Bluetooth earphone or headset to the USB-A or USB Type-C port to charge.

* Depending on your device, this product will turn OFF automatically after approximately 2 hours.

Specifications

Model number	DE-NEST-5000 series	DE-NEST-10000A series	DE-NEST-15000A series
Compatible models	Phone or smartphones, tablet PCs, and other small electronic devices that charge using USB	USB Type-C (USB-C) port	5 V/9 V
Connector type (Power input side)	5 V	5 V/9 V	3 A/2 A
Rated input voltage	3 A		
Rated input current			
Connector type (power output side)	USB Type-C port x1, USB-A port x1	USB Type-C port x1, USB-A port x2	USB Type-C port x1, USB-A port x2
Rated output voltage	5 V	USB Type-C is 5 V/9 V, USB-A is 5 V	
	Total 15 W	Total 20 W	Total 32 W
Rated output current	USB Type-C (USB-C) is 3 A, USB-A is 2.4 A	USB Type-C is 3 A/2.2 A, USB-A is 2.4 A	
Battery type	3.6 V 5000 mAh	Rechargeable lithium-ion battery	3.6 V 15000 mAh
Rated battery capacity	Approx. 2 hours**	Approx. 2 hours 45 minutes*	Approx. 3 hours 35 minutes*
Charging time	Approx. 36 × 36 × 126 mm (Approx. 1.4 × 1.4 × 5.3 in.)	Approx. 36 × 36 × 129 mm (Approx. 2.4 × 1.4 × 5.0 in.)	Approx. 33 × 1.4 × 5.1 in.)
Dimensions (W×D×H)	Approx. 240 g (Approx. 4.9 oz)	Approx. 241 g (Approx. 8.5 oz)	Approx. 364 g (Approx. 12.8 oz)
Weight	Approx. 240 g (Approx. 4.9 oz)	Approx. 241 g (Approx. 8.5 oz)	Approx. 364 g (Approx. 12.8 oz)
Cycle life	1000 times		

** When using a 5V/3A AC charger.

* When using an AC charging adapter with USB Power Delivery of 18 W and above.

모델: DE-NEST10000A/DE-NEST15000A

한국어취급설명서보조 배터리NESTOUT

각 부분별 명칭 및 기능

DE-NEST10000ADE-NEST15000A

1 USB Type-C 포트 (입력/출력)
* 전력 공급을 지원합니다.

2 USB-A 포트 (출력)

3 캡

4 전원 버튼
인쇄된 표시는 전원 단추를 누를 횟수를 나타냅니다.
커기/끄기
길게 누르기
기어
두 번 빠르게 누르면 (더블 클릭) 기어 모드로 변경됩니다.
검사
한 번 누르면 남은 충전량 LED가 켜집니다.

5 LED 표시등
남은 충전량 LED

6 삼각대 마운트 (하단)

■전원 커기/끄기
전원 버튼 (1.5초 이상)을 길게 눌러 이 제품을 켜거나 끕니다.

켜졌을 때

꺼졌을 때

전원 LED가 켜짐

전원 LED가 꺼짐

* 본 제품은 USB 포트와 연결 (충전 또는 NESTOUT 기어와 사용할 때) 되거나 하면 자동으로 켜집니다.

* 아무것도 꽂혀 있지 않으면 본 제품은 약 2 시간 후 자동으로 꺼집니다.

■남은 충전량을 확인하려면
전원 단추를 짧게 누릅니다 (1초 이하). 점등된 LED의 수는 남은 충전량에 해당합니다.

80% 이상

80% 미만

60% 미만

40% 미만

20% 미만

100804020

100804020

100804020

100804020

100804020

■기어 모드
이 모드는 NESTOUT 기어와 함께 사용하세요.
본 제품은 LED의 밝기가 낮을 때 오랜 시간 (약 12시간) 동안 지속적으로 사용할 수 있습니다.
기어 모드로 전환하려면 전원 버튼을 빠르게 두 번 누릅니다 (더블 클릭).
기어 모드가 켜져 있는 경우
기어 모드는 밝기가 낮거나 아무것도 연결되어 있지 않을 때 자동으로 꺼지는 시간입니다.

전원 LED가 깜박임

본 제품은 별도로 판매되는 부품을 부착하여 LED 랜턴과 같은 다양한 실외 장비와 함께 사용할 수 있습니다. (사용 후 본 모바일 배터리에서 부품을 제거하세요. 그대로 놔두면 충전량이 줄어듭니다.)

본 제품을 충전할 때

① 충전 케이블을 본 장치의 USB Type-C 포트에 연결합니다.

② 연결된 충전 케이블의 다른 쪽 끝을 AC 충전 어댑터에 연결합니다.

③ 본 제품은 AC 충전 어댑터를 가정용 전원 콘센트에 꽂은 후 충전이 시작됩니다.

* AC 충전 어댑터에 18 W 이상의 USB 전원 공급을 사용할 것을 권장합니다. PC를 사용하여 충전하거나 제품이나 또는 충전하는 데 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.

* 충전 후 케이블이 제거하세요. 케이블을 그대로 연결해 두면 커넥터가 파손되거나 손상될 수 있습니다.

* 충전할 때 휴대용 전원 충전기의 LED 표시등이 남은 배터리 양에 따라 깜박입니다.

* LED 표시등이 모두 켜지거나 모두 꺼지지 않을 때 장치가 완전히 충전됩니다.

* 본 장치에는 AC 충전 어댑터가 제공되지 않습니다. 포함된 케이블과 함께 사용할 때 USB-A 포트가 있는 AC 충전 어댑터를 준비하세요.

* USB-A — USB Type-C 케이블 이외의 케이블을 꽂지 마세요.

스마트폰 또는 태블릿 충전 방법

■기본 충전 방법

① 충전 케이블을 본 제품에 연결합니다.

② 연결된 충전 케이블의 다른 쪽 끝을 AC 충전 어댑터에 연결합니다.

충전이 자동으로 시작되지 않으면 전원 버튼 (약 1.5초 이상)을 길게 눌러 충전을 시작합니다.

③ 충전이 완료되면 안전을 위해 그림에 설명된 절차에 따라 ②→③의 역순으로 충전 케이블을 분리합니다.

* 장치를 제품에 연결할 때 해당 장치에 대한 예방 조치를 따르세요.

* 본 제품은 사용 중이거나 스마트폰을 충전할 때와 같이 전원이 켜져 있는 경우 표시된 용량까지 충전할 수 없습니다.

* 제품을 켜 두면 충전량이 소모됩니다. 본 제품이 꺼져 있고 사용하지 않을 때는 케이블을 제거하세요.

■USB 전원 공급 모드 사용 방법

① 전원 램프가 꺼져 있는 동안 충전 케이블을 USB Type-C 포트에 연결합니다.

* USB 전원 공급은 본 제품 또는 스마트폰과 같은 충전 장치를 충전하는 데 사용할 수 있습니다.

* USB 전원 공급 모드는 USB PD (전원 공급) 지원 장치에서만 사용할 수 있습니다.

* 스마트폰 또는 기타 장치는 전원 표시등이 꺼져 있을 때 USB Type-C 포트에서 정상 출력 (5 V)으로 충전할 수 있습니다.

■동시 충전
다이어그램에 따라 장치와 이 제품을 연결하여 동시에 충전할 수 있습니다.

① 본 제품을 충전하는 동안 충전 케이블을 USB Type-C 포트에 연결합니다.

② 본 제품의 충전은 연결된 장치가 완전히 충전되거나 이 제품의 충전량이 0%에 도달하면 자동으로 시작됩니다.

③ 연결된 장치의 충전은 이 제품이 완전히 충전되는 즉시 자동으로 다시 시작됩니다. 본 제품과 장치가 모두 완전히 충전되면 충전이 중지됩니다.

■블루투스 이어폰 및 기타 소형 주변 장치 충전 방법
Bluetooth 이어폰 또는 헤드셋과 같은 소형 전자 장치를 USB-A 또는 USB Type-C 포트에 연결하여 충전합니다.

* 장치에 따라 본 제품은 약 2시간 후 자동으로 꺼집니다.

사용

모 델 명: DE-NEST10000A
정격: 7.2 Vdc, 4850mAh (34.92Wh)
USB-C Input: 5 V/3.0 A, 9 V/2.0 A
USB-C Output: 5 V/3.0 A, 9 V/2.2 A
USB-A Output: 5 V/2.4 A

모 델 명: DE-NEST15000A
정격: 10.8 Vdc, 4850mAh (52.38Wh)
USB-C Input: 5 V/3.0 A, 9 V/2.0 A
USB-C Output: 5 V/3.0 A, 9 V/2.2 A
USB-A Output*2: 5 V/2.4 A

型号: DE-NEST10000A/DE-NEST15000A

中文·简体使用说明移动电源NESTOUT

各部件的名称和功能

DE-NEST10000ADE-NEST15000A

1 USB Type-C 端口 (输入 / 输出)
* 支持供电。

2 USB-A 端口 (输出)

3 盖板

4 电源按钮
印刷标记显示按下电源按钮的次数。
开 / 关
按下并保持
GEAR
快速按下 2 次 (双击) 切换到供电模式。
检查
按下一次点亮剩余电量 LED 灯。

5 LED 指示灯
剩余电量 LED 灯

6 三角架安装底座 (底部)

■电源开 / 关
按住电源按钮 (1.5 秒以上) 以切换本产品电源开 / 关。

打开时

关闭时

电源 LED 灯亮起

电源 LED 灯熄灭

* 本产品 USB 端口连接设备后自动开启电源, 无论用于充电还是与 NESTOUT 装置配合使用。

* 如果未连接任何设备, 则本产品会在大约 2 小时后自动关闭。

■检查剩余电量
短按电源按钮 (1 秒以下)。LED 灯亮起的个数对应剩余电量。

80% 或以上

低于 80%

低于 60%

低于 40%

低于 20%

100804020

100804020

100804020

100804020

100804020

■Gear 模式
配合 NESTOUT 装置使用时开启此模式。
调低 LED 灯亮度可延长本产品续航时间 (约 12 小时)。
快速按下 2 次电源按钮 (双击) 切换到 Gear 模式。

切换到 Gear 模式

* 采用低亮度或未连接设备时, Gear 模式下将延长自动关机时间约 12 小时。

电源 LED 灯将闪烁

本产品可连接不同的户外用品使用, 如 LED 照明灯, 只需要接上单独出售的部件即可。(结束使用后, 请从移动电源上取下连接设备, 否则它们会耗尽电量。)

为本产品充电

① 将充电线连接本品的 USB Type-C 端口。

② 再将充电线的另一端连接交流电适配器。

③ 将交流电适配器接入市电插座后开始为本产品充电。

* 建议交流电适配器的 USB 供电功率不低于 18 W。本产品不可使用个人电脑充电, 这需要很长的充电时间。

* 充电结束后请确保拔下充电线。未拔下充电线可能导致接头破裂或损坏。

* 充电时, 移动电源上的 LED 灯将根据电池的剩余电量闪烁。

* LED 灯完全亮起或完全熄灭后, 本产品充电完毕。

* 本产品不附带交流电适配器。使用附带的 USB 线充电时, 请自行准备带有 USB-A 端口的交流电适配器。

* 不要插入 USB-A — USB Type-C 端口线以外的充电线。

如何为智能手机或平板电脑充电

■基本充电方法

① 将充电线连接本产品。

② 将充电线的另一端连接到您的设备。

如果没有自动开始充电, 则按住电源按钮 (约 1.5 秒以上) 开始充电。

③ 充电结束后, 为安全起见, 按图中相反步骤 ②→①拔出充电线。

* 本产品连接设备后, 请务必遵守以下注意事项。

* 本产品在使用过程中, 或电源开启后, 如为您的智能手机充电时, 可能无法充满。

* 本产品使用后未关闭将耗尽剩余电量。不使用本产品时, 请确保关闭本产品并拔下充电线。

■如何使用 USB 供电模式

① 电源灯熄灭后将充电线连接到 USB Type-C 端口。

* USB 供电模式可用于为本产品充电, 或为其他设备充电如智能手机。

* USB 供电模式下只能支持 USB PD (供电) 的设备使用。

* 电源灯亮起后, 智能手机或其他设备可接入 USB Type-C 端口并按普通输出功率 (5 V) 充电。

■同时充电
将您的设备和本产品按下图同时连接后, 可同时对它们充电。

① 使用本产品对您的设备充电。

② 连接到本产品的设备完全充满或本产品电量达到 0% 后, 将自动开始对本产品充电。

③ 本产品完全充满后, 将自动重新开始对连接到本产品的设备充电。本产品及连接的设备均完全充满后, 充电停止。

■如何给蓝牙耳机和其他小周边设备充电
连接小周边设备如蓝牙耳机或耳机至 USB-A 或 USB Type-C 端口充电。

* 根据不同的充电设备, 本产品将在大约 2 小时后自动关闭。

规格

DE-NEST-5000、DE-NEST5000A
额定容量: 2000mAh
TYPE-C 输入: 5VDC 3A 15W max ,
TYPE-C 输出: 5VDC 3A 15W max ,
USB-A 输出: 5VDC 2.4A 12W max ,
TYPE-C+USB-A 输出: 5VDC 3A 15W max

DE-NEST10000A
额定容量: 5100mAh (5VDC 2.4A),2800mAh (9VDC 2.22A)
TYPE-C 输入: 5VDC 3A /9VDC 2.0A 18W max ,
TYPE-C 输出: 5VDC 3A /9VDC 2.22A 20W max ,
USB-A 输出: 5VDC 2.4A 12W max ,
TYPE-C+USB-A 输出: 5VDC 4A 20W max
DE-NEST15000A
额定容量: 8100mAh (5VDC 2.4A),4550mAh (9VDC 2.22A)
TYPE-C 输入: 5VDC 3A /9VDC 2.0A 18W max ,
TYPE-C 输出: 5VDC 3A /9VDC 2.22A 20W max ,
USB-A1/USB-A2 输出: 5VDC 2.4A 12W max ,
TYPE-C+USB-A1+USB-A2 输出: 5VDC 5.4A
最大输出: TYPE-C+USB-A2 32W max

型號: DE-NEST10000A/DE-NEST15000A

中文·繁體手冊行動電源NESTOUT

各部分的名稱和功能

DE-NEST10000ADE-NEST15000A

1 USB Type-C 端口 (輸入 / 輸出)
* 支援 Power Delivery 供電裝置。

2 USB-A 端口 (輸出)

3 蓋板

4 電源按鈕
印刷標記顯示按下電源按鈕的次數。
開啟/關閉
按下列下並按住
GEAR
快速按兩次 (按兩下), 切換成 GEAR 模式。
檢查
按一次, 點亮剩餘電量的 LED 燈。

5 LED 指示燈
剩餘電量 LED

6 三腳架底座 (底端)

■電源開啟/關閉
按住電源按鈕 (1.5秒以上), 可開啟/關閉本產品。

開啟時

關閉時

LED 電源指示燈亮起

LED 電源指示燈熄滅

* 當有東西連接到 USB 埠時, 無論是充電還是用於 NESTOUT 設備, 本產品都將自動開啟。

* 如果沒有任何東西插入, 本產品將在大約 2 小時後自動關閉。

■檢查剩餘電量
短按電源按鈕 (1 秒以內)。LED 電源指示燈亮起的數量與剩餘電量相對應。

80% 以上

低於 80%

低於 60%

低於 40%

低於 20%

100804020

100804020

100804020

100804020

100804020

■GEAR 模式
在 NESTOUT 設備上使用此模式。
當 LED 的亮度較低時, 本產品可以連續使用很長時間 (約 12 小時)。
若要切換到設備模式, 請快速按兩次電源按鈕 (按兩下)。

當 GEAR 模式開啟時

* 當使用亮度較低或沒有任何連接時, GEAR 模式將自動關閉時間延長至約 12 小時。

電源 LED 將閃爍

透過裝設單獨出售的零件, 本產品即可與各種戶外燈具, 如 LED 電源指示燈, 一併使用。(使用後, 請務必從行動電池中取出零件。將其連接在一起將耗盡電力。)

為本產品充電

① 將充電線連接到本裝置的 USB Type-C 埠。

② 將所附充電線的另一端連接到 AC 充電器。

③ 當交流電适配器接入家用電源插座時, 本產品將開始充電。

* 交流充電器建議使用 18 W 以上的 USB Power Delivery 供電裝置。您可能無法使用電腦充電, 或充電時間可能更長。

* 請確保充電後拆除充電線。任由電纜繼續連接可能會導致連接器斷裂或損壞。

* 充電時, 便攜式電源充電器上的 LED 指示燈會根據剩餘的電量閃爍。

* 當 LED 指示燈全部點亮或全部不亮時, 即表示裝置已充滿電力。

* 本裝置沒有配備交流電适配器。使用附帶電纜時, 請準備一個帶有 USB-A 埠的交流充電器。

* 請勿插入除 USB-A — USB Type-C 電纜以外的其他電纜。

如何給您的智慧手機或平板電腦充電

■基本充電方法

① 將充電線連接到本產品。

② 將所附充電線的另一端連接到您的裝置上。

若充電並未自動開始, 請按住電源按鈕 (大約 1.5 秒以上) 開始充電。

③ 充電後, 為了您的安全, 請按照圖示所述之程序, 按照 ②→③ 的相反順序, 取出充電線。

* 將裝置連接到本產品時, 請務必遵循該裝置的注意事項。

* 本產品在使用中或開啟電源時, 如本產品正在為智慧手機充電, 可能無法達到標示的容量。

* 該產品處於開啟狀態, 會耗盡剩餘電量。請確保本產品處於關閉狀態, 並且在不使用本產品時將電纜拔出。

■若要使用 USB Power Delivery 供電裝置模式

① 在電源燈關閉時, 將充電線連接到 USB Type-C 埠。

* USB Power Delivery 供電裝置可用於為本產品充電或為智慧手機等裝置充電。

* USB Power Delivery 供電裝置模式只能用於支援 USB PD (Power Delivery) 的裝置。

* 當電源指示燈亮起時, 智慧手機或其他裝置可從 USB Type-C 埠以正常輸出 (5V) 進行充電。

■同時充電
您可以按照圖示的連接方式, 讓您的裝置和本產品同時充電。

① 開始使用本產品為您的裝置充電。

② 當連接到裝置完全充滿電力或本產品的電量達到 0% 時, 本產品將自動開始充電。

③ 一旦本產品完全充滿電力, 連接的裝置將自動重新開機。當本產品和您的裝置都充滿電力時, 充電將停止。

■為蓝牙耳机和其他小型週邊裝置充電
將小型電子裝置, 如您的蓝牙耳机或耳塞連接到 USB-A 或 USB Type-C 埠進行充電。

* 根據您的裝置, 本產品將在大約 2 小時後自動關閉。

規格

DE-NEST10000A系列

DE-NEST15000A系列

型號

iPhone或智慧手機、平板電腦, 以及其他使用USB充電的小型電子裝置

相容型號

USB Type-C (USB-C) 埠

連接器類型 (電源輸入側)

5 V/9 V

額定輸入電壓

3 A/2 A

額定輸入電流

USB Type-C埠×1, USB-A埠×1

USB Type-C埠×1, USB-A埠×2

連接器類型 (電源輸出側)

USB Type-C是 5 V/9 V, USB-A是 5 V

總功率 20 W

總功率 32 W

額定輸出電壓

USB Type-C是 3 A/2.22 A, USB-A是 2.4 A

充電式鋰電池

額定輸出電流

3.6 V 10000 mAh

3.6 V 15000 mAh

電池類型

3.6 V 5000 mAh

3.6 V 15000 mAh

額定電池容量

約 2 小時 45 分鐘 *

約 3 小時 35 分鐘 *

充電時間

約 61 × 36 × 126 毫米

約 85 × 36 × 129 毫米

尺寸 (寬 × 深 × 高)

約 241 克

約 364 克

重量

1000 次

週期壽命

* 當使用 USB Power Delivery 供電裝置 18 W 以上的交流充電器時。

Model: DE-NEST10000A/DE-NEST15000A

Bahasa IndonesiaManualPower bankNESTOUT

Nama dan Fungsi dari Setiap Bagian

DE-NEST10000ADE-NEST15000A

1 USB Type-C port (input/output)
* Mendukung Power Delivery.

2 Port USB-A (output)

3 Tutup

4 Tombol daya
Tanda yang dicetak menunjukkan berapa kali tombol daya harus ditekan.
AKTIF/NONAKTIF
Tekan dan tahan
GIGI
Tekan dua kali dengan cepat (klik dua kali) untuk mengubah ke mode roda gigi.
PERIKSA
Tekan sekali untuk menyalakan LED pengisian daya yang tersisa.

5 Indikator Merah
LED pengisian daya yang tersisa

6 Dudukan tripod (Bawah)

■Menyalakan/Mematikan gawai
Tekan dan tahan tombol daya (1,5 dtk atau lebih) untuk menyalakan/mematikan produk ini.

Saat AKTIF

Saat MATI

LED daya menyala

LED daya tidak menyala

* Produk ini akan MENYALA secara otomatis ketika ada sesuatu yang terhubung ke port USB, baik untuk pengisian daya atau saat menggunakan dengan gigi NESTOUT.

* Jika tidak ada yang terpasang, produk ini akan MATI secara otomatis setelah kurang lebih 2 jam.

■Untuk memeriksa pengelasan yang tersisa
Tekan sebentar tombol daya (1 detik atau kurang). Jumlah LED yang menyala sesuai dengan durasi pengelasan yang tersisa.

80% atau lebih

kurang dari 80%

kurang dari 60%

kurang dari 40%

kurang dari 20%

100804020

100804020

100804020

100804020

100804020

■Mode roda gigi
Gunakan mode ini dengan gigi NESTOUT.
Produk ini dapat digunakan terus menerus untuk waktu yang lama (sekitar 12 jam) ketika kecerahan LED rendah.
Untuk beralih ke mode roda gigi, tekan tombol daya dua kali dengan cepat (klik dua kali).
Saat mode roda gigi AKTIF
LED daya akan berkedip

* Mode roda gigi memperpanjang waktu turn OFF otomatis menjadi sekitar 12 jam saat digunakan dengan tingkat kecerahan rendah atau ketika tidak ada yang terhubung.

Produk ini dapat digunakan dengan berbagai perlengkapan luar ruangan, seperti lentera LED, dengan memasang suku cadang yang dijual terpisah. (Pastikan untuk melepas suku cadang dari baterai seluler setelah digunakan. Membiarkan gawai terpasang akan menghabiskan daya.)

Cas produk ini

① Hubungkan kabel pengisi daya ke port USB Type-C perangkat.

② Sambungkan ujung lain dari kabel pengisi daya pada adaptor pengisian AC.

③ Produk ini akan mulai mengisi daya ketika adaptor pengisian AC dicolokkan ke stop kontak rumah.

* Power Delivery 18 W atau lebih sangat direkomendasikan untuk adaptor pengisian AC. Anda mungkin tidak dapat mengisi daya dengan menggunakan PC. Anda, atau mungkin perlu waktu lebih lama untuk mengisi daya.

* Harap pastikan bahwa kabel dilepas setelah mengisi daya. Membiarkan kabel terpasang dapat menyebabkan kerusakan atau kerusakan pada konektor.

* Saat mengisi daya, lampu LED pada pengisi daya daya portabel akan berkedip sesuai dengan jumlah baterai yang tersisa.

* Penangkar terisi penuh ketika lampu LED semuanya menyala atau semuanya tidak menyala.

* Adapter AC untuk mengcas tidak termasuk saat membeli alat ini. Harap siapkan adaptor pengisian daya AC dengan port USB-A saat menggunakan kabel yang disertakan.

* Jangan menggunakan kabel A pun selain kabel USB-A — USB Type-C.

Cara mengisi daya smartphone atau tablet Anda

■Metode pengisian dasar

① Hubungkan kabel pengisi daya ke produk ini.

② Sambungkan ujung lain dari kabel pengisi daya pada adaptor pengisian AC.

Jika pengisian daya tidak mulai secara otomatis, tekan dan tahan tombol daya (sekitar 1,5 detik atau lebih lama) untuk mulai mengisi daya.

③ Setelah daya terisi, demi keselamatan Anda, lepaskan kabel pengisi daya dengan mengikuti prosedur yang dijelaskan dalam ilustrasi dalam urutan terbalik ②→③.

* Saat menghubungkan perangkat ke produk, pastikan untuk mengikuti tindakan pencegahan untuk perangkat tersebut.

* Produk ini tidak dapat mengisi daya hingga kapasitas yang tertera jika sedang digunakan atau jika daya dihidupkan, seperti saat mengisi daya smartphone Anda.

* Membiarkan produk MENYALA akan menghabiskan sisa daya. Harap pastikan bahwa produk TIDAK MENYALA dan kabel dilepas saat tidak digunakan.

■Untuk menggunakan mode USB Power Delivery

① Hubungkan kabel pengisi daya ke port USB Type-C saat lampu daya mati.

* USB Power Delivery dapat digunakan untuk mengisi daya produk ini atau mengisi daya perangkat seperti smartphone.

* Mode USB Power Delivery hanya dapat digunakan dengan perangkat yang didukung USB PD (Power Delivery).

* Smartphone atau perangkat lain dapat dicas pada output normal (5V) dari port USB Type-C saat lampu daya menyala.

■Pengisian daya simultan
Anda dapat mengisi daya perangkat dan produk ini secara bersamaan dengan menghubungkannya sesuai diagram.

① Mulai isi daya perangkat Anda menggunakan produk ini.

② Pengisian daya produk ini akan dimulai secara otomatis ketika perangkat yang terhubung terisi penuh atau ketika pengisian daya produk ini mencapai 0%.

③ Pengisian daya perangkat yang terhubung akan secara otomatis mulai segera setelah produk ini terisi penuh. Saat produk ini dan perangkat Anda terisi penuh, pengisian daya akan berhenti.

■Untuk mengisi daya earphone Bluetooth dan perangkat pembantu kecil lainnya
Hubungkan perangkat elektronik kecil seperti earphone atau headset Bluetooth pada port USB-A atau USB Type-C untuk mengisi daya.

* Tergantung pada gawai Anda, produk akan otomatis berhenti MENYALA setelah lebih kurang 2 jam.

Spesifikasi

Model number

Seri DE-NEST10000A

Seri DE-NEST15000A

Nomor model

iPhone atau smartphone, PC tablet, dan perangkat elektronik kecil lainnya yang mengisi daya menggunakan USB

Yang mengisi daya

Port USB Type-C (USB-C)

Jenis konektor (Sisi input daya)

5 V/9 V

3 A/2 A

Tegangan input

Port USB Type-C x1, USB-A port x1

Port USB Type-C x1, USB-A port x2

Arus input

USB Type-C adalah 5 V / 9 V, USB-A adalah 5 V

Total 20 W

Total 32 W

Jenis konektor (Sisi input daya)

Port USB Type-C adalah 3 A / 2.22 A, USB-A adalah 2.4 A

Baterai litium-ion isi ulang

Arus output

3.6 V 10000 mAh

3.6 V 15000 mAh

Kapasitas baterai terukur

Lebih kurang 2 jam 45 menit *

Lebih kurang 3 jam 35 menit *

Waktu pengisian baterai

Lebih kurang 61 × 36 × 126 mm

Lebih kurang 85 × 36 × 129 mm

Dimensi (P × L × T)

Kira-kira 241 g

Kira-kira 364 g

Berat

1000 kali

Siklus hidup

* Saat menggunakan adaptor pengisian AC dengan USB Power Delivery 18 W atau lebih.

