

Model: M-RT1BR

ENGLISH

Manual

Wireless Trackball Mouse

Name and function of each part

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1 Left button

2 Right button

3 Wheel/Power indicator light
The LED blinks red when the battery level is low.

4 "Back" button
Operates the "Back" button on the Web browser.

5 "Forward" button
Operates the "Forward" button on the Web browser.

6 Trackball
Rotate using your fingertips to move the cursor.

7 Volume up

8 Volume down

9 Previous track

10 Next track

11 Play/pause

12 Power Switch

13 Pointer speed change button/
Pairing button
Each time the button is pressed, the count number (movement speed of the cursor) switches between three stages.
When the count number is changed, the current count number is shown by the number of times the LED light blinks.
one blink 500 dpi
two blinks 1000 dpi
three blinks 1500 dpi

14 Battery cover

15 Optical sensor (reverse side of ball)

16 Ball removal hole
Remove the ball to clean the inside of the compartment.

17 Battery-storage compartment

18 Strap hole

MouseAssistant

Win11

https://www.elecom.co.jp/p/132.html

Win10

https://www.elecom.co.jp/p/133.html

Download "ELECOM Mouse Assistant" from the ELECOM website to use its button assignment and high-speed scrolling functions.

* Windows® RT 8.1 and Android are not supported by the "ELECOM Mouse Assistant".

1 Insert the batteries

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1 Remove the battery cover.

2 Insert the batteries as instructed.

3 Re-attach the battery cover to its original state.

2 Turning the Power On

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1 Slide the power switch on the side of the product to the ON position.

Slide the switch to the left to reveal the blue indicator.

The power indicator light will light up red for a period of time.

* When remaining battery is low, the LED blinks red for a fixed time.

Power-saving mode
When the mouse is left untouched for a fixed period of time while the power is ON, it automatically shifts to power-saving mode. The mouse is released from the power-saving mode when it is touched.

* Mouse operation may be unstable for a few seconds after returning from the power-saving mode.

3 Pairing with a PC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Pairing involves registering Bluetooth® devices (in this case, this product and your device) with each other, and authorizing a connection between them.

* This section covers Windows® and Macintosh standard Bluetooth functions. Depending on your device or Bluetooth® adapter, unique Bluetooth® functions may be used. Please read the respective manuals for each function. Please carry out the pairing operation using your current mouse or touchpad on your device.

Windows® 10

If your computer does not support Bluetooth® 4.0 or if you have upgraded from Windows® 8.1 or Windows® 7, please use a Bluetooth® adapter compatible with Bluetooth® 4.0.

1 Click on the "Start" button on the lower left of the screen, and click on the "Settings" icon.

2 Click on "Devices".
The "Devices" page will appear.

3 Click on "Bluetooth & other devices", and click on "Add Bluetooth or other device".

4 Click "Bluetooth".

5 When the "Add a device" page appears, hold down the pairing button on the side of the product for around 5 seconds, and then release.

The product will be in pairing mode and the battery indicator light will blink red.

6 Click "ELECOM Relacon".
Start pairing.

7 When it changes to "Connected", pairing is complete.

8 This product is added to "Mouse, keyboard, & pen", displays "Connected" and pairing is complete.

Windows® 7

Please purchase an adapter compatible with Bluetooth 4.0 compatible with Windows 7 that you can purchase in your region. For the pairing method, please refer to the instruction manual for the Bluetooth® adapter compatible with Bluetooth 4.0. (* We cannot take responsibility for its operation)

1 From the Apple menu, click "System Preferences..." to display the system environment settings screen.

2 Click "Bluetooth" to display the "Bluetooth" environment settings screen.

3 During device search, hold down the pairing button on the side of the product for around 5 seconds, and then release.

The product will be in pairing mode and the battery indicator light will blink red.

4 Select "ELECOM Relacon", and click "Connect" to start pairing.

5 When it changes to "Connected", pairing is completed.

macOS Mojave (10.14)

Can only be used for Macintosh compatible with Bluetooth 4.0.

1 From the Apple menu, click "System Preferences..." to display the system environment settings screen.

2 Click "Bluetooth" to display the "Bluetooth" environment settings screen.

3 During device search, hold down the pairing button on the side of the product for around 5 seconds, and then release.

The product will be in pairing mode and the battery indicator light will blink red.

4 Select "ELECOM Relacon", and click "Connect" to start pairing.

5 When it changes to "Connected", pairing is completed.

1 Batterien einlegen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1 Entfernen Sie die Batterieabdeckung.

2 Die Batterien gemäß Anweisungen einlegen.

3 Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder in ihren ursprünglichen Zustand auf.

2 Schalten Sie das Gerät EIN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1 Bewegen Sie den Netzschalter an der Seite des Geräts in die ON-Position.

Bewegen Sie den Schalter nach links, so dass die blaue Anzeige sichtbar wird.

Die Betriebsanzeige leuchtet eine Zeitlang rot auf.

* Wenn die Restkapazität des Akkus niedrig ist, blinkt die LED eine bestimmte Zeit lang rot.

Energiesparmodus
Wenn die Maus bei eingeschalteter Stromversorgung für einen bestimmten Zeitraum nicht berührt, wechselt sie automatisch in den Energiesparmodus. Bei Berührung verlässt die Maus den Energiesparmodus.

* Nach dem Verlassen des Energiesparmodus kann der Mausbetrieb für einige Sekunden instabil sein.

3 Koppeln mit einem PC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Die Kopplung umfasst die Registrierung von Bluetooth®-Geräten (in diesem Fall dieses Produkt und Ihr Gerät) miteinander und die Freigabe einer Verbindung zwischen ihnen.

* Dieser Abschnitt beschreibt die Bluetooth-Standardfunktionen von Windows® und Macintosh. Je nach Gerät oder Bluetooth®-Adapter können bestimmte Bluetooth®-Funktionen verwendet werden. Bitte lesen Sie die entsprechenden Handbücher zu den einzelnen Funktionen. Bitte führen Sie den Kopplungsprozess mit Ihrer derzeitigen Maus oder dem Touchpad Ihres Geräts durch.

Windows® 10

Falls Ihr Computer Bluetooth® 4.0 nicht unterstützt oder falls Sie ein Upgrade von Windows® 8.1 oder Windows® 7 durchgeführt haben, verwenden Sie bitte einen Bluetooth®-Adapter, der mit Bluetooth® 4.0 kompatibel ist.

1 Klicken Sie auf die Schaltfläche „Start“ am linken unteren Rand des Bildschirms und dann auf das Symbol „Einstellungen“.

2 Klicken Sie auf „Geräte“.

3 Klicken Sie auf „Bluetooth- und andere Geräte“, und klicken Sie auf „Bluetooth- oder anderes Gerät hinzufügen“.

4 Klicken Sie auf „Bluetooth“.

5 Erscheint die Seite „Gerät hinzufügen“. Koppellaste seitlich am Produkt etwa 5 Sekunden gedrückt halten, dann loslassen.

Das Produkt befindet sich im Kopplungsmodus, und die Betriebsanzeige leuchtet blinkt rot.

6 Klicken Sie auf „ELECOM Relacon“.

Beginnen Sie mit der Kopplung.

7 Wenn es zu „Verbunden“ wechselt, ist die Kopplung abgeschlossen.

8 Dieses Produkt wird zu „Maus, Tastatur & Stift“ hinzugefügt, zeigt „Verbunden“ an und die Kopplung ist abgeschlossen.

Windows® 7

Bitte kaufen Sie einen Adapter, der mit Bluetooth 4.0 kompatibel mit Windows 7 kompatibel ist und in Ihrer Gegend erhältlich ist. Informationen zur Kopplungsmethode finden Sie in der Bedienungsanleitung des Bluetooth®-Adapters, der mit Bluetooth 4.0 kompatibel ist.

* Wir können keine Gewähr für den Betrieb übernehmen.

Hinweis für die Kopplung:
Wählen Sie „ELECOM Relacon“ aus der Liste der Geräte.

macOS Mojave (10.14)
Kann nur für Macintosh-Computer verwendet werden, die mit Bluetooth 4.0 kompatibel sind.

1 Klicken Sie im Apple-Menü auf „Systemeinstellungen...“, um den Bildschirm mit den Systemumgebungsinstellungen anzuzeigen.

2 Klicken Sie auf „Bluetooth“, um den Bildschirm mit den Einstellungen für die Bluetooth-Umgebung anzuzeigen.

3 Während der Gerätesuche die Koppellaste seitlich am Produkt etwa 5 Sekunden gedrückt halten, dann loslassen.

Das Produkt befindet sich im Kopplungsmodus, und die Betriebsanzeige leuchtet blinkt rot.

4 Wählen Sie „ELECOM Relacon“, und klicken Sie auf „Verbinden“, um die Kopplung zu starten.

5 Wenn es zu „Verbunden“ wechselt, ist die Kopplung abgeschlossen.

1 Linke Taste

2 Rechte Taste

3 Rad/Betriebsanzeige
Die LED blinkt rot, wenn der Ladestand niedrig ist.

4 Schaltfläche „Zurück“
Befähigt die Schaltfläche „Zurück“ im Web-Browser.

5 Schaltfläche „Vorwärts“
Befähigt die Schaltfläche „Vorwärts“ im Web-Browser.

6 Trackball
Drehen Sie mit den Fingerspitzen, um den Cursor zu bewegen.

7 Lautstärke erhöhen

8 Lautstärke reduzieren

9 Vorheriger Titel

10 Nächster Titel

11 Wiedergabe/Pause

12 Ein-/Ausschalter

13 Taste zur Änderung der Zeigergeschwindigkeit/Pairungstaste
Immer wenn die Taste gedrückt wird, wechselt die Zeihnummer (Bewegungsgeschwindigkeit des Cursors) zwischen drei Stufen.
Wird die Zählnummer geändert, so wird die aktuelle Zählnummer durch die Anzahl der Male angezeigt, wenn die LED-Lampe blinkt.
einmal blinken 500 dpi
zweimal blinken 1000 dpi
dreimal blinken 1500 dpi

14 Batterieabdeckung
Köppen Sie die Maus mit dem Bluetooth®-Modul Ihres Geräts oder einem Bluetooth®-Adapter.

15 Optischer Sensor (unter dem Ball)

16 Loch zur Entfernung des Balls
Entfernen Sie die Kugel, um das Innenfach zu reinigen.

17 Batterie-Staufach

18 Riemenöffnung

MouseAssistant

Win11

https://www.elecom.co.jp/p/132.html

Win10

https://www.elecom.co.jp/p/133.html

Laden Sie „ELECOM Mouse Assistant“ von der ELECOM-Website herunter, um die Funktionen für Tastaturnutzung und Hochgeschwindigkeitsscrolling zu nutzen.

* Windows® RT 8.1 und Android werden vom Elecom Maus-Assistenten nicht unterstützt.

1 Entfernen Sie die Batterieabdeckung.

2 Die Batterien gemäß Anweisungen einlegen.

3 Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder in ihren ursprünglichen Zustand auf.

4 Entfernen Sie die Batterieabdeckung.

5 Die Batterien gemäß Anweisungen einlegen.

6 Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder in ihren ursprünglichen Zustand auf.

7 Entfernen Sie die Batterieabdeckung.

8 Die Batterien gemäß Anweisungen einlegen.

9 Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder in ihren ursprünglichen Zustand auf.

10 Entfernen Sie die Batterieabdeckung.

11 Die Batterien gemäß Anweisungen einlegen.

12 Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder in ihren ursprünglichen Zustand auf.

13 Entfernen Sie die Batterieabdeckung.

14 Die Batterien gemäß Anweisungen einlegen.

15 Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder in ihren ursprünglichen Zustand auf.

16 Entfernen Sie die Batterieabdeckung.

17 Die Batterien gemäß Anweisungen einlegen.

18 Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder in ihren ursprünglichen Zustand auf.

1 Öffnen Sie „Einstellungen“ auf dem Gerät.

2 Koppellaste seitlich am Produkt etwa 5 Sekunden gedrückt halten, dann loslassen.

3 Tippen Sie auf „Verbundene Geräte“.

4 Tippen Sie auf „Neues Gerät koppeln“.

5 Wenn es zu „Verbunden“ wechselt, ist die Kopplung abgeschlossen.

6 Bei „Verfügbare Geräte“ wählen Sie „ELECOM Relacon“ und tippen auf das Display.

7 Sobald die Kopplung abgeschlossen ist, erscheint „ELECOM Relacon“ unter „Verbundene Geräte“.

8 Sobald die Kopplung abgeschlossen ist, erscheint „ELECOM Relacon“ unter „Verbundene Geräte“.

9 Sobald die Kopplung abgeschlossen ist, erscheint „ELECOM Relacon“ unter „Verbundene Geräte“.

10 Sobald die Kopplung abgeschlossen ist, erscheint „ELECOM Relacon“ unter „Verbundene Geräte“.

11 Sobald die Kopplung abgeschlossen ist, erscheint „ELECOM Relacon“ unter „Verbundene Geräte“.

12 Sobald die Kopplung abgeschlossen ist, erscheint „ELECOM Relacon“ unter „Verbundene Geräte“.

13 Sobald die Kopplung abgeschlossen ist, erscheint „ELECOM Relacon“ unter „Verbundene Geräte“.

14 Sobald die Kopplung abgeschlossen ist, erscheint „ELECOM Relacon“ unter „Verbundene Geräte“.

15 Sobald die Kopplung abgeschlossen ist, erscheint „ELECOM Relacon“ unter „Verbundene Geräte“.

16 Sobald die Kopplung abgeschlossen ist, erscheint „ELECOM Relacon“ unter „Verbundene Geräte“.

17 Sobald die Kopplung abgeschlossen ist, erscheint „ELECOM Relacon“ unter „Verbundene Geräte“.

18 Sobald die Kopplung abgeschlossen ist, erscheint „ELECOM Relacon“ unter „Verbundene Geräte“.

Wie man den Trackball reinigt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1 Entfernen Sie die Batterieabdeckung.

2 Verwenden Sie einen dünnen, abgerundeten Stift, um den Ball von hinten zu drücken.

3 Verwenden Sie ein Wattestäbchen oder Ähnliches, um den Staub zu entfernen, der sich auf den drei Kontaktpunkten der roten Kugel angesammelt hat.

4 Achten Sie beim Reinigen um den optischen Sensor herum darauf, dass der Sensor nicht beschädigt wird.

Technische Daten

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Unterstützte Betriebssysteme

Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14), Android 6.0 oder höher (Updates für jede neue Version des Betriebssystems oder der Installation eines Device Packs kann erforderlich sein.)
* Informationen zur Kompatibilität wurden während der Erstellung des Vorgangs in unserer Überprüfungsumgebung abgelesen. Es gibt keine Garantie für die vollständige Kompatibilität mit allen Geräten.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14), Android 6.0 oder höher (Updates für jede neue Version des Betriebssystems oder der Installation eines Device Packs kann erforderlich sein.)
* Informationen zur Kompatibilität wurden während der Erstellung des Vorgangs in unserer Überprüfungsumgebung abgelesen. Es gibt keine Garantie für die vollständige Kompatibilität mit allen Geräten.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14), Android 6.0 oder höher (Updates für jede neue Version des Betriebssystems oder der Installation eines Device Packs kann erforderlich sein.)
* Informationen zur Kompatibilität wurden während der Erstellung des Vorgangs in unserer Überprüfungsumgebung abgelesen. Es gibt keine Garantie für die vollständige Kompatibilität mit allen Geräten.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14), Android 6.0 oder höher (Updates für jede neue Version des Betriebssystems oder der Installation eines Device Packs kann erforderlich sein.)
* Informationen zur Kompatibilität wurden während der Erstellung des Vorgangs in unserer Überprüfungsumgebung abgelesen. Es gibt keine Garantie für die vollständige Kompatibilität mit allen Geräten.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14), Android 6.0 oder höher (Updates für jede neue Version des Betriebssystems oder der Installation eines Device Packs kann erforderlich sein.)
* Informationen zur Kompatibilität wurden während der Erstellung des Vorgangs in unserer Überprüfungsumgebung abgelesen. Es gibt keine Garantie für die vollständige Kompatibilität mit allen Geräten.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14), Android 6.0 oder höher (Updates für jede neue Version des Betriebssystems oder der Installation eines Device Packs kann erforderlich sein.)
* Informationen zur Kompatibilität wurden während der Erstellung des Vorgangs in unserer Überprüfungsumgebung abgelesen. Es gibt keine Garantie für die vollständige Kompatibilität mit allen Geräten.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14), Android 6.0 oder höher (Updates für jede neue Version des Betriebssystems oder der Installation eines Device Packs kann erforderlich sein.)
* Informationen zur Kompatibilität wurden während der Erstellung des Vorgangs in unserer Überprüfungsumgebung abgelesen. Es gibt keine Garantie für die vollständige Kompatibilität mit allen Geräten.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14), Android 6.0 oder höher (Updates für jede neue Version des Betriebssystems oder der Installation eines Device Packs kann erforderlich sein.)
* Informationen zur Kompatibilität wurden während der Erstellung des Vorgangs in unserer Überprüfungsumgebung abgelesen. Es gibt keine Garantie für die vollständige Kompatibilität mit allen Geräten.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14), Android 6.0 oder höher (Updates für jede neue Version des Betriebssystems oder der Installation eines Device Packs kann erforderlich sein.)
* Informationen zur Kompatibilität wurden während der Erstellung des Vorgangs in unserer Überprüfungsumgebung abgelesen. Es gibt keine Garantie für die vollständige Kompatibilität mit allen Geräten.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14), Android 6.0 oder höher (Updates für jede neue Version des Betriebssystems oder der Installation eines Device Packs kann erforderlich sein.)
* Informationen zur Kompatibilität wurden während der Erstellung des Vorgangs in unserer Überprüfungsumgebung abgelesen. Es gibt keine Garantie für die vollständige Kompatibilität mit allen Geräten.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14), Android 6.0 oder höher (Updates für jede neue Version des Betriebssystems oder der Installation eines Device Packs kann erforderlich sein.)
* Informationen zur Kompatibilität wurden während der Erstellung des Vorgangs in unserer Überprüfungsumgebung abgelesen. Es gibt keine Garantie für die vollständige Kompatibilität mit allen Geräten.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14), Android 6.0 oder höher (Updates für jede neue Version des Betriebssystems oder der Installation eines Device Packs kann erforderlich sein.)
* Informationen zur Kompatibilität wurden während der Erstellung des Vorgangs in unserer Überprüfungsumgebung abgelesen. Es gibt keine Garantie für die vollständige Kompatibilität mit allen Geräten.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14), Android 6.0 oder höher (Updates für jede neue Version des Betriebssystems oder der Installation eines Device Packs kann erforderlich sein.)
* Informationen zur Kompatibilität wurden während der Erstellung des Vorgangs in unserer Überprüfungsumgebung abgelesen. Es gibt keine Garantie für die vollständige Kompatibilität mit allen Geräten.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14), Android 6.0 oder höher (Updates für jede neue Version des Betriebssystems oder der Installation eines Device Packs kann erforderlich sein.)
* Informationen zur Kompatibilität wurden während der Erstellung des Vorgangs in unserer Überprüfungsumgebung abgelesen. Es gibt keine Garantie für die vollständige Kompatibilität mit allen Geräten.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14), Android 6.0 oder höher (Updates für jede neue Version des Betriebssystems oder der Installation eines Device Packs kann erforderlich sein.)
* Informationen zur Kompatibilität wurden während der Erstellung des Vorgangs in unserer Überprüfungsumgebung abgelesen. Es gibt keine Garantie für die vollständige Kompatibilität mit allen Geräten.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14), Android 6.0 oder höher (Updates für jede neue Version des Betriebssystems oder der Installation eines Device Packs kann erforderlich sein.)
* Informationen zur Kompatibilität wurden während der Erstellung des Vorgangs in unserer Überprüfungsumgebung abgelesen. Es gibt keine Garantie für die vollständige Kompatibilität mit allen Geräten.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14), Android 6.0 oder höher (Updates für jede neue Version des Betriebssystems oder der Installation eines Device Packs kann erforderlich sein.)
* Informationen zur Kompatibilität wurden während der Erstellung des Vorgangs in unserer Überprüfungsumgebung abgelesen. Es gibt keine Garantie für die vollständige Kompatibilität mit allen Geräten.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14), Android 6.0 oder höher (Updates für jede neue Version des Betriebssystems oder der Installation eines Device Packs kann erforderlich sein.)
* Informationen zur Kompatibilität wurden während der Erstellung des Vorgangs in unserer Überprüfungsumgebung abgelesen. Es gibt keine Garantie für die vollständige Kompatibilität mit allen Geräten.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14), Android 6.0 oder höher (Updates für jede neue Version des Betriebssystems oder der Installation eines Device Packs kann erforderlich sein.)
* Informationen zur Kompatibilität wurden während der Erstellung des Vorgangs in unserer Überprüfungsumgebung abgelesen. Es gibt keine Garantie für die vollständige Kompatibilität mit allen Geräten.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14), Android 6.0 oder höher (Updates für jede neue Version des Betriebssystems oder der Installation eines Device Packs kann erforderlich sein.)
* Informationen zur Kompatibilität wurden während der Erstellung des Vorgangs in unserer Überprüfungsumgebung abgelesen. Es gibt keine Garantie für die vollständige Kompatibilität mit allen Geräten.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14), Android 6.0 oder höher (Updates für jede neue Version des Betriebssystems oder der Installation eines Device Packs kann erforderlich sein.)
* Informationen zur Kompatibilität wurden während der Erstellung des Vorgangs in unserer Überprüfungsumgebung abgelesen. Es gibt keine Garantie für die vollständige Kompatibilität mit allen Geräten.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14), Android 6.0 oder höher (Updates für jede neue Version des Betriebssystems oder der Installation eines Device Packs kann erforderlich sein.)
* Informationen zur Kompatibilität wurden während der Erstellung des Vorgangs in unserer Überprüfungsumgebung abgelesen. Es gibt keine Garantie für die vollständige Kompatibilität mit allen Geräten.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14), Android 6.0 oder höher (Updates für jede neue Version des Betriebssystems oder der Installation eines Device Packs kann erforderlich sein.)
* Informationen zur Kompatibilität wurden während der Erstellung des Vorgangs in unserer Überprüfungsumgebung abgelesen. Es gibt keine Garantie für die vollständige Kompatibilität mit allen Geräten.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14), Android 6.0 oder höher (Updates für jede neue Version des Betriebssystems oder der Installation eines Device Packs kann erforderlich sein.)
* Informationen zur Kompatibilität wurden während der Erstellung des Vorgangs in unserer Überprüfungsumgebung abgelesen. Es gibt keine Garantie für die vollständige Kompatibilität mit allen Geräten.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14), Android 6.0 oder höher (Updates für jede neue Version des Betriebssystems oder der Installation eines Device Packs kann erforderlich sein.)
* Informationen zur Kompatibilität wurden während der Erstellung des Vorgangs in unserer Überprüfungsumgebung abgelesen. Es gibt keine Garantie für die vollständige Kompatibilität mit allen Geräten.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14), Android 6.0 oder höher (Updates für jede neue Version des Betriebssystems oder der Installation eines Device Packs kann erforderlich sein.)
* Informationen zur Kompatibilität wurden während der Erstellung des Vorgangs in unserer Überprüfungsumgebung abgelesen. Es gibt keine Garantie für die vollständige Kompatibilität mit allen Geräten.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14), Android 6.0 oder höher (Updates für jede neue Version des Betriebssystems oder der Installation eines Device Packs kann erforderlich sein.)
* Informationen zur Kompatibilität wurden während der Erstellung des Vorgangs in unserer Überprüfungsumgebung abgelesen. Es gibt keine Garantie für die vollständige Kompatibilität mit allen Geräten.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14), Android 6.0 oder höher (Updates für jede neue Version des Betriebssystems oder der Installation eines Device Packs kann erforderlich sein.)
* Informationen zur Kompatibilität wurden während der Erstellung des Vorgangs in unserer Überprüfungsumgebung abgelesen. Es gibt keine Garantie für die vollständige Kompatibilität mit allen Geräten.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14), Android 6.0 oder höher (Updates für jede neue Version des Betriebssystems oder der Installation eines Device Packs kann erforderlich sein.)
* Informationen zur Kompatibilität wurden während der Erstellung des Vorgangs in unserer Überprüfungsumgebung abgelesen. Es gibt keine Garantie für die vollständige Kompatibilität mit allen Geräten.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14), Android 6.0 oder höher (Updates für jede neue Version des Betriebssystems oder der Installation eines Device Packs kann erforderlich sein.)
* Informationen zur Kompatibilität wurden während der Erstellung des Vorgangs in unserer Überprüfungsumgebung abgelesen. Es gibt keine Garantie für die vollständige Kompatibilität mit allen Geräten.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14), Android 6.0 oder höher (Updates für jede neue Version des Betriebssystems oder der Installation eines Device Packs kann erforderlich sein.)
* Informationen zur Kompatibilität wurden während der Erstellung des Vorgangs in unserer Überprüfungsumgebung abgelesen. Es gibt keine Garantie für die vollständige Kompatibilität mit allen Geräten.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14), Android 6.0 oder höher (Updates für jede neue Version des Betriebssystems oder der Installation eines Device Packs kann erforderlich sein.)
* Informationen zur Kompatibilität wurden während der Erstellung des Vorgangs in unserer Überprüfungsumgebung abgelesen. Es gibt keine Garantie für die vollständige Kompatibilität mit allen Geräten.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14), Android 6.0 oder höher (Updates für jede neue Version des Betriebssystems oder der Installation eines Device Packs kann erforderlich sein.)
* Informationen zur Kompatibilität wurden während der Erstellung des Vorgangs in unserer Überprüfungsumgebung abgelesen. Es gibt keine Garantie für die vollständige Kompatibilität mit allen Geräten.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14), Android 6.0 oder höher (Updates für jede neue Version des Betriebssystems oder der Installation eines Device Packs kann erforderlich sein.)
* Informationen zur Kompatibilität wurden während der Erstellung des Vorgangs in unserer Überprüfungsumgebung abgelesen. Es gibt keine Garantie für die vollständige Kompatibilität mit allen Geräten.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14), Android 6.0 oder höher (Updates für jede neue Version des Betriebssystems oder der Installation eines Device Packs kann erforderlich sein.)
* Informationen zur Kompatibilität wurden während der Erstellung des Vorgangs in unserer Überprüfungsumgebung abgelesen. Es gibt keine Garantie für die vollständige Kompatibilität mit allen Geräten.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14), Android 6.0 oder höher (Updates für jede neue Version des Betriebssystems oder der Installation eines Device Packs kann erforderlich sein.)
* Informationen zur Kompatibilität wurden während der Erstellung des Vorgangs in unserer Überprüfungsumgebung abgelesen. Es gibt keine Garantie für die vollständige Kompatibilität mit allen Geräten.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14), Android 6.0 oder höher (Updates für jede neue Version des Betriebssystems oder der Installation eines Device Packs kann erforderlich sein.)
* Informationen zur Kompatibilität wurden während der Erstellung des Vorgangs in unserer Überprüfungsumgebung abgelesen. Es gibt keine Garantie für die vollständige Kompatibilität mit allen Geräten.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14), Android 6.0 oder höher (Updates für jede neue Version des Betriebssystems oder der Installation eines Device Packs kann erforderlich sein.)
* Informationen zur Kompatibilität wurden während der Erstellung des Vorgangs in unserer Überprüfungsumgebung abgelesen. Es gibt keine Garantie für die vollständige Kompatibilität mit allen Geräten.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14), Android 6.0 oder höher (Updates für jede neue Version des Betriebssystems oder der Installation eines Device Packs kann erforderlich sein.)
* Informationen zur Kompatibilität wurden während der Erstellung des Vorgangs in unserer Überprüfungsumgebung abgelesen. Es gibt keine Garantie für die vollständige Kompatibilität mit allen Geräten.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14), Android 6.0 oder höher (Updates für jede neue Version des Betriebssystems oder der Installation eines Device Packs kann erforderlich sein.)
* Informationen zur Kompatibilität wurden während der Erstellung des Vorgangs in unserer Überprüfungsumgebung abgelesen. Es gibt keine Garantie für die vollständige Kompatibilität mit allen Geräten.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14), Android 6.0 oder höher (Updates für jede neue Version des Betriebssystems oder der Installation eines Device Packs kann erforderlich sein.)
* Informationen zur Kompatibilität wurden während der Erstellung des Vorgangs in unserer Überprüfungsumgebung abgelesen. Es gibt keine Garantie für die vollständige Kompatibilität mit allen Geräten.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14), Android 6.0 oder höher (Updates für jede neue Version des Betriebssystems oder der Installation eines Device Packs kann erforderlich sein.)
* Informationen zur Kompatibilität wurden während der Erstellung des Vorgangs in unserer Überprüfungsumgebung abgelesen. Es gibt keine Garantie für die vollständige Kompatibilität mit allen Geräten.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14), Android 6.0 oder höher (Updates für jede neue Version des Betriebssystems oder der Installation eines Device Packs kann erforderlich sein.)
* Informationen zur Kompatibilität wurden während der Erstellung des Vorgangs in unserer Überprüfungsumgebung abgelesen. Es gibt keine Garantie für die vollständige Kompatibilität mit allen Geräten.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14), Android 6.0 oder höher (Updates für jede neue Version des Betriebssystems oder der Installation eines Device Packs kann erforderlich sein.)
* Informationen zur Kompatibilität wurden während der Erstellung des Vorgangs in unserer Überprüfungsumgebung abgelesen. Es gibt keine Garantie für die vollständige Kompatibilität mit allen Geräten.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14), Android 6.0 oder höher (Updates für jede neue Version des Betriebssystems oder der Installation eines Device Packs kann erforderlich sein.)
* Informationen zur Kompatibilität wurden während der Erstellung des Vorgangs in unserer Überprüfungsumgebung abgelesen. Es gibt keine Garantie für die vollständige Kompatibilität mit allen Geräten.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14), Android 6.0 oder höher (Updates für jede neue Version des Betriebssystems oder der Installation eines Device Packs kann erforderlich sein.)
* Informationen zur Kompatibilität wurden während der Erstellung des Vorgangs in unserer Überprüfungsumgebung abgelesen. Es gibt keine Garantie für die vollständige Kompatibilität mit allen Geräten.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14), Android 6.0 oder höher (Updates für jede neue Version des Betriebssystems oder der Installation eines Device Packs kann erforderlich sein.)
* Informationen zur Kompatibilität wurden während der Erstellung des Vorgangs in unserer Überprüfungsumgebung abgelesen. Es gibt keine Garantie für die vollständige Kompatibilität mit allen Geräten.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14), Android 6.0 oder höher (Updates für jede neue Version des Betriebssystems oder der Installation eines Device Packs kann erforderlich sein.)
* Informationen zur Kompatibilität wurden während der Erstellung des Vorgangs in unserer Überprüfungsumgebung abgelesen. Es gibt keine Garantie für die vollständige Kompatibilität mit allen Geräten.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14), Android 6.0 oder höher (Updates für jede neue Version des Betriebssystems oder der Installation eines Device Packs kann erforderlich sein.)
* Informationen zur Kompatibilität wurden während der Erstellung des Vorgangs in unserer Überprüfungsumgebung abgelesen. Es gibt keine Garantie für die vollständige Kompatibilität mit allen Geräten.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14), Android 6.0 oder höher (Updates für jede neue Version des Betriebssystems oder der Installation eines Device Packs kann erforderlich sein.)
* Informationen zur Kompatibilität wurden während der Erstellung des Vorgangs in unserer Überprüfungsumgebung abgelesen. Es gibt keine Garantie für die vollständige Kompatibilität mit allen Geräten.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14), Android 6.0 oder höher (Updates für jede neue Version des Betriebssystems oder der Installation eines Device Packs kann erforderlich sein.)
* Informationen zur Kompatibilität wurden während der Erstellung des Vorgangs in unserer Überprüfungsumgebung abgelesen. Es gibt keine Garantie für die vollständige Kompatibilität mit allen Geräten.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14), Android 6.0 oder höher (Updates für jede neue Version des Betriebssystems oder der Installation eines Device Packs kann erforderlich sein.)
* Informationen zur Kompatibilität wurden während der Erstellung des Vorgangs in unserer Überprüfungsumgebung abgelesen. Es gibt keine Garantie für die vollständige Kompatibilität mit allen Geräten.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14), Android 6.0 oder höher (Updates für jede neue Version des Betriebssystems oder der Installation eines Device Packs kann erforderlich sein.)
* Informationen zur Kompatibilität wurden während der Erstellung des Vorgangs in unserer Überprüfungsumgebung abgelesen. Es gibt keine Garantie für die vollständige Kompatibilität mit allen Geräten.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14), Android 6.0 oder höher (Updates für jede neue Version des Betriebssystems oder der Installation eines Device Packs kann erforderlich sein.)
* Informationen zur Kompatibilität wurden während der Erstellung des Vorgangs in unserer Überprüfungsumgebung abgelesen. Es gibt keine Garantie für die vollständige Kompatibilität mit allen Geräten.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14), Android 6.0 oder höher (Updates für jede neue Version des Betriebssystems oder der Installation eines Device Packs kann erforderlich sein.)
* Informationen zur Kompatibilität wurden während der Erstellung des Vorgangs in unserer Überprüfungsumgebung abgelesen. Es gibt keine Garantie für die vollständige Kompatibilität mit allen Geräten.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14), Android 6.0 oder höher (Updates für jede neue Version des Betriebssystems oder der Installation eines Device Packs kann erforderlich sein.)
* Informationen zur Kompatibilität wurden während der Erstellung des Vorgangs in unserer Überprüfungsumgebung abgelesen. Es gibt keine Garantie für die vollständige Kompatibilität mit allen Geräten.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14), Android 6.0 oder höher (Updates für jede neue Version des Betriebssystems oder der Installation eines Device Packs kann erforderlich sein.)
* Informationen zur Kompatibilität wurden während der Erstellung des Vorgangs in unserer Überprüfungsumgebung abgelesen. Es gibt keine Garantie für die vollständige Kompatibilität mit allen Geräten.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14), Android 6.0 oder höher (Updates für jede neue Version des Betriebssystems oder der Installation eines Device Packs kann erforderlich sein.)
* Informationen zur Kompatibilität wurden während der Erstellung des Vorgangs in unserer Überprüfungsumgebung abgelesen. Es gibt keine Garantie für die vollständige Kompatibilität mit allen Geräten.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, macOS Mojave (10.14), Android 6.0 oder höher (Updates für jede neue Version des Betriebssystems oder der Installation eines Device Packs kann erforderlich sein.)
* Informationen zur Kompatibilität wurden während der Erstellung des Vorgangs in unserer Überprüfungsumgebung abgelesen. Es gibt keine Garantie für die vollständige Kompatibilität mit allen Geräten.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows® 11, Windows® 10, Windows®

