

取扱説明書

ご購入ありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みの上、正しくご使用ください。また、お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

使用方法

●Skype™などのインターネット電話では、一部のリモコン機能が使用できません。

●4極ミニプラグ方式のスマートフォンでも一部対応しない機器があります。

●プラグはジャックの奥までしっかり挿し込んでください。差し込みが緩いと音が聞こえないことがあります。

●密閉しづらい、外付けのイヤークャップに合わないときは、他のサイズのイヤークャップに交換してください。

●φ3.5mm ミニジャックを搭載していない機器では、お使いいただけません。

安全上のご注意

警告

- 本製品を分解、改造する事は絶対におやめください。
- 自転車、オートバイ、自動車の運転中は、ヘッドホンを使用しないでください。交通事故の原因となります。
- 歩行中に使用になる時は、周囲の環境に十分注意してください。交通事故の原因となります。
- 音切、フォーム、自動巻の巻く道、工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険を伴う場所では使用しないでください。
- 本製品（ヘッドホン・イヤークャップ）は、食べ物ではありません。お口に入れないようにしてください。
- 誤ってお子様が飲み込み、気嚥に詰まる恐れがあります。本製品を子供の手の届く範囲に保管しないでください。

注意

- ヘッドホンを大音量で長時間使用しないでください。聴力に悪い影響を与える可能性があります。常に適度な音量でご使用ください。
- ヘッドホンが割に合わないと感じた時は、早めに使用を中止し、医師に相談してください。
- イヤークャップが外れないよう、レシーバ部にしっかりと取り付けてください。
- イヤークャップが外れて耳に残った時は、無理に取り出さず医師の診察を受けてください。
- 暖房機器の近く、高温やほこりの多い場所、直射日光の当たる場所、水のかかる場所には、置かないでください。故障の原因になります。
- 強い衝撃をあてないでください。

取扱い上のご注意

- ご使用の際は、周囲の迷惑にならないようご注意ください。
- ヘッドホンのプラグを抜く時は、コードを引っ張らないで必ずプラグを持って抜いてください。コードを引っ張って抜くと、断線など故障の原因となります。
- 接続する機器の取扱説明書を必ずお読みください。各機器の使用法は弊社ではサポートしておりません。
- コードが汚れたときは、乾いた布で拭いてください。断線など故障の原因となります。
- コードが濡れた場合は、水または中性洗剤を少量含ませたやわらかい布で拭いてください。
- シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の液体を使用すると、変質や変色を起こすおそれがあります。
- プラグが汚れたときは、乾いた布で拭いてください。プラグが汚れたまま使用すると、音とびや雑音が入る場合があります。
- イヤークャップが汚れたときは、乾いた布で拭いてください。

사용자 매뉴얼

ELECOM 제품을 구매해 주셔서 감사합니다. 제품을 사용하기 전에 본 매뉴얼을 숙지하여 올바른 제품 사용법을 알아두시기 바랍니다. 숙지한 매뉴얼은 언제든지 볼 수 있는 장소에 보관하십시오.

사용 방법

※일부 형태가 달라지는 경우도 있습니다.

- 알루미늄 케이스는 Skype™와 같은 인터넷 전화 번호의 사용에 있어 호환되지 않습니다.
- 일부 4극 미니 플러그 방식인 스마트폰은 지원하지 않습니다.
- 플러그는 적당까지 밀어 넣어 주십시오. 연결이 느슨하면 소리가 들리지 않을 수 있습니다.
- 밀폐가 힘들거나 잘 들어맞지 않을 때는 다른 크기의 이어버드를 교환하십시오.
- φ3.5mm 미니 잭을 탑재하지 않은 기기에서는 사용하실 수 없습니다.

안전 조치

경고

- 제품을 분해 또는 개조하지 마십시오.
- 자전거나 오토바이를 타거나 자동차를 운전할 때 헤드셋을 사용하지 마십시오. 사고로 이어질 수 있습니다.
- 걸음 걸음 제품들 사용할 때에는 주변 교통에 주의를 기울이십시오. 사고로 이어질 수 있습니다.
- 소리를 잘지 않으면 위험할 수 있는 장소(예: 건물, 가차, 도로, 공사 현장)에서는 헤드셋을 사용하지 마십시오.
- 제품(헤드셋, 이어버드)은 식용이 아닙니다. 제품의 어떠한 부분도 입 안에 넣지 않습니다.
- 어린이들이 장난감 제품을 삼켜 목에 걸릴 위험이 있습니다. 제품은 어린이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

주의

- 헤드폰을 큰 음량으로 장시간 사용할지 마십시오. 청력에 좋지 않은 영향을 줄 가능성이 있습니다. 항상 적당한 음량으로 사용하십시오.
- 헤드셋 사용 시 피부에 이상 반응이 나타나면 제품 사용을 즉시 멈추고 의사와 상담하십시오.
- 이어버드가 잘 들어맞지 않도록 수진기에 단단히 장착하십시오. 이어버드가 떨어지거나 귀에 남아 있으면 염료 배려나 하악 및 외이의 통증을 일으킬 수 있습니다.
- 제품을 리터 주변, 고온 및 먼지 지 많은 곳, 직사광선 바로 내리쬐는 곳 또는 축축한 곳에 두지 마십시오. 제품이 고장 날 수 있습니다.
- 제품에 강한 충격을 주지 마십시오.

사용 시 주의 사항

- 제품을 사용할 때 주변 사람에게 피해를 주지 않도록 주의하십시오.
- 헤드셋의 플러그를 뽑을 때 코드가 아닌 플러그를 잡고 당기십시오.
- 제품을 연결할 장치의 매뉴얼도 반드시 숙지하십시오. ELECOM은 스마트폰 및 휴대전화의 기종 별 사용방법은 제공하지 않습니다.
- 코드를 기기에 감지 마십시오. 단선 등 고장의 원인이 됩니다.

취급에 대해서

- 본체와 코드가 떨어지거나 헤어 스타일링제 등으로 오염되었을 경우에는 사용 후 즉시 마른 천으로 닦아 주십시오. 오염된 상태로 방치하면 부품의 열화에 의한 단선 등 고장의 원인이 됩니다.
- 특히 알콜이 많은 경우에는 물 또는 중성 세제를 소량 적신 부드러운 천으로 닦아 주십시오.
- 니트, 벨벳, 알코올 등 휘발성 액제를 사용한 변질 및 변색을 일으킬 우려가 있습니다.
- 플러그가 오염되었을 경우에는 마른 천으로 닦아 주십시오. 플러그가 오염된 상태에서 사용하면 코어 튀거나 잡음이 들어갈 수 있습니다.
- 이어버드가 더러워졌을 때는 마른 천으로 닦아 주십시오.

Manual Untuk Pengguna

Terima kasih kerana membeli produk ELECOM ini. Sebelum menggunakan produk ini, bacalah manual arahan ini supaya anda dapat mempelajari cara menggunakannya dengan betul. Selepas membaca manual arahan ini, simpan di tempat yang memudahkannya diambil pada bila-bila masa.

Cara menggunakan

*Imej ini bagi tujuan ilustrasi sahaja dan mungkin berbeza daripada produk anda yang sebenar.

- Sesetengah fungsi alat kawalan jauh tidak sesuai untuk digunakan dengan nombor panggilan Internet seperti Skype™.
- Meskipun dengan bicu plag mini 4 konduktor, sesetengah telefon pintar tidak disokong.
- Masukkan palam sepenuhnya ke dalam bicu. Jika tidak sepenuhnya, anda mungkin tidak mendengar bunyi.
- Jika penutup telinga tidak dimasukkan dengan sebaiknya atau mudah terlepas, gangguan dengan penutup telinga dengan saiz yang berbeza.
- Peranti yang tidak dilengkapi dengan palam mini di 3.5 mm adalah tidak disokong.

Langkah-langkah Keselamatan

AMARAN

- Jangan cuba cerikan atau ubah produk ini.
- Jangan gunakan set kepala ini semasa menunggang basikal, menunggang motosikal, memandu kereta dan sebagainya. Ini boleh menyebabkan kemalangan.
- Apabila menggunakan produk ini semasa berjalan, berikan perhatian penuh terhadap keadaan lalu lintas di sekeliling. Kegagalan berbuat demikian boleh menyebabkan kemalangan.
- Jangan gunakan set kepala di tempat-tempat yang berbahaya jika pendengarannya terganggu, seperti di laluan, platform kereta api, jalan raya, tapak pembinaan, dan sebagainya.
- Produk ini (set kepala, fon telinga) bukan makanan. Jangan masukkan mana-mana bahagian produk ini ke dalam mulut anda.
- Ada risiko anak-anak tertelan produk ini atau tertekan. Jangan simpan produk ini di tempat yang boleh dicapai oleh anak-anak.

Langkah Berjaga-jaga Semasa Penggunaan

- Semasa menggunakan produk ini, pastikan anda tidak mengganggu orang di sekeliling anda.
- Apabila mencabut palam set kepala, tarik pada palam dan bukannya pada kabel. Menarik kod boleh menyebabkan kegagalan, seperti wayar rosak atau terputus.
- Baca manual arahan bagi alat yang akan anda sambungkan pada produk ini. ELECOM tidak menyediakan sokongan bagi penggunaan alat yang mungkin tidak di sekeliling peranti. Tindakan tersebut boleh menyebabkan kegagalan, seperti wayar rosak atau terputus.

Arahan penjagaan

- Jika produk ini kotor disebabkan oleh peluh atau bahan dengan rambut, dsl, bersihkan dengan kain yang kering dengan segera. Membersihkan produk yang kotor tanpa dibersihkan boleh menyebabkan kerosakan komponen dan kegagalan seperti wayar rosak atau terputus.
- Sekiranya kotoran tidak dapat dibersihkan sepenuhnya, gunakan kain lembut yang dilembapkan dengan air atau pencuci yang lembut untuk mengelap kotoran sehingga bersih.
- Penggunaan cecair menuap (pencair cat, benzena, alkohol, dsl) boleh menyebabkan kualiti bahan dan warna produk ini.
- Jika palamnya kotor, lapkan dengan kain yang kering. Jika anda terus menggunakan palam yang kotor, anda mungkin mendengar bunyi yang bisung atau tidak lancar.
- Jika penutup telinga kotor, lapkan dengan kain yang kering.

AWAS

- Jangan gunakan set kepala pada kelantangan yang tinggi bagi tempoh masa yang lama. Perbuatan ini boleh menyebabkan kehilangan pendengaran. Sentiasa dengar pada tahap yang sederhana.
- Jika set kepala mengganggu kulit anda, berhenti menggunakan produk ini dengan serta-merta dan pergilah berjumpa doktor.
- Pasangkan fon telinga pada penerima dengan rapi agar tidak tertanggal. Jika fon telinga tertanggal dan tertinggal di dalam telinga anda, dapatkan bantuan perubatan dan jangan cuba mengeluarkannya secara paksa.
- Jangan tinggalkan produk ini berdekatan dengan alat pemanas, di tempat persekutuan tinggi dan berbau, di tempat yang terkena cahaya matahari langsung, atau di tempat yang basah. Kegagalan berbuat demikian boleh menyebabkan malfungsi.
- Jangan benarkan produk ini terkena hentaman yang kuat.

Langkah Berjaga-jaga Semasa Penggunaan

- Semasa menggunakan produk ini, pastikan anda tidak mengganggu orang di sekeliling anda.
- Apabila mencabut palam set kepala, tarik pada palam dan bukannya pada kabel. Menarik kod boleh menyebabkan kegagalan, seperti wayar rosak atau terputus.
- Baca manual arahan bagi alat yang akan anda sambungkan pada produk ini. ELECOM tidak menyediakan sokongan bagi penggunaan alat yang mungkin tidak di sekeliling peranti. Tindakan tersebut boleh menyebabkan kegagalan, seperti wayar rosak atau terputus.

Arahan penjagaan

- Jika produk ini kotor disebabkan oleh peluh atau bahan dengan rambut, dsl, bersihkan dengan kain yang kering dengan segera. Membersihkan produk yang kotor tanpa dibersihkan boleh menyebabkan kerosakan komponen dan kegagalan seperti wayar rosak atau terputus.
- Sekiranya kotoran tidak dapat dibersihkan sepenuhnya, gunakan kain lembut yang dilembapkan dengan air atau pencuci yang lembut untuk mengelap kotoran sehingga bersih.
- Penggunaan cecair menuap (pencair cat, benzena, alkohol, dsl) boleh menyebabkan kualiti bahan dan warna produk ini.
- Jika palamnya kotor, lapkan dengan kain yang kering. Jika anda terus menggunakan palam yang kotor, anda mungkin mendengar bunyi yang bisung atau tidak lancar.
- Jika penutup telinga kotor, lapkan dengan kain yang kering.

Batasan Liabiliti

- ELECOM Co., Ltd. tidak boleh dipertanggungjawabkan dengan cara cara sekalipun untuk membayar pampasan akibat ganti rugi kluak, ganti rugi lanjutan, ganti rugi tidak langsung, ganti rugi punitif, atau kehilangan keuntungan yang terakibat oleh penggunaan produk ini.
- ELECOM Co., Ltd. tidak memberikan jaminan berhubung dengan kehilangan data, ralat, atau apa-apa masalah lain yang mungkin berlaku pada alat-alat yang tersambung dengan produk ini.

PERINGATAN

- Jangan berusaha membongkar atau mengatak-atik produk.
- Jangan gunakan headset saat naik sepeda, sepeda motor atau saat mengemudi. Hal ini dapat menyebabkan kecelakaan.
- Ketika menggunakan produk saat berjalan, selalu fokus pada lalu lintas di sekitarnya. Jika tidak, dapat menyebabkan kecelakaan.
- Jangan menggunakan headset di tempat yang harus mewaspadai suara sekitar, seperti saat menyeberang jalan, di stasiun kereta, di jalan raya, lokasi konstruksi, dsb.
- Produk (headset, ujung headset) bukan termasuk makanan. Jangan memasukkan komponen apa pun ke dalam mulut.
- Anak-anak berisiko melarat atau tersedak oleh produk. Jauhkan produk dari jangkauan anak-anak.

AWAS

- Jangan gunakan headset pada volume tinggi dalam jangka waktu yang lama. Melakukannya dapat menyebabkan gangguan pendengaran.
- Selalu mendengarkan pada tingkat yang sedang.
- Jika headset menyebabkan reaksi negatif pada kulit, hentikan penggunaan anda segera hubungi dokter.
- Pasang ujung headset dengan kencang ke alat penerima sehingga tidak mudah lepas.
- Jika ujung headset terlepas dan tertinggal di dalam lubang telinga, segera cari pertolongan medis dan jangan berusaha mengeluarkannya sendiri.
- Jangan meletakkan produk di dekat heater, di tempat yang bersuhu tinggi dan banyak debu, terkena cahaya matahari langsung atau di tempat yang basah. Hal-hal di atas dapat menyebabkan kerusakan.
- Jangan sampai produk ini terkena gangguan keras.

Panduan bagi Pengguna

Terima kasih Anda telah membeli produk ELECOM. Sebelum menggunakan produk ini, bacalah panduan penggunaan untuk mengetahui cara menggunakan produk dengan benar. Setelah membaca petunjuk penggunaan, simpanlah di tempat yang mudah ditemukan.

Cara penggunaan

*Gambar hanya untuk tujuan ilustrasi dan mungkin berbeda dari produk sebenarnya.

- Beberapa fungsi remote control tidak kompatibel untuk digunakan dengan nomor telepon online seperti Skype™.
- Bahkan dengan jak colakan-mini 4-konduktor, beberapa smartphone tidak didukung.
- Masukkan konektor sepenuhnya ke soket. Jika tidak dimasukkan dengan memadai, suara mungkin tidak terdengar.
- Jika penutup telinga tidak terpasang kencang atau mudah terlepas, gangguan dengan tutup telinga berukuran lain.
- Perangkat yang tidak dilengkapi konektor mini berdiameter 3,5 mm tidak didukung.

Tindakan Pengamanan

PERINGATAN

- Jangan berusaha membongkar atau mengatak-atik produk.
- Jangan gunakan headset saat naik sepeda, sepeda motor atau saat mengemudi. Hal ini dapat menyebabkan kecelakaan.
- Ketika menggunakan produk saat berjalan, selalu fokus pada lalu lintas di sekitarnya. Jika tidak, dapat menyebabkan kecelakaan.
- Jangan menggunakan headset di tempat yang harus mewaspadai suara sekitar, seperti saat menyeberang jalan, di stasiun kereta, di jalan raya, lokasi konstruksi, dsb.
- Produk (headset, ujung headset) bukan termasuk makanan. Jangan memasukkan komponen apa pun ke dalam mulut.
- Anak-anak berisiko melarat atau tersedak oleh produk. Jauhkan produk dari jangkauan anak-anak.

AWAS

- Jangan gunakan headset pada volume tinggi dalam jangka waktu yang lama. Melakukannya dapat menyebabkan gangguan pendengaran.
- Selalu mendengarkan pada tingkat yang sedang.
- Jika headset menyebabkan reaksi negatif pada kulit, hentikan penggunaan anda segera hubungi dokter.
- Pasang ujung headset dengan kencang ke alat penerima sehingga tidak mudah lepas.
- Jika ujung headset terlepas dan tertinggal di dalam lubang telinga, segera cari pertolongan medis dan jangan berusaha mengeluarkannya sendiri.
- Jangan meletakkan produk di dekat heater, di tempat yang bersuhu tinggi dan banyak debu, terkena cahaya matahari langsung atau di tempat yang basah. Hal-hal di atas dapat menyebabkan kerusakan.
- Jangan sampai produk ini terkena gangguan keras.

Tindakan Pengamanan Saat Menggunakan

- Saat menggunakan produk, usahakan untuk tidak mengganggu orang-orang di sekitar Anda.
- Saat mencabut headset, pastikan Anda menarik bagian steker, bukan kabelnya. Menarik kabel dapat menyebabkan kegagalan, seperti, kabel rusak atau terputus.
- Baca buku panduan untuk perangkat yang akan disambungkan dengan produk. ELECOM tidak mendukung penggunaan perangkat lain.
- Jangan lilitkan kabel di sekitar perangkat. Tindakan tersebut dapat menyebabkan kegagalan, seperti, kabel rusak atau terputus.

Instruksi perawatan

- Jika produk kotor karena keringat atau zat penataan rambut, dll, segera bersihkan produk dengan kain kering. Membersihkan produk kotor dan tak dibersihkan dapat menyebabkan kerusakan komponen sehingga mengakibatkan kegagalan, seperti, kabel rusak atau terputus.
- Jika kotoran tidak sepenuhnya hilang, gunakan kain lembut yang dibasahi dengan air atau deterjen lembut untuk menghilangkan kotoran.
- Penggunaan cairan yang mudah menguap (pengencer, benzena, alkohol, dll) dapat menganggu kualitas bahan dan warna produk ini.
- Jika konektor kotor, bersihkan dengan kain kering. Jika konektor kotor terus digunakan, Anda mungkin mendengar suara terputus atau bisung.
- Jika tutup telinga kotor, bersihkan dengan kain kering.

Langkah Berjaga-jaga Semasa Penggunaan

- Semasa menggunakan produk ini, pastikan anda tidak mengganggu orang di sekeliling anda.
- Apabila mencabut palam set kepala, tarik pada palam dan bukannya pada kabel. Menarik kod boleh menyebabkan kegagalan, seperti wayar rosak atau terputus.
- Baca manual arahan bagi alat yang akan anda sambungkan pada produk ini. ELECOM tidak menyediakan sokongan bagi penggunaan alat yang mungkin tidak di sekeliling peranti. Tindakan tersebut boleh menyebabkan kegagalan, seperti wayar rosak atau terputus.

Arahan penjagaan

- Jika produk ini kotor disebabkan oleh peluh atau bahan dengan rambut, dsl, bersihkan dengan kain yang kering dengan segera. Membersihkan produk yang kotor tanpa dibersihkan boleh menyebabkan kerosakan komponen dan kegagalan seperti wayar rosak atau terputus.
- Sekiranya kotoran tidak dapat dibersihkan sepenuhnya, gunakan kain lembut yang dilembapkan dengan air atau pencuci yang lembut untuk mengelap kotoran sehingga bersih.
- Penggunaan cecair menuap (pencair cat, benzena, alkohol, dsl) boleh menyebabkan kualiti bahan dan warna produk ini.
- Jika palamnya kotor, lapkan dengan kain yang kering. Jika anda terus menggunakan palam yang kotor, anda mungkin mendengar bunyi yang bisung atau tidak lancar.
- Jika penutup telinga kotor, lapkan dengan kain yang kering.

Batasan Liabiliti

- ELECOM Co., Ltd. tidak boleh dipertanggungjawabkan dengan cara cara sekalipun untuk membayar pampasan akibat ganti rugi kluak, ganti rugi lanjutan, ganti rugi tidak langsung, ganti rugi punitif, atau kehilangan keuntungan yang terakibat oleh penggunaan produk ini.
- ELECOM Co., Ltd. tidak memberikan jaminan berhubung dengan kehilangan data, ralat, atau apa-apa masalah lain yang mungkin berlaku pada alat-alat yang tersambung dengan produk ini.

PERINGATAN

- Jangan berusaha membongkar atau mengatak-atik produk.
- Jangan gunakan headset saat naik sepeda, sepeda motor atau saat mengemudi. Hal ini dapat menyebabkan kecelakaan.
- Ketika menggunakan produk saat berjalan, selalu fokus pada lalu lintas di sekitarnya. Jika tidak, dapat menyebabkan kecelakaan.
- Jangan menggunakan headset di tempat yang harus mewaspadai suara sekitar, seperti saat menyeberang jalan, di stasiun kereta, di jalan raya, lokasi konstruksi, dsb.
- Produk (headset, ujung headset) bukan termasuk makanan. Jangan memasukkan komponen apa pun ke dalam mulut.
- Anak-anak berisiko melarat atau tersedak oleh produk. Jauhkan produk dari jangkauan anak-anak.

AWAS

- Jangan gunakan headset pada volume tinggi dalam jangka waktu yang lama. Melakukannya dapat menyebabkan gangguan pendengaran.
- Selalu mendengarkan pada tingkat yang sedang.
- Jika headset menyebabkan reaksi negatif pada kulit, hentikan penggunaan anda segera hubungi dokter.
- Pasang ujung headset dengan kencang ke alat penerima sehingga tidak mudah lepas.
- Jika ujung headset terlepas dan tertinggal di dalam lubang telinga, segera cari pertolongan medis dan jangan berusaha mengeluarkannya sendiri.
- Jangan meletakkan produk di dekat heater, di tempat yang bersuhu tinggi dan banyak debu, terkena cahaya matahari langsung atau di tempat yang basah. Hal-hal di atas dapat menyebabkan kerusakan.
- Jangan sampai produk ini terkena gangguan keras.

Langkah Berjaga-jaga Semasa Penggunaan

- Semasa menggunakan produk ini, pastikan anda tidak mengganggu orang di sekeliling anda.
- Apabila mencabut palam set kepala, tarik pada palam dan bukannya pada kabel. Menarik kod boleh menyebabkan kegagalan, seperti wayar rosak atau terputus.
- Baca manual arahan bagi alat yang akan anda sambungkan pada produk ini. ELECOM tidak menyediakan sokongan bagi penggunaan alat yang mungkin tidak di sekeliling peranti. Tindakan tersebut boleh menyebabkan kegagalan, seperti wayar rosak atau terputus.

Arahan penjagaan

- Jika produk ini kotor disebabkan oleh peluh atau bahan dengan rambut, dsl, bersihkan dengan kain yang kering dengan segera. Membersihkan produk yang kotor tanpa dibersihkan boleh menyebabkan kerosakan komponen dan kegagalan seperti wayar rosak atau terputus.
- Sekiranya kotoran tidak dapat dibersihkan sepenuhnya, gunakan kain lembut yang dilembapkan dengan air atau pencuci yang lembut untuk mengelap kotoran sehingga bersih.
- Penggunaan cecair menuap (pencair cat, benzena, alkohol, dsl) boleh menyebabkan kualiti bahan dan warna produk ini.
- Jika palamnya kotor, lapkan dengan kain yang kering. Jika anda terus menggunakan palam yang kotor, anda mungkin mendengar bunyi yang bisung atau tidak lancar.
- Jika penutup telinga kotor, lapkan dengan kain yang kering.

Batasan Liabiliti

- ELECOM Co., Ltd. tidak boleh dipertanggungjawabkan dengan cara cara sekalipun untuk membayar pampasan akibat ganti rugi kluak, ganti rugi lanjutan, ganti rugi tidak langsung, ganti rugi punitif, atau kehilangan keuntungan yang terakibat oleh penggunaan produk ini.
- ELECOM Co., Ltd. tidak memberikan jaminan berhubung dengan kehilangan data, ralat, atau apa-apa masalah lain yang mungkin berlaku pada alat-alat yang tersambung dengan produk ini.

PERINGATAN

- Jangan berusaha membongkar atau mengatak-atik produk.
- Jangan gunakan headset saat naik sepeda, sepeda motor atau saat mengemudi. Hal ini dapat menyebabkan kecelakaan.
- Ketika menggunakan produk saat berjalan, selalu fokus pada lalu lintas di sekitarnya. Jika tidak, dapat menyebabkan kecelakaan.
- Jangan menggunakan headset di tempat yang harus mewaspadai suara sekitar, seperti saat menyeberang jalan, di stasiun kereta, di jalan raya, lokasi konstruksi, dsb.
- Produk (headset, ujung headset) bukan termasuk makanan. Jangan memasukkan komponen apa pun ke dalam mulut.
- Anak-anak berisiko melarat atau tersedak oleh produk. Jauhkan produk dari jangkauan anak-anak.

AWAS

- Jangan gunakan headset pada volume tinggi dalam jangka waktu yang lama. Melakukannya dapat menyebabkan gangguan pendengaran.
- Selalu mendengarkan pada tingkat yang sedang.
- Jika headset menyebabkan reaksi negatif pada kulit, hentikan penggunaan anda segera hubungi dokter.
- Pasang ujung headset dengan kencang ke alat penerima sehingga tidak mudah lepas.
- Jika ujung headset terlepas dan tertinggal di dalam lubang telinga, segera cari pertolongan medis dan jangan berusaha mengeluarkannya sendiri.
- Jangan meletakkan produk di dekat heater, di tempat yang bersuhu tinggi dan banyak debu, terkena cahaya matahari langsung atau di tempat yang basah. Hal-hal di atas dapat menyebabkan kerusakan.
- Jangan sampai produk ini terkena gangguan keras.

Langkah Berjaga-jaga Semasa Penggunaan

- Semasa menggunakan produk ini, pastikan anda tidak mengganggu orang di sekeliling anda.
- Apabila mencabut palam set kepala, tarik pada palam dan bukannya pada kabel. Menarik kod boleh menyebabkan kegagalan, seperti wayar rosak atau terputus.
- Baca manual arahan bagi alat yang akan anda sambungkan pada produk ini. ELECOM tidak menyediakan sokongan bagi penggunaan alat yang mungkin tidak di sekeliling peranti. Tindakan tersebut boleh menyebabkan kegagalan, seperti wayar rosak atau terputus.

Arahan penjagaan

- Jika produk ini kotor disebabkan oleh peluh atau bahan dengan rambut, dsl, bersihkan dengan kain yang kering dengan segera. Membersihkan produk yang kotor tanpa dibersihkan boleh menyebabkan kerosakan komponen dan kegagalan seperti wayar rosak atau terputus.
- Sekiranya kotoran tidak dapat dibersihkan sepenuhnya, gunakan kain lembut yang dilembapkan dengan air atau pencuci yang lembut untuk mengelap kotoran sehingga bersih.
- Penggunaan cecair menuap (pencair cat, benzena, alkohol, dsl) boleh menyebabkan kualiti bahan dan warna produk ini.
- Jika palamnya kotor, lapkan dengan kain yang kering. Jika anda terus menggunakan palam yang kotor, anda mungkin mendengar bunyi yang bisung atau tidak lancar.
- Jika penutup telinga kotor, lapkan dengan kain yang kering.

Batasan Liabiliti

- ELECOM Co., Ltd. tidak boleh dipertanggungjawabkan dengan cara cara sekalipun untuk membayar pampasan akibat ganti rugi kluak, ganti rugi lanjutan, ganti rugi tidak langsung, ganti rugi punitif, atau kehilangan keuntungan yang terakibat oleh penggunaan produk ini.
- ELECOM Co., Ltd. tidak memberikan jaminan berhubung dengan kehilangan data, ralat, atau apa-apa masalah lain yang mungkin berlaku pada alat-alat yang tersambung dengan produk ini.

PERINGATAN

- Jangan berusaha membongkar atau mengatak-atik produk.
- Jangan gunakan headset saat naik sepeda, sepeda motor atau saat mengemudi. Hal ini dapat menyebabkan kecelakaan.
- Ketika menggunakan produk saat berjalan, selalu fokus pada lalu lintas di sekitarnya. Jika tidak, dapat menyebabkan kecelakaan.
- Jangan menggunakan headset di tempat yang harus mewaspadai suara sekitar, seperti saat menyeberang jalan, di stasiun kereta, di jalan raya, lokasi konstruksi, dsb.
- Produk (headset, ujung headset) bukan termasuk makanan. Jangan memasukkan komponen apa pun ke dalam mulut.
- Anak-anak berisiko melarat atau tersedak oleh produk. Jauhkan produk dari jangkauan anak-anak.

AWAS

- Jangan gunakan headset pada volume tinggi dalam jangka waktu yang lama. Melakukannya dapat menyebabkan gangguan pendengaran.
- Selalu mendengarkan pada tingkat yang sedang.
- Jika headset menyebabkan reaksi negatif pada kulit, hentikan penggunaan anda segera hubungi dokter.
- Pasang ujung headset dengan kencang ke alat penerima sehingga tidak mudah lepas.
- Jika ujung headset terlepas dan tertinggal di dalam lubang telinga, segera cari pertolongan medis dan jangan berusaha mengeluarkannya sendiri.
- Jangan meletakkan produk di dekat heater, di tempat yang bersuhu tinggi dan banyak debu, terkena cahaya matahari langsung atau di tempat yang basah. Hal-hal di atas dapat menyebabkan kerusakan.
- Jangan sampai produk ini terkena gangguan keras.

Langkah Berjaga-jaga Semasa Penggunaan

- Semasa menggunakan produk ini, pastikan anda tidak mengganggu orang di sekeliling anda.
- Apabila mencabut palam set kepala, tarik pada palam dan bukannya pada kabel. Menarik kod boleh menyebabkan kegagalan, seperti wayar rosak atau terputus.
- Baca manual arahan bagi alat yang akan anda sambungkan pada produk ini. ELECOM tidak menyediakan sokongan bagi penggunaan alat yang mungkin tidak di sekeliling peranti. Tindakan tersebut boleh menyebabkan kegagalan, seperti wayar rosak atau terputus.

Arahan penjagaan

- Jika produk ini kotor disebabkan oleh peluh atau bahan dengan rambut, dsl, bersihkan dengan kain yang kering dengan segera. Membersihkan produk yang kotor tanpa dibersihkan boleh menyebabkan kerosakan komponen dan kegagalan seperti wayar rosak atau terputus.
- Sekiranya kotoran tidak dapat dibersihkan sepenuhnya, gunakan kain lembut yang dilembapkan dengan air atau pencuci yang lembut untuk mengelap kotoran sehingga bersih.
- Penggunaan cecair menuap (pencair cat, benzena, alkohol, dsl) boleh menyebabkan kualiti bahan dan warna produk ini.
- Jika palamnya kotor, lapkan dengan kain yang kering. Jika anda terus menggunakan palam yang kotor, anda mungkin mendengar bunyi yang bisung atau tidak lancar.
- Jika penutup telinga kotor, lapkan dengan kain yang kering.

Batasan Liabiliti

- ELECOM Co., Ltd. tidak boleh dipertanggungjawabkan dengan cara cara sekalipun untuk membayar pampasan akibat ganti rugi kluak, ganti rugi lanjutan, ganti rugi tidak langsung, ganti rugi punitif, atau kehilangan keuntungan yang terakibat oleh penggunaan produk ini.
- ELECOM Co., Ltd. tidak memberikan jaminan berhubung dengan kehilangan data, ralat, atau apa-apa masalah lain yang mungkin berlaku pada alat-alat yang tersambung dengan produk ini.

PERINGATAN

- Jangan berusaha membongkar atau mengatak-atik produk.
- Jangan gunakan headset saat naik sepeda, sepeda motor atau saat mengemudi. Hal ini dapat menyebabkan kecelakaan.
- Ketika menggunakan produk saat berjalan, selalu fokus pada lalu lintas di sekitarnya. Jika tidak, dapat menyebabkan kecelakaan.
- Jangan menggunakan headset di tempat yang harus mewaspadai suara sekitar, seperti saat menyeberang jalan, di stasiun kereta, di jalan raya, lokasi konstruksi, dsb.
- Produk (headset, ujung headset) bukan termasuk makanan. Jangan memasukkan komponen apa pun ke dalam mulut.
- Anak-anak berisiko melarat atau tersedak oleh produk. Jauhkan produk dari jangkauan anak-anak.

AWAS

- Jangan gunakan headset pada volume tinggi dalam jangka waktu yang lama. Melakukannya dapat menyebabkan gangguan pendengaran.
- Selalu mendengarkan pada tingkat yang sedang.
- Jika headset menyebabkan reaksi negatif pada kulit, hentikan penggunaan anda segera hubungi dokter.
- Pasang ujung headset dengan kencang ke alat penerima sehingga tidak mudah lepas.
- Jika ujung headset terlepas dan tertinggal di dalam lubang telinga, segera cari pertolongan medis dan jangan berusaha mengeluarkannya sendiri.
- Jangan meletakkan produk di dekat heater, di tempat yang bersuhu tinggi dan banyak debu, terkena cahaya matahari langsung atau di tempat yang basah. Hal-hal di atas dapat menyebabkan kerusakan.
- Jangan sampai produk ini terkena gangguan keras.

Langkah Berjaga-jaga Semasa Penggunaan

- Semasa menggunakan produk ini, pastikan anda tidak mengganggu orang di sekeliling anda.
- Apabila mencabut palam set kepala, tarik pada palam dan bukannya pada kabel. Menarik kod boleh menyebabkan kegagalan, seperti wayar rosak atau terputus.
- Baca manual arahan bagi alat yang akan anda sambungkan pada produk ini. ELECOM tidak menyediakan sokongan bagi penggunaan alat yang mungkin tidak di sekeliling peranti. Tindakan tersebut boleh menyebabkan kegagalan, seperti wayar rosak atau terputus.

Arahan penjagaan

- Jika produk ini kotor disebabkan oleh peluh atau bahan dengan rambut, dsl, bersihkan dengan kain yang kering dengan segera. Membersihkan produk yang kotor tanpa dibersihkan boleh menyebabkan kerosakan komponen dan kegagalan seperti wayar rosak atau terputus.
- Sekiranya kotoran tidak dapat dibersihkan sepenuhnya, gunakan kain lembut yang dilembapkan dengan air atau pencuci yang lembut untuk mengelap kotoran sehingga bersih.
- Penggunaan cecair menuap (pencair cat, benzena, alkohol, dsl) boleh menyebabkan kualiti bahan dan warna produk ini.
- Jika palamnya kotor, lapkan dengan kain yang kering. Jika anda terus menggunakan palam yang kotor, anda mungkin mendengar bunyi yang bisung atau tidak lancar.
- Jika penutup telinga kotor, lapkan dengan kain yang kering.

Batasan Liabiliti

- ELECOM Co., Ltd. tidak boleh dipertanggungjawabkan dengan cara cara sekalipun untuk membayar pampasan akibat ganti rugi kluak, ganti rugi lanjutan, ganti rugi tidak langsung, ganti rugi punitif, atau kehilangan keuntungan yang terakibat oleh penggunaan produk ini.
- ELECOM Co., Ltd. tidak memberikan jaminan berhubung dengan kehilangan data, ralat, atau apa-apa masalah lain yang mungkin berlaku pada alat-alat yang tersambung dengan produk ini.

PERINGATAN

- Jangan berusaha membongkar atau mengatak-atik produk.
- Jangan gunakan headset saat naik sepeda, sepeda motor atau saat mengemudi. Hal ini dapat menyebabkan kecelakaan.
- Ketika menggunakan produk saat berjalan, selalu fokus pada lalu lintas di sekitarnya. Jika tidak, dapat menyebabkan kecelakaan.
- Jangan menggunakan headset di tempat yang harus mewaspadai suara sekitar, seperti saat menyeberang jalan, di stasiun kereta, di jalan raya, lokasi konstruksi, dsb.
- Produk (headset, ujung headset) bukan termasuk makanan. Jangan memasukkan komponen apa pun ke dalam mulut.
- Anak-anak berisiko melarat atau tersedak oleh produk. Jauhkan produk dari jangkauan anak-anak.

AWAS

- Jangan gunakan headset pada volume tinggi dalam jangka waktu yang lama. Melakukannya dapat menyebabkan gangguan pendengaran.
- Selalu mendengarkan pada tingkat yang sedang.
- Jika headset menyebabkan reaksi negatif pada kulit, hentikan penggunaan anda segera hubungi dokter.
- Pasang ujung headset dengan kencang ke alat penerima sehingga tidak mudah lepas.
- Jika ujung headset terlepas dan tertinggal di dalam lubang telinga, segera cari pertolongan medis dan jangan berusaha mengeluarkannya sendiri.
- Jangan meletakkan produk di dekat heater, di tempat yang bersuhu tinggi dan banyak debu, terkena cahaya matahari langsung atau di tempat yang basah. Hal-hal di atas dapat menyebabkan kerusakan.
- Jangan sampai produk ini terkena gangguan keras.

Langkah Berjaga-jaga Semasa Penggunaan

- Semasa menggunakan produk ini, pastikan anda tidak mengganggu orang di sekeliling anda.
- Apabila mencabut palam set kepala, tarik pada palam dan bukannya pada kabel. Menarik kod boleh menyebabkan kegagalan, seperti wayar rosak atau terputus.
- Baca manual arahan bagi alat yang akan anda sambungkan pada produk ini. ELECOM tidak menyediakan sokongan bagi penggunaan alat yang mungkin tidak di sekeliling peranti. Tindakan tersebut boleh menyebabkan kegagalan, seperti wayar rosak atau terputus.

Arahan penjagaan

- Jika produk ini kotor disebabkan oleh peluh atau bahan dengan rambut, dsl, bersihkan dengan kain yang kering dengan segera. Membersihkan produk yang kotor tanpa dibersihkan boleh menyebabkan kerosakan komponen dan kegagalan seperti wayar rosak atau terputus.
- Sekiranya kotoran tidak dapat dibersihkan sepenuhnya, gunakan kain lembut yang dilembapkan dengan air atau pencuci yang lembut untuk mengelap kotoran sehingga bersih.
- Penggunaan cecair menuap (pencair cat, benzena, alkohol, dsl) boleh menyebabkan kualiti bahan dan warna produk ini.
- Jika palamnya kotor, lapkan dengan kain yang kering. Jika anda terus menggunakan palam yang kotor, anda mungkin mendengar bunyi yang bisung atau tidak lancar.
- Jika penutup telinga kotor, lapkan dengan kain yang kering.

Batasan Liabiliti

- ELECOM Co., Ltd. tidak boleh dipertanggungjawabkan dengan cara cara sekalipun untuk membayar pampasan akibat ganti rugi kluak, ganti rugi lanjutan, ganti rugi tidak langsung, ganti rugi punitif, atau kehilangan keuntungan yang terakibat oleh penggunaan produk ini.
- ELECOM Co., Ltd. tidak memberikan jaminan berhubung dengan kehilangan data, ralat, atau apa-apa masalah lain yang mungkin berlaku pada alat-alat yang tersambung dengan produk ini.

PERINGATAN

- Jangan berusaha membongkar atau mengatak-atik produk.
- Jangan gunakan headset saat naik sepeda, sepeda motor atau saat mengemudi. Hal ini dapat menyebabkan kecelakaan.
- Ketika menggunakan produk saat berjalan, selalu fokus pada lalu lintas di sekitarnya. Jika tidak, dapat menyebabkan kecelakaan.
- Jangan menggunakan headset di tempat yang harus mewaspadai suara sekitar, seperti saat menyeberang jalan, di stasiun kereta, di jalan raya, lokasi konstruksi, dsb.
- Produk (headset, ujung headset) bukan termasuk makanan. Jangan memasukkan komponen apa pun ke dalam mulut.
- Anak-anak berisiko melarat atau tersedak oleh produk. Jauhkan produk dari jangkauan anak-anak.

AWAS

- Jangan gunakan headset pada volume tinggi dalam jangka waktu yang lama. Melakukannya dapat menyebabkan gangguan pendengaran.
- Selalu mendengarkan pada tingkat yang sedang.
- Jika headset menyebabkan reaksi negatif pada kulit, hentikan penggunaan anda segera hubungi dokter.
- Pasang ujung headset dengan kencang ke alat penerima sehingga tidak mudah lepas.
- Jika ujung headset terlepas dan tertinggal di dalam lubang telinga, segera cari pertolongan medis dan jangan berusaha mengeluarkannya sendiri.
- Jangan meletakkan produk di dekat heater, di tempat yang bersuhu tinggi dan banyak debu, terkena cahaya matahari langsung atau di tempat yang basah. Hal-hal di atas dapat menyebabkan kerusakan.
- Jangan sampai produk ini terkena gangguan keras.

Langkah Berjaga-jaga Semasa Penggunaan

- Semasa menggunakan produk ini, pastikan anda tidak mengganggu orang di sekeliling anda.
- Apabila mencabut palam set kepala, tarik pada palam dan bukannya pada kabel. Menarik kod boleh menyebabkan kegagalan, seperti wayar rosak atau terputus.
- Baca manual arahan bagi alat yang akan anda sambungkan pada produk ini. ELECOM tidak menyediakan sokongan bagi penggunaan alat yang mungkin tidak di sekeliling peranti. Tindakan tersebut boleh menyebabkan kegagalan, seperti wayar rosak atau terputus.

Arahan penjagaan

- Jika produk ini kotor disebabkan oleh peluh atau bahan dengan rambut, dsl, bersihkan dengan kain yang kering dengan segera. Membersihkan produk yang kotor tanpa dibersihkan boleh menyebabkan kerosakan komponen dan kegagalan seperti wayar rosak atau terputus.
- Sekiranya kotoran tidak dapat dibersihkan sepenuhnya, gunakan kain lembut yang dilembapkan dengan air atau pencuci yang lembut untuk mengelap kotoran sehingga bersih.
- Penggunaan cecair menuap (pencair cat, benzena, alkohol, dsl) boleh menyebabkan kualiti bahan dan warna produk ini.
- Jika palamnya kotor, lapkan dengan kain yang kering. Jika anda terus menggunakan palam yang kotor, anda mungkin mendengar bunyi yang bisung atau tidak lancar.
- Jika penutup telinga kotor, lapkan dengan kain yang kering.

Batasan Liabiliti

- ELECOM Co., Ltd. tidak boleh dipertanggungjawabkan dengan cara cara sekalipun untuk membayar pampasan akibat ganti rugi kluak, ganti rugi lanjutan, ganti rugi tidak langsung, ganti rugi punitif, atau kehilangan keuntungan yang terakibat oleh penggunaan produk ini.
- ELECOM Co., Ltd. tidak memberikan jaminan berhubung dengan kehilangan data, ralat, atau apa-apa masalah lain yang mungkin berlaku pada alat-alat yang tersambung dengan produk ini.

PERINGATAN

- Jangan berusaha membongkar atau mengatak-atik produk.
- Jangan gunakan headset saat naik sepeda, sepeda motor atau saat mengemudi. Hal ini dapat menyebabkan kecelakaan.
- Ketika menggunakan produk saat berjalan, selalu fokus pada lalu lintas di sekitarnya. Jika tidak, dapat menyebabkan kecelakaan.
- Jangan menggunakan headset di tempat yang harus mewaspadai suara sekitar, seperti saat menyeberang jalan, di stasiun kereta, di jalan raya, lokasi konstruksi, dsb.
- Produk (headset, ujung headset) bukan termasuk makanan. Jangan memasukkan komponen apa pun ke dalam mulut.
- Anak-anak berisiko melarat atau tersedak oleh produk. Jauhkan produk dari jangkauan anak-anak.

AWAS

- Jangan gunakan headset pada volume tinggi dalam jangka waktu yang lama. Melakukannya dapat menyebabkan gangguan pendengaran.
- Selalu mendengarkan pada tingkat yang sedang.
- Jika headset menyebabkan reaksi negatif pada kulit, hentikan penggunaan anda segera hubungi dokter.
- Pasang ujung headset dengan kencang ke alat penerima sehingga tidak mudah lepas.
- Jika ujung headset terlepas dan tertinggal di dalam lubang telinga, segera cari pertolongan medis dan jangan berusaha mengeluarkannya sendiri.
- Jangan meletakkan produk di dekat heater, di tempat yang bersuhu tinggi dan banyak debu, terkena cahaya matahari langsung atau di tempat yang basah. Hal-hal di atas dapat menyebabkan kerusakan.
- Jangan sampai produk ini terkena gangguan keras.

Langkah Berjaga-jaga Semasa Penggunaan

- Semasa menggunakan produk ini, pastikan anda tidak mengganggu orang di sekeliling anda.
- Apabila mencabut palam set kepala, tarik pada palam dan bukannya pada kabel. Menarik kod boleh menyebabkan kegagalan, seperti wayar rosak atau terputus.
- Baca manual arahan bagi alat yang akan anda sambungkan pada produk ini. ELECOM tidak menyediakan sokongan bagi penggunaan alat yang mungkin tidak di sekeliling peranti. Tindakan tersebut boleh menyebabkan kegagalan, seperti wayar rosak atau terputus.

Arahan penjagaan

- Jika produk ini kotor disebabkan oleh peluh atau bahan dengan rambut, dsl, bersihkan dengan kain yang kering dengan segera. Membersihkan produk yang kotor tanpa dibersihkan boleh menyebabkan kerosakan komponen dan kegagalan seperti wayar rosak atau terputus.
- Sekiranya kotoran tidak dapat dibersihkan sepenuhnya, gunakan kain lembut yang dilembapkan dengan air atau pencuci yang lembut untuk mengelap kotoran sehingga bersih.
- Penggunaan cecair menuap (pencair cat, benzena, alkohol, dsl) boleh menyebabkan kualiti bahan dan warna produk ini.
- Jika palamnya kotor, lapkan dengan kain yang kering. Jika anda terus menggunakan palam yang kotor

