

商品ご購入の前に、以下の手順で器具の対応確認を行ってください。

点灯方式による分類

・上記3社以外、あるいは確認が困難な場合は③に進みます。

▲3 上記各表の「○」に該当する場合は③へ進みます。「×」の場合は、その段階で対応しません。
※1 安定器未検出につき「×」としています。検出によって対応確認がとれた際には「○」に更新いたします。

③ 電子安定器の型番を確認します（最終対応確認）

器具の反射板等を外し、内部の電子安定器の型番を確認します。
（通常、安定器上部などの見やすい位置に表示があります）

埋込型器具等で、容易に器具内部が確認できない場合は、工事業者に依頼してください。

安定器 例



メーカー	型番	対応	銘板確認位置	備考
日立	F322ENF100/242P	○		100305にて検証
東芝	FMB-2-326221	○		1002S13QSIにて検証
東芝	FMB-326207	○		0707S26QNIにて検証
三菱電機	FT32Z2QYL25E-9	○		091022Bにて検証
アイゼット	IZ-B0402	○		052284にて検証（ECO INVERTER フォールアウト）
日立	HLC322ELF14P	○		2012/5/29購入品にて検証

上記型番の電子安定器が搭載されている器具であれば、使用可能です。
それ以外の安定器は使用できません。（誤って使用した場合、ランプの故障の原因となります）
ただし、上記の型番であっても、古い年式によっては使用できない場合があります。

注）器具（安定器）の累積使用年数によっては、本製品（LEDランプ）よりも、安定器の方が先に寿命をむかえる場合があります。また、器具の安全点検は、既設の器具の説明書等に従って、必ず実施してください。