

ビデオカメラケース対応表

弊社ビデオカメラケースに収納可能なビデオカメラを○×で記載しています。

○:収納できます

×:収納できません

※:(予備バッテリー込)・・・予備バッテリーもケースに入れた場合

シリーズ末尾(4):4Kビデオ

ELECOM製品

メーカー	シリーズ	型番	DVB-014	DVB-016	DVB-017	DVB-018	DVB-023	DVB-024	DVB-026	DVB-027	ZSB-DV007	ZSB-DV008	ZSB-DV011
Canon													
Canon	iVIS GX (4)	iVIS GX10	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Canon	iVIS GX (4)	iVIS GX10 (レンズフード込)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Canon	iVIS GX (4)	iVIS GX10 (予備バッテリー込)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Canon	iVIS HF	HF R62	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Canon	iVIS HF	HF R62 (予備バッテリー込)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Canon	iVIS HF	iVIS HF R800	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Canon	iVIS HF	iVIS HF R800 (予備バッテリー込)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Canon	iVIS HF	iVIS HF R82	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Canon	iVIS HF	iVIS HF R82 (予備バッテリー込)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Canon	iVIS mini	iVIS mini X SDKIT	○	×	×	○	○	○	○	○	○	×	○
JVC													
JVC	Everio	GZ-F200	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
JVC	Everio	GZ-F270	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
JVC	Everio	GZ-R470	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
JVC	Everio	GZ-R670	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
JVC	Everio	GZ-RX500	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
JVC	Everio R	GZ-HH140	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
JVC	Everio R	GZ-R400	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
JVC	Everio R	GZ-R480	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
JVC	Everio R	GZ-RX600	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
JVC	Everio R	GZ-RX680	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
JVC	Everio R	GZ-RX685J	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
JVC	Everio R	GZ-RX690	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
JVC	Everio R	GZ-RY980	×	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○
Panasonic													
Panasonic	(4)	HC-VX1M	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Panasonic	(4)	HC-VX1M (レンズフード込)	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○
Panasonic	(4)	HC-VX1M (予備バッテリー込)	×	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○
Panasonic	(4)	HC-VX2M	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ビデオカメラケース対応表

弊社ビデオカメラケースに収納可能なビデオカメラを○×で記載しています。

○:収納できます

×:収納できません

※:(予備バッテリー込)・・・予備バッテリーもケースに入れた場合

シリーズ末尾(4):4Kビデオ

ELECOM製品

メーカー	シリーズ	型番	DVB-014	DVB-016	DVB-017	DVB-018	DVB-023	DVB-024	DVB-026	DVB-027	ZSB-DV007	ZSB-DV008	ZSB-DV011
Panasonic	(4)	HC-VX2M (予備バッテリー込)	×	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○
Panasonic	(4)	HC-VX980M	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Panasonic	(4)	HC-VX980M (レンズフード込)	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○
Panasonic	(4)	HC-VX980M (予備バッテリー込)	×	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○
Panasonic	(4)	HC-VX990M	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Panasonic	(4)	HC-VX990M (レンズフード込)	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○
Panasonic	(4)	HC-VX990M (予備バッテリー込)	×	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○
Panasonic	(4)	HC-VX992M	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Panasonic	(4)	HC-VX992M (予備バッテリー込)	×	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○
Panasonic	(4)	HC-VZX1M	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Panasonic	(4)	HC-VZX1M (レンズフード込)	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○
Panasonic	(4)	HC-VZX1M (予備バッテリー込)	×	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○
Panasonic	(4)	HC-VZX2M	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Panasonic	(4)	HC-VZX2M (予備バッテリー込)	×	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○
Panasonic	(4)	HC-VZX990M	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Panasonic	(4)	HC-VZX990M (レンズフード込)	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○
Panasonic	(4)	HC-VZX990M (予備バッテリー込)	×	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○
Panasonic	(4)	HC-VZX992M	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Panasonic	(4)	HC-VZX992M (予備バッテリー込)	×	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○
Panasonic	(4)	HC-WX1M	×	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○
Panasonic	(4)	HC-WX1M (レンズフード込)	×	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○
Panasonic	(4)	HC-WX1M (予備バッテリー込)	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	○
Panasonic	(4)	HC-WX2M	×	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○
Panasonic	(4)	HC-WX2M (予備バッテリー込)	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	○
Panasonic	(4)	HC-WX970M	×	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○
Panasonic	(4)	HC-WX970M (レンズフード込)	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	○
Panasonic	(4)	HC-WX970M (予備バッテリー込)	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	○
Panasonic	(4)	HC-WX990M	×	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○
Panasonic	(4)	HC-WX990M (レンズフード込)	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	○
Panasonic	(4)	HC-WX990M (予備バッテリー込)	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	○
Panasonic	(4)	HC-WXF1M	×	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○
Panasonic	(4)	HC-WXF1M (レンズフード込)	×	○	○	×	○	○	×	○	○	×	○

ビデオカメラケース対応表

弊社ビデオカメラケースに収納可能なビデオカメラを○×で記載しています。

○:収納できます

×:収納できません

※:(予備バッテリー込)・・・予備バッテリーもケースに入れた場合

シリーズ末尾 (4) : 4Kビデオ

ELECOM製品

メーカー	シリーズ	型番	DVB-014	DVB-016	DVB-017	DVB-018	DVB-023	DVB-024	DVB-026	DVB-027	ZSB-DV007	ZSB-DV008	ZSB-DV011
Panasonic	(4)	HC-WXF1M (予備バッテリー込)	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	○
Panasonic	(4)	HC-WXF990M	×	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○
Panasonic	(4)	HC-WXF990M (レンズフード込)	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	○
Panasonic	(4)	HC-WXF990M (予備バッテリー込)	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	○
Panasonic	(4)	HC-WZX1M	×	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○
Panasonic	(4)	HC-WZX1M (レンズフード込)	×	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○
Panasonic	(4)	HC-WZX1M (予備バッテリー込)	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	○
Panasonic	(4)	HC-WZX2M	×	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○
Panasonic	(4)	HC-WZX2M (予備バッテリー込)	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	○
Panasonic	(4)	HC-WZXF1M	×	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○
Panasonic	(4)	HC-WZXF1M (レンズフード込)	×	○	○	×	○	○	×	○	○	×	○
Panasonic	(4)	HC-WZXF1M (予備バッテリー込)	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	○
Panasonic	(4)	HC-X1500	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Panasonic	(4)	HC-X1500 (予備バッテリー込)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Panasonic	(4)	HC-X2000	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Panasonic	(4)	HC-X2000 (予備バッテリー込)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Panasonic		HC-V360M	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Panasonic		HC-V360M (予備バッテリー込)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Panasonic		HC-V360MS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Panasonic		HC-V360MS (予備バッテリー込)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Panasonic		HC-V480M	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Panasonic		HC-V480M (予備バッテリー込)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Panasonic		HC-V480MS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Panasonic		HC-V480MS (予備バッテリー込)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Panasonic		HC-W570M	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Panasonic		HC-W570M (予備バッテリー込)	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○
Panasonic		HC-W580M	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Panasonic		HC-W580M (予備バッテリー込)	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○
Panasonic		HC-W585M	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Panasonic		HC-W585M (予備バッテリー込)	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○
Panasonic		HC-W590M	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Panasonic		HC-W590M (予備バッテリー込)	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○

ビデオカメラケース対応表

弊社ビデオカメラケースに収納可能なビデオカメラを○×で記載しています。

○:収納できます

×:収納できません

※:(予備バッテリー込)・・・予備バッテリーもケースに入れた場合
シリーズ末尾(4):4Kビデオ

ELECOM製品

メーカー	シリーズ	型番	DVB-014	DVB-016	DVB-017	DVB-018	DVB-023	DVB-024	DVB-026	DVB-027	ZSB-DV007	ZSB-DV008	ZSB-DV011
Panasonic		HC-W870M	×	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○
Panasonic		HC-W870M (予備バッテリー込)	○	×	×	×	○	○	×	×	×	×	○
Panasonic		HC-WX985M	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Panasonic		HC-WX985M (レンズフード込)	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○
Panasonic		HC-WX985M (予備バッテリー込)	×	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○
Panasonic		HC-WX995M	×	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○
Panasonic		HC-WX995M (レンズフード込)	×	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○
Panasonic		HC-WX995M (予備バッテリー込)	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	○
Panasonic		HC-WZ590M	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Panasonic		HC-WZ590M (予備バッテリー込)	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○
SONY													
SONY	Handycam	HDR-CX470	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SONY	Handycam	HDR-CX470 (予備バッテリー込)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SONY	Handycam	HDR-CX480	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SONY	Handycam	HDR-CX480 (予備バッテリー込)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SONY	Handycam	HDR-CX485	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SONY	Handycam	HDR-CX485 (予備バッテリー込)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SONY	Handycam	HDR-CX670	○	×	×	○	○	○	○	○	○	×	○
SONY	Handycam	HDR-CX670 (予備バッテリー込)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SONY	Handycam	HDR-CX675	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SONY	Handycam	HDR-CX675 (予備バッテリー込)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SONY	Handycam	HDR-CX680	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SONY	Handycam	HDR-CX680 (予備バッテリー込)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SONY	Handycam	HDR-PJ670	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SONY	Handycam	HDR-PJ670 (予備バッテリー込)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SONY	Handycam	HDR-PJ675	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SONY	Handycam	HDR-PJ675 (予備バッテリー込)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SONY	Handycam	HDR-PJ680	×	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○
SONY	Handycam	HDR-PJ680 (予備バッテリー込)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SONY	Handycam (4)	FDR-AX30	×	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○
SONY	Handycam (4)	FDR-AX30 (予備バッテリー込)	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○

ビデオカメラケース対応表

弊社ビデオカメラケースに収納可能なビデオカメラを○×で記載しています。

○：収納できます

×：収納できません

※：(予備バッテリー込)・・・予備バッテリーもケースに入れた場合

シリーズ末尾(4)：4Kビデオ

ELECOM製品

メーカー	シリーズ	型番	DVB-014	DVB-016	DVB-017	DVB-018	DVB-023	DVB-024	DVB-026	DVB-027	ZSB-DV007	ZSB-DV008	ZSB-DV011
SONY	Handycam (4)	FDR-AX40	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○
SONY	Handycam (4)	FDR-AX40 (予備バッテリー込)	×	○	○	×	○	○	×	×	○	×	○
SONY	Handycam (4)	FDR-AX45	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SONY	Handycam (4)	FDR-AX45 (予備バッテリー込)	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○
SONY	Handycam (4)	FDR-AX55	×	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○
SONY	Handycam (4)	FDR-AX55 (予備バッテリー込)	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○
SONY	Handycam (4)	FDR-AX60	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○
SONY	Handycam (4)	FDR-AX60 (予備バッテリー込)	×	○	○	×	○	○	×	×	○	×	○
SONY	Handycam (4)	FDR-AXP35	×	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○
SONY	Handycam (4)	FDR-AXP35 (予備バッテリー込)	×	○	○	×	○	○	×	○	○	×	○