

警告

- 次のような場合には、直ちに使用をやめてください。使用し続けると、火災や感電の原因となります。
 - ・煙が出ている、変なにおいや音がするといった異常が発生した場合・水に濡れた場合・本製品の内部に異物や液体が入った場合・コード、電源プラグ、ケースが破損した場合その後、ご購入店もしくは弊社総合インフォメーションセンターにご相談ください。
- コードを無理に引っばったり、曲げたり、重いものを上に載せたりしないでください。また、ケーブルの抜き差しの際は必ずプラグ部分を持っておこなってください。コードが傷ついたり断線したりし、火災や感電の原因となります。
- 濡れた手で電源プラグ、コードに触れないでください。火災や感電の原因となります。
- 本製品を分解、改造することは絶対おやめください。火災、感電やケガの原因となります。
- 本製品を火の中に入れてください。爆発したり、破裂したりする危険があります。

ご使用上の注意

- 本製品に機器を接続する際は、必ずその機器の注意事項に従ってください。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたり、本製品の上ののり、本製品の上のものをのせたりしないでください。
- 本製品を次のような場所で使用・保管しないでください。火災、感電や故障の原因となります。
 - ・直射日光のあたる場所、暖房器具の近くなど、温度の高い場所・湿気の多い場所、水気の近く・振動の多い場所
- 本製品に水や飲料水等の液体をかけないでください。雨、水しぶき、蒸気および汗なども発熱・発火の原因となります。
- 充電中は本製品より多少の熱が発生する場合がありますが、故障ではありません。
- 亀裂などの破損、変形、劣化を発見した場合、ただ