

最新の情報をお届けします。

最新の製品情報や、フォロワー様限定のお得なキャンペーン情報を発信中。皆様のフォローを心よりお待ちしております。

X(旧Twitter) : @elecom_pr
Instagram : @elecomjip

2026年7月 第1版
エレコム株式会社

●本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
●本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
●本書の内容に関するご意見、ご質問がありましたら、エレコム製品サポートまでご連絡ください。
●本書の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
●本書を使用したことによる他の機器の故障や不具合などについては、責任を負いかねますのでご了承ください。
●本書のうち、戦時物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
●その他本書に記載されている会社名・製品名などは、一般に各社の商標または登録商標です。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
©2026 ELECOM CO., Ltd. All Rights Reserved.

EC-C68LBK

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、必ず本取扱説明書をお読みください。また、取扱説明書は大切に保管してください。

安全に使用するための5つのポイント

高温下で
使用・放置・
保管しない

強い衝撃や
圧力を
加えない

充電は
目の届く
場所で行う

濡らさない

布団や布で
覆わない

こんな時はご使用を中止してください

膨らみや
液漏れが
ある

水漏れ
している

ポート内部に
ピン折れなどの
破損がある

モバイル
バッテリーに
破損・変形がある

本製品の使用方法

スマートフォン・タブレットなどへの充電方法

●モバイルバッテリーとして充電

◆ワイヤレス充電モバイルバッテリーとして使用する場合

i 本製品にQi2(最大15W)対応端末の背面を近づけるとマグネット で固定され、電源ボタンを短押し(約1秒以下)することで充電が開始されます。

※一部非対応の製品があります。
※ワイヤレス充電中は、バッテリー残量に応じて残量表示が点灯します。
※機器の位置がずれている場合、充電できない、または充電効率が低下することがあります。
※機器やケースの仕様によっては、正常に充電できない場合があります。
※ワイヤレス充電中に、製品内部から微かな動作音が発生する場合がありますが、製品の異常ではありません。

●AC充電器として充電

●ワイヤレス充電使用時

i 本製品にiPhoneの背面を近づけるとマグネット で固定されます。

ii 本製品のプラグを起こし、家庭用コンセントに挿し込むと充電が開始されます。

自動で充電が開始されない場合、電源ボタンを短押し(約1秒以下)することで充電が開始されます。

●本体一体型USB Type-Cケーブル使用時

i 本体一体型USB Type-Cケーブルをスマートフォンなどに接続します。

ii 本製品のプラグを起こし、家庭用コンセントに挿し込みます。

iii 安全のため、充電完了後は図の③→②の順で充電ケーブルを外してください。

●USB Type-C1ポート/USB-A1ポート使用時

i 本製品に充電ケーブルを接続します。

ii 本製品に接続された充電ケーブルの、もう片方の端子をスマートフォンなどに接続します。

本製品のプラグを起こし、家庭用コンセントに挿し込みます。

iii 安全のため、充電完了後は図の③→②→①の順で充電ケーブルを外してください。

●本体一体型USB Type-Cケーブル使用時

i 本体一体型USB Type-Cケーブルをスマートフォンなどに接続すると、充電が開始されます。

ii 安全のため、充電完了後はスマートフォンから本体一体型USB Type-Cケーブルを外してください。

※接続機器へ充電が開始されると、電池残量表示が点灯します。
※充電が開始されない場合、電源ボタンを短押し(1秒以下)してください。
※充電中に機器の電源が入ったり、並行してスマートフォン/タブレットを使用したりしている場合は、HPCに記載の容量/回数まで充電できない場合があります。
※ケーブルを挿したままにしておくとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。
※使用環境温度が低い場合、放電時間が短くなったり、最大出力W数が低下したりする場合があります。
※入出力対応のUSB Type-Cポートが、ありバッテリーおよび機器を充電ケーブルで本製品に接続しないでください。お客様が意図した機器に充電されない場合があります。
※USB Type-C1ポート、USB-A1ポート、または本体一体型USB Type-Cケーブルで充電する際は、ワイヤレス充電部の上に、スマートフォン、鍵、硬貨、金属プレートなどの金属を含むものを置かないでください。充電が停止したり、不安定になったりすることがあります。

電池残量表示

電源ボタン

USB Type-C1ポート

USB-A1ポート

本体一体型USB Type-Cケーブル

①

②

③

・USB Type-Cコネクタ

・Lightningコネクタ

・USB Micro-Bコネクタ

・USB Type-Cコネクタ

・USB-Aコネクタ

電池残量表示

電源ボタン

本体一体型USB Type-Cケーブル

①

②

③

・USB Type-Cコネクタ

・Lightningコネクタ

・USB Micro-Bコネクタ

・USB Type-Cコネクタ

・USB-Aコネクタ

スタンドの使い方

i 本体底面のスタンドを指で引き出します。

ii 本製品を平らで安定した場所に置きます。

iii スマートフォンを横向きに立てスタンドに立てかけてご使用ください。

※スマートフォンを立てかける際は、安定した状態で設置されていることを確認してください。

※スマートフォンの機種やケース・アクセサリーの形状によっては、設置できない場合があります。

※落下や転倒のおそれがあるため、不安定な場所では使用しないでください。

電池残量の確認・低電流モードの使用方法

【電池残量の確認】

電源ボタンを短押しすると、電池残量に応じて残量の数字が1%単位で表示されます。

※電池残量表示は、約10秒後に自動で消灯します。

【保護機能作動時】

使用中に異常を検知すると、保護機能が作動します。その際、残量表示が点滅するか入出力が停止します。保護機能を解除するには、以下の操作を行ってください。

① 本製品に接続している充電器、機器、ケーブルをすべて外します。

② 電源ボタンを約3秒間長押しし、残量表示が消灯することを確認してください。

※繰り返し保護機能が作動する場合は、本製品の使用を中止してください。

点滅: 本体充電中

点灯: 低電流モード

より繰り返し使用回数 約1000回 (JIS C 8711に基づく)

電池残量表示

電源ボタン

ON

OFF

電源ボタンを2回連続で押すと、●マークが緑色に点灯します。

電源ボタンを2回連続で押すと、低電流モードが解除されます。

※低電流モードONから約2時間後、自動的に低電流モードが解除されます。

※以下の場合、自動的に低電流モードが解除されないことがあります。

・接続機器が満充電になっている

・機器が接続されていない

ポート/ケーブル/ワイヤレス・出力ワット(W)数

AC充電器として使用時

■ポート/ケーブル/ワイヤレス 単独使用

C1/C2/A1 | 最大10.5W | WL | 最大5W

■ポート/ケーブル 2つ同時使用

C1+C2 | 合計最大 10.5W | C1+A1 | 合計最大 10.5W | C2+A1 | 合計最大 10.5W

■ポート/ケーブル 3つ同時使用

C1+C2+A1 | 合計最大10.5W

モバイルバッテリーとして使用時

■ポート/ケーブル/ワイヤレス 単独使用

C1/C2 | 最大22.5W(PPS 最大20W) | A1 | 最大22.5W | WL | 最大15W(Qi2)

■ポート/ケーブル/ワイヤレス 2つ同時使用

C1+C2 | 合計最大 15W | C1+A1 | 合計最大 15W | C2+A1 | 合計最大 15W | C1/C2/A1+WL | 合計最大 15W

■ポート/ケーブル 3つ同時使用

C1+C2+A1 | 合計最大15W

WL

C1

A1

C2

●本製品の上に対応機器以外のものを絶対に置かないでください。
特に金属製のものは発熱する場合があります。

●本製品とスマートフォンなどの間に異物(特に金属など)がある状態で充電を行うと、発熱し火災の原因となります。

●本製品とスマートフォンなどの間に異物(特に金属など)がある状態で充電を行うと、発熱し火災の原因となります。

●本製品とスマートフォンなどの間に異物(特に金属など)がある状態で充電を行うと、発熱し火災の原因となります。

モバイルバッテリーへの充電方法

AC充電器(別売)から充電

●USB Type-C1ポート使用時

i 充電ケーブルを本製品のUSB Type-C1ポートに接続します。

ii 本製品に接続された充電ケーブルのもう片方の端子をAC充電器に接続します。

iii AC充電器を家庭用コンセントに挿し込むと、充電が開始されます。

iv 安全のため、充電完了後は図の③→②→①の順で充電ケーブルを外してください。

●本体一体型USB Type-Cケーブル使用時

i 本体一体型USB Type-CケーブルをAC充電器に接続します。

ii AC充電器を家庭用コンセントに挿し込むと、充電が開始されます。

iii 安全のため、充電完了後は図の③→②の順で充電ケーブルを外してください。

※充電完了後は充電ケーブルを必ず外してください。

ケーブルを挿したままにしておくと、コネクタ部の破損などのおそれがあります。

※充電が開始されると、電池残量表示部分が点灯し、●マークが緑色に点滅します。

※電池残量表示が100%になると消灯になったら満充電状態です。

※AC充電器は付属していません。

本体一体型USB Type-Cケーブルを使用する場合、USB Type-C1ポート搭載のAC充電器を別途ご購入またはご用意ください。

※AC充電器は20W以上を推奨します。

20W未満のAC充電器からの充電は、時間がかかる場合や充電できない場合があります。

電池残量表示

電源ボタン

本体一体型USB Type-Cケーブル

①

②

③

・USB Type-Cコネクタ

・USB Type-Cコネクタ

・USB-Aコネクタ

20W以上推奨AC充電器(別売)

家庭用コンセントから充電

i ACプラグを起こします。

ii 本製品を家庭用コンセントへ挿し込むと、充電が開始されます。

※充電が開始されると、電池残量表示部分が点灯し、●マークが緑色に点滅します。

※電池残量表示が100%になると消灯になったら満充電状態です。

電池残量表示

電源ボタン

①

②

※A1:USB-A1ポート ※C1:USB Type-C1ポート ※C2:本体一体型USB Type-Cケーブル ※WL:ワイヤレス
※AC充電器として使用時:ワイヤレス出力とポートまたはケーブルを同時に使用すると、ワイヤレス出力は停止します。※モバイルバッテリーとして使用時:ポートまたはケーブルを2つ以上同時に使用すると、ワイヤレス出力は停止します。※複数の機器を同時に充電する場合は、電力が出力に分配されるため、接続する機器によっては充電できない場合があります。 ※USB-A1ポート単独使用後、またはUSB Type-C1ポート(本体一体型USB Type-Cケーブルを含む)との同時使用後にワイヤレス充電へ切り替えた場合、保護期間によりワイヤレス充電の開始まで約2分かかることがあります。

ワイヤレス充電に関する注意事項

警告

●本製品の上に対応機器以外のものを絶対に置かないでください。
特に金属製のものは発熱する場合があります。

●本製品とスマートフォンなどの間に異物(特に金属など)がある状態で充電を行うと、発熱し火災の原因となります。

●本製品とスマートフォンなどの間に異物(特に金属など)がある状態で充電を行うと、発熱し火災の原因となります。

●本製品とスマートフォンなどの間に異物(特に金属など)がある状態で充電を行うと、発熱し火災の原因となります。

注意

●本製品にスマートフォンなどを載せる際は、必ずスマートフォンなどの注意事項に従ってください。

●カバーなどに挿している交通カードや磁気カードなどは取り外してご使用ください。カードが発熱したり、カードが使えなくなる場合があります。

ご使用上の注意

●本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけないでください。磁石の影響によるカードのデータ破損などに関して、当社は一切保証をいたしかねますのであらかじめご了承ください。 ●本製品を置いて使用する場合、水平な場所でお使いください。 ●スマートフォンなどを置いてから充電を開始されるまで時間がかかることがあります。10秒程度お待ちください。 ●本製品をスマートフォンから取り外す際は、必ず製品本体を持って取り外してください。故障の原因となります。 ●マグネットでの固定はMagSafe対応機種のみ、またケースを外した状態で、MagSafe対応ケースを装着した状態で使用してください。 ●本製品とスマートフォンとの間に異物(特に金属など)がある状態で充電を行うと、発熱し火災の原因となります。金属が含まれるケースやスマートフォンリングは取り外し、異物を取り除いてから充電を行ってください。 ●スマートフォンなどにケースなどを装着すると、充電効率が落ちたり充電できないことがあります。この場合はケースを取り外し背面に何もない状態で使用してください。 ●コネクタなど、ご利用のケースによってはケースに型押ししたような跡が残ることがあります。これは異常ではありませんが、気になる場合はケースを外して充電してください。 ●レザーウォレットなど、マグネット対応アクセサリがiPhone背面に取り付けられている場合は、充電前に取り外してご利用ください。 ●iPhoneを本製品に載せ、同時にUSBなどで電源にもつないで場合、基本的にコネクタからの充電が優先されます。お使いのiPhone端末の説明書をご確認ください。 ●本製品を使用している事故や機器本体の破損や故障、データの損失、消失などについては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

ご使用上の注意

●本製品を正しく安全に使用するための重要な注意事項を説明しています。
●けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

	警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。
		「してはいけないこと」を示します。
		「しなければならないこと」を示します。
		「注意していただきたいこと」を示します。
		分解禁止

安全にご利用いただくために、下記の注意事項を必ずお守りください。

●バッテリーは、正常に使用していても、劣化する消耗品です。
●バッテリーの消耗は、特性であり故障ではありません。また、内蔵バッテリーだけの交換はできません。
●長期間の使用は内蔵電池が劣化し、発火による火災事故などの事故に繋がる可能性があります。
●使用頻度に関わらず、2年を目処に買い替えをご検討ください。

警告

- 発火、感電、けがに繋がるおそれがあるため、下記に該当する場合は、ただちに使用をやめてご購入店もしくは弊社総合インフォメーションセンターにご相談ください。
 - ・本体筐体の亀裂などの破損、変形、劣化、水濡れ、製品入出力ポートへの異物混入、破損している場合。
 - ・膨張、発煙、異臭、異常発熱、液漏れ、充放電異常（充電容量が極端に少ない、モバイルバッテリーなどへの充電時間が以前より長い、スマートフォンなどの給電が以前より遅い、バッテリー残量の減りが以前より早い、製品本体が異常に熱く感じるなど）
 - ・落下などの強い衝撃を与えた場合、・本製品のバッテリー残量が空の状態で長期間保管した結果（過放電）、電池の品質が劣化し充電できなくなった場合。
- 発火、感電、けがに繋がるおそれがあるため次のような環境で使用、保管しないでください。
 - ・直射日光のあたる場所、炎熱下の車内、火気のある場所、暖房器具の周辺など製品使用温度を超える状況。
 - ・電熱ウェア、空調ウェアの電源、布団や布の上、ポケットに長時間入れて使用するなど、使用温度を超える状況が発生する環境、・多湿な場所、結露する場所・気圧が極端に低い環境・平坦でない場所、振動が発生する環境・ホコリの多い場所など
- 万が一、製品本体から液が漏れ出した場合、素手で触れないでください。液が皮膚に付着、もしくは目に入った場合、水道水などで、十分に洗い流した後、ただちに医師の診察を受けてください。
- 本製品の分解や改造、修理などをご自分でしないでください。火災や感電、故障、けがの原因になります。故障時の保証の対象外となります。

注意

- 本製品を使用する前に、本製品の入出力ポート、接続機器ポート、充電ケーブルのコネクタ端子にホコリ・液体などの異物が気合い、十分に確認ください。特に防水性能搭載端末など、接続機器を濡らした際は、水分が付着していないかご注意ください。水濡れ充電、異物混入充電は、火災、感電、故障の原因になります。
- 本製品は防水構造ではありませんので水などの液体がかららない所で使用・保管してください。雨、水しびれ、飲料、蒸気、汗なども故障の原因になります。
- 本製品に端末機器を接続する場合は、必ず端末機器の注意事項に従ってください。
- 本製品に非対応の充電ケーブルは使用しないでください。火災、溶解、故障の原因になります。
- 本製品の上に可燃物、ものを載せないでください。
- 本製品の充放電時は発熱を伴うため、長時間肌に触れる状態、または可燃物が近くにある状態で本製品の充放電を行わないでください。
- 充電ケーブルは端子の接続方向を確認し、押し込んでください。製品や端子部の破損の原因になります。
- 熱がこもりやすい環境（布団、バッグ内、ポケットなど）で使用しないでください。
- アルコール類またはその他の薬剤を製品に付着させないでください。
- 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
- 使用機器本体の破損や故障、データ破損、消滅などについては一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
- 充電中は本製品から多少の熱が発生する場合がありますが、故障はありません。
- 充電ケーブルを挿したまま、収納したり、持ち運んだりしないでください。製品やケーブルのコネクタ部の破損の原因になります。
- 本製品を使用せずに長期間保管する際は、バッテリー性能の低下を防ぐため、3か月〜6か月ほど、満充電にして保管してください。
- 本製品への充電、本製品を使用し機器へ充電する際は常に状態が確認できる場所で充電してください。
- 本製品、充電機器への充電が終わり次第、本製品から充電ケーブルを抜いてください。

エレコム製品に関するお問い合わせは

チャットサポートはQRから



電話サポートはコチラから

8056.jp

バッテリーの飛行機内持ち込みに関する注意

ご搭乗前のご確認

1 2 3 4 5 に違反した場合、航空法により罰則が科せられる場合があります。 ※航空会社によって、より厳しいルールを設けている場合がありますので、各航空会社の指示に従ってください。 ※イラストはイメージです。 ※2026年4月24日現在

本製品の回収方法

安全に回収するために、回収時は電池残量を0%にし、入出力ポートに絶縁シールを貼ってください。以下のいずれかの方法で回収にご協力ください。

<https://www.jbrc.com/>

https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=11182

<https://www.elecom.co.jp/store/>

https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=11182

保証規定

- 保証期間1年間
- 保証対象保証対象は本製品の本体・本製品の動作に起因する部分のみとさせていただきます。取説説明書および消耗品は対象外です。
- 保証内容1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。※保証期間を超過している場合、有償となります。
- 無償保証範囲1. 以下の場合には、保証対象外となります。
 - (1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。 ※購入証明書は、購入日、購入店、型番が確認できるもの(レシート・納品書など)を指します。
 - (2) 購入店として本製品を改変などが認められた場合。
 - (3) 中古品として本製品をご購入された場合。(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)
 - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - (5) 弊社が定める機種以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - (6) 通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える湿度、湿度、振動などにより故障した場合。 ※使用環境条件が記載されている製品については製品記載の範囲を超えないこと。
 - (7) 本製品をご購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下などにより故障した場合。
 - (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天災地災、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - (9) 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
 - (10) ソフトウェア(ファームウェア、ドライバー他)のアップデート作業によって故障、障害が発生した場合。
 - (11) 本製品の、パッケージ、取扱説明書、ならびに弊社ホームページなどに記載の使用、おおよび注記に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。
 - (12) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。
- 修理3. 修理のご依頼は、購入証明書をお買い上げいただいた製品一式(付属品、セット品含む)に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
- 4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。(返送時の送料は弊社が負担いたします。) また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。
- 5. なお、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
- 6. 保証期間内に修理、交換により交換された、旧製品または旧製品または返却いたしかねます。
- 7. 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期状態に戻します。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願いいたします。
- 8. 修理期間中における代替機および貸出機のご用意はありません。
- 免責事項9. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為などの損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
- 10. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償などにつきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
- 11. データを取扱う際には自己責任において、必ず定期的なバックアップを取ってください。本製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損などについては一切保証いたしません。
- 有効範囲12. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。エレコム株式会社は、日本以外の国でご購入、ご使用による問い合わせ・サポート対応はいたしかねます。 This warranty is valid only in Japan. In ELECOM CO., LTD. (Japan), no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan.