

■ご使用前に

⚠ 事前に画面の汚れを拭き取ってからご使用ください。

■ご使用方法

布の絞り部が爪の上にくるように指に装着します。

※ゆるいもしくは長い場合は本製品を折り返して調整してください。(フリーサイズをご使用の方はSサイズをお試しください)



反応が悪い場合

- 画面の汚れをきれいに拭き取ってください。
- ご使用のアプリケーションの「設定⚙」→「操作設定」→「カスタマイズ」画面に入り、タッチするアイコンのサイズを大きくしてください。
※アイコン設定のカスタマイズは、ご使用アプリケーションの説明を確認してください。
- 本製品は定期的に中性洗剤を使用し手洗いしてください。
- ◎本製品は消耗品です。使用感に劣化を感じたら新しいものと交換してください。

■使用上のご注意

- 本製品の劣化の原因となりますので、高温・多湿・直射日光を避けてご使用・保管してください。
- アルコール類、またはその他薬品を本製品に付着させないでください。
- 乳幼児の手のとどこかないところに保管してください。
- 本製品は素材の特性上、時間とともに変色する可能性があります。
- 本製品を着用して電気作業をしないでください。またコンセントなど電源に触れると感電する可能性がありますので触れないでください。
- 金属アレルギーの方はご使用をお避けください。