

ご使用上の注意

常時画面に接触しているボタンは、静電気の残留などの影響により以下のような現象が起こる可能性があります。

- ・ 押したボタンが押しっぱなしになる
- ・ 押して無いボタンが押されたような状態になる
- ・ 押しても動作しない

■対処方法

- 1：電源ボタンを 1 回押し画面を消した後、再度電源ボタンを押しご使用中のアプリケーション画面に戻る。(再起動ではありません)
- 2：それでも改善しない場合は常時画面に接触しているボタンを 1 回画面から離し接触させ直し、再度「1」の作業を行ってください。
- 3：液晶保護フィルムとの組み合わせで発生する事があります。上記で改善しない場合は液晶保護フィルムを外すと改善する場合があります。

◇対象商品 (※2020 年 7 月現在)



ダイレクトタッチボタン使用商品

