

ELECOM

WRH-300WH-H 簡易版マニュアル

日本語

手順 1 無線LANルータをつなぐ

1 同梱またはホテルに設置されている LAN ケーブルを、ホテルの客室にある LAN 端子と本製品の WAN ポート(青色)に接続します。

2 以下のいずれかの方法で電源を取ります。

- 同梱の AC アダプターで給電
- パソコンの USB ポート＋別売の USB (microB-A)ケーブルで給電
- 別売の USB 給電アダプター＋別売の USB (microB-A)ケーブルで給電

3 本製品のランプの状態が次のようになっていることを確認します。

① PWRランプ	青色点灯
② WLANランプ	青色点灯あるいは青色点滅
③ WANランプ	青色点灯あるいは青色点滅

手順 2 各機器との接続設定を行う

A パソコン（有線LAN接続）

1 パソコンと、本製品の LAN ポートを LAN ケーブルで接続します。
※パソコンの設定によっては、パソコンのIPアドレスの設定(自動取得や固定)を変更する必要があります。

B Windows（無線LAN接続）

Windows 8の場合

1 マウスを画面の右上隅にかざし、チャームバーを表示して、[設定]をクリックします。

2 無線のアイコンをクリックします。

3 ネットワークの一覧の中から、宿泊先より提供された SSID 情報と同じ SSID を選択し[接続]ボタンをクリックします。

4 セキュリティキーの入力画面が表示されるので、提供された暗号キーを入力して[次へ]をクリックします。

WPS機能を使用して接続する場合は、本製品のWPSボタンをペン先など尖ったもので、1秒押しで離します。WPSランプが赤色に点滅するのを確認します。

5 「PCの共有をオンに ...」の画面が表示されたら、「はい、共有をオンにしてデバイスに接続します」をクリックします。

Windows 7/Vista/XPの場合

1 画面右下のタスクトレイにある無線 LAN のアイコンをクリックします。

2 ネットワークの一覧の中から、宿泊先より提供された SSID 情報と同じ SSID を選択し[接続]ボタンをクリックします。

3 「ネットワークに接続」画面が表示されたら、提供された暗号キーをを入力して[OK]をクリックします。

WPS機能を使用して接続する場合は、本製品のWPSボタンをペン先など尖ったもので、1秒押しで離します。WPSランプが赤色に点滅するのを確認します。

4 しばらくすると、自動的に「ネットワークに接続」の画面が消えます。

C Mac OS（無線LAN接続）

1 画面左上の[アップルメニュー]をクリックして、[システム環境設定]をクリックします。

2 [ネットワーク]をクリックします。

3 AirMac の「状況」が「入」になっていることを確認します。

4 「ネットワーク名」のリストの中から、宿泊先より提供された SSID 情報と同じ SSID を選択します。

5 パスワードの入力画面が表示されるので、提供された暗号キーを入力して[OK]をクリックします。

D スマートフォン/タブレット（iOS/Android）

簡単設定アプリ『QR link』（無料）をインストールし、設定します。

1 各端末から、AppStore (iOS)または Google Play (Android)を開き、[QR link]を検索してインストールします。

2 各端末のホーム画面から、[QR link]のアイコンをタップします。



3 [QR コード読み取り]をタップし、宿泊先より提供された QR コードを読み取ります。

4 画面の指示に従い、最後に[閉じる]ボタンタップします。

ホテルによっては、Webブラウザ (IEやSafariなど) による認証作業が必要な場合があります。その場合は、宿泊されているホテルへ認証方法をご確認ください。

ELECOM

WRH-300WH-H Simple Manual

English

Procedure 1 Connect the wireless LAN router

1 Connect the LAN cable, sold separately or provided by the hotel, to a LAN port in your hotel room and this product's WAN port (blue).

2 Use one of the following methods to supply power to the product.

- Supply power using the included AC adapter
- Supply power using a PC USB port and a separately sold USB (Micro-B to Micro-A) cable
- Supply power using a separately sold USB power supply adapter and a separately sold USB (Micro-B to Micro-A) cable

3 Check that this product's lamps are as shown below:

① PWR lamp	Lit in blue
② WLAN lamp	Lit in blue or blinking in blue
③ WAN lamp	Lit in blue or blinking in blue

Procedure 2 Perform connection settings with each device

A PC (Wired LAN connection)

1 Connect this product's LAN port with a PC using a LAN cable.
* Depending on the PC's settings, it may be necessary to change the PC's IP address settings (automatically obtained or static).

B Windows (Wireless LAN connection)

Windows 8

1 Point to the upper-right corner of the screen to display the Charms bar, and then click [Settings].

2 Click the wireless icon.

3 From the list of networks, select the same SSID as the one in the SSID information provided by the hotel, and then click [Connect].

4 A window prompting you to enter a security key will appear. Type the provided encryption key, and then click [Next].

To connect using the WPS function, depress this product's WPS button for 1 second using the tip of a pen or similar pointed object. Check that the WPS lamp blinks in red.

5 If a screen is displayed with the message "Do you want to turn on sharing between PCs and connect to devices on this network?," click "Yes, turn on sharing and connect to devices."

Windows 7/Vista/XP

1 Click the wireless LAN icon in the notification area in the lower-right corner of the screen.

2 From the list of networks, select the same SSID as the one in the SSID information provided by the hotel, and then click [Connect].

3 The "Connect to a Network" window will appear. Type the provided encryption key, and then click [OK].

To connect using the WPS function, depress this product's WPS button for 1 second using the tip of a pen or similar pointed object. Check that the WPS lamp blinks in red.

4 Eventually, the "Connect to a Network" dialogue box will disappear automatically.

C Mac OS (Wireless LAN connection)

1 Click the [Apple menu] in the upper left of the screen, and then click [System Preferences].

2 Click [Network].

3 Check that "Status" for the AirMac (Wi-Fi) has changed to "On."

4 From the list of networks, select the same SSID as the one in the SSID information provided by the hotel.

5 A password entry screen will be displayed, so type the provided encryption key, and then click [OK].

D Smartphones and tablet PCs（iOS/Android）

Install the simple setup application "QR link" (free of charge), and then configure the settings.

1 From your terminal, open the AppStore (iOS) or Google Play (Android), search for [QR link], and then install the software.

2 On your terminal's home screen, tap the [QR link] icon.



3 Tap [Read QR Code] to read the QR code provided by the hotel.

4 Follow the instructions on the screen, and then tap [Close] to finish the procedure.

Depending on the hotel, the web browser (such as IE and Safari) may require you to certify yourself. In this situation, check with the hotel regarding how to certify yourself.

ELECOM

WRH-300WH-H 簡易版用户手册

中文

步骤 1 连接无线LAN路由器

1 将另外出售的或酒店内设置的 LAN 电缆连接到酒店客房内的局域网端子和本产品的 WAN 端口(蓝色)。

2 用以下的任一方法接通电源。

- 用附带的 AC 适配器供电
- 用电脑的 USB 端口＋另售的 USB (microB-A)电缆供电
- 用另售的 USB 供电适配器＋另售的 USB (microB-A)电缆供电

3 确认本产品指示灯的状态是否如下所示。

① PWR 指示灯	蓝色亮灯
② WLAN 指示灯	蓝色亮灯或蓝色闪烁
③ WAN 指示灯	蓝色亮灯或蓝色闪烁

步骤 2 进行与各设备的连接设置

A 电脑（有线局域网连接）

1 用 LAN 电缆将电脑和本产品的局域网端口相连接。
※对有的电脑设置，可能要改变电脑IP地址的设置（自动取得或固定）。

B Windows（无线局域网连接）

Windows 8

1 将鼠标器放到屏幕右上角，出现超级按钮栏，点击[设置]。

2 点击无线的图标.

3 从网络列表中选择与酒店提供的 SSID 信息相同的 SSID，并点击[连接]按钮。

4 会弹出安全钥匙的输入窗口，输入所提供的密钥并点击[下一步]。
使用WPS功能连接时，请用笔尖等尖的东西按下本产品的WPS按钮1秒钟后放开。确认WPS指示灯呈红色闪烁。

5 弹出“启用电脑共享 ...”窗口后，点击“是，启用共享并连接到设备”。

Windows 7/Vista/XP

1 点击屏幕右下方任务栏上的无线局域网的图标。

2 从网络列表中选择与酒店提供的 SSID 信息相同的 SSID，并点击[连接]按钮。

3 弹出“连接网络”窗口后，输入所提供的密钥并点击[确定]。
使用WPS功能连接时，请用笔尖等尖的东西按下本产品的WPS按钮1秒钟后放开。确认WPS指示灯呈红色闪烁。

4 不久，“连接网络”窗口自动关闭。

C Mac OS（无线局域网连接）

1 点击屏幕左上方的[苹果菜单]，点击[系统环境设置]。

2 点击[网络]。

3 确认 AirMac (Wi-Fi) 的“状况”为“启用”。

4 从“网络名称”列表中选择与酒店提供的 SSID 信息相同的 SSID。

5 弹出密码输入窗口，输入所提供的密钥并点击[确定]。

D 智能手机/平板电脑（iOS/Android）

安装简单设置应用程序“QR link”（免费），进行设置。

1 从智能手机或平板电脑打开 AppStore (iOS)或 Google Play (Android)，搜索[QR link]并安装。

2 触摸智能手机或平板电脑的主屏上的[QR link]图标。



3 触摸[QR 码读取]，读取酒店提供的 QR 码。

4 按照屏幕上的指示，最后触摸[关闭]按钮。

有些酒店可能需要用Web浏览器（IE或Safari等）进行认证，如果需要认证，请您向您下榻的酒店确认认证方法。

ELECOM

WRH-300WH-H 簡易版操作手冊

中文

步驟 1 連接無線區域網路 (LAN) 路由器

1 將另外販售或飯店內設置的網路線連接至飯店客房的 LAN 端口及本產品的 WAN 埠上 (藍色)。

2 用下述任一方法取得電源。

- 用附帶的 AC 轉接器供電
- 用電腦的 USB 埠＋另外販售的 USB(microB-A)線供電
- 用另外販售的 USB 電源轉接器＋另外販售的 USB(microB-A)線供電

3 確認本產品的警示燈狀態是否如下所示。

① PWR警示燈	藍色亮燈
② WLAN警示燈	藍色亮燈或藍色閃爍
③ WAN警示燈	藍色亮燈或藍色閃爍

步驟 2 進行與各設備的連線設定

A 電腦（有線區域網路連線）

1 用網路線連接電腦和本產品的 LAN 埠。
※根據電腦設定不同，有的會需要變更電腦的IP位址設定（自動取得或固定）。

B Windows（無線區域網路連線）

作業系統為 Windows 8 時

1 將滑鼠移至畫面的右上角，讓 Charm Bar 顯示出來後，點擊〔設定〕。

2 點擊無線的圖示.

3 從網路一覽當中選取與由住宿單位所提供的 SSID 資訊相同的 SSID 然後按下〔連線〕按鍵。

4 出現輸入加密金鑰的畫面後，請輸入所提供的密碼然後按下〔下一步〕按鍵。
用WPS功能連接時，請用筆尖等尖的東西按下本產品的WPS按鍵1秒鐘後放開。確認WPS警示燈呈紅色閃爍。

5 顯示出「開啟 PC 共享…」的畫面後，請點擊「是，開啟共享並連線到裝置」。

作業系統為 Windows 7/Vista/XP 時

1 請點擊畫面右下方任務欄中的無線區域網路 (LAN) 。

2 從網路一覽當中選取與由住宿單位所提供的 SSID 資訊相同的 SSID 然後按下〔連線〕按鍵。

3 出現「網路連線」的畫面後，請輸入上面的密碼金鑰（13 位數）並點擊〔OK〕。
用WPS功能連接時，請用筆尖等尖的東西按下本產品的WPS按鍵1秒鐘後放開。確認WPS警示燈呈紅色閃爍。

4 稍待片刻後，「網路連線」的畫面就會自動關閉。

C Mac OS（無線區域網路連線）

1 點擊畫面左上方的〔Apple Menu〕後，再點擊〔系統偏好設定〕。

2 點擊〔網路〕。

3 確認 AirMac (Wi-Fi) 的「狀態」是否為「啟用」。

4 從「網路名稱」一覽當中選取與由住宿單位所提供的 SSID 資訊相同的 SSID。

5 出現輸入密碼的畫面後，請輸入所提供的密碼然後按下〔OK〕。

D 智慧型手機/平板電腦（iOS/Android）

請安裝簡易設定 APP『QR link』(免費)並進行設定。

1 於各個端末裝置上，開啟 AppStore (iOS) 或 Google Play (Android)，並搜尋〔QR link〕進行安裝。

2 於各個端末裝置的主頁畫面上，觸碰點擊〔QR link〕圖示。



3 觸碰點擊〔QR 條碼讀取〕來讀取由住宿設施所提供的 QR 碼。

4 依照畫面指示，最後觸碰點擊〔關閉〕按鍵。

隨著飯店不同，可能也會有需要經由Web瀏覽器(IE或Safari)進行認證的情況。該情況發生時，請向住宿飯店確認認證方法。

ELECOM WRH-300WH-H 간이 버전 매뉴얼 한국어

순서 1 무선 LAN 라우터를 연결

1 호텔에 설치된 LAN 케이블을 호텔 객실에 있는 LAN 단자와 본 제품의 WAN 포트(청색)에 접속합니다.

2 다음 중 하나의 방법으로 전원을 공급합니다.

- 동봉된 AC 어댑터로 급전
- PC의 USB 포트 + 별매의 USB(microB-A) 케이블로 급전
- 별매의 USB 급전 어댑터 + 별매의 USB(microB-A) 케이블로 급전

3 본 제품의 램프 상태가 다음과 같이 되어 있는지 확인합니다.

① PWR 램프	청색으로 점등
② WLAN 램프	청색으로 점등 또는 청색으로 점멸
③ WAN 램프	청색으로 점등 또는 청색으로 점멸

순서 2 각 기기와의 접속을 설정

A PC (유선 LAN 접속)

1 PC와 본 제품의 LAN 포트를 LAN 케이블로 접속합니다.
※PC의 설정에 따라서는 PC의 IP 주소 설정(자동 취득이나 고정)을 변경해야 합니다.

B Windows (무선 LAN 접속)

Windows 8의 경우

1 화면의 우측 상단 모서리에 마우스를 올리면 표시되는 참바(charm bar)에서 [설정] 을 클릭합니다.

2 무선 아이콘을  클릭합니다.

3 네트워크 목록에서 숙박처로부터 제공된 SSID 정보와 동일한 SSID를 선택한 후 [접속] 버튼을 클릭합니다.

4 보안 입력 화면이 표시되므로 제공된 암호 키를 입력한 후 [다음으로]를 클릭합니다. WPS 기능을 사용하여 접속하는 경우에는 본 제품의 WPS 버튼을 불펜 심처럼 끝이 뾰족한 도구로 1 초 정도 누릅니다. WPS 램프가 적색으로 점멸하는지 확인합니다.

5 「PC의 공유를 ON으로...」의 화면이 표시되 「예, 공유를 ON으로 하여 디바이스에 접속합니다.」를 클릭합니다.

Windows 7/Vista/XP의 경우

1 화면 우측 하단의 태스크 트레이에 있는 무선 LAN 아이콘을 클릭합니다.

2 네트워크 목록에서 숙박처로부터 제공된 SSID 정보와 동일한 SSID를 선택한 후 [접속] 버튼을 클릭합니다.

3 「네트워크에 접속」 화면이 표시되면 제공된 암호 키를 입력한 후 [OK]를 클릭합니다. WPS 기능을 사용하여 접속하는 경우에는 본 제품의 WPS 버튼을 불펜 심처럼 끝이 뾰족한 도구로 1 초 정도 누릅니다. WPS 램프가 적색으로 점멸하는지 확인합니다.

4 잠시 후 자동으로 「네트워크에 접속」 화면이 꺼집니다.

C Mac OS (무선 LAN 접속)

1 화면 좌측 상단에 있는 [애플 메뉴] 를 클릭한 후 [시스템 환경 설정] 을 클릭합니다.

2 [네트워크] 를 클릭합니다.

3 AirMac (Wi-Fi)의 「상황」 이 「입력」으로 되어 있는지 확인합니다.

4 「네트워크 이름」의 목록에서 숙박처로부터 제공된 SSID 정보와 동일한 SSID를 선택합니다.

5 비밀번호 입력 화면이 표시되므로 제공된 암호 키를 입력한 후 [OK]를 클릭합니다.

D 스마트폰/태블릿PC (iOS/Android)

간단 설정 애플리케이션 「QR link」(무료)를 인스톨하여 설정합니다.

1 각 단말기에서 AppStore(iOS) 또는 Google Play(Android)를 열고 [QR link] 를 검색하여 인스톨합니다.

2 각 단말기의 홈 화면에서 [QR link]의 아이콘을 터치합니다.

3 [QR 코드 판독]을 터치하고 숙박처로부터 제공된 QR 코드를 판독합니다.

4 화면의 지시에 따라 마지막으로 [닫기] 버튼을 터치합니다.

호텔에 따라서는 Web 브라우저(IE나 Safari 등)에 의한 인증 작업을 거쳐야 하는 경우가 있습니다. 이 경우에는 숙박하시는 호텔에 인증 방법을 확인해 주십시오.

ELECOM Manual simples WRH-300WH-H Português

Procedimento 1 Conecte com o roteador LAN sem fio

1 Conecte o cabo da LAN, vendido separadamente ou fornecido pelo do hotel, a uma porta LAN em seu quarto de hotel e na porta WAN de seu produto (azul).

2 Utilize um dos métodos seguintes para fornecer energia a seu produto.

- Forneça energia usando o adaptador AC incluso.
- Forneça energia usando uma porta USB do PC e um cabo USB (micro B para micro A) vendido separadamente
- Forneça energia usando um adaptador de alimentação USB e um cabo USB (micro B para micro A) vendido separadamente

3 Verifique se as lâmpadas deste produto estão como mostrado abaixo:

① Lâmpada PWR	Acesa na cor azul
② Lâmpada WLAN	Acesa na cor azul ou piscando na cor azul
③ Lâmpada WAN	Acesa na cor azul ou piscando na cor azul

Procedimento 2 Ajuste as configurações de conexão com cada dispositivo

A PC (conexão LAN com fio)

1 Conecte a porta LAN deste produto com um PC usando um cabo de LAN.

* Dependendo das configurações do PC, pode ser necessário alterar as configurações de endereço IP do PC (obtidas automaticamente ou estáticas).

B Windows (Conexão LAN sem fio)

Windows 8

1 Aponte para o canto superior direito da tela para exibir a barra Botões, clicando em seguida em [Configurações].

2 Clique no ícone Sem fio .

3 A partir da lista de redes, selecione o mesmo SSID contido na informação de SSID fornecida pelo hotel e clique em seguida em [Conectar].

4 Irá aparecer uma janela solicitando-lhe que insira uma chave de segurança. Digite a chave de criptografia fornecida e clique em [Avançar].

Para conectar usando a função WPS, mantenha pressionado o botão WPS por um segundo usando a ponta de uma caneta ou um objeto pontudo semelhante. Verifique se a lâmpada WPS pisca em vermelho.

5 Se a tela for exibida com a mensagem “Deseja ativar o compartilhamento entre PCs e se conectar a dispositivos nesta rede?”, clique em “Ativar compartilhamento ou conectar a dispositivos”.

Windows 7/Vista/XP

1 Clique no ícone LAN sem fio na área de notificação no canto inferior direito da tela.

2 A partir da lista de redes, selecione o mesmo SSID contido na informação de SSID fornecida pelo hotel e clique em seguida em [Conectar].

3 Será exibida a janela “Conectar-se a uma rede”. Digite a chave de criptografia fornecida e clique em [OK].

Para conectar usando a função WPS, mantenha pressionado o botão WPS por um segundo usando a ponta de uma caneta ou um objeto pontudo semelhante. Verifique se a lâmpada WPS pisca em vermelho.

4 Eventualmente, a caixa de diálogo “Conectar-se a uma rede” desaparecerá automaticamente.

C SO Mac (conexão LAN sem fio)

1 Clique no [menu Apple] no canto superior esquerdo da tela e clique em seguida em [Preferências do Sistema].

2 Clique em [Rede].

3 Verifique se o “Estado” do AirMac (Wi-Fi) foi comutado para “Lig”.

4 A partir da lista de redes, selecione o mesmo SSID contido na informação de SSID fornecida pelo hotel.

5 Será exibida uma tela de inserção de senha. Assim, digite a chave de criptografia fornecida e clique em [OK].

D Smartphones e tablet PCs (iOS/Android)

Instale a aplicação de configuração simples “QR link” (gratuitamente) e a seguir ajuste as configurações.

1 A partir de seu terminal, abra o AppStore (iOS) ou Google Play (Android), procure por [QR Link] e em seguida instale o software.

2 Na tela inicial de seu terminal, toque no ícone [QR link].

3 Toque em [Ler QR Code] para ler o código QR fornecido pelo hotel.

4 Siga as instruções na tela e a seguir toque em [Fechar] para concluir o procedimento.

Dependendo do hotel, o navegador da Web (como o IE ou o Safari) pode exigir que você se certifique. Nessa caso, verifique com o hotel sobre como certificar-se.

ELECOM WRH-300WH-H คู่มืออย่างย่อ ภาษาไทย

ขั้นตอนที่ 1 เชื่อมต่อเราเตอร์ LAN ไร้สาย

1 ต่อสาย LAN (อุปกรณ์เสริม) หรือที่โรงแรมจัดให้กับพอร์ต LAN ในห้องแขกและพอร์ต WAN ของผลิตภัณฑ์ (สีฟ้า)

2 ใช้วิธีการวิธีหนึ่งต่อไปนี้เพื่อเสียบไฟเข้าผลิตภัณฑ์

- เสียบไฟโดยใช้อะแดปเตอร์ AC ในกล่อง
- เสียบไฟโดยใช้พอร์ต USB จาก PC และสาย USB (อุปกรณ์เสริมแบบ Micro-B - Micro-A)
- เสียบไฟโดยใช้สายชาร์จไฟ USB (อุปกรณ์เสริม) และสาย USB (อุปกรณ์เสริมแบบ Micro-B - Micro-A)

3 ตรวจสอบไฟที่ผลิตภัณฑ์ตามภาพด้านล่าง

① ไฟ PWR	สีฟ้า
② ไฟ WLAN	สีฟ้าหรือกะพริบเป็นสีฟ้า
③ ไฟ WAN	สีฟ้าหรือกะพริบเป็นสีฟ้า

ขั้นตอนที่ 2 ตั้งค่าการเชื่อมต่ออุปกรณ์แต่ละเครื่อง

A PC (LAN แบบเชื่อมต่อผ่านสาย)

1 เสียบสาย LAN เข้ากับพอร์ต LAN ของผลิตภัณฑ์และ PC

* อาจต้องเปลี่ยนการตั้งค่าที่อยู่ IP ของ PC ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับครั้งที่ของ PC (ต่ออัตโนมัติหรือถาวร)

B Windows (การเชื่อมต่อ LAN ไร้สาย)

Windows 8

1 นำเมาส์ไปวางไว้ที่มุมขวาบนของหน้าจอเพื่อแสดงแถบชาร์ม แล้วคลิก [การตั้งค่า]

2 คลิกไอคอนไร้สาย .

3 จากรายชื่อเครือข่ายที่แสดง ให้เลือกเครือข่ายที่มี SSID เดียวกับข้อมูล SSID ที่ได้รับจากโรงแรม จากนั้นคลิก [เชื่อมต่อ]

4 จะปรากฏหน้าต่างที่ให้การกรรห้ผ่าน ให้กรรกรห้สที่ได้รับ จากนั้นคลิก [ถัดไป] หากต้องการเชื่อมต่อด้วยฟังก์ชัน WPS ให้คลิกปุ่ม WPS ของผลิตภัณฑ์นี้ค้างไว้ 1 วินาทีโดยใช้ปลายปากกาหรือสิ่งของที่มีปลายแหลม จากนั้นตรวจสอบว่าไฟ WPS กะพริบเป็นสีแดง

5 หากมีหน้าจอที่แสดงข้อความ “ต้องการเปิดการแชร์ระหว่าง PC และเชื่อมต่ออุปกรณ์ในเครือข่ายนี้หรือไม่” คลิก “ใช่” เปิดการแชร์และเชื่อมต่ออุปกรณ์”

Windows 7/Vista/XP

1 คลิกไอคอน LAN ไร้สายในบริเวณแจ้งเตือนที่มุมขวาล่างของหน้าจอ

2 จากรายชื่อเครือข่ายที่แสดง ให้เลือกเครือข่ายที่มี SSID เดียวกับข้อมูล SSID ที่ได้รับจากโรงแรม จากนั้นคลิก [เชื่อมต่อ]

3 จะปรากฏหน้าต่าง “เชื่อมต่อเครือข่าย” ให้กรรกรรห้สที่ได้รับ จากนั้นคลิก [ตกลง] หากต้องการเชื่อมต่อด้วยฟังก์ชัน WPS ให้คลิกปุ่ม WPS ของผลิตภัณฑ์นี้ค้างไว้ 1 วินาทีโดยใช้ปลายปากกาหรือสิ่งของที่มีปลายแหลม จากนั้นตรวจสอบว่าไฟ WPS กะพริบเป็นสีแดง

4 จากนั้นกล่อง “เชื่อมต่อเครือข่าย” จะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ

C Mac OS (การเชื่อมต่อ LAN ไร้สาย)

1 คลิก [เมนู Apple] ที่มุมซ้ายบนของหน้าจอ จากนั้นคลิก [การตั้งค่าระบบ]

2 คลิก [เครือข่าย]

3 ตรวจสอบว่า “สถานะ” สำหรับ AirMac (Wi-Fi) เปลี่ยนเป็น “เปิด”

4 จากรายชื่อเครือข่ายที่แสดง ให้เลือกเครือข่ายที่มี SSID เดียวกับข้อมูล SSID ที่ได้รับจากโรงแรม

5 จะปรากฏหน้าต่างสำหรับกรรกรห้ผ่าน ให้กรรกรรห้สการเข้า จากนั้นคลิก [ตกลง]

D สมาร์ทโฟน PC แบบแท็บเล็ต (ระบบปฏิบัติการ iOS/Android)

ติดตั้งแอปพลิเคชันการตั้งค่าอย่างง่าย “ลิงก์ QR” (ฟรี) และกำหนดการตั้งค่า

1 จากอุปกรณ์ของคุณ ให้เปิด AppStore (iOS) หรือ Google Play (Android) แล้วค้นหา (ลิงก์ QR) จากนั้นติดตั้งซอฟต์แวร์อุปกรณ์

2 บนหน้าจอหน้าแรก แตะไอคอน (ลิงก์ QR) 

3 แตะ [อ่านรหัส QR] เพื่ออ่านรหัส QR ที่ได้รับจากโรงแรม

4 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ จากนั้นแตะ [เปิด] เพื่อที่ขั้นตอนให้เสร็จสิ้น

รับเบราว์เซอร์ (เช่น IE และ Safari) อาจกำหนดให้คุณยืนยันตัวตน ขึ้นอยู่กับครั้งที่ของแต่ละโรงแรม โปรดสอบถามโรงแรมเกี่ยวกับขั้นตอนถัดมา

ELECOM WRH-300WH-H Panduan Sederhana Bahasa Indonesia

Prosedur 1 Sambung perute LAN nirkabel

1 Sambung kabel LAN, dijual secara terpisah atau disediakan oleh hotel, ke port LAN di kamar hotel dan port WAN (biru) produk ini.

2 Gunakan salah satu metode ini untuk mengisikan daya ke produk.

- Mengisikan daya menggunakan adaptor AC yang disertakan.
- Mengisikan daya menggunakan port USB PC dan kabel USB (Micro-B ke Micro-A) yang dijual secara terpisah
- Mengisikan daya menggunakan adaptor pengisi daya USB dan kabel USB (Micro-B ke Micro-A) yang dijual secara terpisah

3 Pastikan bahwa lampu produk ini seperti yang ditampilkan di bawah:

① Lampu PWR	Menyala biru
② Lampu WLAN	Menyala atau berkedip biru
③ Lampu WAN	Menyala atau berkedip biru

Prosedur 2 Lakukan pengaturan sambungan pada setiap perangkat

A PC (Sambungan LAN Berkabel)

1 Sambung port produk ini ke PC menggunakan kabel LAN.

*Tergantung pada pengaturan PC, mungkin perlu untuk mengubah pengaturan alamat IP PC (otomatis diperoleh/status)

B Windows (sambungan LAN Nirkabel)

Windows 8

1 Arahkan ke sudut kanan atas layar untuk menampilkan bilah tombol, kemudian klik [Pengaturan].

2 Klik ikon nirkabel .

3 Dari daftar jaringan, pilih SSID yang sama dengan informasi SSID yang disediakan oleh hotel, dan kemudian klik [Sambungkan].

4 Sebuah jendela akan munculmeminta Anda untuk memasukkan kunci keamanan. Ketik kunci enkripsi yang disediakan, kemudian klik [Berikutnya].

Untuk menyambung menggunakan fungsi WPS, tekan tombol WPS selama 1 detik menggunakan ujung pena atau benda runcing yang serupa. Pastikan bahwa lampu WPS berkedip merah.

5 Jika layar menampilkan pesan "Apakah Anda ingin mengaktifkan berbagi antar PC dan menyambung ke alat pada jaringan ini?," klik "Ya, aktifkan berbagi dan sambung ke alat."

Windows 7/Vista/XP

1 Klik ikon LAN nirkabel di area pemberitahuan di sudut kanan bawah layar.

2 Dari daftar jaringan, pilih SSID yang sama denganinformasi SSID yang disediakan oleh hotel, dan kemudian klik [Sambungkan].

3 Jendela "Sambungkan ke Jaringan" akan muncul. Ketik kunci enkripsi yang disediakan, kemudian klik [OK].

Untuk menyambung menggunakan fungsi WPS, tekan tombol WPS selama 1 detik menggunakan ujung pena atau benda runcing yang serupa. Pastikan bahwa lampu WPS berkedip merah.

4 Pada akhirnya, kotak dialog "Sambung ke Jaringan akan hilang secara otomatis.

C Mac OS (sambungan LAN Nirkabel)

1 Klik [menu Apple] di bagian atas layar, kemudian klik [Preferensi Sistem].

2 Klik [Jaringan].

3 Pastikan bahwa "Status" untuk AirMac (Wi-Fi) diubah ke "Aktif"

4 Dari daftar jaringan, pilih SSID yang sama dengan informasi SSID yang disediakan oleh hotel.

5 Layar entri sandi akan ditampilkan, ketik kunci enkripsi yang disediakan, kemudian klik [OK].

D Smartphone dan PC tablet (iOS/Android)

Pasang aplikasi pengesetan sederhana "QR link" (gratis), kemudian konfigurasi pengaturan.

1 Dari terminal, buka AppStore (iOS) atau Google Play (Android), cari [QR link], kemudian pasang perangkat lunak.

2 Pada terminal layar utama, ketuk ikon [QR link]. 

3 Ketuk [Baca Kode QR] untuk membaca kode QR yang disediakan oleh hotel.

4 Ikuti instruksi di layar, kemudian ketuk [Tutup] untuk menyelesaikan prosedur.

Tergantung pada hotel, peramban web (seperti IE dan Safari) mungkin Anda harus menyatakan diri. Dalam situasi ini, pastikan dengan hotel tentang cara untuk menyatakan diri.