

ひかりTVサービスをご利用のお客様へ

この度は、本製品(WRC-2533GHBK2-T)をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
本製品(WRC-2533GHBK2-T)にて、ひかりTVサービスをご利用になる場合、「ひかりTVモード」を「有効」(初期値:無効)に設定することで、より快適にサービスをご利用いただけます。

ひかりTVサービスをご利用になる場合は、以下の手順で設定を行ってください。

- 1 本製品付属のセットアップガイドを参照し、初期設定を行ってください。
- 2 本製品付属のセットアップガイド 3 補足編-「4 その他の設定について」の「Tips5:スマホ/タブレットまたはパソコンを使ったブラウザ版設定ユーティリティの表示方法」を参照して、設定画面(設定ユーティリティ)を表示します。
- 3 設定画面が表示されたら、画面左のメニューリストから[無線設定(5GHz)]-[基本設定]を選択します。
- 4 ひかりTVモードの[▼]をクリックして、[有効]を選択し、[適用]をクリックします。

※無線LANでひかりTVをご利用になる場合は、5GHz帯(elecom5g-xxxxxx)で接続することをお勧めします。

※本製品が再起動すると、設定は終了です。

WRC-2533GHBK2-T

設定メニュー
▶ インターネット設定
▶ モード変更
▼ 無線設定
 ▼ 2.4GHz
 ▶ 基本設定
 ▶ 暗号化設定
 ▶ WPS設定
 ▼ 5GHz
 ▶ 基本設定
 ▶ 暗号化設定
 ▶ WPS設定
▶ WAN&LAN設定
▶ セキュリティ保護
▶ ファイアウォール設定
▶ QoS
▶ システム設定

基本設定 (5GHz)

無線接続の基本設定を行います。

マルチSSID

5G SSID : elecom5g-475fdc (最大32文字、半角英数字のみ)
チャンネル幅 : Auto 80/40/20MHz ▼
チャンネル : Auto ▼
SSIDステルス機能 : 無効 ▼
マルチユーザMIMO : 有効 ▼
ひかりTVモード : 有効 ▼
送信出力 : ● 100% ● 70% ● 50% ● 35% ● 15%

適用

- 5 テレビを無線LANで接続してください。

テレビを無線LANで接続する方法は以下のページ、またはQRコードからご確認いただくか、お使いのテレビの説明書をご確認ください。

<http://www.elecom.co.jp/r/7>

