

2025年11月5日

この度は本製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。

本製品に同梱のかんたんセットアップガイドの記載に誤りがございました。謹んでお詫びいたしますとともに、以下に訂正いたします。

■かんたんセットアップガイド WRC-BE72XSD シリーズ 2025 年5 月20 日 第1 版

■かんたんセットアップガイド WRC-BE65QSD シリーズ 2025 年6 月13 日 第1 版

裏面：各部の名称とはたらき ⑥～⑧

【誤】

⑥ WPS ボタン	3秒間押す	WPS 機能を実行し、EasyMesh 対応子機や中継器と接続を開始します。
	15秒間押す	らくらく引越越し機能の待ち受け状態です。
⑦ RESET ボタン	5秒間押す	POWER ランプが赤点滅し、設定値が初期化されます（工場出荷時の状態に戻ります）。 POWER ランプ赤点滅中は、電源を絶対に切らないでください。 ※ 詳細は本紙「初期化の方法」をご確認ください。
⑧ 動作モード切替スイッチ	ルーター	本製品の動作モードを選択するスイッチです。初期値は「ルーターモード」です。（通常はこちらでご使用ください）
	AP	AP（アクセスポイント）で動作します。上流に別のルーターやホームゲートウェイなどがある場合に設定します。
	中継器	中継器モードで使用したい場合に設定します。
⑨ 離れ家モード切替スイッチ	通常	通常モードで動作します。同じ建物内で使用する場合は変更不要です。
	離れ家	離れ家モードで動作します。屋外を挟んで異なる建物で使用する場合、変更します。

【正】

⑥ 動作モード切替スイッチ	ルーター	本製品の動作モードを選択するスイッチです。初期値は「ルーターモード」です。（通常はこちらでご使用ください）
	AP	AP（アクセスポイント）で動作します。上流に別のルーターやホームゲートウェイなどがある場合に設定します。
	中継器	中継器モードで使用したい場合に設定します。
⑦ 離れ家モード切替スイッチ	通常	通常モードで動作します。同じ建物内で使用する場合は変更不要です。
	離れ家	離れ家モードで動作します。屋外を挟んで異なる建物で使用する場合、変更します。
⑧ WPS ボタン	3秒間押す	WPS 機能を実行し、EasyMesh 対応子機や中継器と接続を開始します。
	15秒間押す	らくらく引越越し機能を開始します。
⑨ RESET ボタン	5秒間押す	POWER ランプが赤点滅し、設定値が初期化されます（工場出荷時の状態に戻ります）。 POWER ランプ赤点滅中は、電源を絶対に切らないでください。 ※ 詳細は本紙「初期化の方法」をご確認ください。