



手作りカレンダーキット作り方説明書

1 カレンダーをデザインする



点線内が印刷範囲です

- エレコムらくちんプリントや、お手持ちのソフトを使い印刷用のデータを作成します。
- カレンダー用紙の印刷可能エリアは、左記図面のサイズになります。

カレンダーの作成がらくらく!

日付やイラストも無料でダウンロード!




**ELECOMラベル作成ソフト
無料でダウンロード!**

<http://www.elecom.co.jp/rakupuri20/>
PC・タブレット・スマホでお使い頂けます

ダウンロードはこちら



2 印刷を行う



- 印刷モードを設定し、プリンタに用紙をセットして、絵柄を印刷してください。

※製品に付属のテストプリント用紙、または不要な用紙を使って、事前に必ずテスト印刷を行ってください。


＜表面・裏面＞

メーカー	用紙設定	印刷モード
EPSON	EPSONスーパーファイン紙	標準
Canon	高品位専用紙	きれい
hp	プレミアムインクジェット用紙	標準
ブラザー	インクジェット紙	高画質

※Canonの普通紙設定で使用する顔料ブラックインク(文字ブラック)でインク剥がれやにじみ、カスなどの印刷不良を起こす場合がございますので、上記の用紙設定での印刷をお願いいたします。最新の用紙設定情報はエレコム製品ページでご確認いただけます。

<http://www.elecom.co.jp/>

3 組立作業を行う



- 卓上台紙、印刷した用紙の順番に並べ、とじリングを通します。
※とじリングは、リングの継ぎ目の両側を引っばると開きます。

- とじリングを通した後、とじリングを閉めます。
※とじリングを閉める時は、パチンと音がするまで押さえてください。

