ELECOM



TK-FBM093SBK ユーザーズマニュアル

このたびは、エレコム Bluetooth® 静音ミニキーボード"TK FBM093SBK"をお買い上げいただき誠にありがとうござ

このマニュアルでは"TK-FBM093SBK"の操作方法と安全 にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。 で使用前に、必ずお読みください。また、このマニュアル を読み終わったあとは、大切に保管しておいてください。 FBM093SBK"を「本製品」と表記しています。

■ 絵表示の意味

この表示の注意事項を守らないと、火災・ 感電などによる死亡や大けがなど人身事 の原因になります。

↑ **注意** その他の事故によりけがをしたり、他の機 器に損害を与えたりすることがあります。

○ 「してはいけない」ことを示します。

「しなければならないこと」を示します。

(1) 「注意していただきたいこと」を記載しています。 「お願いしたいこと」や「参考にしていただきたいこ | o 版いした。 と j を記載しています。

安全にお使いいただくために

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明してい る注意事項を必ずお読みください。

八警告

本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、 すぐに使用を中止し、キーボードから電池を取り 出してください。そのまま使用すると、火災や感 電の原因になります。

▲製品が発熱している、煙がでている、異臭がし ハるなどの異常があるときは、すぐに使用を中 止し、パソコンをシャットダウンさせ、やけどし 注意した上で、発熱がおさまっていることを十 確認した後で、キーボードから電池を取り出し ください。そのあとで、お買い上げの販売店また はエレコム総合インフォメーションセンターまで ご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感 雷の原因になります。

本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください 一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中 止し、キーボードから電池を取り出してください そのあとで お買い上げの販売店またはエレコ 総合インフォメーションセンターまでご連絡く/

> 破損したまま使用すると、火災や感電の原因にな ります。

本製品の分解や改造、修理などをしないでくださ)。火災や感電、故障の原因になります。 故障時の保証の対象外となります。

本製品を火中に投入しないでください。 破裂により火災やけがの原因になります

注意



本製品を次のようなところには置かないでくた

• 日のあたる自動車内、直射日光のあたるところ 暖房器具の周辺など高温になるところ

• 多湿なところ、結露をおこすところ

• 平坦でないところ、振動が発生するところ • マグネットの近くなどの磁場が発生するところ ほこりの多いところ

本製品は防水構造ではありません。水などの液 体がかからないところで使用または保存して

雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗な ども故障の原因となります。

• 本製品の誤動作によって、重大な影響を及ぼす 恐れのある機器では使用しないでください。 ・本製品を廃棄するときは、お住まいの地域の条 例および法令に従って処分してください。

■ 電池について

<u></u>注意

本製品には単4形アルカリ乾電池、単4形マン ゴン乾電池、または単4形ニッケル水素2次電

本製品を長期間使用しないときは、電池を取り出しておいてください、ごを見かります。 しておいてください。液漏れや故障の原因になり ます。

■ お手入れのしかた

本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布でふいてく

シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の液体 を使用すると、変質や変色を起こす恐れがあります。

ワイヤレス(無線)についての注意事項

本製品は 2.4GHz 帯全域を使用する無線設備であり、移動 体識別装置の帯域が回避可能です。電波方式には GFSK 方 式を採用し、与干渉距離は 10m です。

2.4GHz 帯は、医療機器やBluetooth®、IEEE802.11b/ 1n 規格の無線 LAN 機器などでも使用されています。 ・本製品を使用する前に、近くで「他の無線局*」が運用さ

れていないか確認してください。 万一、本製品と「他の無線局*」との間に電波干渉が発生 した場合は、使用場所を変更するか、または本製品の使

用を停止してください。 「他の無線局」とは、本製品と同じ 2.4GHz 帯を使用す る産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場 の生産ラインなどで使用される免許を要する移動体識別 用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマ チュア無線局を示します。

八警告

• 重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用 しないでください。まれに外部から同じ周波 数の電波や携帯電話の電波の影響を受け、認 動作する、動作が低下する、または動作した くなることがあります。

• 病院など、電波使用が禁止されている場所で は本製品を使用しないでください。本製品の 電波で電子機器や医療機器(例えばペースメー カー) などに影響を及ぼす恐れがあります。

• 航空機の安全運航に支障をきたすおそれがあ るため、無線式キーボードおよびマウスを航 空機内で使用することは、航空法で禁止され ています。ご搭乗前にキーボードおよびマウ ス本体の電池を取り出し、ご搭乗後は常にご 使用にならないようお願いいたします

※ 本製品の故障等により事故や社会的な損害な どが生じても、弊社ではいかなる責任も負い

パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業 を始める前に、すべてが揃っているかを確認してくださ A。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不S 、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販 売店またはエレコム総合インフォメーションセンターま でご連絡ください。

キーボード木休

• 動作確認用単4形アルカリ乾電池..... • ユーザーズマニュアル(このマニュアルです) 1 部

製品を使用するまでの流れ

本製品をはじめて使用するときは、次の順序で本製品と 端末を操作・設定します。

1 電池を入れる


2 電源を ON にする

3 端末とペアリングする

(iOS, Android, Macintosh での詳細手順は裏面

キーボードの使用方法

電池を入れる



電池カバーを取り外します。

2 電池を入れます。

• 種類の違う電池や新しい電池と古い電池を混ぜて使わ ないでください。電池が液漏れを起こし、故障の原因 電池のプラス⊕とマイナス⊝の向きを正しく入れてく

3 電池カバーを元通りに取り付けます。

電源を ON にする



ペアリングとは、Bluetooth®機器同士(ここでは本製品



電源スイッチを ON 側にします。

2 Connect/Battery ランプが緑色で 1 秒間点灯し

省電力モードについて 本製品は約30分キー入力を行わないと、自動 的に省電力モードに切り替わります。 いずれかのキーを入力すると、通常モードに復 その後文字を入力してください。

接続機器を起動します。 接続機器を起動し、操作可能な状態になるまでお待ちください。

____ ペアリングモードになり Connect/Battery ランプが緑色に点滅

3 接続機器からキーボードを検索します。

4 接続機器にキーボードを登録します。

「ELECOM TK-FBM093S」が検索画面上に表示されますので、選択 して登録します。

Connect/Battery ランプが消灯すると、ペアリングの完了です。

接続機器でのペアリング手順について詳しくは、「ペアリングの

各部の名称とはたらき

ファンクションキー

□ キーを押しながら、アイコンが記載されてい るキーを押すことで、システム全体のボリュール を調整したり、メディアプレーヤーなどの操作や 画面の明るさを調整することができます。

Windows®標準の「電卓」を起動します。

₩ 前のトラックへ 音楽などを再生中、前の曲へ移動します。*2

音楽などのメディアを再生します。再生中に 押すと一時停止します。*

M 次のトラックへ

音楽などを再生中、次の曲へ移動します。**2 ■ ミュート システム全体の音声出力を止めます。もう-

度押すと、ミュートを解除します。 **●** ボリューム -システム全体のボリュームを下げます。

■ ボリューム + システム全体のボリュームを上げます。

● ブラウザー起動*1

Web ブラウザーを起動します。

※1 Windows® 8.1 では、モダン版アプリが起 ※ 2 メディアプレーヤーなどがアクティブな時

端末により、動作しないファンクションがあり

クします。

ペアリングが終了します。

「Bluetooth とその他のデバイス」 画面に「ELECOM TK-



Connect/Battery ランプが緑色で1回点滅します。

これでキーボードを利用できます。

|ペアリングの詳細手順

Windows® の場合

※ここでは、Windows® 標準の Bluetooth® 機能を使用する場合について説明します。 お使いの端末によっては、独自の Bluetooth® 機能を使用する場合があります。その場合はそれぞれの取扱説明書をお読みください。

■Windows® 10 の場合

■ 画面右下の「アクションセンター」をクリックし、「すべ ての設定」をクリックします。


2 「デバイス」をタップします。



「Bluetooth とその他のデバイス」を選択し [Bluetooth またはその他のデバイスを追加する]の + をクリックします。



4 本製品のFnキーと合。キーを同時に押します。 Connect/Battery ランプが緑色に 1 回点滅し、接続先選択 キーが冷。キーに確定されます。



ペアリングモードになり、Connect/Battery ランプが緑色 に点滅します。ペアリングが完了(手順 3 まで完了)すると Connect/Battery ランプが消灯します。



7 [ELECOM TK-FBM093S]をクリッ 本製品のペアリングを開始します。

8 Connect/Battery ランプが消灯し、

FBM093S」が追加されます。



■Windows® 7 の場合

示されます。

■■通知領域にある■をク リックして Bluetooth® アイコン(8)を右クリッ クし、「デバイスの追加」 をクリックします。 デバイスの追加画面が表 歳症を聞く(0)



 Windows[®]7 で通知領域に が表示されている場合 は、🍞を右クリックし、「デバイスの追加」をクリッ クします。 アイコンが表示されていない場合は、[スタート]

ボタンをクリックし、「コントロールパネル」 - 「デ バイスの追加」の順にクリックします。 2 本製品のFn キーとकिs キーを同時に押します。 Connect/Battery ランプが緑色に 1 回点滅し、接続先選択



ペアリングモードになり、 Connect/Battery ランプが 緑色に点滅します。ペアリン グが完了(手順 🖪 まで完了) すると Connect/Battery ラ ンプが消灯します。

本製品が一覧に表示されない場合は、本製品の電源 が入っていることを確認し、ペアリングボタンを押した後 再検索(S) をクリックします。



ります。 Windows で現在ドライバーを構図中であり、必要に応じてきれるを インストールします。デバイスが使用できるようになる前に、この が確か次でき味たなければならない場合があります。 のデバイスのインストールが正しく完了したことを確認するに 【デバイスとプリンター】でこのデバイスを参照してください。

6 Connect/Battery ランプ が消灯し、ペアリングが 終了します。 「Bluetoothデバイス」画面に [ELECOM TK-FBM093S]

7 Fnキーを押しながら、
いキーを押して、Windows +Android モードに切り替えます。 Connect/Battery ランプが緑色で1回点滅します。

これでキーボードを利用できます。

が追加されます。

■Windows® XP の場合

リックします。

タスクトレイまたは通知 領域にある Bluetooth® 7 イコン(🚯) を右クリック 」、「Bluetooth デバイス の追加をクリックしま パーソナル エリア ネットワークへ参加(』) Bluetooth の設定を開(の) Bluetooth デバイスの追加 Bluetooth アイコンの削除 Φ ウィザードが表示されま

アイコンが表示されていない場合は、[スタート] ボタンをクリック

ウェアとサウンド(プリンタとその他のハードウェ

ア)」- 「Bluetooth デバイス」の順にクリックします。

表示された[Bluetooth デバイス]画面で[追加]をク

2 本製品のFnキーとAsキーを同時に押します。 Connect/Battery ランプが緑色に 1 回点滅し、接続先選択 キーがふきキーに確定されます。


複数の Bluetooth®機器で本製品を使用する場合は、 。。 。 。まーの代わりにいまたはいキーを押します。 ここで押したキーに現在ペアリング中の Bluetooth® 機器が登録されます。

3 「セットアップを完了し デバイスは発見可能にな りました をチェックし 次へ(型) をクリック(ます。 追加する Bluetooth® デ バイスの検索が開始され

4 懐中電灯アイコン(多)が 🖣 表示されてる間に、 キーを押しながら、 9 キーを約3秒間押しま

ペアリングモードになり、Connect/Battery ランプが緑色 に点滅します。ペアリングが完了(手順 🖪 まで完了)すると Connect/Battery ランプが消灯します。

本製品が一覧に表示されない場合は、本製品の電源が入っていることを確認し、ペアリングボタンを押したあと 再検索s) をクリックします。



7 <u>売7</u> をクリックします。


la ty XT **8** ペアリングランプが消灯し、ペアリングが終了します。

「Bluetooth デバイス」画面に「ELECOM 🔛 TK-FBM093S」が追加されます。

III Fnキーを押しながら、♀キーを押して、Windows® +Android モードに切り替えます。 Connect/Battery ランプが緑色で1回点滅します。

これでキーボードを利用できます。

iOS 端末、Android 端末、Macintosh での手順は裏面を お読みくださいら



- 1 -

iOS 端末の場合

※以下は iPad Air (iOS 10)の画面で説明しています。




2 [Bluetooth]をタップします。



「Bluetooth」がオフの場合はオンにします。



4 本製品のFnキーとAコキーを同時に押します。 Connect/Battery ランプが緑色に 1 回点滅し、接続先選択



5 Fn キーを押しながら、 キーを約3秒間押します。 ペアリングモードになり、Connect/Battery ランプが緑色 に点滅します。ペアリングが完了(手順 🛭 まで完了) すると Connect/Battery ランプが消灯します。



「ELECOM TK-FBM093S」をタップします。



7 Connect/Battery ランプが消灯し、ペアリングが終了し

「ELECOM TK-FBM093S」が「接続済み」となったらペアリン グは正しくできました。

これでキーボードを利用できます。

8 Fnキーを押しながら、

□キーを押して、iOS モードに切 り替えます。 Connect/Battery ランプが緑色で2回点滅します。

Android 端末の場合

※以下は Nexus 9 (Android 7.0)の画面で説明しています。




[[無線とネットワーク]の[Bluetooth]をタップします。



[Bluetooth]が使用可能になっていることを確認します。 使用可能になっていない場合は、タップして使用可能な状態 にします。



4 本製品のFnキーと合。キーを同時に押します。 Connect/Battery ランプが緑色に 1 回点滅し、接続先選択 キーが冷しキーに確定されます。



ペアリングモードになり、Connect/Battery ランプが緑色 に点滅します。ペアリングが完了(手順 2 まで完了) すると

Connect/Battery ランプが消灯します。 6 使用可能なデバイスの[ELECOM TK-FBM093S]をタッ



ペアリングを開始します。 **7** Connect/Battery ランプが消灯し、ペアリングが終了します。 「ELECOM TK-FBM093S」が「接続」となったら正しくペアリン



Fnキーを押しながら、□キーを押して、Windows® FAndroid モードに切り替えます。 Connect/Battery ランプが緑色で1回点滅します。

これでキーボードを利用できます。

Android 端末で使用する場合は、「ELECOM Keyboard layout のインストールが必要です。 欠の[ELECOM Keyboard layout をインストールする]に進んで ELECOM Keyboard layout をインストールする

ELECOM Keyboard layout では"ローマ字入力"のみ対応 しています。"かな入力"はできません。

■ ELECOM Keyboard layout のダウンロードとイン

■ 左の QR コードを読み込んで、Play ストアから、ELECOM Keyboard layout をダウンロードして、インス

ダウンロードとインストールについて詳しくは、弊社 Veb サイトをご覧ください。 http://app.elecom.co.jp/keyboardlayout/ android/index.html

■ Android 端末でキーボードを設定する ※以下は Nexus 9 (Android 7.0) の画面で説明しています。

メニュー(:::) を押して「設定」をタップします。

[2] 「ユーザー設定」の「言語と入力」をタップします。

[キーボードと入力方法]の[物理キーボード]をタップし



4 「Google 日本語入力 - 日本語」をタップします。



5 キーボードレイアウトのリストから「日本語エレコムキー ボード」をタップして、選択します。



⑥ 「Google 日本語入力 - 日本語」の下に選択した「日本語エ レコムキーボード」が表示されていることを確認します。



一度設定を行うと、次回からの設定は不要です。

Macintosh の場合

※以下は macOS Sierra (10.12)の画面で説明しています。

1 Apple メニューから「システム環境 設定」をクリックします。 システム環境設定が表示されます。

■ キーボード設定アシスタントが表示された場合

874

MRROR-S-FT. SSRITE-DEBOE-SMUTCERN, 4-WINCERN, MURROUTCERN, 4-WINESASS, ROSEAS

9 キーボード設定アシス ▶

10 左 Shift キーの右隣のキー

10 右 Shift キーの左隣のキー

完了 **をクリックし**

キーボードは正しく日本語

キーボードして認識されま

ドに切り替えます。

これでキーボードを利用できます。

12 Fnキーを押しながら、ミキーを押して、Macintosh モー

Connect/Battery ランプが緑色で3回点滅します。

(ふ)を押します。

∏ [JIS]を選択して

ます。

²③)を押します。


2 「システム環境設定」を「キーボード」をクリックします。 キーボード画面が表示されます



3 Bluetoothキーボードを設定... をクリックします。



4 本製品のFnキーと a=キーを同時に押します。 Conne<u>ct</u>/Battery ランプが緑色に 1 回点滅し、接続先選択 キーがゟ゚゚゚゚゚,キーに確定されます。



ペアリングモードになり、Connect/Battery ランプが緑色 に点滅します。ペアリングが完了(手順 🖸 まで完了) すると Connect/Battery ランプが消灯します。



6 [ELECOM TK-FBM093S]を選択して、ペアリングをク リックします。 ペアリングを開始します。



7 LED ランプが消灯し、ペアリングが終了します。 画面に「接続されました」と表示され、「FLFCOM TK-FRM093S」 が「接続済み」に変わります。



トラブルシューティング

困ったときは

設定や操作などで困ったときは、下記 URL また は右の QR コードの URL ヘアクセスしてください。 弊社サポートポータルから、お役に立つ情報を ご覧いただけます。



http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/016.html

正常に動作しないとき

■ キー入力ができない、キーボードが動作しない/動作 が不安定

→本製品や端末の電源をオフにしたことで、本製品と端末との接 続が切れている場合があります。何かキーを押すと、本製品と 端末が再接続します。

→本製品は約30分間キー入力を行わないか、端末がスリープ状 態になると、自動的に省電力モードに切り替わります。何かキー を押して、通常モードに復帰させてから文字入力をしてくださ

→本製品の電源、端末の Bluetooth® 機能が ON になっていること

→本製品と端末が正しくペアリングされているか、ペアリングが 切れていないかなど、ペアリングの状況を確認してください。

• ペアリング中は Connect/Battery ランプが緑色に点滅 し、ペアリングが完了すると消灯します。 ● 端末の Bluetooth® 機能については、端末の取扱説明書 をお読みください。または、製造メーカーにお問い合わ

⇒端末とキーボード本体の距離が離れすぎているか、端末が電波を

端末の位置を調整するなどしてください。 本製品の動作範囲は、端末とキーボード本体が半径 10 m 以内 です。使用環境によっては、約10mの範囲内でもキーボート が正常に動作しない場合があります。その場合は、動作が安定 するところまで、キーボードを端末に近づけてください。 スチール製の机などの金属面では電波の到達距離が短くなる場

合があります。この場合、キーボードの動作が安定するところ までキーボードを端末に近づけてください。 →本製品を複数で使用したり、他のワイヤレス機器と同時に使用 すると、電波が干渉する可能性があります。他のワイヤレス機

器のチャンネルを変更してください。 →電池の残量が少なくなると動作が不安定になります。「電池を入 れる / 交換する」(表面)を参照し、早めに新しい電池に交換し

• 本製品に付属のアルカリ乾電池は動作確認用です。製品の流通 過程で乾電池が自然放電し消耗していることがあります。 ・電池の残量が少なくなると、Connect/Battery ランプが緑色で

※ キーボードを使用しないときは電源を切っておくと、電池を 節約できます。

キーボードの一部が正しく入力されない

TK-FBM093SBK Bluetooth® HID プロファイルに対応した 対応機種 ➡キーボードが 101 英語キーボードとして誤認識されている可能性 /indows パソコン・タブレット、 があります。 これはお使いのキーボードを Windows® 自体が英語キーボー ドと間違って認識するために起こる問題です。そのため、キー Windows XP(SP3)、Android 5.0 以降、 nacOS Sierra(10.12)、iOS 9.0 以降 トップに印字されている文字を入力しても実際の画面には異な る文字が表示されます。 ●誤認識された場合の入力例 ■ 無悪・汗垢 77/(AF) 編集(B 音式(D) : Bluetooth® 無線方式 Bluetooth®3.0 Class プロファイル HID (Human Interface Device (@と入力できない) ([と入力できない) 電波周波数 2.4GHz 帯

基本仕様

保存温度/湿度 -

101 英語キーボードへの誤認識の問題を解決する方法として対策 ユーティリティである「USB キーボード 101 ⇒ 106 変更ユーティ リティーを弊社のホームページに用意しておりますので次の手順で ご利用ください。

ます。

ダウンロード先

http://www.elecom.co.jp/support/download トップページの[サポート情報] から入ることができます。 • [ダウンロード]ページにある一覧から[フルキーボード]を

選択し、「TK-FBM093」をお選びください。 • ご使用の OS に対応した [USB キーボード 101->106 変更

ユーティリティ」をダウンロードしてください。 ※ホームページの内容変更によりユーティリティの場所が変 更される場合があります。

2 ダウンロードしたファイルをダブルクリックして任意の 場所に解凍します。

3 インストール・使用方法については、ユーティリティに 添付されている[readme.txt]の内容をご覧ください。

Bluetooth® 静音ミニキーボード Android OS 搭載機、Macintosh、iOS 搭載機 Windows 10, Windows 8.1, Windows 7(SP1) (各 OS の最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があり 電波到達距離 非磁性体(木の机など):約10㎡

※当社環境でのテスト値であり保証値ではありません。

単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単

※当社環境でのテスト値であり保証値ではありません。

4 形ニッケル水素 2 次電池のいずれか 2 本

※iOSのかな入力には対応していません。

W302.4 × D130.3 × H29.6 mm

動作温度 / 湿度 5°C ~ 40°C / ~ 90%RH(ただし結露なきこと)

アルカリ乾電池使用時の目安

ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】

TEL: 0570-084-465

FAX: 0570-050-012

[受付時間]

年中無休

 $10:00 \sim 19:00$

Q えれさぽ

www.elecom.co.jp/support

こちらから「製品 Q&A |をご覧ください。

【お電話・FAX によるお問い合わせ(ナビダイヤル)】

エレコム総合インフォメーションセンター

磁性体(鉄の机など):約3m

より故障した場合。 (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電 圧などの外的要因により故障した場合。

(3) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。

よる改造、分解、修理により故障した場合

(9) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された

- 保証規定

1.弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に

適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修

(1) 保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。 (2) 保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、または

(4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様に

(5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障

(6) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿

(7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等に

ご購入日が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示

理または交換いたします。

いただけない場合。

または破損した場合。

度、振動等により故障した場合。

2.以下の場合には、保証対象外となります。

■無償保証範囲

3.修理のご依頼は、本保証書、購入証明(レシート、納品書など)を本 製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理 センターに送付してください。

4.弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止の ため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。 尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負い

5.同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ 以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。 6.有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品 等は返却いたしかねます。

記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身 でデータのバックアップを取っていただきますようお願い致します。

※九員事場 8.本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を 除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製 品購入代金を上限とさせていただきます。

9.本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害 逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一 切責任を負いかねます。

■ 10.この保証書は、日本国内においてのみ有効です。

11.本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

各種機器との設定方法はえれさほ えれさぽで検索! 検索

エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート対応は致しかねます。また、日本語以外の言語でのサポートは致しかねます。商品交換は保証規定に沿って対 応致しますが、日本以外からの商品交換は対応致しかねます。

切り取った保証書をこちらに糊やテー

プ等で貼り付けて保管してください。

保証書について

本製品の保証書はパッケージの裏側にあります。 キリトリ線に沿って切り取り、本マニュアル下部の保証書貼り付 け位置に貼って、マニュアルと一緒に保管してください。

更する場合があります。 ・本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等に

• Android、Android ロゴは Google Inc. の商標または登録商標です。

Macintosh、OS X、iPhone、iPad は、合衆国およびその他の 国々で登録されているアップル社の商標です。
・iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用

されます。 されます。 Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する商標であり、エレコム株式会社はこれら商標を使

用する計可を受けています。 ・その他本マニュアルに記載されている会社名・製品名等は、 一般に各社の商標ならびに登録商標です。

- 2 -

カチャカチャしない 部音キーポード

TK-FBM093SBK ユーザーズマニュアル 2017年8月10日第1版

エレコム株式会社 本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。 本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを

本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エ コム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変

きましては、責任を負いかねますのでご了承ください。 あたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要

・Windows および Windows ロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国、日本およびその他の国における登録商

©2017 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved.