

ファイナルファンタジー® XIV 推奨

12 ボタンゲームパッド

JC-U3312BK-FF

ユーザーズマニュアル

このたびは、エレコム 12 ボタン USB ゲームパッド JC-U3312BK-FF をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
このマニュアルでは「JC-U3312BK-FF」の操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前に、必ずお読みください。また、このマニュアルを読み終わったあとは、大切に保管しておいてください。
※このマニュアルでは一部の表記を除いて「JC-U3312BK-FF」を「本製品」と表記しています。

安全にお使いいただくために

■絵表示の意味

	警告	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
	注意	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。

○ 「してはいけない」ことを示します。

● 「しなければならないこと」を示します。

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

警告	
	本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、本製品をパソコンから取り外してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
	本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしているなどの異常があるときは、すぐに使用を中止し、パソコンをシャットダウンさせ、火傷しないように発熱していないことを十分確認した後で、本製品をパソコンから取り外してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
	本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、本製品をパソコンから取り外してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。
	本製品の分解や改造、修理などをご自分で行なわないでください。火災や感電、故障の原因になります。また、故障時の保証対象外となります。
	本製品を火中に投入しないでください。破裂により火災やけがの原因になります。
	コネクタはぬれた手で抜き差ししないでください。また、加工したり、無理に曲げたりしないでください。火災や感電の原因になります。

注意	
	本製品を次のようなところには置かないでください。 ●日のあたる自動車内、直射日光のあたるところ、 ●厨房器具の周辺など高温になる場所 ●多湿なところ、結露をおこすところ ●平坦でないところ、振動が発生する場所 ●マグネットの近くなどの磁場が発生する場所 ●ほこりの多いところ
	本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからないところで使用または保存してください。 雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。

パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

- ゲームパッド本体(コード長さ 1.8m) 1 個
- ドライバ CD-ROM 1 枚
- ユーザーズマニュアル(このマニュアルです) 1 部

本製品を使用する

Step1 ドライバをインストールする

インストールする前に・・・

- 必ず、ドライバをインストールしてから本製品を取り付けてください。誤ってインストール前にパソコンに本製品を接続したときは、表示されている USB デバイスのインストールをキャンセルして本製品を取り外し、ドライバをインストールしてください。USB デバイスのインストールが自動的に完了してしまった場合は、本製品を一度パソコンから取り外して本製品のドライバをインストールし、パソコンの再起動後に本製品を接続しなおしてください。

以下の画面は Windows 7 32bit 版の画面です。画面は OS によって異なりますが、手順は同じです。

1. 管理者 (Administrator) 権限を持つユーザーアカウントで Windows にログインしておきます。

2. パソコンの CD-ROM ドライブに、本製品付属のドライバ CD-ROM を挿入します。

・Windows 7、Windows Vista で自動再生画面が表示されたら、「setup.exe の実行」をクリックします。
・インストールプログラムが自動起動しないときは、マイコンピュータ (コンピュータ) から CD-ROM を挿入した CD-ROM ドライブをダブルクリックします。CD-ROM の内容が表示されたときは、「setup (.exe)」をダブルクリックします。

3. インストールプログラムが起動します。

「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、「はい」(Windows 7)、「許可」(Windows Vista)をクリックします。

4. 「日本語」を選択して「次へ」をクリックします。


5. 「次へ」をクリックします。

6. 「インストール」をクリックします。インストールが開始されます。

7. 「完了」をクリックします。


Step2 ゲームパッドを接続する

1. パソコンの USB ポートに、本製品の USB コネクタを差し込みます。自動的に本製品の認識が開始されます。



・パソコンの電源が ON のときでも抜き差しできます。
・USB コネクタの上下方向を間違えないように、正しく接続してください。

2. 通知領域またはタスクトレイにインストール完了のメッセージが表示され、自動的に認識されます。これで本製品とパソコンの接続は完了しました。




Step3 接続・動作を確認する

■ボタンについて


ファイナルファンタジー® XIV をプレイするときは、「アナログモード」で使用します。

・アナログモード(MODE LED：赤色に点灯)のとき



MODE LED が赤色に点灯しているときにアナログモードになり、左右スティックがアナログ入力できます。
・⑪ボタン、⑫ボタンはスティックを押し込んだときに機能します。

・デジタルモード(MODE LED：緑色に点灯)のとき



他のボタンはアナログモードと同じです。

■コントロールパネルで確認する

各 OS によってメッセージの表示が異なります。ご使用の OS を確認してください。

コントロールパネルの「ゲームコントローラー」画面から本製品の動きを確認できます。次の手順で「ゲームコントローラー」画面を表示します。

・Windows® 7 の場合
[スタート]メニュー→[デバイスとプリンター]の順に選択します。[Elecom Wired Gamepad] を右クリックし、「ゲーム コントローラーの設定」を選択します。


・Windows Vista® の場合
[スタート]メニュー→[コントロールパネル]の順に選択します。[ハードウェアとサウンド]をクリックし、「ゲーム コントローラ」をクリックします。

・Windows® XP の場合
[スタート]メニュー→[コントロールパネル]の順に選択します。[プリンタとその他のハードウェア]をクリックし、「ゲームコントローラ」をクリックします。

1. コントローラーから「Elecom Wired Gamepad」を選択して、「プロパティ」ボタンをクリックします。「Elecom Gamepad のプロパティ」画面が表示されます。

「Elecom Gamepad のプロパティ」が表示されない場合は、本製品のドライバが正しくインストールされていません。「Step1 ドライバをインストールする」を参照して、ドライバを正しくインストールしてください。

2. [テストパネル]タブでは、各ボタンの動きを確認できます。ハットスイッチ(POV)の動きを表示します。



1～12の各ボタンを押すと、それぞれの数字が光ります。

左右スティックの中心が合わない場合は、「ゲームコントローラー」画面を閉じ、左右スティックに触れない状態で、本製品をパソコンの USB ポートに接続しなおしてください。

3. [バイブレーション]タブでは、振動時間や強さを指定した振動のテストができます。左側振動、両側振動、右側振動、各ボタンをクリックすると、本製品のモーターがそれぞれ振動します。振動を停止するには、「Stop」をクリックします。

振動を停止します。
振動する大きさを設定します。
振動する時間を設定します。
振動させる部分をクリックします。

4. 「OK」ボタンをクリックします。「Elecom Gamepad のプロパティ」画面を閉じます。

5. 「OK」ボタンをクリックします。「ゲームコントローラー」画面を閉じます。

各ボタンの動きが正しければ、ドライバは正しくインストールされています。

ゲーム内で操作できない場合は、そのゲームがゲームパッドに対応しているか、またゲームパッドを使用するための設定が必要ではないかを、ゲームのマニュアル等でご確認ください。

ゲームを楽しむ

■連射機能を使う

本製品の①～⑩のボタンに対して連射機能を個別に設定できます。特定のボタンだけ連射を有効にしたり、すべてのボタンに対して連射を有効にすることもできます。

 連射速度は変更できません。

連射を有効にする

1. AUTO ボタンを押しながら、すぐに連射を有効にしたいボタンを押します。
2. 連射を有効にしたいボタンが他にもある場合は、手順 **1** を繰り返します。

連射を解除にする

有効にした連射を解除します。

1. CLEAR ボタンを押しながら、連射を解除したいボタンを押します。
連射が解除されます。
2. 連射を解除したいボタンが他にもある場合は、手順 **1** を繰り返します。

■「エレコム ゲームパッドアシスタント」について

「エレコム ゲームパッドアシスタント」は、ゲームパッドに対応しないオンラインゲームが、本製品で使用可能になるソフトウェアです。ゲームパッドアシスタントを使用することで、今までキーボードとマウスを使っておこなっていた操作を、家庭用ゲーム機で遊ぶのと同じ感覚で、Windows 用のオンラインゲームをお楽しみいただけます。また、オンラインゲームごとに環境設定が必要ですが、気軽にお使いいただけるよう人気ゲームについては、設定済みのプロファイルをご用意しています。

-  ゲームによってはご利用になれない場合がございますが、弊社ホームページでプロフィールを公開しているゲームに関しては動作することを確認しております。
- ・ファイナルファンタジー®XIV はゲームパッドに標準で対応しており、エレコム ゲームパッドアシスタントなしでお楽しみいただけます。ファイナルファンタジー®XIV 上でのエレコム ゲームパッドアシスタントの動作はサポートしておりません。



「エレコム ゲームパッドアシスタント」を入手するには下記の弊社 WEB サイトにアクセスし、インストールプログラムをダウンロードしてください。

<http://www.elecom.co.jp/support/download/peripheral/gamepad/assistant/>



「エレコム ゲームパッドアシスタント」のインストール方法や使い方について、「スターターマニュアル」（PDF 形式）を用意しています。上記の弊社 WEB サイトにアクセスしてダウンロードしてください。

-  機種によっては一部のゲームに対応していない場合がございます。詳しくは各ゲーム用プロフィールダウンロードページでご確認ください。

-  「スターターマニュアル」をご覧になるには、Adobe Reader が必要です。

トラブルシューティング

正常に動作しないとき

ゲームパッドが正常に動作しない場合は以下の項目をご確認ください。

ゲームパッドが認識されているか確認してください。

「■コントロールパネルで確認する」を参照して、各キーの入力が正しく行われているかをご確認ください。

別の USB ポートで動作するか確認してください。

別の USB ポートに変更して正常に動作するか確認してください。
正常に動作する場合は、元の USB ポートに問題がある可能性があります。また、パソコンとゲームパッドの間に USB ハブを介して接続している場合は、USB ハブを使用せず、パソコンの USB ポートに直接ゲームパッドを接続してお試しください。

ゲームソフトでゲームパッドを使用するための設定を確認してください。

ゲームソフトによっては、あらかじめ設定を行わないとゲームパッドを使用できない場合があります。ゲームソフトのマニュアル等を確認して、ゲームパッドを使用できるように設定を行ってください。

ゲームソフトがゲームパッドに対応しているか確認してください。

ゲームソフトによっては、ゲームパッドに対応していない(キーボード操作しかできない)場合があります。

ドライバのアンインストール

ドライバが不要になったときは、以下の手順に従って操作してください。

-  ●管理者権限を持つユーザーアカウントでログインしてください。
●すべての Windows® プログラム(アプリケーションソフト)を終了することを推奨します。

1. 本製品をパソコンから取り外します。
2. スタートメニューから「コントロールパネル」を選択します。
コントロールパネルが表示されます。
3. 以下のいずれかの操作を行います。
 - Windows® 7/Windows Vista® の場合
「プログラム」の「プログラムのアンインストール」をクリックします。




- Windows® XP の場合
「プログラムの追加と削除」をクリックします。




4. インストールされているプログラムの一覧から「Elecom Gamepad」を選択し、アンインストール (Windows® 7/Windows Vista®)または削除 (Windows® XP)をクリックします。

 Windows Vista® で「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、「続行」をクリックします。



※以降のアンインストールプログラムの画面は OS によって異なりますが、手順は同じです。

5. はい(Y) をクリックします。



アンインストールが開始されます。

6. アンインストールが終了したら、完了(F) をクリックして、パソコンを再起動します。



これでアンインストールは完了です。

基本仕様

対応機種	USB ポートを装備した、Windows® 7、Windows Vista® (～ SP2)、XP (SP2 ～ SP3) が動作する PC/AT 互換機
動作時機能	アナログモード時： 4 軸、12 ボタンのゲームパッド(POV 付) デジタルモード時： 2 軸、12 ボタンのゲームパッド
振動機能	モータ 2 個
外形寸法	約 幅 148.5 mm × 奥行 62.2 mm × 高さ 88.7 mm
対応インターフェイス	USB
ボタン数	12
本体重量	約 190 g
ケーブル長	約 180 cm (コネクタ先端まで)
動作温度 / 湿度	5 ～ 40℃ / ～ 90%RH (ただし結露なきこと)
保存温度 / 湿度	-10 ～ 60℃ / ～ 90%RH (ただし結露なきこと)

ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】
www.elecom.co.jp/support
こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAX によるお問い合わせ(ナビダイヤル)】

エレコム総合インフォメーションセンター

TEL：0570-084-465

FAX：0570-050-012

【受付時間】
9:00 ～ 19:00

年中無休

12 ボタン USB ゲームパッド
JC-U3312BK-FF
ユーザーズマニュアル
2010 年 8 月 20 日

- ・本ユーザーズマニュアルの著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本ユーザーズマニュアルの内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
- ・本ユーザーズマニュアルの内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不明な点がございましたら、弊社総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- ・Windows 7、Windows Vista 及び Windows ロゴは、Microsoft の企業グループの商標です。
- ・その他本ユーザーズマニュアルに記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標又は登録商標です。