

USB レーザーマウス

M-LS15UL シリーズ

ユーザズマニュアル

このたびは、エレコム USB レーザーマウス “M-LS15UL” シリーズをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

このマニュアルでは “M-LS15UL” シリーズの操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前に、必ずお読みください。また、このマニュアルを読み終わったあとは、大切に保管しておいてください。

※ このマニュアルでは一部の表記を除いて “M-LS15UL” シリーズを「本製品」と表記しています。

安全にお使いいただくために

■絵表示の意味

⚠ 警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。

⚠ 注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。

🚫

「してはいけない」ことを示します。

❗

「しなければならないこと」を示します。

💡

「注意していただきたいこと」を記載しています。

✎

「お読みいただきたいこと」や「参考にしていただきたいこと」を記載しています。

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

⚠ 警告

❗

本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、本製品をパソコンから取り外してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

❗

本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしているなどの異常があるときは、すぐに使用を中止し、本製品をパソコンから取り外してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

🚫

本製品を落としたり、ぶつかけたりしないでください。
万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、本製品をパソコンから取り外してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。

🚫

本製品の分解や改造、修理などをしないでください。火災や感電、故障の原因になります。
故障時の保証の対象外となります。

🚫

本製品を火中に投入しないでください。破裂により火災やけがの原因になります。

⚠ 警告

🚫

コネクタはぬれた手で抜き差ししないでください。また、加工したり、無理に曲げたりしないでください。
火災や感電の原因になります。

⚠ 注意

🚫

本製品を次のようなところには置かないでください。

- 日のあたる自動車内、直射日光のあたるところ、暖房器具の周辺など高温になる場所
- 多湿なところ、結露をおこすところ
- 平坦でないところ、振動が発生するところ
- マグネットの近くなどの磁場が発生する場所
- ほこりの多いところ

❗

本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからないところで使用または保存してください。
雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。

💡

●パソコン、ゲーム機用のマウス以外の用途には使用しないでください。
●本製品の誤動作によって、重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。
●1ヶ月以上マウスを使用しない場合は、マウスをパソコンから取り外してください。
●本製品を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。

■お手入れのしかた

本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布でふいてください。

💡

シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の液体を使用すると、変質や変色を起す恐れがあります。

マウスの使用方法

1

パソコンを起動します。

パソコンを起動し、操作可能な状態になるまでお待ちください。

2

本製品の USB コネクターをパソコンの USB ポートに挿入します。

USB ポートはどのポートでも使用できます。

💡

- コネクタの向きと挿入場所を十分に確認してください。
- 挿入時に、強い抵抗を感じる場合は、コネクタの形状と向きが正しいか確認してください。無理に押し込むとコネクタが破損したり、けがをする恐れがあります。
- USB コネクタの端子部には触れないでください。

3

ドライバが自動的にインストールされ、マウスが使用できるようになります。

❖弊社 Web サイトより「エレコム マウスアシスタント」をダウンロードしてインストールすると、ボタン割り当てができるようになったり、高速スクロール機能が使用できるようになります。
Windows® ではチルトホイールで左右方向のスクロールが使用できるようになります。
Macintosh では「進む」ボタン / 「戻る」ボタンが使用できるようになります。
「左右方向のスクロール機能やボタン割り当て機能を使用する」(裏面)に進みください。

レーザーマウスにおける注意事項

本製品は、JIS C6802 及び国際標準化機関 IEC60825-1 に基づいた CLASS1 に準拠し、安全性を確保しておりますが、下記事項に十分注意した上でご使用ください。

1

顕微鏡・虫眼鏡等の光学的手段を用いてレーザー光を観察したり、レーザーを肉眼で長時間覗き込むことは、目に悪影響を及ぼす可能性があるので絶対におやめください。(レーザー光には肉眼で見えないものもあります。)

2

マウスの裏面を人の目に向ける事は危険ですのでおやめください。

3

レーザーセンサーはガラスや鏡の表面では正常に動作しない場合があります。

4

パソコン用マウス以外の用途に使用しないでください。

5

範囲を超えた気温に製品がさらされる場合は、パソコンの電源を切り、気温が範囲内になるまで製品をお使いにならないでください。

6

正常に動作しない場合は、パソコンの電源を切り、エレコム総合インフォメーションセンターにご連絡ください。

パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

- マウス本体(コード長さ 1.5m) 1 個
- ユーザズマニュアル(このマニュアルです) 1 部

各部の名称とはたらき

③

②

⑥

①

⑤

④

⑧

(底面)

①左ボタン

パソコンの操作の左クリックに使用します。

②右ボタン

パソコンの操作の右クリックに使用します。

③チルトホイール

指で前後に回転させたり、ボタンのように押すことで、パソコンの操作ができます。
チルトホイールを左右に倒すことで左右方向へのスクロールができます。
Windows® で左右スクロール機能を使用するには、弊社 Web サイトより「エレコムマウスアシスタント Windows 版」を入手して、インストールする必要があります。
※ Windows® RT 8.1 は、エレコムマウスアシスタントに対応していません。左右スクロールは使用できません。
❖「左右方向のスクロール機能やボタン割り当て機能を使用する」(裏面)

④「戻る」ボタン / ⑤「進む」ボタン

「進む」ボタン

Web ブラウザで「進む」の操作ができます。

「戻る」ボタン

Web ブラウザで「戻る」の操作ができます。

「進む」ボタン

次のページに進みます。

「戻る」ボタン

前のページに戻ります。

✎

Macintosh で「進む」ボタン / 「戻る」ボタンを使用するには、弊社 Web サイトより「エレコムマウスアシスタント Macintosh 版」を入手して、インストールする必要があります。
❖「左右方向のスクロール機能やボタン割り当て機能を使用する」(裏面)

⑥ポインタ速度変更ボタン

カウント数(ポインタの速度)を 1000/2000 カウントの 2 段階で切り替えができます。ポインタ速度変更ボタンを押すごとに切り替わります。
お買い上げ時は、2000 カウントに設定されています。

⑦USB コネクター (オス)

パソコンの USB ポートに接続します。

✎

本製品をパソコンから取り外す場合
本製品はホットプラグに対応しています。パソコンが起動した状態でも USB コネクターを取り外すことができます。

⑧レーザーセンサー

マウス本体を動かしたときに、このセンサーによってマウスの動きが検知されます。
※ センサーの光を直接見ると目を痛めることがありますので注意してください。
非可視光線のため肉眼では見えません。

マウスポインタの速度やスクロール行数を設定するには

ポインタの速度を変更する

ポインタの移動速度が速すぎるか遅すぎる場合、パソコン側でポインタの移動速度を調整できます。

■ Windows® の場合

1

「マウス」のプロパティを表示します。

●Windows® 10、Windows® 8.1、Windows® RT 8.1 の場合
1. 画面左下のスタートボタンを右クリックし、[コントロールパネル]→[ハードウェアとサウンド]の順に選択し、[デバイスとプリンター]内の[マウス]をクリックします。
●Windows® 7 の場合
1. [スタート]ボタンをクリックし、[コントロールパネル]→[ハードウェアとサウンド]の順に選択し、[デバイスとプリンター]内の[マウス]をクリックします。
●Windows Vista® の場合
1. [スタート]ボタンをクリックし、[コントロールパネル]を選択し、[ハードウェアとサウンド]内の[マウス]をクリックします。

2

「ポインタ オプション」タブを選択します。

3

「ポインタの速度を選択する」のスライドバーでポインタの移動速度を調整します。

■ Macintosh の場合

1

「システム環境設定」の「マウス」をクリックします。

「マウス」設定画面が起動します。

2

「軌跡の速さ」のスライダーを使ってポインタの速度を調整します。

✎

「スクロールの方向：ナチュラル」のチェックをはずすと、従来通りの上下スクロール方向になります。

ホイール 1 目盛りでのスクロール行数を変更する

1

「マウス」のプロパティを表示します。

●Windows® 10、Windows® 8.1、Windows® RT 8.1 の場合
1. 画面左下のスタートボタンを右クリックし、[コントロールパネル]→[ハードウェアとサウンド]の順に選択し、[デバイスとプリンター]内の[マウス]をクリックします。
●Windows® 7 の場合
1. [スタート]ボタンをクリックし、[コントロールパネル]→[ハードウェアとサウンド]の順に選択し、[デバイスとプリンター]内の[マウス]をクリックします。
●Windows Vista® の場合
1. [スタート]ボタンをクリックし、[コントロールパネル]を選択し、[ハードウェアとサウンド]内の[マウス]をクリックします。

2

「ホイール」タブを選択します。

3

「ホイールの 1 目盛りでスクロールする量」の「1 度に次の行数スクロールする」の数値を変更します。

- 1 -

左右方向のスクロール機能やボタン割り当て機能を使用する

左右方向のスクロール機能やボタン割り当て機能を使用するには、**エレコム マウスアシスタント**をインストールする必要があります。

エレコム マウスアシスタントを入手する

エレコム マウスアシスタントを入手するには下記の弊社 Web サイトにアクセスし、最新版ドライバをダウンロードしてください。

http://www.elecom.co.jp/support/download/peripheral/mouse/assistant/
※ Windows®RT 8.1 は、エレコムマウスアシスタントに対応していません。

エレコム マウスアシスタント Windows® 版をインストールする

①インストールする前に・・・

- 本製品を取り付けておいてください。詳細は、「マウスの使用方法」(表面)を参照してください。
- 当社・他社のマウスユーティリティソフトがインストールされている場合は、アンインストールを行ってください。
- 管理者権限を持つユーザーアカウントでログオンしてください。
- すべての Windows® プログラム (アプリケーションソフト)を終了することを推奨します。

※以降のインストールプログラムの画面は OS によって異なりますが、手順は同じです。

①ダウンロードした[mouse_driver_xxxxx.exe]をダブルクリックします。
※ドライバのバージョンによりファイル名称が異なる場合があります。

②インストーラが起動します。

③「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[はい]または[続行]をクリックします。

③ドロップボックスで[日本語]を選択して、**OK**をクリックします。

④**OK**をクリックします。

⑤**次へ(N>)**をクリックします。

⑥他のマウスユーティリティがインストールされている場合は、**キャンセル**をクリックしアンインストールを行ってください。
⑦旧バージョンのマウスアシスタントがインストールされている場合は、画面に従って、アンインストールを行ってください。

⑤**次へ(N>)**をクリックします。

⑥Windows® 8/8.1 をお使いの場合は、中ボタンのショートカットキーの設定画面が表示されます。ドロップボックスで選択して、**次へ(N>)**をクリックします。

⑦Windows® 8/8.1 をお使いの場合は、中ボタンのショートカットキーの設定画面が表示されます。ドロップボックスで選択して、**次へ(N>)**をクリックします。

⑧Windows® 8/8.1 をお使いの場合は、中ボタンのショートカットキーの設定画面が表示されます。ドロップボックスで選択して、**次へ(N>)**をクリックします。

保証規定

■保証内容

1.弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

■無償保証範囲

2.以下の場合には、保証対象外となります。
(1)保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
(2)保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示いただけない場合。
(3)保証書に偽造・改変などが認められた場合。
(4)弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
(5)弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
(6)通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。

⑦**インストール**をクリックします。

⑧**OK**をクリックします。

⑧**OK**をクリックします。

⑨**OK**をクリックします。

⑩インストールが終了したら、「はい、今すぐコンピュータを再起動します」をチェックして、**完了**をクリックします。

⑪インストールが終了したら、「はい、今すぐコンピュータを再起動します」をチェックして、**完了**をクリックします。

これでエレコム マウスアシスタント Windows® 版のインストールは完了です。

⑫再起動後、マウスの設定ができます。タスクトレイまたは通知領域のアイコンを右クリックして[設定画面を開く]をクリックします。
※通知領域にが表示されている場合は、をクリックして、アイコンを右クリックし、「設定画面を開く」をクリックします。
⑬設定方法については、ヘルプファイルをご覧ください。

エレコム マウスアシスタント Macintosh 版をインストールする

①インストールする前に・・・

- 本製品を取り付けておいてください。詳細は、「マウスの使用方法」(表面)を参照してください。
- 当社・他社のマウスユーティリティソフトがインストールされている場合は、アンインストールを行ってください。
- 管理者権限を持つユーザーアカウントでログインしてください。
- すべてのプログラム(アプリケーションソフト)を終了することを推奨します。

①ダウンロードした[ELECOM_Mouse_Installer_x.x.x.x.dmg]をダブルクリックします。
デスクトップにディスクイメージがマウントされ、ウインドウが表示されます。
※ドライバのバージョンによりファイル名称が異なる場合があります。

②[ELECOM_Mouse_Installer_x.x.x.x]をダブルクリックします。

③インストールが完了したら、**再起動**をクリックして、Macintosh を再起動します。

④インストールが完了したら、**再起動**をクリックして、Macintosh を再起動します。

⑤再起動後、マウスの設定ができます。Dockに登録されているアイコンをクリックすると、ユーティリティが起動します。(インストールしたユーザーのみ Dock にアイコンが登録されています。インストールしたユーザーでない場合は、「移動」→[ユーティリティ]内の[ELECOM_Mouse_Utl]をダブルクリックします。)

⑥設定方法については、ヘルプファイルをご覧ください。

⑦再起動後、マウスの設定ができます。Dockに登録されているアイコンをクリックすると、ユーティリティが起動します。(インストールしたユーザーのみ Dock にアイコンが登録されています。インストールしたユーザーでない場合は、「移動」→[ユーティリティ]内の[ELECOM_Mouse_Utl]をダブルクリックします。)

⑧再起動後、マウスの設定ができます。Dockに登録されているアイコンをクリックすると、ユーティリティが起動します。(インストールしたユーザーのみ Dock にアイコンが登録されています。インストールしたユーザーでない場合は、「移動」→[ユーティリティ]内の[ELECOM_Mouse_Utl]をダブルクリックします。)

⑨再起動後、マウスの設定ができます。Dockに登録されているアイコンをクリックすると、ユーティリティが起動します。(インストールしたユーザーのみ Dock にアイコンが登録されています。インストールしたユーザーでない場合は、「移動」→[ユーティリティ]内の[ELECOM_Mouse_Utl]をダブルクリックします。)

⑩再起動後、マウスの設定ができます。Dockに登録されているアイコンをクリックすると、ユーティリティが起動します。(インストールしたユーザーのみ Dock にアイコンが登録されています。インストールしたユーザーでない場合は、「移動」→[ユーティリティ]内の[ELECOM_Mouse_Utl]をダブルクリックします。)

⑪再起動後、マウスの設定ができます。Dockに登録されているアイコンをクリックすると、ユーティリティが起動します。(インストールしたユーザーのみ Dock にアイコンが登録されています。インストールしたユーザーでない場合は、「移動」→[ユーティリティ]内の[ELECOM_Mouse_Utl]をダブルクリックします。)

⑫再起動後、マウスの設定ができます。Dockに登録されているアイコンをクリックすると、ユーティリティが起動します。(インストールしたユーザーのみ Dock にアイコンが登録されています。インストールしたユーザーでない場合は、「移動」→[ユーティリティ]内の[ELECOM_Mouse_Utl]をダブルクリックします。)

⑬再起動後、マウスの設定ができます。Dockに登録されているアイコンをクリックすると、ユーティリティが起動します。(インストールしたユーザーのみ Dock にアイコンが登録されています。インストールしたユーザーでない場合は、「移動」→[ユーティリティ]内の[ELECOM_Mouse_Utl]をダブルクリックします。)

⑭再起動後、マウスの設定ができます。Dockに登録されているアイコンをクリックすると、ユーティリティが起動します。(インストールしたユーザーのみ Dock にアイコンが登録されています。インストールしたユーザーでない場合は、「移動」→[ユーティリティ]内の[ELECOM_Mouse_Utl]をダブルクリックします。)

⑮再起動後、マウスの設定ができます。Dockに登録されているアイコンをクリックすると、ユーティリティが起動します。(インストールしたユーザーのみ Dock にアイコンが登録されています。インストールしたユーザーでない場合は、「移動」→[ユーティリティ]内の[ELECOM_Mouse_Utl]をダブルクリックします。)

⑯再起動後、マウスの設定ができます。Dockに登録されているアイコンをクリックすると、ユーティリティが起動します。(インストールしたユーザーのみ Dock にアイコンが登録されています。インストールしたユーザーでない場合は、「移動」→[ユーティリティ]内の[ELECOM_Mouse_Utl]をダブルクリックします。)

⑰再起動後、マウスの設定ができます。Dockに登録されているアイコンをクリックすると、ユーティリティが起動します。(インストールしたユーザーのみ Dock にアイコンが登録されています。インストールしたユーザーでない場合は、「移動」→[ユーティリティ]内の[ELECOM_Mouse_Utl]をダブルクリックします。)

⑱再起動後、マウスの設定ができます。Dockに登録されているアイコンをクリックすると、ユーティリティが起動します。(インストールしたユーザーのみ Dock にアイコンが登録されています。インストールしたユーザーでない場合は、「移動」→[ユーティリティ]内の[ELECOM_Mouse_Utl]をダブルクリックします。)

⑲再起動後、マウスの設定ができます。Dockに登録されているアイコンをクリックすると、ユーティリティが起動します。(インストールしたユーザーのみ Dock にアイコンが登録されています。インストールしたユーザーでない場合は、「移動」→[ユーティリティ]内の[ELECOM_Mouse_Utl]をダブルクリックします。)

⑳再起動後、マウスの設定ができます。Dockに登録されているアイコンをクリックすると、ユーティリティが起動します。(インストールしたユーザーのみ Dock にアイコンが登録されています。インストールしたユーザーでない場合は、「移動」→[ユーティリティ]内の[ELECOM_Mouse_Utl]をダブルクリックします。)

㉑再起動後、マウスの設定ができます。Dockに登録されているアイコンをクリックすると、ユーティリティが起動します。(インストールしたユーザーのみ Dock にアイコンが登録されています。インストールしたユーザーでない場合は、「移動」→[ユーティリティ]内の[ELECOM_Mouse_Utl]をダブルクリックします。)

㉒再起動後、マウスの設定ができます。Dockに登録されているアイコンをクリックすると、ユーティリティが起動します。(インストールしたユーザーのみ Dock にアイコンが登録されています。インストールしたユーザーでない場合は、「移動」→[ユーティリティ]内の[ELECOM_Mouse_Utl]をダブルクリックします。)

㉓再起動後、マウスの設定ができます。Dockに登録されているアイコンをクリックすると、ユーティリティが起動します。(インストールしたユーザーのみ Dock にアイコンが登録されています。インストールしたユーザーでない場合は、「移動」→[ユーティリティ]内の[ELECOM_Mouse_Utl]をダブルクリックします。)

㉔再起動後、マウスの設定ができます。Dockに登録されているアイコンをクリックすると、ユーティリティが起動します。(インストールしたユーザーのみ Dock にアイコンが登録されています。インストールしたユーザーでない場合は、「移動」→[ユーティリティ]内の[ELECOM_Mouse_Utl]をダブルクリックします。)

㉕再起動後、マウスの設定ができます。Dockに登録されているアイコンをクリックすると、ユーティリティが起動します。(インストールしたユーザーのみ Dock にアイコンが登録されています。インストールしたユーザーでない場合は、「移動」→[ユーティリティ]内の[ELECOM_Mouse_Utl]をダブルクリックします。)

㉖再起動後、マウスの設定ができます。Dockに登録されているアイコンをクリックすると、ユーティリティが起動します。(インストールしたユーザーのみ Dock にアイコンが登録されています。インストールしたユーザーでない場合は、「移動」→[ユーティリティ]内の[ELECOM_Mouse_Utl]をダブルクリックします。)

トラブルシューティング

困ったときは ...

設定や操作などで困ったときは、下記 URL または右の QR コードの URL へアクセスしてください。
弊社サポートポータルから、お役に立つ情報をご覧くださいませ。

http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/015.html

「故障かな?」と思ったら

マウスが正常に動作しない時は、まずはこちらをお試しいください。

①パソコンを再起動してください。

・パソコンの状況によってマウスが不安定になる場合があります。パソコンを一度再起動してください。

②USB コネクターの接続を確認してください。

・本製品の USB コネクターをご使用になるパソコンの USB ポートに正しく接続しているか確認してください。
・USB のポートの接触が悪い場合があります。一度本製品の USB コネクターを USB ポートから抜き、接続しなおしてください。
・パソコンの特定の USB ポートと相性が悪い場合があります。一度パソコンをシャットダウンし、本製品の USB コネクターを別の USB ポートに挿し変えてからパソコンを起動してください。
・本製品を USB ハブに接続している場合、USB ハブを使用せずに電力供給が安定しているパソコン本体の USB ポートに接続してください。

■マウスが止まってしまうときがある、フリーズする

➡Windows® ではパソコンによっては電力の消費を抑えるため、USB 接続する製品の電源が自動で切れるように設定されています。以下の方法で設定を変更できます。

1.画面左下のスタートボタンを右クリックし、[電源オプション]をクリックします。
2.[電源プラン]で選択している項目右側の「プラン設定の変更」をクリックします。

③「プラン設定の変更」画面で、「詳細な電源設定の変更」をクリックします。

④「プラン設定の変更」画面で、「詳細な電源設定の変更」をクリックします。

⑤「プラン設定の変更」画面で、「詳細な電源設定の変更」をクリックします。

⑥「プラン設定の変更」画面で、「詳細な電源設定の変更」をクリックします。

⑦「プラン設定の変更」画面で、「詳細な電源設定の変更」をクリックします。

⑧「プラン設定の変更」画面で、「詳細な電源設定の変更」をクリックします。

⑨「プラン設定の変更」画面で、「詳細な電源設定の変更」をクリックします。

5.[設定]の隣のドロップボックスで、「無効」を選択します。

ノートパソコンをご使用の場合は「設定」の代わりに「バッテリー駆動」と「電源に接続」の 2 つの項目があります。その場合は、「電源に接続」の設定を「無効」にしてください。

⑧「プラン設定の変更」画面で、「詳細な電源設定の変更」をクリックします。

6.**OK**をクリックして設定を反映させます。

7.右上の[X] (閉じる)をクリックして、「プラン設定の編集」を閉じます。

■マウスを動かしても画面上のポインターが動かない、動作が不安定

➡使用している場所の光の反射率がレーザーマウスに適していない可能性があります。レーザーマウスに対応したマウスパッドの上で本製品を使用してください。

➡本製品の前にお使いになっていたマウスがメーカーオリジナルのドライバや設定ユーティリティなどを利用していた場合は、あらかじめアンインストールしておいてください。他社製ドライバなどがインストールされていると本製品が正常に動作しないことがあります。アンインストール方法については、今までお使いのマウスの説明書をお読みください。

➡ノートパソコンのタッチパッドなど、他のドライバと競合している可能性があります。本製品を正常に使用するには、タッチパッドのドライバを削除する必要があります。ただし、ドライバを削除するとタッチパッドが使用できなくなったり、タッチパッド専用の機能が使用できなくなる可能性があります。詳しくはパソコンのメーカーにお問い合わせください。

■ポインターは動くが、チルトホイールが動かない

➡スクロール機能に対応していない一部のアプリケーションでは、チルトホイールを操作しても動作しない場合があります。

基本仕様

製品名	USB レーザーマウス
製品型番	M-LS15UL シリーズ
対応 OS	Windows® 10、Windows® 8.1、Windows® RT8.1、Windows® 7、Windows Vista® Macintosh OS X 10.11 (各 OS の最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。)
カウント数	1000/2000 カウント (切替可能)
対応インターフェイス	USB
外形寸法	W63.6 mm × D100.3 mm × H38.8 mm
ケーブル長	1.5 m
動作温度 / 湿度	5℃～ 40℃ / ～ 90%RH (ただし結露なきこと)
保存温度 / 湿度	-10℃～ 60℃ / ～ 90%RH (ただし結露なきこと)

ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】
www.elecom.co.jp/support
こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。
【お電話・FAX によるお問い合わせ(ナビダイヤル)】
エレコム総合インフォメーションセンター
TEL：0570-084-465
FAX：0570-050-012
[受付時間]
10:00～19:00
年中無休

各種機器との設定方法は えれさばで検索！

Q えれさば

検索

えれさば
各機器設定の
設定方法を
紹介しています！

本製品は日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負い兼ねます。また、お問い合わせには日本語によるサポートに限定させていただきます。

保証書について

本製品の保証書はパッケージの裏側にあります。キリトリ線に沿って切り取り、本マニュアル下部の保証書貼り付け位置に貼って、マニュアルと一緒に保管してください。

USB レーザーマウス
M-LS15UL シリーズ
ユーザーズマニュアル
2016 年 8 月 20 日 第 1 版
エレコム株式会社

・本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
・本書の内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
・本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。
・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
・本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
・Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
・Macintosh、OS X は、合衆国およびその他の国々で登録されているアップル社の商標です。
・その他記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

©2016 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved.
MFU1-M11

切り取った保証書をこちらに糊やテープ等で貼り付けて保管してください。