

ユーザーズマニュアル

このたびは、エレコム 5 ボタンワイヤレス BlueLED マウス「M-DY13DB」シリーズをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

このマニュアルでは「M-DY13DB」シリーズの操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前に、必ずお読みください。また、このマニュアルを読み終わったあとは、大切に保管しておいてください。

※ このマニュアルでは一部の表記を除いて「M-DY13DB」シリーズを「本製品」と表記しています。

! 本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしているなどの異常があるときは、すぐに使用を中止し、パソコンをシャットダウンさせ、火傷しないように発熱していないことを十分確認した後で、レシーバーユニットをパソコンから取り外し、マウスから電池を取り出してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

本製品は 2.4GHz 帯全域を使用する無線設備であり、移動体識別装置の帯域が回避可能です。電波方式には GFSK 方式を採用し、干渉帯幅は 10m です。

2.4GHz 帯は、医療機器や Bluetooth®、IEEE802.11b/11g/11n 規格の無線 LAN 機器などでも使用されています。

※「本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないか確認してください。

①万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、使用場所を変更するか、または本製品の使用を停止してください。

※「他の無線局」とは、本製品と同じ 2.4GHz 帯を使用する産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の生産ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局を示します。

多いところには置かない
 自動車内、直射日光のあた
 る、暖房器具の周辺など高温に
 結露をおこすところ
 振動が発生すると
 磁場が発生
 多いところ

水構造ではありません。水な
がつかからないところで使用また
ください。
き、ジュース、コーヒー、蒸
も故障の原因となります。

「進む」ボタン
次のページに進みます。

「戻る」ボタン
前のページに戻ります。

[illegible]

3 「ホイールの1目盛りでスクロールする量」の「1度」に次

3 「ポインターの速度を選択する」のスライダーバーでポインターの移動速度を調整します。

