アズマ ハイビジョン液晶テレビで使う

お使いのテレビで本製品を登録すると専用機器となります。

(!)

ー度登録したハードディスクを他のテレビ・レコーダーで使用するには、再度登録する必要 があります。その際、ハードディスクに保存したデータは消去されますのでで注意ください。

- 本製品に保存したデータの消失についてはいかなる運用形態にかかわらず、弊社では一切その責任を負いません。
- 重要なデータは万一に備えて必ず複数のメディアにバックアップを取っておくようにお願いいたします。

■ハードディスクを登録する(初期化)

本製品をテレビに接続します。「はじめにお読みください」を参照

表示される画面や手順が異なる場合は、お使いのテレビに付属の取扱説明書をお読みになり、設定してください。



1 ハードディスクを接続すると、 初期化確認画面が表示されます。 [はい]を選択して、リモコンの 【決定】 ボタンを押します。

ディスクを初期化しますか?

はい

いいえ



●初期化中は、絶対にUSBケーブルを抜いたりテレビや ハードディスクの電源を切らないでください。故障の原因に なります。 ②初期化成功の画面が表示されれば、ハードディスクの初期化は完了です。 [決定] ボタンを押します。


初期化成功確認

■メニュー画面から登録するには

- ※初期化画面で[いいえ]を選択し、画面が消えて しまった場合は以下の手順で表示させてください。
- リモコンのメニューボタンを押します。
- ②設定メニュー→各種設定→ ハードディスク→初期化を選 択します。







3 初期化確認画面が表示されます。 [はい]を選択して、 【決定】ボタンを押します。

ディスクを初期化しますか?



- 初期化中は、絶対にUSBケーブルを抜いたりテレビや ハードディスクの電源を切らないでください。故障の原因に なります。
- 4 初期化成功の画面が表示されれば、ハードディスクの初期化は完了です。 [決定] ボタンを押します。

初期化成功確認

これでハードディスクに録画する準備ができました。 以降は「アズマ製ハイビジョン液晶テレビ」に付属の取扱説明書を お読みになり、録画してください。

■ハードディスクを取り外す

- ①リモコンのメニューボタンを押します。
- ②設定メニュー→各種設定→ハードディスク→ハードディスク取り外し を選択します。
- ③確認画面が表示されます。 [取り外し]を選択して、リモコンの【決定】ボタンを押します。
- ④「ディスクを取り外しました。」と表示されたら [決定] ボタンを押します。 テレビからUSBケーブルを抜き、ハードディスクを取り外します。