セットアップガイド 【設定編】

本製品にはWindows Storage Server がインストールされていますので、 Windows の基本操作としてクライアントパソコンからリモートデスク トップ接続によってネットワーク経由での設定、または、本製品へコ ンソール(マウス/キーボード/モニタ)を直接接続して操作するこ とが可能です。

本製品のオリジナル機能として、NASの検出と設定をかんたんに実行で きる「NAS Host Explorer」と「Web UI」があります。

-般的な NAS の設定の流れ

①本製品を設置します。

 ②管理パソコンへ「NAS Host Explorer」をインストールします。
 ③管理パソコンから本製品ヘログイン、または、マウス / キーボード / モニタを NAS へ直接接続してログインし、初期設定を行ないます。

初期設定

- ①NAS の初期設定
 - ・サーバー名、IP アドレスの設定
 - Active Directory、ワークグループへの参加
 - ・Windows アップデート
 - ・ウイルス対策ソフト /UPS 管理ソフト / バックアップソフト など追加ソフトウェアのセットアップ
- ②ユーザーアカウント、グループの作成
- ・ローカルユーザーアカウントの登録
- ・グループの作成
- ※Active Directory に登録されたアカウントを利用する場合は作成する必要は ありません。
- ③共有フォルダの作成
 - ・フォルダ作成、共有設定
 - ・シャドウコピー、クォータ設定

万一のデータ消失に備え、定期的にバックアップを作成するようお願いします。

2【NASHostExplorer】のインストール

本製品の初期設定を行うために NAS ヘリモートアクセスするパソコンに、付属の NAS サポートディスク CD-ROM から「NASHostExplorer」をインストールして ください。





お知らせメール設定、スケジュール電源管理、 バックアップなどはソフトウェアマニュアル をご確認ください。

【裏面に続きます】

5 Web UI で設定画面に接続します

「NAS Host Explorer」から「Web UI で接続」を選ぶと、ブラウザが開き、 ログイン画面が表示されます。ユーザー名とパスワードの欄に半角英字で 「admin」と入力し「OK」をクリックしてください。

Windows ビキュリティ × 1. ユーザー名の欄へ 「admin」と入力 iexplore 192.168.2.100 小提続LTUはす。 2. パスワードの欄へ 「admin」と入力 ローゲー名 「パスワード」 3. 「OK」をクリック OK

WebUI 画面が表示されます。

※各種ステータスの取得に時間がかかり、表示まで約1分かかる場合があり ますのでお待ち下さい。



必要な設定を行います

1. 【初期設定】

ブラウザ画面左側のメインメニューで「初期設定」を選択し、本製品のコンピュ・ ター名や IP アドレスに関する設定を行ってください。

	_		
1. 本製品のコンピュータ名			<u></u>
(サーバー名)を入力します。		コンピュータ名:	NSB-75S
	,	設定対象のLAN/K-F:	
2 IP アドレスに関する設定を	n l	IP75LZ:	O MALIPP FDX ODHOP
入力します。		サブネットマスク:	
		デフォルトゲートウェイ:	
3. 「設定」ボタンをクリックし	n l	DNSサーバー:	
		日時設定:	2016 / 1 / 23 11 : 35 : 45
ます。			
※設定が反映されるまで約30		設定	
秒お待ちください。			
	J		

2. 【ユーザーアカウント登録】

NAS 内の共有フォルダへアクセスすることができるユーザーアカウントを登録し ます。設定は「ファイル共有設定」から行います。



4. 「ユーザーの新規作成」ウィンドウが開きます。



3.【共有フォルダの設定】



Point! Web UI から設定できる共有設定は、「共有アクセス許可」のみです。 NTFS のアクセス許可は設定できません。

4. 「共有フォルダの新規作成」ウィンドウが開きます。



 Point!
 Web UI 画面から「グループ」を利用した共有フォルダの作成はできません。(2016年3月時点)

4. 【お知らせメール設定】

本製品の状態をメールでお知らせすることができます。

1.「お知らせメール設定」をクリッ クします。	ELECOM ステータス 初期後定	NSB-7554RW2 Web UI Ver 4.20 Dダオシニーダー: atmm システムズータイ: 0 エ コンピューダ4: NSB-735 RAIDスータス: 0 エ コンピューダ4: NSB-735 RAIDスータス: 0 エ
2. メール通知の際に使用する送信 サーバを指定します。	アイル共有指定 ポルコームの管理 ・ システム超定 システム超定	あねらせメール: ☑ :通知を有効にする
3. 送信サーバを使用する際に必要 な情報を入力します。	* 80050X-ARX	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
4. メール通知の差出人アドレスを 指定します。		パスワード: ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5. 通知したいメールアドレスを指 定します。 ※最大5個まで配信可能です。		3: (cocc@n.no.p. 4: (5558@n.co.p. 5: (essentiar.co.p. 回 設定後、テストメール送信を行う
6.「設定」をクリックします。)	
※「設定後、テストメール送信を行う」 レスから通知先メールアドレスへ、 れます。	」をチェックしてし 指定した送信メー	いた場合は、指定した差出人メールア ルサーバ経由でテストメールが配信で

【参考】メール通知のトリガを設定することができます。



ELECOM

セットアップガイド 設定編 V02 2016 年 4 月初版

© 2016 ELECOM Co.,Ltd. All rights reserved.