

| 安装本产品内置的有线局域网适配器的驱动程 序。 | !出厂 |
|---|-----------------|
| 木顶具仅在由脑初次连接木产品时所需的步骤。 | 设置 |
| | |
| 事尤关闭所有使用中的应用软件,并督问票用安主软件。 详细步骤请参照安全软件说明书。) 指由具有管理员权限的用户进行安装。 |] ‡ |
| | |
| 使用 Windows | |
| | |
| 」待电脑完全启动后,将本产品连接到电脑的 ──USB 端口。 | (2 <u>3</u> |
|]自动弹出 " 自动播放 " 窗口后 , 点击 " 执行 Setup.exe "。 | |
| ※对于 Windows8/7/Vista,当弹出 " 用户账户控制 " 屏幕时, 点击[是]或[允许]。 | |
| ※在 XP,若弹出"新硬件搜索向导"窗口,点击[取消]。 屏幕上弹出" 发现新硬件"的提示消息时,从微机打开 "Setup"驱动器后点击"Setup.exe"进行安装。 | 2 二 |
| 驱动程序安装完成。 | 3 |
| 使用 Mac OS | S S |
| | E |
| | WR |
| | |
|] 点击屏幕左下方的[+(增加)]。 | ► T ► N |
|)在 " 界面 " 项,选择 "USB Network Interface" 并 点击[创建]。 | |
| | 4 <u>4</u> |
| 驱动程序安装完成。 | |
| ▶▶ 驱动程序的卸载方法,请阅读可由我公司网站下载的" 详细说明书"。 | 1si Ch Ch |
| 确认本产品的指示灯应为如下状态。 | |
| | |
| | |
| | 5 # |
| $\begin{array}{c c} \mathbf{I} & \mathbf{I} \\ \hline \mathbf{(1)} & \mathbf{(2)} & \mathbf{(3)} \end{array}$ | |
| ① WPS/Reset 指示灯 熄灭 | 详细情况 |
| ② WAN 指示灯 蓝色亮灯或蓝色闪烁 | nttp:// |
| ③ WLAN 指示灯 蓝色亮灯或蓝色闪烁 | |
| ※接通电源后以至变成该状态,大约需要 1 分钟左右时间。 | |
| | 1 |

| ! 出厂时无线设置为日本使用。 |
|--|
| 请在使用前根据使用国更改无线设置。 |
| 设直万法如卜。 |
| 1 打开终端设备的 Web 浏览器(IE 或 Safari |
| 等),在地址栏输入"http://wrh-150x.setup"。 |
| |
| http://wrh-150x.setup |
| |
| |
| 【上] 理出认证团口后,在用户名和密码分别输入 "admin"、"admin"。 |
| |
| Windows 安全 空子 WRH-150x 的原始器 wrh-150x.setup 数求用中空的原则。 |
| 管把。此最为器量实让不完全的15元发达600月中在6回客号(交易完全)法是 的基本以(2)。 |
| minin 用户名 admin |
| 密码 admin |
| |
| 坪山官理園口。 |
| |
| 3 从菜单上点击 [Wireless] 后, 点击 [Basic |
| Settings]。 |
| ELECOM Access Point mode |
| WRH-150x series |
| Site contents You can change the basic settings of Wi-Fi(Wire |
| ► Wireless ► Basic Settings Multiple SSID |
| Encryption Channel Width: 20MHz |
| ► WPS Channel Number: Auto ▼ |
| Management SSID stealth: Disabled |
| Country setting: Japan |
| |
| │ |
| Wireless Basic Settings |
| You can change the basic settings of Wi-Fi(Wireless LAN). |
| Ist SSID: elecom2g-xxxxxxx (MAX 32 characters) |
| Channel Width: 20MHz - |
| SSID stealth: Disabled - |
| Country Setting: Japan 💌 Japan |
| Apply China Taiwan Korea |
| Europe Spain |
| <u>France</u> |
| |
| 5 按照屏幕上的指示重新启动本产品。 |
| |
| 详细情况请阅读可由我公司网站下载的"详细说明书"。 |
| http://www.elecom.co.jp/global/download/wi-fi_router.html |
| |
| |





● 智能手机 / 平板电脑(ios/Android) ios 时 ▶ 触摸主屏上的[设置]。 **2**触摸[Wi-Fi]。 3 如果[Wi-Fi]为关闭状态,将其开启。 4 从"选取网络"列表中选 择并触摸与附带的"设置 信息表"上所记载的相同 Wi-Fi 的SSID。 elecom2a-xxxxx 非他. 询问是否加入网络 将自动加入已知网络。如果没有已知网 [5] 通过密码输入屏幕,输入"设置信息表"所记 载的密钥(13 位数)后触摸[加入]。 ▲ 设置完成。 Android Int 】 触摸主屏上的[菜单]→[设置]。 2 触摸[Wi-Fi]。 3 如果[wi-Fi]为关闭状态,将其开启。 |4||从列表中选择并触摸与附 带的"设置信息表"上所 记载的相同的 SSID。 |5| 在[密码]上输入"设置信息表"上的密钥(13) 位数)后触摸[连接]。 ▲ 设置完成。 有些酒店可能需要用 Web 浏览器(Safari 浏览器等)进行认证,如果 需要认证,请向您下榻的酒店确认认证方法。



-2-

WRH-150x-G 系列 设置程序手册① 2013年12月10日 第2版 ELECOM株式会社



| 4 勾选[启用],根据您的喜好在 SSID 栏输入最多 32 个字符的半角英文数字后,单击[应用]。 |
|--|
| 塩拟SSID设置 本页面用于设置多组虚拟AP的无线网络。 No. 合田 Ind SSID 図 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 |
| ※为防止忘记设置的2nd SSID,请做好记录。 |
| 5 屏幕切换,屏幕出现提示重新启动计算机后,单击[稍后重启]。 |
| 6 在菜单上单击[无线网络设置]后,再单击[安全 设置]。 |
| ← ● @ http://wrh-150x.setup/home.htm ◎ WRH-150x × 文件⑤ 編辑⑥ 查看① 收藏夹(A) I具① 帮助(H) ELECOM 无线接入点模式 |
| WRH.150x系列 无线网络安全设置 设置菜单 本页面可以协助您对无线网络做加密设置 ▶ T 作 想 = 本页面可以协助您对无线网络做加密设置 ▶ T 作 想 = 达择无线网络名: ● 基本设置 边路方式: |
| 7 由[选择无线网络名]选择第④项所设置的 SSID 后,各进行如下设置,然后单击[应用]。 |
| 无线网络安全设置 本页面可以协助您对无线网络做加密设置。 |
| 选择无线网络名: 加密方式: 密钥长度: 密钥格式: 密钥格式: 显示密钥: |
| 加密方式 : WEP 密钥长度 : 128bit 密钥格式 : ASCII 密钥 : 13位英文数字 |
| ※为防止忘记设置的2nd SSID,请做好记录。 |
| |

固件的更新方法



一问题与处理-

- Q1 无法连接到互联网上。 或者被要求认证屏幕。
- A1 有的酒店在使用互联网之前需要认证。 请向您下榻的酒店确认认证方法。 您还可以尝试如下的方法进行确认。
 - ①请确认与各个设备连接的 LAN 电缆,是否牢固正确地连接到了各个端口。
 - ②请临时关闭所有设备电源,放置大约1分钟后再按本产品→各设备 的顺序重新通上电源。
 - ③如果只是特定的设备(智能手机、电脑等)连接不到互联网上时,有可能是设备方面有问题。请确认设备的说明书等,进行正确的设置。

④如果所有的无线设备(智能手机以及电脑等)都连接不到互联网时, 有可能是与本产品的无线连接没有正常建立。请参照设置程序手册 ①,试着进行重新设置。

Q2 由于安全设置或密钥由初始值进行了变更,不知道设置内容。

A2 可由本产品的设置屏幕确认这些内容。 关于确认方法,请仔细阅读"详细说明书"的"设置安全(无线的密 钥)"。

※"详细说明书"可由我公司网站进行下载。

- Q3 在 Web 浏览器上输入 "http://wrh-150x.setup" 也没有变成 "不显示"。
- A3 请确认如下事项。
 - ①为 Wi-Fi(无线局域网)设备时,请确认本产品与设备是否进行了正确的无线连接。为有线局域网设备时,请确认本产品的 LAN 端口与设备是否通过 LAN 电缆进行了正确的连接。
 - ②电脑的 IP 地址固定时,请变更为"自动获取"。
 - ③当通过安全软件启用保护功能时,或者通过 IE 的互联网选项将安全 设置置于"高"时,有可能无法连接。请变更设置。

Q4 使用电脑内置无线局域网连接本产品时,弹出〈资格信息输入〉屏幕,无法连接。

- ▲4 利用 OS 标准的无线设置时,〈无线网络属性〉窗口的【验证】选项卡的 " 启用此网络 IEEE802.1× 验证 " 的复选框有可能打开,请由打开状态变 更为关闭状态。
- Q5 使用 wps 后,以前可以用无线局域网连接的电脑,连接不上了。
- A5 以前使用的电脑无线适配器为支持 "WPS"的,请使用 WPS 进行重新连接。
 不支持 WPS 的,请对连接到本产品上的所有无线适配器不要使用

个文持 WPS 的,请对连接到本产品上的所有无线适配器不要使用 WPS,进行手动设置。

Q6 本产品使用的无线电波,干扰其他的无线设备吗?

A6 本产品的无线局域网标准中,由于针对"11n(IEEE802.11n)"、"11g (IEEE802.11g)"以及"11b(IEEE802.11b)"使用"2.4GHz频段",所以 有可能与其他使用 2.4GHz 频段的无线设备发生干扰。因此,同时使用蓝 牙产品、无线鼠标、无线键盘、微波炉等时,可能会造成速度降低或无线 通讯不良。 另外,本产品通过隔开使用中的频道 3ch 以上进行重新设置时,可能会 更易干连接。

Q7 希望删除用 iOS 设备应用软件设置的配置文件。

A7 请在主屏的"设置"应用软件上,选择"通用"→"描述文件",可删除 该构成配置文件。

安全使用须知

本页写明了安全正确地使用本产品的重要注意事项,请务必在使用前阅读这些注意事项,按照记载 事项正确地使用。

- 本产品不是为组装于涉及人的生命的设备、机器及需要高可靠性和安全性的设备、机器(医 疗、航空宇宙、运输和核能方面)设计的。
- 若因将本产品用于这些设备而造成伤亡事故或财产损失,本公司不承担任何责任。

■关于标识

本"安全使用须知"使用如下标识说明注意事项。请清楚理解内容后阅读正文。

| ≜ | 浩 | 表示该项目如果忽略此标识错误操作,用户有死亡或受重伤的危险。 | | |
|---|---|---|--|--|
| ⚠注 | 意 | 表示该项目如果忽略此标识错误操作,用户有伤残的危险,或物质 损失的危险。 | | |
| | 圆圈中 标识表 | 加斜线的标识表示禁止。圆圈内可能会有插图等表示禁止的项目。例如左图的 示禁止拆卸。 | | |
| 实心圆圈标识表示必须执行。圆圈内可能会有插图等表示必须执行的行为。例如左图 标识表示必须将电源线从插座上拔下。 | | | | |
| | | ▲ 警告 ■ | | |
| 万- 日子 主体 | 一 发生 身 ^{体发出异味} | | | |
| 不到 不到 ※万 | 要放入身 要将金属药 了一有异物 | ≩物。 €插入主体内部,并注意不要使水等液体进入主体,否则会发生故障、触电或火灾。 协进入,请立即断开电源后向经销店咨询。 | | |
| | 能有落 冒 则会发生触 | ፤或打雷时,请断开电源暂停使用。 _{绝电、火灾或故障} 。 | | |
| (文) 不到 否则 | 要在湿^台 则会发生触 | 气重的环境里使用,不要用潮湿的手操作。 _{帕电或火灾} 。 | | |
| 不算 切り | 要拆卸。 _{列拆卸外引} | 5,否则有触电的危险。如需拆卸请向经销店咨询。 | | |
| | | | | |
| | 要堵住通风 | ユー, 否则会因过热而发生火灾、故障。 | | |
| 不要 环境 | 更在高温多 竟温度变化 | 5湿的地方、直射阳光长时间照射的地方使用或保存。禁止在户外使用。另,如果 2剧烈,本产品可能会因内部结露而误动作。 | | |
| () () () () () () () () () () () () () (| 本为精密申 | 3子设备,请不要在有冲击或震动的地方,或容易受到冲击或震动的地方使用或保 | | |
| ▲ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ሏ音机、申 会因噪声⊓ | 3.视机等附近使用可能会产生噪声。另,如果附近有电机等产生强磁场的设备,可 5.误动作。故请务必远离这些设备。 | | |
| ■有关客户 | 权利(隣 | 8私保护)的重要事项! | | |
| 使用无线局 其优点是只 相反,电波 生下列问题 | 域网时通 要在电波 在某个范 。 | | | |
| ●通信内容 居心叵测 ・ID、 | 被窃取]的第三方; 密码或信 | 故意监听电波从而使通信内容可能被窃取,诸如 用卡号码等个人信息 ·邮件内容。 | | |
| ●未授权访 居心辺 ・窃取 ・改写 ・ 分気 ・ | 问 1的第三方 (个人信息: (特定人物) ()监听到的: (计算机 e: | 可能会擅自访问个人或公司网络,进行下列行为: 成保密信息(信息泄漏) 进行通信,发送非法信息(伪装他人) 通信内容并发送(置改) 毒等碱広动程时多统(碰仄) | | |
| · <i>及</i> 达 本来无线局 发生上述问 因此,为了 无线局域网 另,因无线 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ▼▼▼W、TXUB-W,STK (W/) 无线局域网接入点是具有应对这些问题的安全机制的,但可能会因设置和运用方法的问题而 安全问题的可能性、请务必在使用无线局域网卡或无线局域网接入点前,按照用户手册进行 关安全设置。 规格,安全设置可能会被通过特殊方法破解,请在理解这一点后使用。 | | |

本公司建议客户充分认识到未进行安全设置就使用会产生的问题,客户自己判断和负责进行相关安全设置后使用

产品。

责任限制

- ELECOM Co., Ltd. 对因使用本产品造成的特殊损失、结果性损失、间接损失、惩罚性损失或所损失利益的赔偿均不承担任何责任。
- · ELECOM Co., Ltd. 不对连接到本产品的设备中可能发生的数据 丢失、出错或其他问题做出任何担保。

ELECOM CO., LTD.

| www.elecom.co.jp/global overseas@elecom.co.jp |
|---|
| ELECOM Korea Co., Ltd. 5F Suam Bldg. 1358-17, Seocho2-dong, Seocho-gu, Seoul 137-862, Korea TEL : +82 (0) 2 - 1588 - 9514 FAX : +82 (0) 2 - 3472 - 5533 www.elecom.co.kr |
| 新宜麗客民台 (上海) 商貿有限公司 上海市徐匯区桂平路 481 号 21 幢 1 階 電話 : +86 (0) 21 - 3368 - 0011 FAX : +86 (0) 21 - 6427 - 1706 www.elecom.cn |
| ELECOM Sales Hong Kong Ltd. 2/F, Block A, 2-8 Watson Road, Causeway Bay, Hong Kong TEL :+852 2806 - 3600 FAX :+852 2806 - 3300 email : info@elecom.asia www.elecom.asia |
| ELECOM Singapore Pte. Ltd 33 UBI AVENUE 3 # 03-56. VERTEX SINGAPORE (408868) TEL : +65 6347 - 7747 FAX : +65 6753 - 1791 |
| ELECOM India Pvt. Ltd. 307 to 309, Ansal Tower, 38- Nehru Place, New Delhi-110019, India TEL : +91 (0) 11 - 4175 - 3200 email : support@elecom-india.com www.elecom-india.com |
| ELECOM Europe GmbH Schulstrasse 53, D-65795 Hattersheim, Germany Telefon : +49 (0) 6190 - 88769 - 243 Telefax : +49 (0) 6190 - 88769 - 111 email : contact@elecom-europe.com www.elecom-europe.com |