LD-WL54/CB のドライバ&ユーティリティの更新手順

以下の説明は WidnowsXP を例にドライバの更新手順とユーティリティのインストール手順を説明しています。 説明では、ダウンロードしたファイルの解凍先を「Dドライブ」として説明しています。

ドライバの更新手順

「マイコンピュータ」を右クリックして「プロパティ」を選択してください。



「システムのプロパティ」が開きましたら「ハードウェア」タブを開いて「デバイスマネージャ」ボタンをクリックしてください。

システムのプロパティ ?	×
全般 コンピュータ名 ハードウェア 詳細設定 システムの復元 自動更新 リモート	_
ハードウェアの追加ウィザード ハードウェアの追加ウィザードを使うと、ハードウェアのインストールができま す。	
ハードウェアの追加ウィザード(<u>H</u>)	
デバイス マネージャ デバイス マネージャは、コンピュータにインストールされているすべてのハード ウェア デバイスを表示します。デバイス マネージャを使って、各デバイスのプ ロパティを変更できます。	
ドライバの署名(S) デバイス マネージャ(D)	
ハードウェア プロファイル ハードウェア プロファイルを使うと、別のハードウェアの構成を設定し、格納 することができます。	
<u>א-אלעד לססד ארש (P)</u>	
OK キャンセル 適用(<u>A</u>)	5

「ネットワークアダプタ」の中にある「Air@Hawk LD-WL54/CB Wireless PC Card」 を右クリックし「プロパティ」を選択してください。



「ドライバ」タブへ移動して「ドライバの更新」ボタンをクリックしてください。

Air€Hawk LD-WI	L54/CB Wireless	PC Cardのプロパティ	? 🗙
全般 ドライバー	ג-עו		
Air@Ha	wk LD-WL54/CB Wire	eless PC Card	
プロバイ	(샹: Elecor	n	
日付:	2002/0	06/10	
バージョ	1.4.0.3	9	
デジタノ	レ署名者: デジタノ	ル署名されていません	
ドライバの詳新	<u>⊞(D)</u> ドライバフ	ァイルの詳細を表示します。	
ドライバの更新	所(<u>P)</u> このデバイ.	スのドライバを更新します。	
(หราวทัตอ-ม	バック(B) ドライバのご 前にインス	更新後にデバイスの認識が失敗する トールしたドライバにロール バックしま	場合、以 す。
削除(U)) ドライバを)	アンインストールします(上級者用)。	
		ОК	キャンセル

「ハードウェアの更新ウィザード」が開始されますので、インストール方法は「一覧または特定の場所からインストールする」を選択して「次へ」ボタンをクリックしてください。

ハードウェアの更新ウィザード	
	ハードウェアの更新ウィザードの開始
	このウィザードでは、次のハードウェアに必要なソフトウェアをインストールします: Air@Hawk LD-WL54/CB Wireless PC Card
	ハードウェアに付属のインストール CD またはフロッピー ディ スクがある場合は、挿入してください。
	インストール方法を選んでください。
	 ○ ソフトウェアを自動的にインストールする(推奨)① ● 一覧または特定の場所からインストールする(詳細)(S)
	続行するには、D太へ] をクリックしてください。
	< 戻る(B) (次へ(U)) キャンセル

インストールのオプション選択では「検索しないで、インストールするドライバを選択する」を選択して、「次へ」ボタンをクリックしてください。



ネットワークアダプタの選択では、「ディスク使用」ボタンをクリックしてください。

ハードウェアの更新ウィザード
ネットワーク アダプタの選択 ネットワーク アダプタを選択します
ハードウェアに一致するネットワーク アダプタをクリックしてから [OK] をクリックしてください。このコンボーネントのインストール ディスクがある場合は、「ディスク使用] をクリックしてください。
ネットワーク アダプタ:
Air@Hawk LD-WL54/CB Wireless PC Card
ディスク使用(山)
〈戻る(B) 次へ(M) > キャンセル

「フロッピーディスクからインストール」ダイアログが表示されますので ダウンロードしたドライバを保存した場所まで「参照」ボタンを使用して指定し、 「OK」ボタンをクリックしてください。

ハード	ウェアの更新	ウィザード
ネッ	トワーク アダ フ ネットワーク ア	75の選択 ダブダを選択します
田田	709ピーう	รังสุริชุมิชิงสาวาราคาม 🔀 เพิ่งสามารถเป็นสามาร
▼ <u>互</u> ネッ チ	F	製造元が配布するインストールディスクを指定したドライブに挿入 して、下の正しいドライブが選択されていることを確認してください。 キャンセル
		製造元のファイルのコピー元(0):
		D.¥Drivers 🔽 参照(B)
		< 戻る(B) 次へ(W) > キャンセル

ネットワークアダプタの一覧に表示されている「Air@Hawk LD-WL54/CB Wireless PC Card」を選択して「次へ」ボタンをクリ ックしてください。

ハ~ドウェアの更新ウィザード
キットワーク アダプタの選択 ネットワーク アダプタを選択します
ハードウェアに一致するネットワーク アダブタをクリックしてから [OK] をクリックしてください。このコンボーネントのイ コンストール ディスクがある場合は、「ディスク使用」をクリックしてください。
▼ 互換性のあるハードウェアを表示(C)
ネットワーク アダプタ:
Air@Hawk LD-WL54/CB Wireless PC Card
Cのドライバはデジタル署名されていません。 ディスク使用(□) ドライバの署名が重要な理由 「ディスク使用(□) ドライバの署名が重要な理由 「ディスク使用(□) ドライバの署名が重要な理由 「アイスク使用(□) ドライバの第名が重要な理由 「アイスク使用(□) 「アイスクψー(□) 「「」 「アイスクψー(□) 「アイスクψー(□) 「アイスクψー(□) 「アイスクψー(□) 「アイスクψー(□) 「アイスクψー(□) 「アイスクψー(□)
< 戻る(B) 次へ(M) > キャンセル

ファイルのコピーが開始されると、以下のようなダイアログが表示されますが、 「続行」ボタンをクリックしてください。

ハードウェアの更	「新ウィザード
ソフトウェアを	インストールしています。お待ちください
E	Air@Hawk LD-WL54/CB Wireless PC Card ハードウェアのインストール
	このハードウェア: Air@Hawk LD-WL54/CB Wireless PC Card を使用するためにインストールしようとしているソフトウェアは、Windows XP との 互換性を検証する Windows ロゴテストに合格していません。 (のテストが重要である理由) インストールを続行した場合、システムの動作が指われたり、システム インストールを続行した場合、システムの動作が指われたり、システム
	オーマンドンドレールを中断し、Windows ロゴテストに合格したソフ トウェアが入手可能かどうか、ハードウェア ベンダーに確認されることを、 Microsoft は強くお勧めします。
	(行の)(インストールの停止の) (インストールの停止の)

正常に更新が完了すると、以下のダイアログが表示されますので「完了」ボタンをクリックしてください。



ユーティリティのアンインストール

「スタート」「すべてのプログラム」を開いて「Air@Hawk LD-WL54」の「Uninstall」を選択してください。



下図のようなウィザードが起動しますのでしばらくお待ちください。



「ファイル削除の確認」ダイアログが表示されますので「OK」をクリックしてください。

InstallShield Wizard	×
セットアッフ* ステータス	
Air@Hawk LD-WL54/CB Wireless PC Card セットアッフりは、要求された操作を実行中です。	
77イル 削除の 確認	
選択したアフツケーション、およびすべてのコンホペーネントを完全に削除しますか?	
InstallShield	

アンインストールが開始されます。(この作業には数分間かかります。)

InstallShield Wizard	
セットアッフ* ステータス	No.
Air@Hawk LD-WL54/CB Wireless PC Card セットアッフりは、要求された操作を実行中です。	
Generating script operations for action:	
0%	
	キャンセル

「メンテナンスの完了」が表示されますので「完了」ボタンをクリックしてください。

InstallShield Wizard		
	メンテナンスの完了 InstallShield WizardIよ、Air@Hawk LD-WL54/CB Wireless PC Card 上のパッテナンスを完了しました。	
	く戻る(日) 完了 キャンセル	

ユーティリティのインストール

ダウンロードしたファイルの中にある「setup.exe」を実行して新しいユーティリティをインストールしてください。

本ユーティリティのインストール方法は製品付属のマニュアルを参照ください。

以上で更新の作業は完了です。