## デジカメ AC充電器対応表 弊社AC充電器で充電可能なデジタルカメラをO×で記載しています。

〇:充電できます ×:充電できません

	メーカー	CASIO		Nikon		SONY
ELECOM製品	シリーズ	EXILIM	EXILIM	COOLPIX	COOLPIX	Cyber-shot
	型番	EX-ZS27	EX-FR100	S7000	A300	DSC-RX100
MPA-ACUEN000WH		0	0	0	0	0
MPA-ACUEN000WH		0	0	0	Ö	0
MPA-ACUCN005WF		0	0	0	0	0
MPA-ACUCN005PN		0	6	-		+ -
				0	0	0
MPA-ACUCNO05BU		0	0	0	<u>o</u>	0
MPA-ACUCNO05BK		0	0	0	0	0
MPA-ACUCN004WF		0	0	0	0	0
MPA-ACUCN004PN		0	0	0	0	0
MPA-ACUCN004BU		0	0	0	0	0
MPA-ACUCN004BK		0	0	0	0	0
MPA-ACUBN003WH		0	0	0	0	0
MPA-ACUBN003PN		0	0	0	0	0
MPA-ACUBN003BK		0	0	0	0	0
MPA-ACCEN009WH		0	0	0	0	0
MPA-ACCEN009BK		0	0	0	0	0
MPA-ACCEN008WH		0	0	0	0	0
MPA-ACCEN008BK		O	0	0	0	0
MPA-ACMCC156SWH		O	0	0	0	0
MPA-ACMCC156SBK		Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
MPA-ACMCC154WF		Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
MPA-ACMCC154WI		Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
MPA-ACMCC154BU		0	ŏ	0	0	Ö
MPA-ACMCC154BK		0	0	Ö	Ö	Ö
MPA-ACMCC1546K MPA-ACMCC104WF		0	0	0	0	0
		0	6	Ö	Ö	0
MPA-ACMCC104BK		0	0	0	0	0
MPA-ACMBC156SWH		0	0			
MPA-ACMBC156SBK				0	0	0
MPA-ACMBC154WF		0	0	0	0	0
MPA-ACMBC154PN		0	0	<u>o</u>	<u>o</u>	0
MPA-ACMBC154BU		0	0	0	0	0
MPA-ACMBC154BK		0	0	0	0	0
MPA-ACMBC152WH		0	0	0	0	0
MPA-ACMBC152PN		0	0	0	0	0
MPA-ACMBC152BU		0	0	0	0	0
MPA-ACMBC152BK		0	0	0	0	0
MPA-ACMBC104WF		0	0	0	0	0
MPA-ACMBC104BK		0	0	0	0	0
MPA-ACMBC102WH		0	0	0	0	0
MPA-ACMBC102BK		0	0	0	0	0
AVA-ACUAN007BK		0	0	0	0	0
AVA-ACUAN007WF		0	0	0	0	0
MPA-ACMAC155BK		Ō	Ō	0	O	Ō
MPA-ACMAC155WF		Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
MPA-ACMAC255BK		Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
MPA-ACMAC255BU		0	0	Ö	Ö	Ö
MPA-ACMAC255PN		0	Ö	Ö	Ö	0
MPA-ACMAC255PU		0	0	Ö	0	0
MPA-ACMAC255WF		0	0	_		
MPA-ACMAC255WH				0	0	0
		0	0	0	0	0
MPA-ACUANO07BK		0	0	0	0	0
MPA-ACUAN007BU		0	0	0	0	0
MPA-ACUAN007PN		0	0	0	0	0
MPA-ACUAN007PU		0	0	0	0	0
MPA-ACUAN007WF		0	0	0	0	0
MPA-ACUAN007W	/H	0	0	0	0	0