

# デジタルカメラケース対応表

2019/03/20更新

弊社デジタルカメラケースに収納可能なデジタルカメラを○×で記載しています。

○:収納できます  
 ×:収納できません  
 △:付属ストラップの使用はできません

## ELECOM製品

メーカー	シリーズ	型番	DGB-023	DGB-046	DGB-052	DGB-053	DGB-056	ZSB-SDG011	DGB-057	DGB-060	DGB-061	DGB-064	DGB-062	DGB-063	DGB-065	DGB-066	ZSB-DG011	ZSB-DG012	ZSB-DG013	ZSB-DG014	ZSB-DG015
<b>Canon</b>																					
Canon	IXY	IXY 150	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	×	○	○	○
Canon	IXY	IXY 160	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	×	×	○	○
Canon	IXY	IXY 170	○	×	○	○	○	○	○	×	○	○	△	○	○	○	○	×	×	○	○
Canon	IXY	IXY 180	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	×	○	○	○
Canon	IXY	IXY 190	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	×	○	○	○
Canon	IXY	IXY 200	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	×	○	○	○
Canon	IXY	IXY 210	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	×	○	○	○
Canon	IXY	IXY 640	○	×	○	○	○	○	○	×	○	○	△	○	○	○	○	×	○	○	○
Canon	IXY	IXY 650	○	×	○	○	○	○	○	×	○	○	△	○	○	○	○	×	○	○	○
Canon	PowerShot	G1 X MarkIII	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×
Canon	PowerShot	G3 X	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Canon	PowerShot	G5 X	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×
Canon	PowerShot	G7 X Mark II	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×
Canon	PowerShot	G9 X	○	×	○	×	○	○	○	×	○	○	○	×	×	○	○	×	○	○	×
Canon	PowerShot	G9 X Mark II	○	×	○	×	○	○	○	×	○	○	○	×	×	○	○	×	○	○	×
Canon	PowerShot	N2	○	×	×	×	○	○	○	×	○	○	△	○	○	○	○	×	○	○	○
Canon	PowerShot	SX410 IS	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Canon	PowerShot	SX420 IS	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Canon	PowerShot	SX430 IS	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Canon	PowerShot	SX530 HS	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Canon	PowerShot	SX610 HS	×	×	×	○	×	○	×	×	○	○	△	×	×	○	○	×	○	○	×
Canon	PowerShot	SX620 HS	○	×	○	○	○	○	○	×	○	○	△	×	×	○	○	×	○	○	×
Canon	PowerShot	SX70 HS	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Canon	PowerShot	SX710 HS	×	×	×	×	×	○	×	×	○	○	△	×	×	○	×	×	○	○	×
Canon	PowerShot	SX720 HS	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×	×	×	○	×	×	○	○	×
Canon	PowerShot	SX730 HS	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×	×	×	○	×	×	○	○	×
Canon	PowerShot	SX740 HS	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×	×	×	○	×	×	○	○	×
<b>CASIO</b>																					
CASIO	EXILIM	EX-ZS260	○	×	×	○	○	○	○	×	○	○	△	×	×	○	○	×	○	○	×
CASIO	EXILIM	EX-ZS28	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	×	○	○	○
CASIO	EXILIM	EX-FR100L	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
CASIO	EXILIM	EX-Z900	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	×	○	○	○
CASIO	EXILIM	EX-ZS210	○	×	×	○	○	○	○	×	○	○	△	×	×	○	○	×	○	○	×
CASIO	HIGH SPEED EXILIM	EX-100F	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×	×	×	○	×	×	○	○	×
CASIO	HIGH SPEED EXILIM	EX-ZR3100	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×	×	×	○	×	×	○	○	×
CASIO	HIGH SPEED EXILIM	EX-ZR1600	×	×	×	×	×	○	×	×	○	○	△	×	×	○	×	×	○	○	×
CASIO	HIGH SPEED EXILIM	EX-ZR1700	×	×	×	×	×	○	×	×	○	○	○	×	×	○	×	×	○	○	×
CASIO	HIGH SPEED EXILIM	EX-ZR1750	×	×	×	×	×	○	×	×	○	○	○	×	×	○	×	×	○	○	×
CASIO	HIGH SPEED EXILIM	EX-ZR1800	×	×	×	×	×	○	×	×	○	○	○	×	×	○	×	×	○	○	×
CASIO	HIGH SPEED EXILIM	EX-ZR3000	×	×	×	×	×	○	×	×	○	○	○	×	×	○	×	×	○	○	×
CASIO	HIGH SPEED EXILIM	EX-ZR3200	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×	×	×	○	×	×	○	○	×
CASIO	HIGH SPEED EXILIM	EX-ZR4000	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×	×	×	○	×	×	○	○	×
CASIO	HIGH SPEED EXILIM	EX-ZR4100	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×	×	×	○	×	×	○	○	×
CASIO	HIGH SPEED EXILIM	EX-ZR60	○	×	○	○	○	○	○	×	○	○	△	○	○	○	○	×	○	○	○
CASIO	HIGH SPEED EXILIM	EX-ZR70	○	×	○	○	○	○	○	×	○	○	△	○	○	○	○	×	○	○	○

# デジタルカメラケース対応表

2019/03/20更新

弊社デジタルカメラケースに収納可能なデジタルカメラを○×で記載しています。

○: 収納できます  
 ×: 収納できません  
 △: 付属ストラップの使用はできません

## ELECOM製品

メーカー	シリーズ	型番	DGB-023	DGB-046	DGB-052	DGB-053	DGB-056	ZSB-SDG011	DGB-057	DGB-060	DGB-061	DGB-064	DGB-062	DGB-063	DGB-065	DGB-066	ZSB-DG011	ZSB-DG012	ZSB-DG013	ZSB-DG014	ZSB-DG015
CASIO	Outdoor Recorder	EX-FR110H	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
CASIO	PREMIUM HIGH SPEED EXILIM	EX-100PRO	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×
<b>FUJIFILM</b>																					
FUJIFILM	FinePix	FinePix S9900W	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FUJIFILM	FinePix	XP120	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×
FUJIFILM	FinePix	XP130	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×
FUJIFILM	FinePix	XP140	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×
FUJIFILM	FinePix	XP80	×	×	×	○	×	○	×	×	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○
FUJIFILM	FinePix	XP90	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×	×	×	○	×	×	○	○	○
FUJIFILM	X コンパクト	X100F	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	○	×	×	○	○	○
FUJIFILM	X コンパクト	X70	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×	×	×	○	×	×	○	○	○
FUJIFILM	X コンパクト	X-E3	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×	×	×	○	×	×	○	○	○
FUJIFILM	X コンパクト	XF10	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×	×	×	○	×	×	○	○	○
FUJIFILM	X コンパクト	XQ2	○	×	×	×	○	○	○	×	○	○	○	×	×	○	×	×	○	○	○
<b>Nikon</b>																					
Nikon	COOLPIX	A10	○	×	○	○	○	○	○	×	○	○	△	×	×	○	○	×	○	○	×
Nikon	COOLPIX	A100	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	×	○	○	○
Nikon	COOLPIX	A1000	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×
Nikon	COOLPIX	A300	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Nikon	COOLPIX	A900	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×
Nikon	COOLPIX	AW130	×	×	×	×	×	○	×	×	○	○	○	×	×	○	×	×	○	○	×
Nikon	COOLPIX	B500	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Nikon	COOLPIX	B600	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Nikon	COOLPIX	B700	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Nikon	COOLPIX	L32	○	×	○	○	○	○	○	×	○	○	△	○	○	○	○	×	○	○	○
Nikon	COOLPIX	P1000	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Nikon	COOLPIX	P610	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Nikon	COOLPIX	P900	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Nikon	COOLPIX	S2900	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○
Nikon	COOLPIX	S33	×	×	×	×	×	○	×	×	○	○	○	×	×	○	○	×	○	○	○
Nikon	COOLPIX	S3700	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○
Nikon	COOLPIX	S7000	○	×	○	○	○	○	○	×	○	○	△	×	×	○	○	×	○	○	×
Nikon	COOLPIX	S9900	×	×	×	×	×	○	×	×	○	○	○	×	×	○	×	×	○	○	×
Nikon	COOLPIX	W100	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×	×	×	○	×	×	○	○	×
Nikon	COOLPIX	W300	×	×	×	×	×	○	×	×	○	○	○	×	×	○	×	×	○	○	×
<b>OLYMPUS</b>																					
OLYMPUS	STYLUS S	SH-2	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×
OLYMPUS	STYLUS S	SH-3	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×
OLYMPUS	STYLUS T	TG-4 Tough	×	×	×	×	×	○	×	×	○	○	△	×	×	○	×	×	○	○	×
OLYMPUS	STYLUS T	TG-5	×	×	×	×	×	○	×	×	○	○	△	×	×	○	×	×	○	○	×
OLYMPUS	STYLUS T	TG-860 Tough	×	×	×	×	×	○	×	×	○	○	△	×	×	○	×	×	○	○	×
OLYMPUS	STYLUS T	TG-870 Tough	×	×	×	×	×	○	×	×	○	○	△	×	×	○	×	×	○	○	×
<b>Panasonic</b>																					
Panasonic	LUMIX	DC-FT7	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×

# デジタルカメラケース対応表

2019/03/20更新

弊社デジタルカメラケースに収納可能なデジタルカメラを○×で記載しています。

○: 収納できます  
 ×: 収納できません  
 △: 付属ストラップの使用はできません

## ELECOM製品

メーカー	シリーズ	型番	DGB-023	DGB-046	DGB-052	DGB-053	DGB-056	ZSB-SDG011	DGB-057	DGB-060	DGB-061	DGB-064	DGB-062	DGB-063	DGB-065	DGB-066	ZSB-DG011	ZSB-DG012	ZSB-DG013	ZSB-DG014	ZSB-DG015
Panasonic	LUMIX	DC-FZ1000M2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Panasonic	LUMIX	DC-FZ85	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Panasonic	LUMIX	DC-LX100M2	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Panasonic	LUMIX	DC-TX2	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×
Panasonic	LUMIX	DC-TZ90	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×
Panasonic	LUMIX	DMC-CM1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×
Panasonic	LUMIX	DMC-CM10	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×
Panasonic	LUMIX	DMC-FZ300	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Panasonic	LUMIX	DMC-FZH1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Panasonic	LUMIX	DMC-SZ10	○	×	○	○	○	○	○	×	○	○	△	○	○	○	○	×	○	○	○
Panasonic	LUMIX	DMC-TX1	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×
Panasonic	LUMIX	DMC-TZ57	×	×	×	×	×	○	×	×	○	○	△	×	×	○	×	×	○	○	×
Panasonic	LUMIX	DMC-TZ70	×	×	×	×	×	○	×	×	○	○	△	×	×	○	×	×	○	○	×
Panasonic	LUMIX	DMC-TZ85	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×
Panasonic	LUMIX	DMC-XL9	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×
<b>RICOH</b>																					
RICOH	G	G900	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×
RICOH	G	G900SE	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×
RICOH	GR	GR II	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×
RICOH	WG	WG-40	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×
RICOH	WG	WG-40W	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×
RICOH	WG	WG-5 GPS	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×	×	×	○	×	×	○	○	×
RICOH	WG	WG-50W	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×
RICOH	WG	WG-6	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×
RICOH	WG	WG-60	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×
<b>SIGMA</b>																					
SIGMA	DPO	DPO Quattro	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
<b>SONY</b>																					
SONY	Cyber-shot	DSC-HX90V	○	×	×	×	×	○	×	×	○	○	△	×	×	○	×	×	○	○	×
SONY	Cyber-shot	DSC-HX99	○	×	×	×	×	○	×	×	○	○	×	×	×	○	×	×	○	○	×
SONY	Cyber-shot	DSC-RX100M4	×	×	×	×	×	○	×	×	○	○	△	×	×	○	×	×	○	○	×
SONY	Cyber-shot	DSC-RX100M5	×	×	×	×	×	○	×	×	○	○	○	×	×	○	×	×	○	○	×
SONY	Cyber-shot	DSC-RX100M5A	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×
SONY	Cyber-shot	DSC-RX100M6	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×
SONY	Cyber-shot	DSC-RX10M2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SONY	Cyber-shot	DSC-RX10M3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SONY	Cyber-shot	DSC-RX10M4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×