



USB 指紋認証リーダー

CR-FP2



はじめに

このたびは USB 指紋認証リーダー CR-FP2 をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

本ソフトウェアユーザーズガイドでは、CR-FP2 と指紋ソフトウェアの基本的な操作方法 や利用できる機能について説明しています。

まずはじめに、クイックセットアップガイドを参照して、本製品をパソコンの USB ポート に接続し、ドライバや指紋ソフトウェアをインストールしてください。



 ・指紋認証リーダーを利用できる状態にした上で、本ソフトウェアユーザーズガイ ドをお読みください。



もくじ

はじめ	512 ·	• •	••	•••	•	••	•	•••	•	•	•••	•	•	•	•••	•	•	•	•	1
指紋ソ	フト	ウェ	ア	こつ	い	ζ														

USB 指紋認証リーダーでできること ・・・・・・・・・・・	З
指紋を認証する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
指紋を認証する	.4
指紋認証の代わりにパスワードを使用する	.5
指紋ソフトウェアについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
指紋ソフトウェアのメニューを表示する	.7
指紋ソフトウェアを終了する	.8
指紋を登録 / 削除する	.9
┃ 指紋ソフトウェアをアンインストールする1	1

こんなことができます!

指紋認証でサイトの ID とパスワードを入力する ・・・・・・	13
ID とパスワードを保存する	13
指紋認証でウェヴサイトにログインする	15
複数のウェブサイトの ID とパスワードを管理する	17
ファイルやフォルダを他人に見せない ・・・・・・・・・・	18
セキュリティのかかったディスク領域を使用する	18
ファイルまたはフォルダを暗号化 / 暗号解除する	21
パソコンを他人に使用させない ・・・・・・・・・・・・・	24
指紋を認証して Windows にログオンする	24
スクリーンセーバーでパソコンをロックする	26
指紋ソフトウェアを他人に使用させない ・・・・・・・・・・・	• 29



指紋ソフトウェアについて

「USB 指紋認証リーダーでできること」

本製品および指紋ソフトウェアを使用すると、次の機能が利用できます。

IE 自動ログイン

Internet Explorer で ID とパスワードの入力が必要なホームページを開いたときに、指紋認証で ID とパスワードを入力することができます。

また、複数のホームページの ID とパスワードを登録して、管理することができます。 ➡「指紋認証でサイトの ID とパスワードを入力する」

セキュアロック

ハードディスク内に仮想ディスクドライブ「EncryptDisk (P:)」を作成し、指紋認証でその 仮想ディスクドライブの表示 / 非表示を切り替えることができます。

仮想ディスクドライブを非表示にすると、その中に保存したファイルも全て非表示になり、 ファイルを保護することができます。

仮想ディスクドライブを表示しているときは、通常のリムーバブルディスクとして使用できます。また、ディスクサイズを変更することもできます。

➡「セキュリティのかかったディスク領域を使用する」

Windows ログオン設定

パソコンを起動して Windows にログオンするときに、指紋認証が必要になるように設定できます。

➡「指紋を認証して Windows にログオンする」

スクリーンセーバーロック設定

スクリーンセーバーを解除するときに、指紋認証が必要になるように設定できます。 また、すぐにスクリーンセーバーを起動できるように、キーボードにショートカットキー を割り当てることもできます。

➡「スクリーンセーバーでパソコンをロックする」

メニューの表示時間設定

指紋ソフトウェアのメニューを一定時間経過後自動で非表示になるように設定できます。 ➡「指紋ソフトウェアを他人に使用させない」

ファイルやフォルダの暗号化 / 暗号解除

ファイルやフォルダを暗号化してデータを保護することができます。暗号化したファイル やフォルダは指紋認証で暗号解除するまで使用できません。 →「ファイルまたはフォルダを暗号化/暗号解除する」



指紋を認証する

本製品および指紋ソフトウェアを使用すると、必要に応じて指紋認証画面が表示されます。 指紋認証画面が表示されたときは、次の方法で指紋を認証してください。

指紋を認証する

7 必要に応じて指紋認証画面が表示されます。 Windows ログオン時以外



本製品の指紋センサーに登録されている指を滑らせて、指紋を認証させます。 読み取りが成功すると指紋認証の画面は自動的に閉じ、要求された操作を実行します。



- ・指が濡れていたり指紋センサー部分が濡れている場合は、乾いた布などで軽くふ き取ってください。
 - ・指が乾燥している場合は、指を少し湿らせた布で拭いてください。

・登録されている指の位置と、認証させる指の位置がずれている場合は、認証され ません。読み取りにくいときなど認証を繰り返す場合は、指を指紋センサーから 離した後2、3秒間待っち、再度指紋センサーに指を滑らせてください。

・Windows ログイン時以外で指紋認証に8回失敗すると、パスワード入力画面が表示されます。再度指紋認証をおこなう場合は、[キャンセル]ボタンをクリックしてください。指紋認証画面に戻ります。



指紋認証の代わりにパスワードを使用する

指紋が認証されないときなどは、指紋の代わりに指紋ソフトウェアのインストール時に設 定したログオンパスワードを入力して認証することができます。

Windows ログオン時以外の指紋認証の場合

- ・指紋認証に8回失敗した場合も同様の画面が表示されます。
 ・指紋ソフトウェアのインストール時に「ヒント」を設定している場合は、ヒントも表示されます。
- **3** [OK] ボタンをクリックします。 要求された操作を実行します。



Windows ログオン時の指紋認証の場合

7	指紋認証画面で[キャンセル]ボタンをクリックします。
	🔊 指紋認証
	「 パスワードン キャンセル
	・次の画面が表示された場合は、[Ctrl] + [Alt] + [Del] キーを押してください。
	WindowsLogin とンサーに指をスライドさせ、指紋を読み取らせてください コンピュータルニ本体を接続するか、Ctrl + Alt + Deiを押してください。 指紋1293

WindowsLogon 画面が表示されます。





指紋ソフトウェアについて

指紋ソフトウェアのメニューを表示する

指紋ソフトウェアの各機能の設定や変更などはメニューからおこないます。指紋ソフトウェ アのメニューは、次の方法で表示します。

9スクトレイにある[(指紋管理)アイコンをダブルクリックします。 指紋認証画面が表示されます。

🔊 指紋認証	
バスワード>> キャンセル	

- ・タスクトレイに(指紋管理)アイコンが表示されていない場合は、「スタート」メニューから「すべてのプログラム(プログラム)」-「指紋ソフトウェア」-「指紋管理」の順にクリックします。指紋ソフトウェアが起動し、タスクトレイに(指紋管理)アイコンが表示されます。
 - ・本製品が正しく接続されていないときはエラー画面が表示されます。正しく接続 しているか確認してください。
- 2 本製品の指紋センサーに登録されている指を滑らせて、指紋を認証させます。



指紋ソフトウェアのメニューが表示されます。

ELECOM	×
1E自動ログイン	
<u>ک</u> و+17D	
シューザー設定	
テルト 🛞	
メニューを閉じる	



指紋ソフトウェアを終了する

指紋ソフトウェアは、次の方法で終了します。

7 指紋ソフトウェアのメニューから「メニューを閉じる」をクリックします。



・タスクトレイの[(指紋管理)アイコンを右クリックして表示されたメニューから 「指紋ソフトウェアの終了」をクリックして、終了することもできます。





指紋を登録 / 削除する

登録した指紋の削除や、別の指紋の登録ができます。

7 指紋ソフトウェアのメニューから「ユーザー設定」-「指紋登録」の順にクリックします。

	ELECOM 🗵	
	E自動ログイン ト	
	<u>ک</u> و+17D ک	
	ユーザー設定	
	۲. ۴ (※ スクリーンセーバーロック設定 メニューの表示時間設定
	メニューを閉じる	
	 ・タスクトレイに (指紋管理)アイコンない場合 ① (指紋管理)アイコンを右クリックリックします。 ② 指紋登録∞ ② 小ルブ(∩) ※ 指紋ジフトウェアーの終了(2) ② 指紋認証画面が表示されるので、 ・タスクトレイに (指紋管理)アイコン ① 「スタート」メニューから「すべてのア」ー「指紋登録」の順にクリックし ② 指紋認証画面が表示されるので、 	ンが表示されていて、メニューが表示されて クして表示されたメニューから「指紋登録」を 1432 指紋を認証します。 ンが表示されていない場合 Dプログラム(プログラム)」ー「指紋ソフトウェ します。 指紋を認証します。
2	指紋登録画面が表示されます。 指紋を登録する指をクリックして	選択します。
2	選択した指が青色になります。	





・登録した指紋を削除する場合は、指をクリックして表示されたメニューから「この 指を削除」をクリックします。



3[次へ]をクリックします。 指紋登録確認画面が表示されます。

4 手順2で選択した指を、本製品の指紋センサーに滑らせて指紋を登録します。



・指紋の読み取りに8回失敗したり、時間をかけ過ぎたりすると、メッセージが表示されます。[OK]ボタンをクリックし、再度読み取り直してください。
 ・読み取りがうまくいかないときは、選択した指と違う指で再度読み取り直してください。

読み取りが成功すると、手順2の画面に戻ります。





指紋ソフトウェアをアンインストールする

指紋ソフトウェアは、次の方法でアンインストールします。

- 🔧 指紋ソフトウェアをアンインストールする前に・・・
 - ・暗号化したファイルやフォルダがある場合は、暗号解除してください。指紋ソフ トウェアをアンインストールすると、ファイルやフォルダを元も戻すことができ ません。
 - →「ファイルまたはフォルダを暗号化 / 暗号解除する」
 - ・セキュリティドライブを作成しファイルを保存している場合は、あらかじめセキュ リティドライブ内のファイルを別の場所にコピーしておいてください。
 手順4で[いいえ]ボタンを選択しても、再度指紋ソフトウェアをインストールするまで復元することはできません。
 ◆「セキュリティのかかったディスク領域を使用する」
- 7 「スタート」メニューから「すべてのプログラム(プログラム)」-「指紋ソフト ウェア」-「アンインストール」の順にクリックします。 アンインストール確認画面が表示されます。
- [OK]ボタンをクリックします。

指紋認証	ツフトウェアーーアンインストールウィザード 🛛 🛛
1	警告:アンインストールウィザードは指紋ソフトウェアの全ファイルを削除します。 アンインストールをする前に、暗号化したフォルダ/ファイルを復号化してください。 復号化せずに、アンインストールを行うと暗号化したフォルダ/ファイルは元には戻りません。 続行しますか?
	OK キャンセル

指紋認証の画面が表示されます。

◎ 指	「紋認証
(パスワード>> キャンセル

オ製品の指紋センサーに登録されている指を滑らせて、指紋を認証させます。



読み取りが成功すると指紋認証の画面は自動的に閉じ、セキュリティドライブの削 除確認画面が表示されます。



セキュリティドライブ内のファイルを削除する場合は、[はい]ボタンをク リックし、手順5に進みます。

セキュリティドライブ内のファイルを削除しない場合は、[いいえ]ボタンを クリックし、手順6に進みます。

警告!!!	X
♪	セキュリティドライブを削除しますか?
	the contraction of the contracti

🔧 📙 [はい] ボタンをクリックすると、セキュリティドライブ内のファイルが全て削除 されます。

・[いいえ] ボタンをクリックすると、セキュリティドライブ内のファイルが保護さ れ、削除されません。次回指紋ソフトウェアをインストールすると、セキュリティ ドライブ内に復元されます。

5 削除警告画面が表示されるので、[はい]ボタンをクリックします。

警告!!!	🛛 📃
⚠	セキュリティドライブを削除すると、セキュリティドライブ内の全てのファイルが削除されます。 続行しますか?
百纪制	確認画面が表示されるので 「けい」ボタンをクリック」

警告!!!	X			
(į)	パソコンを再起動しますので、開いているファイルを閉じてください 後で再起動する場合は[いいえ]をクリックしてください。			

パソコンが再起動されます。

これで指紋ソフトウェアのアンインストールは完了です。



こんなことができます!

本製品および指紋ソフトウェアで利用できる機能について説明します。 あらかじめ指紋ソフトウェアを起動し、タスクトレイに[](指紋管理)アイコンを表示して おいてください。

➡「指紋ソフトウェアのメニューを表示する」

指紋認証でサイトの ID とパスワードを入力する

ウェブサイトを開くときに身分認証が必要な場合、あらかじめ ID およびパスワードを保存 しておくと、指紋認証を使って ID およびパスワードを入力することができます。

🔧 🛛・ウェブブラウザが Internet Explorer 5.0 以降の場合のみ使用できます。

ID とパスワードを保存する

身分認証が必要なウェブサイトの ID およびパスワードの保存方法について説明します。

- 7 ID とパスワードを保存するウェブサイトを Internet Explorer で開きます。
- 2 ID およびパスワードを入力します。



[※]例は ID がメールアドレスです。



3 Internet Explorer のツールバーから (AutoLogin)をクリックし、「ID とパスワードを保存」をクリックします。 指紋認証画面が表示されます。



- ・指紋ソフトウェアのメニューから「IE 自動ログイン」-「ID とパスワードを保存」の 順にクリックしても、指紋認証画面が表示されます。
 →「指紋ソフトウェアのメニューを表示する」
 - ・[ログイン] ボタンや[サインイン] ボタンなどをク リックしてログインしようとすると、右のような画 面が表示されます。 [はい] ボタンをクリックすると、指紋認証画面が表 示されます。



本製品の指紋センサーに登録されている指を滑らせて、指紋を認証させます。





読み取りが成功すると指紋認証画面は自動的に閉じます。

ID 入力欄とパスワード入力欄が赤枠で点滅し、ID とパスワードが保存されます。

2JOL J -	Hormall にッインイン	ヘルノ
	メール アドレス: 🕅	XXX@hotmail.co.jp
よサイズのファイ	パスワード	
	<u>パス</u> カレオ	<u>フードを忘れた場合は、ここをクリッ</u> マガネい。

確認画面が表示されます。





これで ID とパスワードの保存は完了です。



指紋認証でウェヴサイトにログインする

指紋認証でウェブサイトに ID とパスワードを入力する方法は、次の2通りがあります。

Internet Explorer からログインする



指紋認証画面が表示されます。



ID 入力欄とパスワード入力欄が赤枠で点滅し、ID とパスワードが入力されます。

🗿 ታብンብጋ	/ - Micr	osoft Int	ernet Explor	er		
ファイル(E)	編集(E)	表示♡	お気(こ入り(<u>A</u>)	ツール①	ヘルプ(円)	*
🔇 戻る 🗸	9	🖹 🕻	à 🏠 🔇			
アドレス(<u>D</u>) 🧃	🗿 http://l	ogin.live.co	m/login.srf?id=20	&svc=mail&	🖌 🄁 移動	リンク
めよう!	Hotma	ብ ርታብን	ለን		ЛЛ	7 ^
	×	ール アドレ	A: XXXXXX@	hotmail.co	.jp	ר
まサイズのファイ		パスワー		D● 在れた場合	Vt. 225 bu.	
髪能が、メール			クしてください	<u>)。</u> 	いわ	
075 DO 4V277		ב שיק ה	6100 m. PM/9	77		

3 [ログイン]ボタンや[サインイン]ボタンなどをクリックし、ログインします。



指紋ソフトウェアのメニューからログインする

7 指紋ソフトウェアのメニューから「IE 自動ログイン」をクリックし、一覧からログインするウェヴサイトをクリックします。
★「た☆ソフトウェアのメニューを表示する」

➡「指紋ソフトウェアのメニューを表示する」

		■ IDとバスワードを保存
		🗐 自動ログインデータベース管理
		□ 図 IE自動ログイン □ ● 図 サインイン
FLECOM	×	
E 自動 ログイン		
1 2+17090		
ユーザー設定		
דער 💎		
メニューを閉じる		

Internet Explorer が起動し、選択したウェブサイトが表示され、ID とパスワードが入力されます。

- [ログイン]ボタンや[サインイン]ボタンなどをクリックし、ログインします。
- ・手順1で一覧からウェブサイトをクリックするだけで自動的にログインするよう
 に、設定することもできます。
 - 指紋ソフトウェアのメニューから「IE 自動ログイン」-「自動ログインデータ ベース管理」の順にクリックします。
 - ② 表示されて自動ログインデータベース管理画面で、「ID とパスワードを自動的 に送る」にチェックを付けます。

URL	タイトル	
http://login	.live.com/logi サインイン	
<		>
フィールド	内容	
タイトル	サインイン	
login	XXXXXXX@hotmail.co.jp	保存
passwd	*****	
		(前10余

③ [閉じる]ボタンをクリックします。



複数のウェブサイトの ID とパスワードを管理する

ID とパスワードを保存したウェブサイトの URL やタイトルを確認したり、削除したりすることができます。

7 指紋ソフトウェアのメニューから「IE 自動ログイン」-「自動ログインデータ ベース管理」の順にクリックします。

➡「指紋ソフトウェアのメニューを表示する」

自動ログインデータタベース管理画面が表示されます。

2 画面上段のウェブサイトの「URL」をクリックすると、画面下段に「タイト
ル」、「ID」、「パスワード」が表示されます。

URL	タイトル		
http://login.	.live.com/logi サインイン		
1		>	
×		*	
フィールド	内容		
フィールド タイトル	ーー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
フィールド タイトル login	内容 サインイン XXXXXX0Hotmail.co.jp	15	存
フィールド タイトル login passwd	内容 サインイン XXXXXXXBhotmail.co.jp *******	13	存
フィールド タイトル login passwd	内容 サインイン XXXXXX@hotmail.co.jp *****	() () () ()	存 除

※パスワードは*表示になります。

3 削除する場合は、ウェブサイトの「URL」をクリックし、[削除]ボタンをク リックします。

削除確認画面が表示されたら、[はい]ボタンをクリックします。

AutoLogin 🛛 📉			
🥐 COF-:	タを削除しますか?		
(WIND	いいえい		

4 終了する場合は、[閉じる]ボタンをクリックします。



ファイルやフォルダを他人に見せない

セキュリティのかかったディスク領域を使用する

指紋ソフトウェアをインストールすると、ハードディスク内に仮想ディスクドライブ 「EncryptDisk (P:)」が作成されます。この仮想ディスクドライブをロック / ロック解除す ることで、表示 / 非表示を切り替えることができます。仮想ディスクドライブを表示して いるときのみ、通常のリムーバブルディスクドライブとして使用することができます。

ドライブロック ドライブロック解除 マイコンピュータ M(ル(E) 編集(E) 表示(V) ピュータ 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) - 🕤 - 🏂 🔎 🗱 🖡 G Ra - 🕥 - 🏂 🔎 🕅 ▶ フォルシ Ⅲ┃・ このコンピュータに保管されているファイル フォルダ ……・ このコンピュータに保管されているファイル システムのタスク ステムのタスク システム情報を表示する ● システム情報を表示する 一 共有ドキュメント 一 共有ドキュメント ELECOM @P#1x2h ELECOM ወドキュメント ログラムの追加と利用 定を変更する プログラムの通知とき は定を変更する ハード ディスク ドライブ ハード ディスク ドライブ 🌍 11-511 Fr7.5 (C) ENCRYPTOISK (P.) 🜏 🖬 - thi Frito (C) マイドキュメント
 共有ドキュメント
 共有ドキュメント
 コントロールパネ リムーバブル記憶域があるデバイス リムーバブル記憶域があるデバイス 仮想ディスク 仮想ディスク (a) they as 🔬 (D) they DD 非表示 表示 IT is IT Se マイ コンピュータ システム フォルダ マイ コンピュータ システム フォルダ

仮想ディスクドライブをロック解除する

仮想ディスクドライブをロック解除すると、「EncryptDisk (P:)」が表示され、ファイルの 読み書きができます。

7 指紋ソフトウェアのメニューから「セキュアロック」-「ドライブロック解除」 の順にクリックします。

➡「指紋ソフトウェアのメニューを表示する」



ロック解除されると、「EncryptDisk (P:)」が表示されます。

🐲 EncryptDisk (Ρ:)		- I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
7ァイル(Ε) 編集(Ε) 表示(ビ) お気に入	りん ツールロ ヘルプロ	A.
G R5 · O · 🔊 🔎 🐲	🜔 7#118 🛄 •	
ファイルとフォルダのタスク ② 新しいフォルダを作成する ③ 乙のフォルダを Web に公開する ② このフォルダを共有する		
その他 や マイエンビュータ マイエンビュータ マイドキュンレト サ有ドキュンレト サイドキュント マイネットワーク		
Fiel Competition (P) Dーカル ディスク アイル ジステム: FAT 空を補助 800 MB 合計サイズ: 800 MB		



仮想ディスクドライブをロックする

ロック解除されている仮想ディスクドライブをロックすると「EncryptDisk (P:)」が非表示 になり、ファイルの読み書きができなくなります。

7 指紋ソフトウェアのメニューから「セキュアロック」ー「ドライブロック」の順
 にクリックします。
 ⇒「指紋ソフトウェアのメニューを表示する」

ELECOM	×	
1E自動ログイン		
セキュアロック		🔒 ドライブロック 🔆 サイズ変更
シューザー設定		
() ヘルブ		
メニューを閉じる		

「EncryptDisk (P:)」を開いているとエラーメッセージが表示され、ロックできません。「EncryptDisk (P:)」を閉じてください。

確認メッセージが表示されます。

[OK]ボタンをクリックします。

セキュアト	ペライブマネージャー	
	セキュリティドライブがロックされ、	ました。
	ОК	



仮想ディスクドライブのディスクサイズを変更する

仮想ディスクドライブ「EncryptDisk (P:)」のディスクサイズは、次の方法で変更できます。

- ・ディスクサイズを変更する場合は、あらかじめ仮想ディスクドライブ「EncryptDisk (P:)」をロック解除しておいてください。
- 7 指紋ソフトウェアのメニューから「セキュアーロック」ー「サイズ変更」の順に クリックします。

➡「指紋ソフトウェアのメニュ・	ーを表示	「する」
ELECOM	Ø	
正自動ログイン		
セキュアロック		 ドライブロック サイズ変更
シューザー設定		
דֿ אר 📢		
メニューを閉じる		

サイズ変更画面が表示されます。

スライダーを左右にドラッグするか、テキストボックスに数値を入力し、ディスクサイズを設定します。

・「EncryptDisk (P:)」のディスクサイズは、あらかじめ 128MB に設定されています。
 ・設定できるディスクサイズは、パソコンのハードディスクの空き容量により異なります。最小サイズは 2MB です。

セキュアドライブマネージャー	×
元のサイズ: 8 MB 使用中のサイズ: 0 Byte サイズの変更:	MB
1996 MB まで可能	
サイズ変更	キャンセル

3 [サイズ変更]ボタンをクリックします。 処理が開始され、完了すると確認メッセージが表示されます。

4	[OK]ボタンをクリックし	<i>、</i> ます。
	セキュアドライブマネージャー 🔀	
	サイズ変更が完了しました。	

ΟK



ファイルまたはフォルダを暗号化 / 暗号解除する

ファイルまたはフォルダを暗号化すると、暗号解除するまでファイルまたはフォルダの読 み書きができなくなります。

ファイルまたはフォルダを暗号化する

7 暗号化するファイルまたはフォルダを右クリックし、表示されたメニューから「ファイルの暗号化」または「フォルダの暗号化」をクリックします。



指紋認証画面が表示されます。

2 本製品の指紋センサーに登録されている指を滑らせて、指紋を認証させます。



読み取りが成功すると指紋認証画面は自動的に閉じます。 これで、暗号化したファイルまたはフォルダの読み書きができなくなります。

暗号化すると、アイコンが次のようになります。









フォルダの暗号化について

フォルダを暗号化すると、フォルダ内のファイルが全て暗号化されます。

💼 大切なデータ			
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気	に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)		1
🔇 戻る • 🕥 · 🏂 🔎 検	索 🎼 フォルダ 🎹・		
 	File Secure file	Image2tif Secure file 82 KB	
 スフ1トショーを表示する オンラインでプリントを注文する 画像を印刷する 	Image3.tif Secure file 29 KB	Image4 tif Secure file 45 KB	
771ルとフォルダのタスク 🏾 🎗	Image5.tif Secure file 9 KB	Image6.tif Secure file 74 KB	
ご 新しいフォルダを作成する る このフォルダを Web に公開 する。	Image7.tif Secure file 76 KB	Image8.tif Secure file 83 KB	
 このフォルメを共有する その他 	Image9.tif Secure file 84 KB		\mathbf{E}
☐ 重要	×		

暗号化されているフォルダにファイルをドラッグ&ドロップするだけで、そのファイルも 暗号化されます。





ファイルまたはフォルダを暗号解除する

7 暗号解除するファイルまたはフォルダを右クリックし、表示されたメニューから「ファイルの暗号解除」または「フォルダの暗号解除」をクリックします。



指紋認証画面が表示されます。

・暗号化されているフォルダ内のファイルを個別に暗号解除する場合は、フォルダの外にファイルをドラッグ&ドロップします。



2 本製品の指紋センサーに登録されている指を滑らせて、指紋を認証させます。



読み取りが成功すると指紋認証画面は自動的に閉じます。

ファイルまたはフォルダが暗号解除され、ファイルまたはフォルダの読み書きがで きるようになります。



パソコンを他人に使用させない

指紋を認証して Windows にログオンする

指紋を認証するまで Windows にログオンできないようにして、他人が無断でパソコンを 使用することを防止できます。

この設定は、指紋ソフトウェアのインストール時におこないますが、次の方法で設定を変 更できます。

7 指紋ソフトウェアのメニューから「ユーザー設定」-「Windows ログオン設定」の順にクリックします。

⇒[「指紋ソ	フトウ	フェアの	のメニ	ューを	表示す	る」

ELECOM		
正自動ログイン		
<u>لا</u> #170 و		
ユーザー設定	Þ	満 指紋登録 秋 Windowsログオン設定 オン マーク マ
דֿער 📢		※ スクリーンセーバーロック設定 メニューの表示時間設定
メニューを閉じる		

Windows ログオン設定画面が表示されます。

このですのでは、このです。このでは、Windowsのログインに、Windowsのログオンに使用しているパスワードを入力します。

Windowsログオン設 <mark>定</mark>	
נא:	
ペットの名前は	
ユーザアカウント:	
ELECOM	
ログオンパスワード: xxxxxxx	305
ログオンパスワード(確認用)	
: (ראל	
ELECOM	
☑ 自動口グオン使用 OK	キャンセル



- ・現在操作中のパソコンの「ユーザーアカウント」と「ドメイン(パソコン名)」が表示 されます。
 - ・Windows ログオン時のパスワードを設定していない場合は、パスワードは空欄の ままにしておきます。
 - ・ヒントには、ログオンパスワードを忘れたときに、思い出す手がかりになるよう なヒントを全角 32 文字(半角 64 文字)以内で入力します。
- 3 指紋を認証して Windows にログオンする場合は、「自動ログオン使用」の チェックを付けます。

指紋を認証せずに Windows にログオンの場合は、	「自動ログオン使用」の
チェックをはずします。	

Windowsログオン設 <mark>定</mark>	
EDH:	
ペットの名前は	
ユーザアカウント:	
ELECOM	
ログオンパスワード:	

ログオンパスワード(確認用)	
XXXXXX	
ドメイン:	
ELECOM	
 ✓ 自動ログオン使用 OK 	キ ャンセル

- **4** [OK] ボタンをクリックします。 再起動を促すメッセージが表示されます。
- **5** [はい]ボタンをクリックします。



パソコンが再起動されます。

これで Windows ログオン設定が完了しました。

・「自動ログオン使用」のチェックを付けた場合は、再起動後 Windows ログオン時に指紋認証画面が表示されます。
 指紋を認証させると、自動的に Windows にログオンします。



スクリーンセーバーでパソコンをロックする

指紋ソフトウェアをインストールすると、スクリーンセーバーの解除時に指紋を認証する ように設定されます。また、スクリーンセーバーを起動するショートカットキーがキーボー ドに割り当てられます。

パソコンから離れるときにそのキーを押すだけで、すぐにスクリーンセーバーを起動でき、 他人が無断でパソコンを使用することを防止できます。

スクリーンセーバーロック設定画面を表示する

スクリーンセーバーの起動方法を変更する場合や、スクリーンセーバーの解除時に指紋を認 証しないように設定する場合は、スクリーンセーバーロック設定画面で設定を変更します。 スクリーンセーバーロック設定画面は、次の方法で表示します。

7 指紋ソフトウェアのメニューから「ユーザー設定」-「スクリーンセーバー ロック設定」の順にクリックします。 →「指紋ソフトウェアのメニューを表示する」

ELECOM		
正自動ログイン		
<u>کوہ ۲۵ (24 ک</u>		
ユーザー設定	►	│ │
דער 📢		※ スクリーンセーバーロック設定 ※ メニューの表示時間設定
メニューを閉じる		

スクリーンセーバーロック設定画面が表示されます。

ホットキ	ーの設定 スクリーンセーバー起動にホットキーを使う	
	ホットキーを選択	Ctrl
	Pause/Break 🗾	○ Shift ○ Alt
\checkmark	Windowsのスクリーンセーバー設定を使う	



スクリーンセーバー起動のショートカットキーを変更する

指紋ソフトウェアのインストール直後は、スクリーンセーバー起動のショートカットキー にキーボードの[Pause/Break]キーが割り当てられています。

- ・スクリーンセーバーロック設定画面で、「ホットキーの設定」がの場合はショートカットキーが無効です。をクリックして、に切り替えてください。
 スクリーンセーバーロック
 オットキーの設定 スクリーンセーバー起動にホットキーを使う ホットキーを選択
 ・設定を完了する場合は、スクリーンセーバーロック設定画面で[OK]ボタンをクリックしてください。
- ショートカットキーを変更する場合
 - 7 スクリーンセーバーロック設定画面で、「ホットキーの設定」の▼をクリックし、表示されたショートカットキーから選択します。

	スクリーンセーバーロック
	ホットキーの設定 スクリーンセーバー起動にホットキーを使う
	★ットキーを選択 ③ Ctrl Pause/Break F 5 F 4
	F 3 タイムアウF 2 F 1 Otrl + 0 Otrl + 1
	ОК
- A	・[O] ~ [9]キーおよび[A] ~ [Z]キーと組み合わせる(同時に押す)キーは、[Ctrl] キーが設定されています。ショートカットキーを選択した後、ラジオボタンで [Shift]キーまたは[Alt]キーに変更できます。
	ホットキーの設定 スクリーンセーバー起動にホットキーを使う ホットキーを選択 ● Ctrl ● Shift ● Alt
	・設定を完了する場合は、スクリーンセーバーロック設定画面で[OK] ボタンをク リックしてください。



Windows のスクリーンセーバーと連動させる

指紋ソフトウェアのインストール直後は、Windowsのスクリーンセーバーの待ち時間と連動させて、スクリーンセーバーが起動するように設定されています。

 ・スクリーンセーバーロック設定画面で、「タイムアウト時間の設定」がの場合は Windowsのスクリーンセーバーと連動していません。
 をクリックして
 切り替えてください。



スクリーンセーバーの解除時に指紋認証しない場合

リックしてください。

パソコンを他人と共有する場合など、スクリーンセーバーの解除時に指紋を認証させない ときは、次の方法で設定を変更してください。

7 スクリーンセーバーロック設定画面で、「ホットキーの設定」と「タイムアウト時間の設定」の

ホットキ	・一の設定 スクリーンセーバー起動にホットキーを使う		
0	ホットキーを選択 Pause/Break	 Otrl Shift Alt 	
タイムフ	2ウト時間の設定		
	Windowsのスクリーンセーバー設定を使う		



指紋ソフトウェアを他人に使用させない

無断で指紋を登録されたり、設定を変更されたりしないように、指紋ソフトウェアのメ ニューを表示したときに、一定時間経過すると隠すように設定できます。 指紋ソフトウェアのインストール直後は、メニュー表示後 1 秒で自動的に隠すように設定 されています。

時間を変更する場合や、自動的にメニューを隠さない場合は、次の方法で設定を変更します。

7 指紋ソフトウェアのメニューから「ユーザー設定」-「メニューの表示時間設定」の順にクリックします。

➡「指紋ソフトウェアのメニューを表示する」

ELECOM	×	
15日朝口グイン		
1 2+17090		
ユーザー設定	►	│ │
تر مربع		 ※ スクリーンセーバーロック設定 ※ メニューの表示時間設定
メニューを閉じる		

メニューの表示時間設定画面が表示されます。

メニューを隠すまでの時間を設定してください:	
□ メニューを自動的に隠す	
1 1 秒	
ОК	

2 「メニューを自動的に隠す」のチェックをはずします。

- ・メニューを隠すまでの時間を変更する場合は、手順3に進んでください。
- ・メニューを自動的に隠さない場合は、手順5に進んでください。



3 テキストボックスに数値を入力するか、 ◆をクリックして、時間(1~120 秒)を設定します。

	💥 メニューの表示時間設定	
	メニューを隠すまでの時間を設定してください:	
	┌─ メニューを自動的に隠す	
	10 🗘 秒	
	ОК	
4	「メニューを自動的に隠す」のチェックを付け	けます。
	※ メニューの表示時間設定	
	メニューを隠すまでの時間を設定してください:	
	▼ メニューを自動的に隠す	
	10 🗘 秒	
	ОК	

5 [OK]ボタンをクリックします。



USB 指紋認証リーダー CR-FP2 ソフトウェア ユーザーズガイド 2007 年 2 月 25 日 第 1 版

- ・本ソフトウェア ユーザーズガイドの著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本ソフトウェア ユーザーズガイドの内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止 させていただきます。
- ・本ソフトウェア ユーザーズガイドの内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不明な 点がございましたら、販売店までご連絡願います。
- ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますのでご了承 ください。
- ・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出 または役務取引許可が必要です。
- Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録 商標または商標です。
- ・その他の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。