ELECOM

USB 2.0 フラッシュメモリ MF-MSU2Axxx シリーズ 取扱説明書

■本マニュアルの内容

1ページ	ご使用の前に 安全にご使用いただくために ご使用にあたって 本製品について	仕	様とユーザーサポート 仕様 ユーザーサポートについて
2~3ページ	Windows [®] と接続して本製品を使 用する 1 パソコンを起動する 2 パソコンに接続する 3 ファイルを読み書きする 4 パソコンから取りはずす	4ページ	Macintosh と接続して本製品を使用 する 1 Macintosh を起動する 2 Macintosh に接続する 3 ファイルを読み書きする 4 Macintosh から取りはずす

■はじめに

このたびは、USB2.0 フラッシュメモリ MF-MSU2Axx シリーズをお買い上げいただ きありがとうございます。本製品は、パソコンの USB ポートに接続してデータを読み 書きするフラッシュメモリです。 本取扱説明書は、本製品のセットアップについて説明しています。ご使用になる前に本取

扱説明書をよくお読みになり、正しくセットアップをおこなってください。

ご使用の前に

安全にご使用いただくために

- ●本製品の取り付け、取りはずしのときには、必ずパソコンの本体および周辺機器 メーカーの注意事項に従ってください。
- 本製品の分解、改造、修理をおこなわないでください。 火災や感電、故障の原因になります。また、故障時の保証の対象外となります。
- 本製品および本製品を取り付けたパソコン本体を、水を使う場所や湿気の多いとこ (\mathfrak{A}) ろで使用しないでください。
- 火災や感電、故障の原因になります。
- 本製品の取り付け、取りはすしのときには、本製品に触れる前に金属製のもの(ス チールデスク、ドアのノブなど)に手を触れて、静電気を除去してから作業をおこ Ω なっ ください。 静電気は本製品の破損の原因になります。
- 異常を感じた場合はすぐに使用を中止し、お買い上げの販売店、もしくは当社総合 インフォメーションセンターにご相談ください。 本製品は乳幼児の手の届かないところで使用・保管してください。誤って飲み込む
- 窒息したり、 身体に悪影響をおよぼしたりする恐れがあります。万一、飲み込 んだと思われる場合は、すぐに医師にご相談ください。

ご使用にあたって

- 大切なデータは万が一の場合にそなえ、他の記憶媒体などに、定期的にバックアップ されることをお薦めします。
- 本製品を接続した状態でパソコンを起動した場合、前回異常終了がなくてもスキャン ディスクが自動的に行われる場合があります。
- 本製品を接続した状態でパンコンを起動した場合、これまでに接続したことのあるデバイスであっても新たにデバイスを認識する表示が出ることがあります。
 本製品を接続してから認識されるまでに約1分ほど時間がかかる場合があります。パ
- コンの再操作が可能になるまでお待ちください。
- 消失・破損したデータに関しては、当社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品は、正しい向きでまっすぐ抜き差ししてください。
- スタンバイや休止状態、スリープ状態には対応しておりません。
- 本製品に強い衝撃を与えないでください。
- お手入れの際には乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。ペンジン、シンナー、 アルコールなどは使用しないでください。

本製品について

■ご購入時の状態について

本製品は通常そのままでお使いいただけますので、フォーマット(初期化)をおこなう必 要はありません。

■セキュリティ機能について

本製品では、パスワードを設定してデータを保護するセキュリティソフトが利用できます。 プロー本製品を紛失したり、盗まれたりしたときにも、第三者から大事な情報を守ることができますので、持ち運ぶことが多い本製品でも安心して使用できます。

- 正しいパスワードを入れる事ができないことによる、内容確認が不可能になる事態、 その他に対して当社は一切の責任を負いかねます。また、一切の補償をいたしません。
- •本製品は、他(当社 / 当社以外全て)の USB メモリと同時に使用しないでくださ い。本製品または他の USB メモリのソフトが誤動作を起こす可能性があります。

セキュリティソフトおよびマニュアルを弊社指定の下記 Web サイトからダウンロ-してください。

【ダウンロードサイト】 http://www.elecom.co.jp/dl/mf-msu2a/

※ ADSL 以上の常時接続のインターネット回線が必要になります。

■各部の名称



仕様とユーザーサポート

什様

対応 OS	Windows 8.1/8/7(SP1含む)/Vista(SP2)/XP(SP3) Mac OS X 10.6/10.7/10.8/10.9
インターフェイス	USB2.0
外形寸法	幅 59mm ×奥行 17.5mm ×高さ 7.8mm
重量	約 9g

ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】 www.elecom.co.jp/support こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAX によるお問い合わせ(ナビダイヤル)】 エレコム総合インフォメーションセンタ-TEL: 0570-084-465 FAX: 0570-050-012 [受付時間]

9:00~19:00 年中無休

※本製品の保証書は再発行致しませんので内容をお確かめの上大切に保管してください。

- 保証規定 -

レシートもしくは、保証シールをこちらに 貼り付けて保管してください。

•

■保証内容

1.弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換い たします。

■無償保証範囲

- 以下の場合には、保証対象外となります。

 (1)保証書および故障した本製品をご提出いただ
 - けない場合。 (2)保証書に販売店ならびに購入年月日の記載が ない場合、またはご購入日が確認できる証明 書(レシート・納品書など)をご提示いただけ
 - ■(レンート・約回音なこ)をこたいしたじ) ない場合。 保証書に偽造・改変などが認められた場合。 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者 なり切にお客様による改造、分解、修理によ

 - ならいにお各様によるの以道、分解、修理によりな障した場合。
 (5)弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、沈障または破損した場合。
 (6) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した 虐合。
 - は高くであ血液、加度、加度時にあったかって (7)本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した食事、落下等により故障した場合。 (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地 異、公害、異常電圧などの外的要因により故 障した場合。

 - (9) その他、無償修理または交換が認められない 事由が発見された場合。

■修理

修理のご依頼は、本保証書を本製品に添えて、お 買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理 センターに送付してください。

- 9. 弊社修理センターへご送付しただく場合の送料はお 客様のご負担となります。また、ご送付しただく感、 適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認でき る手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、 弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の 責任を負いかねます。
 7. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品 と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と 交換させていただく場合があります。
 7. 記憶メディア・ストレージ製品においたに除しはデータの保 全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディ ア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様 ご自身でデータのバックアップを取っていただき ますようお聞い致します。

■免責事項

- 8
- → 製品の故障について、弊社に故意または重大な 週大がある場合を除き、弊社の債務不履行および 不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を 上限とさせていただきます。 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的 および精神的損害。逸失利益、ならびにデータ損 害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負 いかねます。

■有効範囲

10. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。 11. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管 してください

USB 2.0 フラッシュメモリ MF-MSU2Axx シリーズ 取扱説明書

2014年10月31日 第1版

- ・本取扱説明書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本取扱説明書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。 ・本取扱説明書の内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不明な点がございましたら、
- 弊社総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- 実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますのでご了 承ください。
- 本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸 出または役務取引許可が必要です。
- ・Windows および Windows ロゴは、マイクロソフトの企業グループの商標です。
- Mac および Mac ロゴは、合衆国及びその他の国々で登録されているアップル社の商標です。
- その他の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

©2014 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved

パソコンへの接続、取りはずしについては、次のページ以降をお読みください。



▶ 本製品をパソコンの USB ポートから取りはずします。



Macintosh を起動する

Macintosh の電源を入れます。



本製品が認識されないときは、本製品を Macintosh から取りはずし、再度

本製品が認識されない場合

接続してください。