ブラウザーから管理画面にアクセスする

本製品と同じネットワーク内にある PC のウェブブラウザーから管理画面にアクセスできます。

対応 OS Windows 10 対応ブラウザー Internet Explorer 11

管理用 PC で Internet Explorer を 開き、以下のページを表示します。

http://192.168.1.30

●管理用 PC の IP アドレスを「192.168.1.100」な ど同じネットワークセグメント内に設定し、ブラウ ザーから上記アドレスにアクセスしてください。

MEMO

- ●ルーターなど DHCP サーバー機能がある機器を接続 すると、「192.168.1.30」ではアクセスできなくなり ます。その場合は、本製品に割り振られた IP アドレス を入力してアクセスしてください。
- [最新のプラグインをダウンロードしてインストールす るには、・・・」という黄色い帯が表示されたら、クリッ クし、画面の案内に従ってプラグインをインストール してください。

(i) http://192.168.1.30/	- 6 検索	P. 0:000
R NVR302-16E-P16-B ×	意思のプラダインをまタンロードしてインストールするには、ここをクリックしてください、インストールする前にブラウザを閉じてください。	
L		
	ELECOM	



ユーザー名:admin パスワード:初期設定で設定したパスワード (設定していないときは「123456))

ELECOM		
2-9-8		
/12.7−k		
	2742 922F	
	推算新进制·保密:1440*900	

管理画面が表示されます。



電源をオフにするときは

電源をオフにするときは、必ずメニューの[シャットダウン]をクリックしてください。

急に本体の電源スイッチをオフにしたり、電源ケーブルを外すと、故障やデータ破損の原因になります。



本書の著作権は、エレコム株式会社が所有しています。

- 本書の一部または全部を弊社に無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
- 本書の内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- 実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください
- 本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可 が必要です。

Microsoft®、Windows®は、米国 Microsoft 社の登録商標です。その他本書に掲載されている商品名 / 社名な どは、一般に商標ならびに登録商標です。

本製品は、GNU General Public License に基づき許諾されるソフトウェアのソースコードを含んでいます。これ らのソースコードはフリーソフトウェアです。お客様は、Free Software Foundation が定めた GNU General Public License の条件に従って、これらのソースコードを再頒布または変更することができます。これらのソースコー ドは有用と思われますが、頒布にあたっては、市場性及び特定目的適合性についての暗黙の保証を含めて、いかな る保証も行いません。詳細については、弊社ホームページを参照下さい。なお、ソースコードの入手をご希望され るお客様は、弊社ホームページを参照下さい。尚、配布時に発生する費用は、お客様のご負担になります。 2020年4月13日 第3版 SRB-E04101シリーズ ELECOM SRB-E08201シリーズ SRB-E16201シリーズ ネットワークレコーダー セットアップガイド

各マニュアルの構成



接続方法



初期設定

本製品の電源を入れると、モニターに初期設定画面が表示 されますので、画面に従って設定します。

●初期設定の内容は、後からでも設定できます。



MEMO

ELECOMのSCBシリーズネットワークカメラを使用する 場合は、カメラを本製品のPoE端子に接続するだけで、 カメラの設定は不要です。

F	首級選択
0	言語
	日本語
	確認 キャンセル

裏面に続く

初期設定(続き)

ホーム画面

管理画面ログイン用のパスワードを設定します。 ① 入力欄をクリックして初期設定のパスワードを入 力します。 管理バスワード 2 パスワード変更 初期設定のパスワード:123456 (<u>3)</u>], 確認 2 [パスワード変更] にチェックを入れます。 (4)-③ 入力欄をクリックして新しいパスワードを入力します。 ●パスワードは、半角英数字(以下の記号を除く)を使って、8文 字以上で設定してください。 使用できない記号 /\:*?'"<>|% ●パスワード入力欄の右端にパスワード強度が表示されます。な るべく「強」になるように英字と数字・記号を組み合わせたパ スワードにすることをおすすめします。 初期設定のパスワードは非常に脆弱なものです。 ④ 確認のため、新しく設定したパスワードを再度入 ログイン後、パスワードは必ず初期設定のもの カします。 から変更してください。パスワードの変更方法は ユーザーズマニュアル (pdf 版) を参照ください。

⑤ [次へ]をクリックします。

タイムゾーンと時間が表示されます。通常は変更せず「次へ」をクリックします。

本機のネットワーク設定をして、「次へ」をクリックします。

IP アドレスなどを変更したい場合は設定します。 変更の必要のない場合は、そのまま [次へ] をクリックします。

録画モードのスケジュール設定をします。 5



初期設定では、常時通常モードで録画する設定になっています。とく に変更の必要がない場合は、そのまま「確認」をクリックしてください。

- ●この設定は、後からメニューから [設定] [ストレージ] [録画] 設定でもおこなえます。
- 設定方法の詳細は pdf 版ユーザーズマニュアルをご参照ください。
- ① 右欄の中から登録したいモードをクリックして選択し ます。
- 2 登録したい時間枠の上でクリックして設定します。 登録されると時間枠の色が変わります。
- ③ 設定が終わったら、[確認] をクリックします。

初期設定が終了し、ホーム画面が表示されます。

カメラ映像が表示されるまで少し時間がかかる場合があります。





プレビューウィンドウの表示数 を切り替えます。

録画映像の再生

プレビューウィンドウを右クリックし、「再生」をクリックすると、その日に録画 された動画が表示されます。

MEMO

初期設定では24時間365日録画するスケジュールになっています。 録画スケジュールを変更するときは、メニューから [ストレージ] - [録画] を選択して設定します。

手動でカメラを追加する

新たにカメラを接続すると、通常は自動的に認識され、本機に映像が表示されますが、認識されない場合は、以下の手順でカメ ラを追加してください。

① メニューボタンをクリックします。

初期設定で設定したパスワードを入力し、ログインします。

④ [カメラステータス] – [カメラカメラステータス] メニュー を選択します。

⑤いずれかのカメラの [設定] アイコンをクリックします。

	カメラステータス	カメラステータス	魚眼 詳	細設定				
30		H.265への自動	おり替え(カメ !	7E 🗌				
N99797	エンコード	スマートエンコーディングへの白 OFF						
	7.4	□ カメラID	追加/根除	状態	アドレス	リモートカメラID	設定	名前
	ステッフンヨット	🗆 D1			172.16.0.2	1	0	IP Camera 01
	2075-0-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1	🗆 D2		0	172.16.0.3	1	0	IP Camera 02
C HISKINGE	ensworks	🗖 D3		0	172.16.0.4	1	Ó	IP Camera 03
**	10.0	D4		0	172.16.0.5	1	0	IP Camera 04
75-4 75-4	プライパシーマスク PTZ							

マウスのカーソルを画面下の方に移動すると 表示されます。



	1 172.16.0.2	追加されま 1	
	2 172.16.0.4	追加されま 1	
	《通知方法	ブラグ&ブレイ	
	プロトコル		
	IPアドレス		
	ボート	81	
	ユーザー名	admin	
	バスワード	*****	
	カメラ総数		
	長距離伝送		
	プロトコル	校志 確認	+ *
 ⑦新たに接続したカメラが 表示されたら、[確認] を クリックします。 	В IP7КРА 1 17216.02 3 17216.0.6 ↓ → → → → →	ドウメラ起生 ステータス 教業 回応されま 1 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	보급 IPC2: IPC3:

⑥ [検索] をクリックします。

カメラが認識されない場合は、しばらく時間をおいてから再度 [検索]をクリックしてください(カメラが起動するまでしばら く時間がかかります)。