ELECOM

SkyLink Mobile View 使い方ガイド

本書ではネットワークカメラ管理アプリ「SkyLink Mobile View」の簡単な使い方をご紹介します。 詳しい使い方はユーザーズマニュアルを参照してください。

- アプリをインストールして起動する
- ネットワークカメラを追加する
- 現在のネットワークカメラの映像を見たい
- 録画された過去の映像を確認したい
- 映像をスマートフォンに保存したい

アプリをインストールして起動する

Android端末の場合

🚹 Playストアを起動します。

2 検索欄に「SkyLink Mobile View」と入力して検索します。

※「SkyLink」、「Mobile」、「View」の間にそれぞれスペースを忘れずに入れてください。



③ 「SkyLink Mobile View」の「インストール」 をタップします。



インストールが終わったら、「開く」 をタップして起動します。



iPhone、iPad の場合

- 🚹 App Storeを起動します。
- 画面下のメニューから「検索」を選び、
 「SkyLink Mobile View」と入力して検索
 します。

ペースを忘れずに入れてください。

Тосау 7-4 Арр 7:77-ь

※「SkyLink」、「Mobile」、「View」の間にそれぞれス

3 [SkyLink Mobile View] アプリが表示されたら、 へ手 をタップします。



4 インストールが終わったら、「開く」 をタップして起動します。



■次回以降にアプリを起動するときは

ホーム画面に「SkyLink Mobile View」のアイコンができますので、タップして起動します。



ネットワークカメラを追加する

1 ライブビュー画面から画面右上の □ アイコ ンをタップします。



2 「デバイス」 画面が表示されますので、 右上の [+] をタップします。



3 「追加方法」 画面が表示されますので、 「手動追加」をタップします。



ダブイスの情報を入力し、[ライブを見ます]を タップします。



<同じネットワーク内 (建物内) にネットワークカメラがある場合>

項目	内容
デバイス名	任意の名称を設定します。
アドレス	追加するネットワークレコーダーまたはネット ワークカメラの IP アドレスを入力します。
ポート	80 を指定してください。
ユーザー名	ネットワークレコーダーまたはネットワークカメ
パスワード	ラに設定されているユーザー名とパスワードを 入力します。 ● ユーザー名とパスワードは、設置時に本紙巻 末に控えたものを入力してください。

<離れたところにネットワークカメラがある場合>

事前にDDNSサービスに登録し、ネットワークレコーダーで 設定を行う必要があります。設定を行っていない場合は、 製品WEBページ(URLは本紙4ページに記載)の「マニュア ル」のリンク先に掲載している「SkyLink Mobile View ユー ザーズマニュアル」を参考に設定してください。

項目	内容
デバイス名	任意の名称を設定します。
アドレス	DDNS サービスで取得したドメイン名を入力し ます (「clear-net.jp」の部分も含める)。 例)xxxx.clear-net.jp
ポート	UPnP 機能を利用してネットワーク外部からア クセスする場合: ネットワークレコーダーの [外部ポート] で表示 されていたポート番号を指定してください。 ポートフォワーディング機能を利用してネット ワーク外部からアクセスする場合: (ネットワークレコーダーの [HTTP ポート] で設 定した TCP ポート番号 [初期値 80] とネットワー クレコーダーの [RTSP] で設定した TCP & UDP ポート番号 [初期値 554]) ※ ルーターの初期設定値および設定方法は機 種により異なります (サポート対象外)。ルー ターの発売元にお問い合わください。
ユーザー名	ネットワークレコーダーまたはネットワークカメ
パスワード	 ラに設定されているユーザー名とパスワードを入力します。 ユーザー名とパスワードは、設置時に本紙巻末に控えたものを入力してください。 パスワードは必ず強固*なものを入力してください。 ※本システムでは英字大文字、英字小文字、数字、記号が混じった8文字以上のパスワードを設定すると「強固」と見なされます。





http://www.elecom.co.jp/r/55

