ECB-G01CX-HJP 設定説明書

本説明書ではPoE対応同軸コンバーター ECB-G01CX-HJPの設定画面での設定について、 手順や設定方法が説明されています。

本製品は設定を行わず設置するだけでご利用頂けますが、以下の状況でご利用頂く場合等は、設定画面にブラウザーからアクセスを行い、必要に応じて設定変更等を実施下さい。

- ・使用するネットワーク内に本製品と同一の IP アドレスを持つ機器が存在する場合
- ・セキュリティ確保のため、ログインパスワードを変更する場合
- ・ファームウェアの更新を行う場合

設定画面および設定内容は、マスターユニット ECB-G01C-PCM、スレーブユニット ECB-G01C-PCSの両ユニット共通となります。 以下、「本製品」と記載いたします。

注意:

設定変更を行う場合は、本製品及び設定用パソコンをネットワークには接続せず、スタン ドアローン環境で行ってください。

1. ユニットの工場出荷時設定値(初期値)

本ユニットの IP アドレス・パスワード設定は、以下のようになっております。

IPアドレス:192.168.3.251

サブネットマスク:255.255.255.0

設定画面ログインパスワード: admin

※セキュリティ確保のため、パスワードは初期値からの変更をお薦めいたします。

2. 設定画面へのログイン

本製品の設定に使用するパソコンのネットワークを次のように設定します。

IPアドレス	192.168.3.2
サブネットマスク	255.255.255.0

本製品のLAN ポートと、本製品の設定に使用するパソコンをLAN ケーブルで接続します。



本製品にACアダプターを接続し電源を入れます。



パソコンでブラウザーを起動し、アドレスバーに「192.168.3.251」と入力して、設定画面 にアクセスします。

	9 192.168	3.2.251		,0 - →
ファイル(<u>F</u>)	編集(<u>E</u>)	表示(⊻)	お気に入り(<u>A</u>)	ツール(<u>T</u>)

パスワード欄に「admin」を入力し、「OK」ボタンをクリックします。

El		Π
_		

ECB-	G01	CX-	НЈР
------	-----	-----	-----

ログイン	
設定画面にログインするためのパスワート	を入力してください。
•パスワード	•••••
	OK = ヤンセル

設定画面(IPアドレス設定画面)が表示されます。

ELECOM

ECB-G01CX-HJP

ログアウト

<u> IPアドレス</u> <u>管理設定</u> <u>初期化</u>

IPアドレス設定(IPv4)*	
DHCPクライアント	無効 ▼
IPアドレス/サブネットマスク	192.168.3.251 / 255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ	0.0.0.0
DNSサーバーアドレス	0.0.0
DNSサーバーアドレス以外の設定は、再起動	後に有効となります。
	OK キャンセル
IPアドレス設定(IPv6)*	
DHCPクライアント	無効 ▼
IPv6アドレス / プリフィックス	0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000/0
デフォルトゲートウェイ	0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000
DNSサーバーアドレス	0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000
IPv6リンクローカルアドレス	fe80:0000:0000:0000:be5c:4cff:fe72:212d / 128
	/

3. IP アドレスの変更方法

197ド1 管理設 初期化

左側メニューにある「IP アドレス」をクリックして IP アドレスページを表示します。 (ログイン直後は IP アドレスページが表示されます。)

IPアドレス設定(IPv4)*	
DHCPクライアント	無効
IPアドレス/サブネットマスク	192.168.3.251 255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ	0.0.0.0
DNSサーバーアドレス	0.0.0.0
DNSサーバーアドレス以外の設定は、再起動後	して有効となります。
	OK キャンセノ
IPアドレス設定(IPv6)*	
DHCPクライアント	無効
IPv6アドレス / プリフィックス	0000:0000:0000:0000:0000:0000
デフォルトゲートウェイ	0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000
DNSサーバーアドレス	0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000
IPv6リンクローカルアドレス	fe80:0000:0000:0000:1a17:25ff:fe35:/ 128
ステートレス自動設定IPv6アドレス	0000:0000:0000:0000:0000:0000:00(/0
DNSサーバーアドレス以外の設定は、再起動後	に有効となります。
	OK キャンセ

IP アドレスやデフォルトゲートウェイを入力して、「OK」ボタンをクリックします。

IPアドレス設定(IPv4)*		
DHCPクライアント		無効 🗸
IPアドレス/サブネットマスク	192.168.x.xxx	255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ		192.168.x.yyy ×
DNSサーバーアドレス		0.0.0.0
DNSサーバーアドレス以外の設定は、再起動後に有効とな	はす 。	
		OK キャンセル

画面がリロードされたら本製品からACアダプターを取り外して電源を一旦Offにしてくだ さい。次回の起動時より、設定された新しいIPアドレスで動作致します。 再度設定画面にアクセスする必要がある場合は、本説明書「2.設定画面へのログイン」 の手順を参考にして、新しく設定したアドレスで設定画面にアクセスを行ってください。

4. ログインパスワードの変更方法

左側メニューにある「管理設定」をクリックして管理設定画面を表示します。

管理設定	
PURATE.	

システム情報	
•ファームウェアバージョン	V1.0.1
•稼働時間	0 days, 0h 53m 16s
ログインパスワード	
•新しいログインバスワード	
	OK キャンセル
ファームウェア更新	
・ファームウェアのアップデートファイル	参照
	OK キャンセル

「新しいログインパスワード」欄にパスワードを入力して「OK」ボタンをクリックします。

ログインパスワード		
•新しいログインパスワード	•••••	۴
	ОК	キャンセル

画面が更新されたら、右上にある「ログアウト」ボタンをクリックし、一旦ログアウトします。

ログアウト

ECB-G01CX-HJP	

システム情報	
•ファームウェアバージョン	V1.0.1
●稼働時間	0 days, 0h 27m 33s

ログイン画面で新しいパスワードを入力して「OK」ボタンをクリックします。

ログイン			
設定画面にログインするためのパスワードを入力してください。			
•バスワード	•••••		*
		ОК	キャンセル

設定画面にログインできれば完了です。

ELECOM

ECB-G01CX-HJP

ログアウト

<u>IPアドレス</u> <u>管理設定</u> <u>初期化</u>

(無効▼ 192.168.3.251)/255.255.255.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0
192.168.3.251 / 255.255.255.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0となります。
0.0.0.0 0.0.0.0 りとなります。
0.0.0.0
しとなります。
OK キャンセル
無効 ▼
000:0000:0000:0000:0000:0000/0
0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000
0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000
000:0000:0000:be5c:4cff:fe72:212d / 128
000:0000:0000:0000:0000:0000/0

※設定したパスワードが判らなくなった場合は、本製品のリセットボタンを全ての LED が 点灯するまで 15 秒以上押し込んで、設定の初期化を実施してください。 初期化を行うと、これまでに行った全ての設定が、工場出荷時の状態に戻ります。 必要な設定を再度、実施してください。

5. ファームウェアの更新方法

更新するファームウェアをエレコムのホームページより入手します。

エレコムのホームページから、ECB-G01CX-HJP 専用のファームウェアをダウンロードし、 お客様のパソコン上に保存してください。

圧縮ファイルで提供しておりますので、解凍してファームウェアファイルを取り出してく ださい。

左側メニューにある「管理設定」をクリックして管理設定画面を表示します。



システム情報	
・ファームウェアバージョン	V1.0.1
•稼働時間	0 days, 0h 53m 16s
ログインパスワード	
•新しいログインパスワード	
	OK キャンセル
ファームウェア更新	
•ファームウェアのアップデートファイル	参照
	OK キャンセル

「参照...」ボタンをクリックします。

※ボタンの名称はご利用のブラウザーにより異なります。ご注意ください。

ファームウェア更新		
•ファームウェアのアップデートファイル		参照
	OK	キャンセル

ファイルを選択する画面が開いたら、ダウンロードしたファームウェアファイルを指定します。



ファイルを指定後、「OK」ボタンをクリックすると、画面が切り替わりファームウェアの 更新が開始されます。

ファームウェア更新	
•ファームウェアのアップデートファイル	C:\ECB-G01CX-HJP\ECE 参照
	OK キャンセル

ステータス部分に「Running:xxxxx」と表示されている間は、ファームウェア更新作業実施中です。完了するまでそのままお待ちください。

ファームウェア更新	
ステータス	Running: starting
フラッシュメモリー	osup
プロトコル	EXTERN
サーバーIPアドレス	
ファームウェアファイル名	
ファームウェアを更新しています・・・	0 of 0 bytes (0 %)
本ページは10秒ごとに更新されます。ファームアップが完了した クして本製品を再起動してください。	ら、ボタンをクリッ
	再起動

ステータス部分に「Ready: finished correctly」と表示されたら、ファームアップ完了です。

ファームウェア更新	
ステータス	Ready: finished correctly
フラッシュメモリー	osup
プロトコル	EXTERN
サーバーIPアドレス	
ファームウェアファイル名	
ファームウェアを更新しています・・・	1544692 of 0 bytes (0 %)
本ページは10秒ごとに更新されます。ファームアップが売 クして本製品を再起動してください。	了したら、木タンをクリッ
	再起動

「再起動」ボタンをクリックして、本製品を再起動してからご利用ください。 ※今後のファームウェア更新により機能追加予定です。

6. 設定初期化方法

以下の手順を行うと、変更した設定を工場出荷時の設定値に戻す事ができます。

左側メニューにある「初期化」をクリックして初期化画面を表示します。

IPアドレス
管理到中
47940 (1
初期化

初期化	
初期化を行うと、設定が全て出荷時状態に戻ります。	

OK

「OK」ボタンをクリックします。

初期化	
初期化を行うと、設定が全て出荷時状態に戻ります。	
	ОК

初期化中のメッセージが表示されます。少しお待ちください。

ELECOM

ECB-G01CX-HJP

IPア		レス
管理	<u></u> ()	ŧ
初期	化	

初期化実施中

初期化完了まで、少しお待ちください。

システムの再起動が自動的に行われ、設定値が初期化されます。

※IP アドレスを変更していた場合、初期化完了後にエラーがブラウザーに表示されます。 本説明書「2. 設定画面へのログイン」の手順で設定画面にアクセスを行ってください。

> ECB-G01CX-HJP 設定画面マニュアル 2017年3月 第1版 エレコム株式会社 ©2017 ELECOM CO., LTD. All right reserved