はじめにお読みください

ユーザーズマニュアルを見るには

本製品のユーザーズマニュアルはpdfファイルで提供されています。次の手順で ユーザーズマニュアルのpdfファイルをご覧ください。

▶ 本製品に付属のCD-ROMをドライブに入れます。

・通常は自動的にメニュー画面が表示されます。表示されない場合はCD-ROM の内容を表示し、「autorun (.exe)」をダブルクリックしてください。



・インストールはメッセージに従っておこなってください。

3 「ユーザーズマニュアル」をクリックすると、「Acrobat Reader」が起動して マニュアルが表示されます。

Laneed

ユーザーズマニュアルを印刷するとき

A4用紙サイズに2ページ見開き単位で印刷できるように、CD-ROMのDOC フォルダには、「print_manual.pdf」というファイルを別に用意しております。 ・メニュー画面が自動的に表示される場合は、「マイコンピュータ」などでCD-ROMドライブを表示し、CD-ROMドライブのアイコンを右クリックして 「開く」を選択すると、ディスクの内容が表示できます。

設定ユーティリティの画面を表示するには

Windows Me/98/95で、設定ユーティリティの画面を表示する方法を説明します。他のOSはこの説明を参考にしてください。なお、すでに接続の準備は終わっているものとします。

有線LANのクライアント(コンピュータ)からアクセスするとき

- ①本製品の電源が入った状態で、コンピュータの電源を入れてください。
 ②[スタート]→[設定]→[コントロールパネル]で[ネットワーク]アイコンを開いて、TCP/IPプロトコルが有効であることを確認します。TCP/IPプロトコルが存在しない場合は追加してください。
- ③TCP/IPプロトコルのプロパティを表示し、「IPアドレス」タブで「IPアドレス を自動的に取得」が有効であることを確認します。
- ・ネットワーク設定を変更した場合は、再起動する必要があります。
 ④このあとの「画面を表示する」へ進みます。

無線LANのクライアント(コンピュータ)からアクセスするとき

①上記①~③の手順を実行します。

②無線LANの設定は初期値のままにしておいてください。設定値を変更すると本 製品にアクセスすることができません。変更している場合は初期値に戻すか、 次の設定にしてください。

通信モード:インフラストラクチャ・モード、ESS ID: Laneed、WEP:使用しない ③このあとの「画面を表示する」へ進みます。

画面を表示する

①Webブラウザを起動します。

②アドレスに「http://192.168.1.254」と入力し、キーボードのEnterキー を押します。

③設定ユーティリティの画面が表示されます。

Broad Star ブロードバンド無線ルータ LD-WBBR4			
ユーザー用 メインメニュー (R1.93a1)	-	システム状態	-
システム状態	項目	WANの状態	サイドノート
システムパスワード	IPアドレス	0.0.0.0	
	サブネット マスク	0.0.0.0	
(初期設定:admin)	ゲートウェイ	0.0.0.0	
ログイン	ドメイン ネーム サーバ	0.0.0.0	
	接続時間	-	

④パスワードの入力欄に初期値:adminと入力し、ログインボタンをクリックします。
 ・これで設定が可能になります。