「PPPoA設定画面」での追加項目

ユーザーズマニュアルの29ページ手順 **2-B** で説明している〈PPPoA設定〉画 面の設定に以下の項目が追加になりました。ご使用のADSL回線事業者(キャリ ア)に合わせて設定していただくようにお願いいたします。

●追加項目

・ENCAPS(カプセル化)の項目を追加(初期設定=VC)

◆〈PPPoA設定〉画面

Broad Star	PPPoA 設定
簡単設定	VGL B2
設定状況	ENCAPS © VC C LLC
PPPoE接続	技統番号 1
PPPoA接続	技統番号 「 新しい複成 (1)-
学れてルアッフ接続	アカウント バスワード ドメイン名
無線LAN設定 MACアドレスフィルタリング設定 ネットワーク設定	DNSサーバ(プライマリ)
バーチャルサーバ設定	アイトル時間(死) 0
DMZ設定	起動時後続 つしたい でする
バケットフィルタリング設定	保存
ログオフ	←戻る

●設定方法

ユーザーズマニュアルの29ページ手順 **2-B** でPPPoAに関する設定をするときに、 ご契約されたADSL回線事業者に合わせて「VCI」および「ENCAPS」の設定を します。各ADSL回線事業者の設定は以下の表のとおりです。その他の項目の設 定方法および設定手順はユーザーズマニュアルをお読みください。

◆ADSL回線事業者(キャリア)別設定値

ADSL回線事業者	VCIの設定値	ENCAPSの設定値
アッカ・ネットワークス	35	LLC
イー・アクセス	32	VC
T-COM	32	VC

LD-WBBR/B追加マニュアル 2001年10月19日 第1版

エレコム株式会社

Laneed LD-WBBR/B追加マニュアル (必ずお読みください)

新しく「一発設定」機能の追加と「PPPoA設定」で項目の追加がありました。 ユーザーズマニュアルの説明と併せてお読みいただくようにお願いいたします。

「一発設定」機能の追加

ご使用になるADSL回線事業者(キャリア)に合わせて簡単に設定できる「一発設定」 機能が新しく追加されました。ここでは一発設定の手順を設定します。

1 ユーザーズマニュアルの25ページまでをお読みになり、本製品の設定が可能な ように準備してください。

2 設定ユーティリティを起動するために、Webブラウザの「アドレス」に [http://192.168.1.254] と入力し、Enter キーを押します。

🗇 aboutblank – Microsoft Internet Evolover	
」 ノアイル(ビ) 編集(ビ) 表示(W) お気に入り(因) ツール(U) ヘルノ(D)	1944 (Mar)
← 戻る - → - ③ 🖸 🎒 🤇検索 函お気に入り ③履歴 記・ 🎒 🖬 🙁	
/ アドレス 🛛 🍓 http://192.168.1.254 📃 🔽	∂移動 」リンク ≫
	<u>^</u>

くネットワークパスワードの入力〉画面が表示されます。ユーザー名に「root」
 と入力し、OK」ボタンをクリックします。初期値ではパスワードは設定されていません。

・詳しくはユーザーズマニュアル26ページ「設定ユーティリティを表示する」
 をお読みください。

4 簡単設定にある 一発設定 ボタンをクリックします。

5 ご使用になるADSLモデムがUSBタイプかイーサネット(RJ45)タイプのどちらであるかを選択し、(次へ)ボタンをクリックします。



・ をクリックするとリストが表示されます。
 ・
 ・

6

ご使用になるADSLモデムがUSBタイプの場合は、下記の表を参考にAFEタイプ を選択し、 次 へ ボタンをクリックします。イーサネット(RJ45)タイプの 場合は、そのまま次へ進みます。



メーカー名	製品名/製品型番	AFEタイプ設定値
クリエイティブメディア	Broadband Blaster7410C	28pin
NEC	Aterm DM20U	28pin
NTT西日本	ADSLモデム-SU	28pin
NTT東日本	ADSLモデム-NU	28pin
メルコ	IGM-U1500C	28pin
ロジック	STELLATR-GATE30U	32pin
オムロン	MA150U	32pin
Xpeed	Networks 411-C	28pin

※上記リストは弊社独自に動作確認した製品です。最新の動作確認ADSL USBモデムおよび 設定値は弊社ホームページ(http://elecom-laneed.com)にて提供しています。
※各社ADSL USBモデムがサポートしているADSL回線事業者およびプロバイダ環境にて、 ご利用いただけます。上記製品との接続以外では、正常動作しない場合があります。また、 モデムメーカー様への直接のお問い合わせはご遠慮いただきますようお願いします。

7

ご使用になるADSL回線事業者(キャリア)を選択し、 次 へ ボタンをクリックします。



・ をクリックするとリストが表示されます。



- ・「アカウント」には@以降も含んで入力します。
- *9* ADSL回線事業者およびプロバイダからDNSサーバを入力するように指示がある 場合はIPアドレスを入力し、(次へ)ボタンをクリックします。



・指示がない場合は、なにも入力せずに次へ進みます。

- 10
 設定内容が一覧で表示されます。 保存 ボタンをクリックします。

 11
 再起動を促す画面が表示されます。 はい ボタンをクリックします。

 12
 左フレームのボタンに 再起動 ボタンが表示されます。このボタンをクリックします。

 13
 すぐに再起動するかを確認するメッセージが表示されますので、 はい ボタン をクリックします。

 13
 すぐに再起動するかを確認するメッセージが表示されますので、 はい ボタン たりリックします。
- **14** このあとはユーザーズマニュアル34ページ「インターネットに接続する」をお 読みになり、インターネットに接続できるかご確認ください。