ELECOM

Wireless LAN Adapter

IEEE802.11n/g/b準拠 無線LANアダプタ

WDC-150SU2Mシリーズ

User's Manual for Windows



Windows版ユーザーズマニュアル

●このマニュアルで使われている用語

このマニュアルでは、一部の表記を除いて以下の用語を使用しています。

用語	意味
本製品	無線LANアダプタ「WDC-150SU2M」を称して「本製品」と表記しています。
11n/11g/11b	IEEE802.11n規格を「11n」、IEEE802.11g規格を「11g」、IEEE802.11b規格を 「11b」と省略して表記している場合があります。
無線LANルータ	無線LANブロードバンドルータを略して「無線LANルータ」と表記しています。
無線AP	「無線LANアクセスポイント」のことを略して「無線AP」と表記しています。
無線親機	無線LAN ルータ、無線 AP を総称して「無線親機」と表記しています。
無線LAN子機	無線LAN機能を内蔵したパソコン、無線アダプタを取り付けたパソコン、無線 コンバータを接続した機器などを総称して「無線LAN子機」と表記しています。 また、無線アダプタ、無線コンバータそのものを「無線LAN子機」として表記 している場合があります。
有線クライアント	有線LAN機能または有線LANアダプタを搭載したパソコンなどを「有線クライアント」と表記しています。

●このマニュアルで使われている記号

記号	意味
注意	作業上および操作上で特に注意していただきたいことを説明しています。この 注意事項を守らないと、けがや故障、火災などの原因になることがあります。 注意してください。
МЕМО	説明の補足事項や知っておくと便利なことを説明しています。

ご注意

●本製品の仕様および価格は、製品の改良等により予告なしに変更する場合があります。

- ●本製品に付随するドライバ、ソフトウェア等を逆アセンブル、逆コンパイルまたはその他リバースエンジニア リングすること、弊社に無断でホームページ、FTPサイトに登録するなどの行為を禁止させていただきます。
- ●このマニュアルの著作権は、エレコム株式会社が所有しています。
- ●このマニュアルの内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
- ●このマニュアルの内容に関しては、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ●このマニュアルの内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、弊社テクニ カル・サポートまでご連絡ください。
- ●本製品の日本国外での使用は禁じられています。ご利用いただけません。日本国外での使用による結果について弊社は、一切の責任を負いません。また本製品について海外での(海外からの)保守、サポートは行っておりません。
- ●本製品を使用した結果によるお客様のデータの消失、破損など他への影響につきましては、上記にかかわらず 責任は負いかねますのでご了承ください。重要なデータについてはあらかじめバックアップするようにお願い いたします。
- ●Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。そのほか、このマニュアルに掲載されてい る商品名/社名などは、一般に各社の商標ならびに登録商標です。本文中における®およびTMは省略させてい ただきました。

ELECOM

IEEE802.11n/g/b準拠 無線LANアダプタ

WDC-150SU2Mシリーズ

User's Manual ユーザーズマニュアル

はじめに

この度は、エレコムのIEEE802.11n/g/b準拠無線LANアダプタをお買い上げ いただき誠にありがとうございます。このマニュアルには、無線LANアダプタ を使用するにあたっての手順や設定方法が説明されています。また、お客様 が無線LANアダプタを安全に扱っていただくための注意事項が記載されてい ます。導入作業を始める前に、必ずこのマニュアルをお読みになり、安全に導 入作業をおこなって製品を使用するようにしてください。

このマニュアルは、製品の導入後も大切に保管しておいてください。

安全にお使いいただくために

本マニュアルでは製品を正しく安全に使用するための重要な注意事項を説明しています。 必ずご使用前にこの注意事項を読み、記載事項にしたがって正しくご使用ください。

本製品は、人命にかかわる設備や機器、および高い信頼性や安全性を必要とする設備 や機器(医療関係、航空宇宙関係、輸送関係、原子力関係)への組み込みは考慮されて いません。これらの機器での使用により、人身事故や財産損害が発生しても、弊社で はいかなる責任も負いかねます。

■表示について

この「安全にお使いいただくために」では以下のような表示 (マークなど)を使用して、注意 事項を説明しています。内容をよく理解してから、本文をお読みください。

▲ 警告	この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が死 亡または重傷を負う危険性がある項目です。
注意	この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が障 害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性があ る項目です。

丸に斜線のマークは何かを禁止することを意味します。丸の中には禁止する項目が絵 などで表示されている場合があります。例えば、左図のマークは分解を禁止すること を意味します。

塗りつぶしの丸のマークは何かの行為を行なわなければならないことを意味します。 丸の中には行なわなければならない行為が絵などで表示されている場合があります。 例えば、左図のマークは電源コードをコンセントから抜かなければならないことを意味します。





万一、異常が発生したとき。

本体から異臭や煙が出た時は、ただちにパソコンの電源を切り、電源プラグをコ ンセントから抜いて販売店にご相談ください。



絶対にお子様の手の届かないところに保管してください。 お子様が誤って飲み込んでしまう危険があります。

🔷 異物を入れないでください。

本体内部に金属類を差し込まないでください。また、水などの液体が入らないように注意してください。故障、感電、火災の原因となります。 ※万一異物が入った場合は、ただちに電源を切り販売店にご相談ください。



落雷の恐れがあるときや雷発生時は、いったん電源を切って使用を中断してくだ さい。

感電、火災、故障の原因となります。



水気の多い場所での使用、濡れた手での取り扱いはおやめください。 感電・火災の原因となります。



分解しないでください。

ケースは絶対に分解しないでください。感電の危険があります。分解の必要が生じた場合は販売店にご相談ください。





通気孔はふさがないでください。過熱による火災、故障の原因となります。



高温・多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。 屋外での使用は禁止します。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって 誤動作する場合があります。



本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、または加わりやすい場 所での使用/保管は避けてください。



ラジオ・テレビ等の近くで使用しますと、ノイズを与える事があります。また、 近くにモーター等の強い磁界を発生する装置がありますとノイズが入り、誤動作 する場合があります。必ず離してご使用ください。



本製品を長時間利用すると高温になることがあります。長時間からだに触れていると 低温やけどの恐れがあります。

また、取り外しの際は無理をせず、パソコンを終了し、しばらく経ってから取り外し てください。

■お客様の権利(プライバシー保護)に関する重要な事項です!

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線LAN アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば、自由にLAN 接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波は、ある範囲内であれば障害物(壁等)を超えてすべての場所に届くため、 セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があ ります。

●通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、

・IDやパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報

・メールの内容

等の通信内容を盗み見られる可能性があります。

- ●不正に侵入される
- 悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、
 - ・個人情報や機密情報を取り出す(情報漏えい)
 - ・特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし)
 - ・傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)

・コンピュータウイルスなどを流し、データやシステムを破壊する(破壊) 等の行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線LANカードや無線LANアクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセ キュリティの仕組みを持っていますが、設定や運用方法によっては上記に示したような問 題が発生する可能性があります。

したがって、お客様がセキュリティ問題発生の可能性を少なくするためには、無線LANカードや無線LANアクセスポイントをご使用になる前に、必ず無線LAN機器のセキュリティに 関するすべての設定をマニュアルに従って行ってください。

なお、無線LANの仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもありますので、ご理解のうえ、ご使用ください。

セキュリティ設定などについては、お客様ご自分で対処できない場合には、弊社テクニカ ルサポートまでお問い合わせください。

当社では、お客様がセキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解した うえで、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用 することをお勧めします。

無線 LAN をご使用になるにあたってのご注意

- ●無線LANは無線によりデータを送受信するため盗聴や不正なアクセスを受ける恐れがあります。無線LANをご使用になるにあたってはその危険性を十分に理解したうえ、データの安全を確保するためセキュリティ設定をおこなってください。また、個人データなどの重要な情報は有線LANを使うこともセキュリティ対策として重要な手段です。
- ●本製品は電波法に基づき、特定無線設備の認証を受けておりますので免許を申請する必要はありません。ただし、以下のことは絶対におこなわないようにお願いします。

・本製品を分解したり、改造すること

・本製品の背面に貼り付けてある認証ラベルをはがしたり、改ざん等の行為をすること
 ・本製品を日本国外で使用すること

これらのことに違反しますと法律により罰せられることがあります。

- ●心臓ペースメーカーを使用している人の近く、医療機器の近くなどで本製品を含む無線 LANシステムをご使用にならないでください。心臓ペースメーカーや医療機器に影響を 与え、最悪の場合、生命に危険を及ぼす恐れがあります。
- ●電子レンジの近くで本製品を使用すると無線LANの通信に影響を及ぼすことがあります。

もくじ

安全にお使いいただくために・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

Chapter 1 概要編

~	
u	
2	

1	製品の保証について ・・・・・・10
2	サポートサービスについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3	本製品の概要について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	本製品の特長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4	各部の名称とはたらき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Chapter 2 導入編

15

51

1	セットアップの前に ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2	ドライバのインストール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
3	無線 LAN で接続する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	Windows 8.1/8の場合 ······23
	Windows 7の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
	Windows Vistaの場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
	Windows XPの場合・・・・・・・・・・・・・・・・・33
4	インターネットに接続する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5	AP(アクセスポイント)として使用する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36
	アクセスポイントモードに切り替える ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	ソフトウェアAPモードのセキュリティ設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	画面の詳細機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Appendix 付録編

1	こんなときは ・・・・・	52
2	ドライバのアンインストール方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	54
3	補足事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	56
4	基本仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	58

Chapter 1

.



.

製品の保証について

製品の保証とサービス

販売店発行のレシートまたは保証シールに記載されている購入日より1年間、本製品を本 保証規定に従い無償修理することを保証いたします。

●保証期間

保証期間はお買い上げの日より1年間です。保証期間を過ぎての修理は有料になります。詳細については本製品に添付の別紙「セットアップガイド」に記載されている「保証規定」を ご覧ください。保証期間中のサービスについてのご相談は、お買い上げの販売店にお問い 合わせください。

●保証範囲

次のような場合は、弊社は保証の責任を負いかねますのでご注意ください。

- ・弊社の責任によらない製品の破損、または改造による故障
- •本製品をお使いになって生じたデータの消失、または破損
- 本製品をお使いになって生じたいかなる結果および、直接的、間接的なシステム、機器 およびその他の異常

詳しい保証規定につきましては、本製品に添付の別紙「セットアップガイド」に記載されている「保証規定」をお確かめください。

●その他のご質問などに関して

P11「2. サポートサービスについて」をお読みください。



よくあるお問い合わせ、対応情報、マニュアル、修理依頼書、付属品購入窓口などをインター ネットでご案内しております。ご利用が可能であれば、まずご確認ください。



エレコム・ネットワークサポート(ナビダイヤル)

TEL:0570-050-060 受付時間:月曜日~土曜日 10:00~19:00(祝日営業) ※ただし、夏期、年末年始の特定休業日は除きます。

本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。 また国外での使用、国外からの問合せにはサポートを行なっておりません。 This product is for domestic use only. No technical support is available in foreign languages other than Japanese.

ネットワークサポートにお電話される前に

お問合せの前に以下の内容をご用意ください。

- ・弊社製品の型番
- ・インターネットに関するプロバイダ契約の書類
- ・ご質問内容(症状、やりたいこと、お困りのこと)
- ※可能な限り、電話しながら操作可能な状態でご連絡ください。

3 本製品の概要について

本製品の特長

●2.4GHz帯、11n/11g/11b規格に対応

現在もっとも普及している無線LAN規格「IEEE802.11n」をはじめ、11g/11b規格にも対応、 無線親機の種類を選ばずにWi-Fi接続が可能です。

●ドライバソフトはエレコム・ホームページよりダウンロード

ドライバソフトは、エレコム・ホームページよりダウンロードするタイプなので、 UltrabookなどCD-ROMを使えないモバイルPCでも、気軽にドライバソフトをインストー ルできます。Windows 8.1/8/7/Vista/XPに搭載されたOS標準の無線LAN機能を使用し、メーカー 独自の設定ユーティリティをインストールしない非常にシンプルな設計になっています。 ※本製品には、セットアップ用のCD-ROM は付属していません。弊社Web サイトからドライバソフト をダウンロードしてご使用ください。

●簡単に無線親機とWi-Fi接続ができる「WPS機能」に対応

WPS対応OSをご使用の場合で、無線親機がWPSに対応しているときは、暗号化のパスワードの入力設定が必要ありません。無線親機のWPS機能を実行後、画面の指示にしたがって操作するだけで設定が完了し、すぐに無線LANが使えるようになります。 WPSは、Wi-Fiアライアンスが制定した世界標準の機能ですので、メーカーに依存することなく、安心してご使用いただけます。

●各種無線セキュリティ機能に対応

より高度なセキュリティ方式であるWPA-PSK (TKIP) /WPA2-PSK (AES) に対応しています。 WPAでは、暗号キーを一定時間ごとに自動的に変更しますので、外部からの不正解読が困 難になっています。また、従来からあるWEP (128/64bit)にも対応しています。



各部の名称とはたらき

□製品本体(無線LAN子機) 1台



番号	名称	はたらき
1	USBコネクタ	パソコンのUSBポートに接続します。
2	動作ランプ (青色)	はやく点滅:無線LANルータと接続しています。 ゆっくり点滅:無線LANルータなどと接続できていません。 消灯:本製品の電波出力がオフの状態です。

Chapter 2



まずはここをお読みください

ここでは、本製品を無線LAN子機として使用するためにパソコンのUSBポートに取り付け、無線親機と接続するための導入手順を 説明しています。

セットアップの前に

本製品には、セットアップ用のCD-ROMは付属しておりません。本製品のドライバソフトは、 エレコム・ホームページよりダウンロードし、インストールしていただく必要があります。 ここでは、ドライバソフトをインストールする前に必要な準備について説明します。

2 本製品のドライバソフトをダウンロードします。

インターネットに接続可能なパソコンから、下記のアドレスにアクセスし、専用ドライバソフトをダウンロードします。

http://www.elecom.co.jp/support/download/ ※型番「WDC-150SU2M」を入力し、検索します。

・ダウンロードしたドライバソフトは圧縮されています。解凍してからご利用ください。

MEMO OSによっては解凍作業は不要です。

3 P18「2. ドライバのインストール」 へ進みます。



1 インターネットに接続可能なパソコンを用意します。

●有線LANを使った接続例





有線LAN ポートを 搭載したパソコン 無

11n/g/b対応 無線LANルータや無線AP

●無線LANを使った接続例



無線LANを 内蔵したパソコン



11n/g/b対応 無線LANルータや無線AP



2 ドライバのインストール

本製品をパソコンに接続し、無線LAN子機として使用する場合のドライバのインストール 方法を説明します。

作業の前に確認します。

●他の外付型の無線 LAN 子機を利用していた場合

本製品のドライバソフトダウンロード後、ドライバソフトおよびユーティリティを削除し てください。削除後は、パソコンを再起動してください。 ※削除方法は、ご使用になっていた無線LAN子機の説明書をお読みください。

●パソコンに内蔵の無線LAN機能を利用していた場合

本製品のドライバソフトをダウンロードしたあと、以下の作業をしてください。

- •内蔵無線LAN機能を「無効」にしてください。
- 各PCメーカ独自の無線LAN用の設定ユーティリティが存在する場合は無効または削除し、Windows標準の機能である「WLAN Autoconfig (XPではWireless ZERO configuration)」に変更してください。
- 作業後に、必ずパソコンを再起動してください。

※それぞれの方法については、パソコンの説明書をお読みください。

2 本製品を接続するパソコンを起動します。起動時に「管理者」権限を持つユーザーで ログオンします。

■ Windows XP の場合→「コンピュータの管理者」 権限を持つユーザーでログオン

ユーザー権限は、「コントロールパネル」のユーザーアカウントで調べることができます。 もし、ログオン中のアカウントに管理者権限がない場合は、管理者権限のあるアカウント で再ログオンしてください。現在のユーザーの権限の確認方法は、P42「Windowsのユー ザー権限を確認するには」をお読みください。

3 ドライバソフトのインストールプログラムを実行します。

MFMO

• ダウンロード時の説明に従ってプログラムを解凍し、実行します。

〈ユーザーアカウント制御〉画面が表示されたとき

Windows 8.1/8/7の場合は はい を、Windows Vistaの場合は 許可 をクリックします。

4 使用許諾書が表示されます。[同意します]を選んでいただき、「次へ」をクリックしてください。



5 インストールが開始されます。





「**ドライバー ソフトウェアの発行元を検証できません」と表示された場合** 「このドライバー ソフトウェアをインストールします」をクリックします。

MEMO



しばらくすると、自動的にドライバのインストールが完了します。手順 🨏 へ進みます。

■Windows XPの場合

通常は自動的にドライバのインストールが完了します。手順 10 へ進みます。

3

無線LANで接続する

用意した無線親機を経由して、本製品からインターネットに接続できるようにします。設定手順はOSごとに異なります。





本製品を取り付けた パソコン

11n/g/b対応 モデムなど 無線LANルータや無線AP

■はじめに

本製品がアクセスする無線親機に設定されたSSIDと暗号キーの情報を、あらかじめメモしてご用意ください。

SSID	
暗号キー※	

※暗号キーは、パスワード、パスフレーズ、ネットワークキーなど、無線親機のメーカーによって、呼び名が異なります。

このあとは、ご使用になるOSに合わせて該当ページをお読みください。

■Windows 8.1/8の場合→P23

■Windows7の場合→P27

■Windows Vistaの場合→P30

■Windows XPの場合→P33

Windows 8.1/8の場合



•表示されるSSIDの名称や数は、ご使用の環境によって異なります。

クリック

◄ ال.

att

at l

atti



5 表示された画面の内容にあわせて、作業を進めてください。

A 無線LANルータがWPS機能に対応している場合





⇒無線LANルータに設定された暗号キーを入力し、次へをクリックします。

- •暗号キーは、パスワード、パスフレーズ等、無線LANルータのメーカーや機種によって 名称が異なります。
- 🕋 をクリックすると暗号キーの文字を確認できます。
- •エレコム製またはロジテック製無線LANルータをご使用の場合は、付属の設定情報シールで暗号キーを確認できます。



- ☆無線LANルータのWPSボタンを押します。自動的に無線LANルータからの情報を取得し ます。
- •WPS機能を利用する場合、[セキュリティキー]の入力は不要です。

6 共有機能をオンにするかを決めます。該当するほうをクリックします。



パソコン間でデータを共有する場合は「はい、共有をオンにしてデバイスに接続します」
 を選択します。共有しない場合は「いいえ、共有をオンにせずデバイスに接続しません」
 を選択します。

[※]無線LANルータがWPS機能に対応している場合でも、相性等の問題でWPS機能が使えず国の画面が 表示されることがあります。この場合は、国の説明をお読みください。





- •インターネットに接続できない環境では、「制限あり」と表示されます。
- 8 これで設定は完了です。Web ブラウザを使って、インターネットに接続できるかを確認します。P35「4. インターネットに接続する」へ進みます。

Windows7の場合



•表示されるSSIDの名称や数は、ご使用の環境によって異なります。



ネットワークと共有センターを開く

MEMO

📕 表示された画面の内容にあわせて、作業を進めてください。

A 無線LANルータがWPS機能に対応している場合



⇒無線LANルータのWPSボタンを押します。自動的に無線LANルータからの情報を取得します。

- •WPS機能を利用する場合、[セキュリティキー]の入力は不要です。
- ※無線LANルータがWPS機能に対応している場合でも、相性等の問題でWPS機能が使えず **B**の画面が 表示されることがあります。この場合は、**B**の説明をお読みください。
- 〈ネットワークの場所の設定〉画面が表示された場合は、ご使用のネットワーク環境にあわ せて設定してください。

B 無線LANルータがWPS機能に対応していない場合



- ☆[セキュリティキー]に、無線LANルータに設定された暗号キーを入力し、OK をクリックします。
- 暗号キーは、パスワード、パスフレーズ等、無線LANルータのメーカーや機種によって 名称が異なります。
- •エレコム製またはロジテック製無線LANルータをご使用の場合は、付属の設定情報シールで暗号キーを確認できます。



5 タスクトレイの「ワイヤレスネットワーク接続」 アイコンをクリックし、接続先の SSID に「接続」と表示されていることを確認します。



6 これで設定は完了です。Web ブラウザを使って、インターネットに接続できるかを確認します。P35「4. インターネットに接続する」へ進みます。

Windows Vistaの場合

画面右下のタスクトレイにある[ワイヤレスネットワーク接続]のアイコンを右クリックし、ポップアップメニューから[ネットワークに接続]を選択します。



2 一覧から接続先のSSIDを選択し、 接続 をクリックします。

表示すべて	•	49	
	セキュリティの設定が有効なネットワーク	i lin.	9
💐 elecom2g-X00000	セキュリティの設定が専効なネットワーク		
Sector 1	セキュリティの設定が再効なネットワーク	lite.	
	セキュリティの設定が有効なネットワーク	lte.	

•表示されるSSIDの名称や数は、ご使用の環境によって異なります。

3 表示された画面の内容にあわせて、作業を進めてください。

A 無線LANルータがWPS機能に対応している場合

 () キットフークに接続 	
アウセスボイントの構成ボタンを押してください	Push! 0 WPS 設定ボタン イラストはイメージです。 実際にご使用の機器の WPSボタンを押してください。
ズへ(N) キャンセル	

⇔無線LANルータのWPSボタンを押します。自動的に無線LANルータからの情報を取得し ます。

※無線LANルータがWPS機能に対応している場合でも、相性等の問題でWPS機能が使えず国の画面が 表示されることがあります。この場合は、国の説明をお読みください。

B 無線LANルータがWPS機能に対応していない場合



- ⇔[セキュリティーまたはパスフレーズ]に、無線LANルータに設定された暗号キーを入力 し、[接続]をクリックします。
- ・暗号キーは、パスワード、パスフレーズ等、無線LANルータのメーカーや機種によって 名称が異なります。
- •エレコム製またはロジテック製無線LANルータをご使用の場合は、付属の設定情報シールで暗号キーを確認できます。

PINコードの入力画面が表示された場合

MEMO

[代わりに、ネットワークキーまたはパスフレーズを入力する必要があります]をクリック し、暗号キーを使用してください。



4

「(接続先のSSID名)に正しく接続しました」と表示されます。 閉じる をクリックし



MEMO

〈ネットワークの場所の設定〉画面が表示された場合は、ご使用のネットワーク環境にあわ せて設定してください。

5 これで設定は完了です。Web ブラウザを使って、インターネットに接続できるかを確認します。P35「4. インターネットに接続する」へ進みます。

Windows XP の場合



•表示されるSSIDの名称や数は、ご使用の環境によって異なります。



6 [ネットワークキー]に、本製品の暗号キーを入力します。 [ネットワークキーの確認入力]にもう一度、同じ暗号キーを入力し、 接続 をクリッ クします。



- •暗号キーは、パスワード、パスフレーズ等、無線LANルータのメーカーや機種によって 名称が異なります。
- •エレコム製またはロジテック製無線LANルータをご使用の場合は、付属の設定情報シールで暗号キーを確認できます。

接続先のSSIDに「接続☆」と表示されていることを確認します。

ネットワークのタスク	ワイヤレス ネットワークの選択		
ネットワーンの一覧を最新の情報に更新 報に更新 リスネットワークをセットアップする も、ネットワークをセットアップする	戦闘なたなジイヤレスネットワーが下に一覧ま示されています。ワイヤレスネットワー 時期時を表示するには、項目をからつしてたない、協会 ((の)) elecom5ε-XXXXXXX 愛 セキュリテの設定が有効なワイヤレスネットワーク (MPA2)		る
 ↓ ワイフレスネットワークの詳細の 表示 ☆ 優先ネットワークの詳細の変更 ◆ 詳細設定の変更 	 (ヘ) (ヘ) (ヘ) (ヘ) (・) (・)<td>ബി ബി ബി</td><td></td>	ബി ബി ബി	
		播码	

8 これで設定は完了です。Web ブラウザを使って、インターネットに接続できるかを確認します。P35「4. インターネットに接続する」へ進みます。

4 インターネットに接続する

OS標準の無線LAN設定は、無線LAN接続後に、インターネットへの接続が可能であるかの チェックをする場合がありますが、ここではPCのWebブラウザからの確認方法を説明しま す。



2 Web ブラウザからお好みのホームページに接続し、正常に表示されることを確認しま





5 AP(アクセスポイント)として使用する

本製品は、ソフトウェアAPモードを搭載しています。このモードは、本製品をソフトウェ ア的に無線親機(無線AP)として使用するモードです。ゲーム機や iPhoneなどを無線LAN で接続するだけなら、無線ルータなどの無線親機を導入しなくても、簡単にインターネッ トに接続できます。

例えば、本製品とiPhoneを「Wi-Fi接続」することで、パソコン経由でインターネットを利 用できます。



ソフトウェアAPモードをご使用になる場合の注意点

- クライアントモードとソフトウェアAPモードを同時に使用することはできません。どち らか一方のモードを選択します。
- ソフトウェアAPモードはデータ伝送量が限られます。そのため、無線子機としてパソコ ンを使用するには適していません。Wi-Fiゲーム機やスマートフォン、iPad/iPhone/iPod touch といったデータ伝送量の比較的少ない機器との接続にご使用ください。
- 本製品に同時に接続する無線子機の台数は、3台までを推奨します。それ以上の台数を接 続すると伝送速度が低下する恐れがあります。なお、ご使用の環境によっては3台までで も、伝送速度が低下する場合があります。
- WPS機能は使用できません。無線LAN設定は手動でおこなってください。
- •本製品はモデムデバイスの共有には対応しておりません
- WindosXPではソフトウェアAPモードからクライアントモードに切り替えた際にWindows 標準の無線設定ユーティリティ「ゼロコンフィグレーション」が無効となります。 有効にするにはP33の手順をご確認の上設定を行って下さい。
- Windows Vistaは本モードに対応しておりません。

<u>アクセスポイントモードに切り替える</u>

1 ユーティリティを起動します。

タスクバーのアイコンを選択します。

Windows 8/8.1の例

スタート画面から、デスクトップのタイルを 選択する



Windows XP/Windows 7の例

デスクトップのタスクバーのアイコンを 選択します。



デスクトップのタスクバーのアイコンを 選択します。







アイコンが表示されていない場合 MEMO Windows 8/8.1、Windows 7の 場合、アイコンが隠れている場 合があります。 タスクバーの「△」をクリック してご確認ください。「カスタ

マイズ」でタスクバーに追加す

ることができます。



「タスクバーに表示するアイコン と通知の選択]でユーティリィア イコンの「アイコンと通知を表 示」を選択し、「OK」をクリッ クします。



MEMC

2 [モード]をクリックし、[アクセスポイント]を選択します。

更新(R) モード(M)	505U2M priver	
77	±2x#1>>►	選択する
	SSID: AP BSSID: 取述テーブル	
	AID MACPFレス 新用期間	
	設定 - ソフトAP 3X00P7ドレスを使用: - リアアドレス: 192 , 168 , 159 , 1 通用	
	□ インターネット接続共有(JCS)の設定	

ステータス画面が表示されます。

ELECOM WDC-150SU2M	Driver	- 0 ×
更新(R) モード(M) パージ	=>/情報(A)	
受新(R) モード(M) /(-> □ 및 マイコンビュー5 └ 窓 ELECOM WDC	⇒ノ博能(A) ELECOM WDC-150SU2M Driver ELECOM CO.,ITD Copyright (c) 2003-2014 マットアップの博練中・ クライアントモードからAPモード(c)切り替え	
< <u></u>	■ 12月17日 10月17日 11月17日 10月17 1011 10月17 101111 101111 101111 101111 101111 101111 101111 101111 1011110 101111 101111 101111 101111 101111 101111 101111 101111 101111	89
■ FV171_20歳示 ■ 無線オフ	Virtual WE allowed	閉じる

3 アクセスポイントモードに切り替わると以下の画面が表示されます。 設定をクリックし、Wi-Fi機器、スマートフォンなどの無線子機側から本製品に接続で きるように設定します。

ELECOM WDC-150SU2	2M Driver	- • X	
更新(R) モード(M) パー	-ジョン情報(A)		
9 マイコンピュー≶ - ○ ○ ELECOM WDC	- 校 ま510: BSSD: RD:あテーブル AD MACPドレス 新用期間		
	お定 ソフトAP 次のPPFに入を使用: PPFに入: 192.168.159.1 通用		クリック
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	2773)無効	開 じる	

- **4** [ワイヤレスネットワークのプロパティ]でセキュリティ機能の設定をします。
 - ・暗号化方式はデフォルトは無効となっております。セキュリティを確保するため暗号化 を有効にすることをおすすめします。



• 設定が終われば、OK をクリックします。設定が反映されて、元の画面に戻れば設 定は完了です。

・無線子機側の設定は、無線子機側に付属の説明書をお読みください。



[インターネット接続共有 (ICS) の設定] にチェックを入れます。

ELECOM WDC-150SU2	M Driver	- • ×
更新(R) モード(M) パー	-ジョン情報(A)	
日 및 マイ コンピュータ 上 家 ELECOM WD(- 秋 詳細 45社 SSD:	
	チェック メリカトロットのDPFに入を使用: 197Fに入を使用: 197Fに入を使用: 197Fに入を、192.168.159.1 適用	
<)	図(フ/シクーネット構成中和(GSO)成設定 記自動 進取(クリッシウネ)・ワーク Shared network: Realtek PCIE GBE Family Controller ・ 更所 通用	
 ✓ トレイアイコンの表示 □ 無線オフ 	□ アダプダ無効	開じる

[自動 選択 パブリックネットワーク]をチェックすると、共有するネットワークを自動的に選択します。

ELECOM WDC-150SU2	M Driver	_ _ ×
更新(R) モード(M) バー	ジョン情報(A)	
	→R Brid Act SSID:AP BSSD: 00:90:#E:84:E0:01 BR#2→-7ル	
	AID MACアドレス 耐用期間	
c	インターネット接供用 (ICS) の設定 図 セットアップの/待機中。 リフトル ■/ Γ/ローム・ 第/ Γ/ローム・ 第/ Γ/ローム・ 第/ Γ/ローム・	
	▼ 自動 選択 パブリックネットワーク	
	Shared network:	
	Realtek PCIe GBE Family Controller	
< <u> </u>	更新 適用	
 ✓ トレイアイコンの表示 □ 無線オフ 	P\$75無効	開じる

[閉じる]をクリックし、セットアップを完了します。

「SelectCard ICS is already bound by another network device」のエラーが表示され、すでに 別の ICS 機能が有効になっている場合は、下記の手順により、一度 ICS の機能を「無効」にします。

※ご使用の OS によりメニュー名が異なります。(画面は Windows 7)

「スタート」-「コントロールパネル」を開きます。



「ネットワークとインターネット」-「ネットワークの状態とタスクの表示」を選択します。



「アダプターの設定変更」を選択します。



ご使用のパソコンに接続されているネットワーク機器のアイコンが表示されます。



「ローカルエリア接続」のアイコンを右クリックして、「プロパティ」を選択します。 「ローカルエリア接続のプロパティ」画面が表示されます。



「共有」タブを開き、「ネットワークのほかのユーザーに、このコンピュータのインターネット 接続をとおしての接続を許可する」のチェックを外し、「OK」をクリックします。



※ネットワーク接続が1つしかない場合は、「ローカルエリア接続」の「共有]タブは使用できません。

「ローカルエリア接続」以外のアイコンがある場合は、すべての接続アイコンにおいても同様 の設定を行ってください。



線を右クリック→無効をクリックして、内蔵無線を無効にしておいてください。 ユーザーアカウント制御の画面が出てきた場合は、「続行」をクリックしてください。 ※内蔵無線機能が動作していると、アダプタを認識しない/誤認識する可能性があります。



タスクバーからユーティリティーを起動し、インターネット接続共有 (ICS) の設定を再試行します。

6 無線子機の接続テストで正常に接続できたら作業は完了です。



ソフトウェアAPモードのセキュリティ設定

本製品をソフトウェアAPモードで使用する場合のセキュリティ機能を設定します。認証方 式はOPEN、共有、WPA-PSK、WPA2-PSKの4タイプ、暗号化方式はWEP、TKIP、AESの3タ イプが選択できます。OPENおよび共有時はWEP、WPA-PSKおよびWPA2-PSK時は、TKIPま たはAESが選択できます。なお、ソフトウェアAPモードとクライアントモードのセキュリ ティ設定値は連動していません。

●設定値メモ

認証方式	OPEN、共有、WPA-PSK、WPA2-PSK
暗号化	無効、WEP、TKIP、AES
WEPの場合	ASCII、または、パスフレーズを選択します。 ASCII: 半角英数字を入力します。 5文字(64bit)、または、13文字(128bit)でキーを入力します。 パスフレーズ: 10文字(64bit)または 26文字(128bit)の16進法で入 力します。
WPA-PSK/ WPA2-PSKの場合	TKIP、または、AES(TKIP より高度な暗号化です。)を有効にします。 ネットワークキー:最低 8 文字が必要です。

※暗号キーは、パスワード、パスフレーズ、ネットワークキーなど、無線親機のメーカーによって、 呼び名が異なります。

無線子機の対応モードを考慮してください

本製品は、WEP 以外にWPA-PSK およびWPA2-PSK が使用できますが、接続相手となる無線 子機にはWEPのみ対応している機器もあります。あらかじめ、ご確認のうえ、選択してく ださい。

[ワイヤレスネットワークのプロパティ]でセキュリティ機能の設定をします。

- 認証方式を選択します。



- [▼] をクリックするとリストが表示されます。
- OPENまたは共有を選択した場合は、手順**3**へ進みます。
- •WPA-PSKまたはWPA2-PSKを選択した場合は、手順 4 へ進みます。
- 3 WEPの設定をします。設定が終われば手順 5 へ進みます。



- [WEP] を選択します。
- ❷ 文字形式を選択し、暗号キーを入力します。

ASCII:半角英数字を使用し、5文字(64bit)、または、13文字(128bit)でキーを入 力します。

パスフレーズ:10文字(64bit)または26文字(128bit)の16進法でキー入力します。

- 3 キーのインデックスを選択します。
 - [▼]をクリックするとリストが表示されます。

※複数のWEPキーが設定されている場合、ワイヤレスネットワーク上のすべてのデバイスには同じキーのインデックスが設定されている必要があります。

MEMO

4 WPA タイプの設定をします。設定が終われば手順 5 へ進みます。



- [▼]をクリックするとリストが表示されます。[TKIP] [AES] から選択します。
- ネットワークキーを入力します。

ネットワークキーは、最低8文字が必要です。

5 設定内容を確認し、OK をクリックします。



画面の詳細機能

アクセスポイントの各タブの内容について説明します。

(更新(R) モード(M) /(-3 □ 号 マイコンピュータ - └窓 ELECOM WDX	注 ン信報(A)	AP,	
B 및 국イコンビュー5 └ 家 ELECOM WDI	42 単単価 新田 SSID: BSSID: BSSID: 見 記座テーブル	_AP	
	AID MACPFLZ	而引用期間	
	->I/25kap 法miP281,28伸田・	設定	
	IPPドレス:	192.168.159.1 適用	
	 ✓ インターネット接続共有(IC) ✓ 自動 選択 パブリックネット Shared network: 	らの設定 ワーク	
	Realtek PCIe GBE Family C 更新	ontroller 適用	<u> </u>

●項目およびボタンの説明

SSID	本製品に設定したSSIDを表示します。初期値:["ご使用のコンピュータ名"_AP]
BSSID	本製品の MAC アドレスを表示します。
関連テーブル	本製品につながっている子機を表示します。
設定	Wi-Fi 機器アクセスポイントの暗号化設定を行ないます。
IPアドレス	アクセスポイントの IP アドレスを設定します。適用を押下したあと、モードを クライアントへ切り替えると変更が有効になります。
インターネット 接続共有 (ICS) の 設定	インターネット接続共有 (ICS) の設定をします。
自動 選択 パブリック ネットワーク	チェックすると共有するネットワークを自動的に選択します。
パブリック ネットワーク	[自動 選択 パブリックネットワーク]のチェックを外すと、共有するネットワー クを手動で選択できます。

2 詳細タブ

ELECOM WDC-150SU2M	Driver	
更新(R) モード(M) バージ	ョン情報(A)	
Emit(A) (■ / Intell (A) ■ / Intell (A) ■ (A) E - J. (20)A D TIM Period: 3 J U72/J/L+ド 10 10 D TIM Period: 3 - JU72/J/L+ド	
	発達後の後8度 対	DFI
< Ⅲ → ↓ //// ↓ // ↓ // ↓ /// ↓ // ↓ // ↓ // ↓ // ↓ /// ↓ / / / ↓ // ↓ / / / ↓ // ↓ // ↓ / / ↓ / / / ↓ / / ↓ / / ↓ / / ↓ / / ↓ / / ↓ / / ↓ / / ↓ / / ↓ / / ↓ / / ↓	Pガブダ識効	開いる

●項目およびボタンの説明

ビーコン間隔	ビーコン間隔を20~1024の間で設定します。 ビーコンとは無線ネットワークを同期させるためにアクセスポイントから一定間 隔で送信するパケットのことです。ビーコン間隔を小さくすると、クライアント の接続効率が上がりますが、通信効率が下がります。
DTMI Period	DTMI 間隔を 1 ~ 10 の間で設定します。 初期設定は「3」です。通常は初期設定で使用します。
プレアンブル モード	プレアンブルモードを「長」、「短」から選択します。「短」(ショートプレアンブ ル)のとき、無線 LAN 間の通信速度が速くなりますが、ショートプレアンブル に対応していないクライアントのとき、通信できなくなる恐れがあります。この 場合は、「長」(ロングアンブル)に設定してください。 初期設定は「短」です。
既定値の設定	設定を初期設定に戻します。
適用	設定を適用します。

3 統計タブ

送受信されたパケットに関する統計の情報です。

RELECOM WDC-150SU2M Driver			
更新(R) モード(M) バー	-ジョン情報(A)		
B- 🖁 マイ コンピュータ し窓 ELECOM WD(-#2 3848 6631		
	カウンタ名	値	
	Tx OK	728	
	TXI5-	0	
	RX OK	0	
	RQV779FJ7J7F Bymettice	0	
	RX ICVI.5-	0	
✓ ▶ ✓ トレイアイコンの表示 ✓ トレイアイコンの表示	📄 アガブ2編幼		開せる

●項目およびボタンの説明

カウンタ名/値	統計項目と回数
Тх ОК	正常に送信されたパケットの数
Tx エラー	エラー状態で送信されたパケットの数
Rx OK	正常に受信されたパケットの数
Rxパケットカウント	受信した総パケットの数
Rx再試行	再受信されたフレーム数
RxICVエラー	復号化の値が一致しない状態で受信されたパケット数
リセット	カウンタをリセットします。

Appendix



こんなときは

●WPS機能を実行しても無線LANルータにつながらない。(無線LANルータからIPアドレ スが割り振られない)

次のようなことが考えられますので、確認してください。

①本製品を取り付けたまま、パソコンを再起動してみてください。

- ②パソコンに内蔵されている無線LAN機能は、無効になるように設定してください。無線 LAN機能を無効にする方法は、パソコンに付属の説明書をお読みください。内蔵無線 LAN機能の状態を確認する方法は、P43「内蔵無線LAN機能の状態を確認するには」を お読みください。また、本製品以外の外付け無線LAN子機(無線アダプタ)を同時に使用 しないでください。
- ③無線LANルータが5GHzと2.4GHzのデュアルバンド対応製品の場合、無線LANルータ側の仕様や接続のタイミングによって、目的のSSIDにWPSでは正しく接続できない場合があります。このような場合は接続作業をやり直し、無線LANルータに設定されている暗号キーを手動で入力してください。
- ④近くに電子レンジやコードレス電話、またはBluetoothなど、「2.4GHz」帯の電波を使用 する機器があると、電波干渉が発生し、正常に接続できない場合があります。周囲にそ のような機器があれば、使用を一時中止したり、電源を切ってください。

●インターネットにつながらない。(IPアドレスは割り振られているが、つながらない)

次のようなことが考えられますので、確認してください。

- ①無線LANルータの設定が正しくされているか確認してください。無線LANルータに有線 LANで接続したパソコンからインターネットに接続が可能かを確認してください。 ②無線LANの暗号化設定が正しいか、もう一度確認してください。
- ③無線LANにつながる場合は、本製品を取り付けたパソコンに正しくIPアドレスが割り振られているかを確認してください。クライアントユーティリティのメイン画面のステー タスに「IPアドレス」が表示されます。IPアドレスが正しく割り振られていない場合は、 「169.254.xxx.xx」のように表示されます。このような場合は、もう一度、P22「3. 無線 LANで接続する」の作業をやり直してください。

●通信速度において最大150Mbps相当の速度が出ません。

以下のようなことが考えられます。

無線LANルータ側が11n[40MHz]通信に対応している必要があります。無線LANルータの仕様が11n規格において最大150Mbps未満の場合は、無線LANルータの最大速度を超える速度で通信することはできません。

※最大150Mbpsは理論値であり、スループット値とは異なります。

●電波状態が不安定です。(つながったり、切れたりする)

- 次のようなことが考えられますので、確認してください。
- ①本製品と無線LANルータの距離を近づけて使用してみてください。近づけると安定する 場合は、距離が遠すぎたり、あいだに電波をさえぎる物があると考えられますので確認 してください。
- ②近くに電子レンジやコードレス電話、またはBluetoothなど、「2.4GHz」帯の電波を使用 する機器があると、電波干渉が発生し、正常に接続できない場合があります。周囲にそ のような機器があれば、使用を一時中止したり、電源を切ってください。
- ③サービスパックのバージョンを確認してください。Windows7 (SP1以降)、Windows Vista (SP2以降) Windows XP (SP3以降)、である必要があります。ご使用のWindowsの サービスパックのバージョンを確認し、該当以前のサービスパックのWindowsをご使用 の場合は、アップデートを実行してください。
- ④無線LANルータのチャンネルを変更してみてください。変更方法は、無線LANルータの マニュアルをお読みください。
- ⑤本製品のドライバを削除し、もう一度インストールしてください。削除の方法は、P40 「2.ドライバのアンインストール方法」をお読みください。
- ⑥Windowsのファイアウォール関係の設定で、ワイヤレスネットワーク(本製品:WDC-150SU2M)に関するファイアウォール機能を解除してみてください。

MEMO ファイアウォール設定画面の表示手順

※コントロールパネルがクラシック表示の場合は、表示が多少異なります。

●Windows 8.1の場合

①スタートメニューでマウスを右クリックします。
 ②画面左下方に表示された[すべてのアプリ]をクリックします。
 ③[コントロールパネル]をクリックします。
 ④[システムとセキュリティ]をクリックします。
 ⑤[Windowsファイアウォール]をクリックします。
 ⑥画面左メニューの[Windowsのファイアウォールの有効化または無効化]をクリックします。
 ⑦[プライベートネットワークの設定]にある[Windowsファイアウォールを無効にする(推奨されません)]を選択し、[OK]をクリックします。

● Windows 7/Vistaの場合

[スタート]→[コントロールパネル]→[システムとセキュリティ (Windows Vista:セキュリ ティ)]で[Windowsファイアウォールの無効化]を選択します。「無効 (推奨されません)」を 選択し、[OK]をクリックします。

● Windows XP SP3 以降の場合

[スタート]→[設定]→[コントロールパネル]→[セキュリティセンター]で[Windowsファ イアウォール]を選択します。「無効(推奨されません)」を選択し、[OK]をクリックします。

⑦セキュリティソフトをご使用の場合は、ご使用のセキュリティソフトの説明書をお読み になり、ファイアウォール機能をいったん停止してください。

2 ドライバのアンインストール方法

本製品を正しく認識しない場合は、いったん本製品のドライバをアンインストールしてか ら、再度インストールしてください。

ご使用のパソコンでプログラムのアンインストール画面を表示します。

●Windows 8.1/8の場合

スタート画面で右クリックし、画面下の[すべてのアプリ]をクリックします。
 「Windowsシステムツール」にある[コントロールパネル]をクリックします。
 「プログラム」にある[プログラムのアンインストール]をクリックします。
 ※すべての項目が表示されている場合は、[プログラムと機能]をクリックします。

●Windows 7/Vistaの場合

① [スタート]→[コントロールパネル]の順にクリックします。
 ②「プログラム」にある[プログラムのアンインストール]をクリックします。
 ※すべての項目が表示されている場合は、[プログラムと機能]をクリックします。

●Windows XPの場合

① [スタート]→[コントロールパネル]の順にクリックします。
 ② [プログラムの追加と削除]をクリックします。





リストの中から、「ELECOM WDC-150SU2M Driver」を選択し、[アンインストール]を

• Windows XPでは 削除 をクリックします。



※画面はOSによって異なります。

4 以下の画面が表示された場合は、[このドライバー ソフトウェアをインストールしない]をクリックします。







これでアンインストールは完了です。

補足事項

Windowsのユーザー権限を確認するには

Windowsにログオン中の現在のユーザー権限は、以下の方法で確認することができます。 ログオン中のユーザーに管理者権限がない場合は、管理者権限のあるユーザーでログオン するか、現在のユーザーの権限を変更してください。

●Windows 8.1/8の場合

- スタート画面で右クリックし、画面下の[すべてのアプリ]をクリックします。
- 2 [Windowsシステムツール」にある[コントロールパネル]をクリックします。
- ③ [ユーザー アカウントとファミリー セーフティ]→[ユーザー アカウント]の順でクリックします。
- ④ 表示された画面の右側にアカウント名と権限が表示されます。
- 権限が「Administrator」になっていることを確認します。
 ※権限が異なる場合は、アカウントの種類を「Administrator」に変更してください。

●Windows 7/Vistaの場合

- ① [スタート]→[コントロールパネル]をクリックします。
- 2 [ユーザー アカウントと家族のための安全設定]→[ユーザー アカウント]の順でクリックします。
- 3 表示された画面の右側にアカウント名と権限が表示されます。
- 権限が「Administrator」になっていることを確認します。
 ※権限が異なる場合は、アカウントの種類を「Administrator」に変更してください。

●Windows XPの場合

- Windowsのデスクトップ画面左下の[スタート]→[コントロールパネル]をクリックします。
- ・ リストの右上に現在ログオン中のアカウント名が表示されますのでメモします。

内蔵無線 LAN 機能の状態を確認するには

- 本製品を取り外した状態で、パソコンを起動します。
- 2 Windowsのデスクトップ画面右下にあるタスクバー(タスクトレイ)の[ワイヤレスネットワーク接続]アイコンを確認します。
- ●アイコンが見当たらない、またはアイコンに×マークが付いている場合は、内蔵無線 LANは無効になっています。



●下のような状態 (×マークが付いていない) の場合は、内蔵無線LAN 機能が有効の可能性 があります。ご使用のパソコンの説明書をお読みになり無効にしてください。

例) Windows 8.1/8 Windows 7

4

基本仕様

インターフェイス	USB2.0
規格	IEEE802.11n (2.4GHz)
	IEEE802.11b (2.4GHz)
周波数帯域	2.4GHz带:2.412~2.472GHz
チャンネル	2.4GHz:1~13ch
伝送方式	11n:OFDM 11g:OFDM 11b:DS-SS
データ転送速度 (理論値)	11n(2.4GHz) [40MHz] :最大150Mbps(送信1 受信1) 11g:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps 11b:11/5.5/2/1Mbps
アクセス方式	インフラストラクチャ / アドホック*
送信出力	10mW/MHz以下
セキュリティ	WPA2-PSK(AES) / WPA-PSK(TKIP) / WEP(128/64bit)
設定方式	WPS
環境条件	温度:0-40℃,湿度:20-80%(結露なきこと)
消費電流(最大)	150mA / 5V
外形寸法	幅15×奥行17×高さ8mm
質量	約2g

対応機種:以下のOSに対応したWindowsマシン ●Windows 8.1/8 (32/64bit)*1 ●Windows 7 SP1~(32/64bit) ●Windows Vista SP2~(32bit)*2 ●Windows XP SP3以降 ●Mac OS 10.9/10.8/10.7/10.6

*1アドホックモードはWindows 8.1/8では使えません。 *2ソフトウェアAPモードには対応しておりません。

> IEEE802.11n/g/b 準拠 無線LANアダプタ WDC-150SU2Mシリーズ ユーザーズマニュアル

発行 エレコム株式会社 2014年6月9日 第2版

©2014 ELECOM Co, Ltd. All rights reserved.

ELECOM