ELECOM

Wireless LAN Adapter

IEEE802.11ac/n/a/g/b準拠 無線LANアダプタ

WDC-433DU2HBK

User's Manual for Windows



Windows 版ユーザーズマニュアル

●このマニュアルで使われている用語

このマニュアルでは、一部の表記を除いて以下の用語を使用しています。

用語	意味
本製品	無線LANアダプタ「WDC-433DU2HBK」を称して「本製品」と表記しています。
11ac/11n/11a/ 11g/11b	IEEE802.11ac規格を「11ac」、IEEE802.11n規格を「11n」、IEEE802.11a規格を 「11a」、IEEE802.11g規格を「11g」、IEEE802.11b規格を「11b」と省略して表記 している場合があります。
11an/ac	11a/11n/11acの略です。
無線LANルータ	無線LANブロードバンドルータを略して「無線LANルータ」と表記しています。
無線AP	「無線LANアクセスポイント」のことを略して「無線AP」と表記しています。
無線親機	無線LANルータ、無線APを総称して「無線親機」と表記しています。
無線LAN子機	無線LAN機能を内蔵したパソコン、無線アダプタを取り付けたパソコン、無線 コンバータを接続した機器などを総称して「無線LAN子機」と表記しています。 また、無線アダプタ、無線コンバータそのものを「無線LAN子機」として表記 している場合があります。
有線クライアント	有線LAN機能または有線LANアダプタを搭載したパソコンなどを「有線クライアント」と表記しています。

●このマニュアルで使われている記号

記号	意味
注意	作業上および操作上で特に注意していただきたいことを説明しています。この 注意事項を守らないと、けがや故障、火災などの原因になることがあります。 注意してください。
МЕМО	説明の補足事項や知っておくと便利なことを説明しています。

ご注意

●本製品の仕様および価格は、製品の改良等により予告なしに変更する場合があります。

- ●本製品に付随するドライバ、ソフトウェア等を逆アセンブル、逆コンパイルまたはその他リバースエンジニア リングすること、弊社に無断でホームページ、FTPサイトに登録するなどの行為を禁止させていただきます。
- ●このマニュアルの著作権は、エレコム株式会社が所有しています。
- ●このマニュアルの内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
- ●このマニュアルの内容に関しては、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ●このマニュアルの内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、弊社テクニ カル・サポートまでご連絡ください。
- ●本製品の日本国外での使用は禁じられています。ご利用いただけません。日本国外での使用による結果について弊社は、一切の責任を負いません。また本製品について海外での(海外からの)保守、サポートは行っておりません。
- ●本製品を使用した結果によるお客様のデータの消失、破損など他への影響につきましては、上記にかかわらず 責任は負いかねますのでご了承ください。重要なデータについてはあらかじめバックアップするようにお願い いたします。
- Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。そのほか、このマニュアルに掲載されている商品名/社名などは、一般に各社の商標ならびに登録商標です。本文中における®およびTMは省略させていただきました。

ELECOM

IEEE802.11ac/n/a/g/b準拠 無線LAN アダプタ

WDC-433DU2HBK

User's Manual for Windows

Windows版ユーザーズマニュアル

はじめに

この度は、エレコムのIEEE802.11ac/n/a/g/b準拠 無線LANアダプタをお買 い上げいただき誠にありがとうございます。このマニュアルには、無線 LANアダプタを使用するにあたっての手順や設定方法が説明されていま す。また、お客様が無線LANアダプタを安全に扱っていただくための注意 事項が記載されています。導入作業を始める前に、必ずこのマニュアルを お読みになり、安全に導入作業をおこなって製品を使用するようにしてく ださい。

このマニュアルは、製品の導入後も大切に保管しておいてください。

安全にお使いいただくために

本マニュアルでは製品を正しく安全に使用するための重要な注意事項を説明しています。 必ずご使用前にこの注意事項を読み、記載事項にしたがって正しくご使用ください。

本製品は、人命にかかわる設備や機器、および高い信頼性や安全性を必要とする設備 や機器(医療関係、航空宇宙関係、輸送関係、原子力関係)への組み込みは考慮されて いません。これらの機器での使用により、人身事故や財産損害が発生しても、弊社で はいかなる責任も負いかねます。

■表示について

この「安全にお使いいただくために」では以下のような表示 (マークなど)を使用して、注意 事項を説明しています。内容をよく理解してから、本文をお読みください。

▲ 警告	この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が死 亡または重傷を負う危険性がある項目です。
1 意	この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が障 害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性があ る項目です。

丸に斜線のマークは何かを禁止することを意味します。丸の中には禁止する項目が絵 などで表示されている場合があります。例えば、左図のマークは分解を禁止すること を意味します。

塗りつぶしの丸のマークは何かの行為を行なわなければならないことを意味します。 丸の中には行なわなければならない行為が絵などで表示されている場合があります。 例えば、左図のマークは電源コードをコンセントから抜かなければならないことを意味します。





万一、異常が発生したとき。

本体から異臭や煙が出た時は、ただちにパソコンの電源を切り、電源プラグをコ ンセントから抜いて販売店にご相談ください。



絶対にお子様の手の届かないところに保管してください。 お子様が誤って飲み込んでしまう危険があります。

🔷 異物を入れないでください。

本体内部に金属類を差し込まないでください。また、水などの液体が入らないように注意してください。故障、感電、火災の原因となります。 ※万一異物が入った場合は、ただちに電源を切り販売店にご相談ください。



落雷の恐れがあるときや雷発生時は、いったん電源を切って使用を中断してくだ さい。

感電、火災、故障の原因となります。



水気の多い場所での使用、濡れた手での取り扱いはおやめください。 感電・火災の原因となります。



分解しないでください。

ケースは絶対に分解しないでください。感電の危険があります。分解の必要が生じた場合は販売店にご相談ください。





通気孔はふさがないでください。過熱による火災、故障の原因となります。



高温・多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。 屋外での使用は禁止します。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって 誤動作する場合があります。



本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、または加わりやすい場 所での使用/保管は避けてください。



ラジオ・テレビ等の近くで使用しますと、ノイズを与える事があります。また、 近くにモーター等の強い磁界を発生する装置がありますとノイズが入り、誤動作 する場合があります。必ず離してご使用ください。



本製品を長時間利用すると高温になることがあります。長時間からだに触れていると 低温やけどの恐れがあります。

また、取り外しの際は無理をせず、パソコンを終了し、しばらく経ってから取り外し てください。

■お客様の権利(プライバシー保護)に関する重要な事項です!

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線LAN アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば、自由にLAN 接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波は、ある範囲内であれば障害物(壁等)を超えてすべての場所に届くため、 セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があ ります。

●通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、

・IDやパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報

・メールの内容

等の通信内容を盗み見られる可能性があります。

- ●不正に侵入される
- 悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、
 - ・個人情報や機密情報を取り出す(情報漏えい)
 - ・特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし)
 - ・傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)

・コンピュータウイルスなどを流し、データやシステムを破壊する(破壊) 等の行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線LANカードや無線LANアクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセ キュリティの仕組みを持っていますが、設定や運用方法によっては上記に示したような問 題が発生する可能性があります。

したがって、お客様がセキュリティ問題発生の可能性を少なくするためには、無線LANカードや無線LANアクセスポイントをご使用になる前に、必ず無線LAN機器のセキュリティに 関するすべての設定をマニュアルに従って行ってください。

なお、無線LANの仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもありますので、ご理解のうえ、ご使用ください。

セキュリティ設定などについては、お客様ご自分で対処できない場合には、弊社テクニカ ルサポートまでお問い合わせください。

当社では、お客様がセキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解した うえで、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用 することをお勧めします。

無線 LAN をご使用になるにあたってのご注意

- ●無線LANは無線によりデータを送受信するため盗聴や不正なアクセスを受ける恐れがあります。無線LANをご使用になるにあたってはその危険性を十分に理解したうえ、データの安全を確保するためセキュリティ設定をおこなってください。また、個人データなどの重要な情報は有線LANを使うこともセキュリティ対策として重要な手段です。
- ●本製品は電波法に基づき、特定無線設備の認証を受けておりますので免許を申請する必要はありません。ただし、以下のことは絶対におこなわないようにお願いします。

・本製品を分解したり、改造すること

・本製品の背面に貼り付けてある認証ラベルをはがしたり、改ざん等の行為をすること
 ・本製品を日本国外で使用すること

これらのことに違反しますと法律により罰せられることがあります。

- ●心臓ペースメーカーを使用している人の近く、医療機器の近くなどで本製品を含む無線 LANシステムをご使用にならないでください。心臓ペースメーカーや医療機器に影響を 与え、最悪の場合、生命に危険を及ぼす恐れがあります。
- ●電子レンジの近くで本製品を使用すると無線LANの通信に影響を及ぼすことがあります。

もくじ

安全にお使いいただくために・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

Chapter 1 概要編

~	
ca	
-	
_	

1	製品の保証について ・・・・・・10
2	サポートサービスについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3	本製品の概要について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	本製品の特長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4	各部の名称とはたらき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Chapter 2 導入編

15

1	セットアップの前に ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2	ドライバのインストール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3	無線 LAN で接続する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	Windows 8.1/8の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
	Windows 7の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
	Windows Vistaの場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
4	インターネットに接続する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Appendix 付録編

35

1	こんなときは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2	ドライバのアンインストール方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3	補足事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4	基本仕様

Chapter 1

.



.

. . .

製品の保証について

製品の保証とサービス

販売店発行のレシートまたは保証シールに記載されている購入日より1年間、本製品を本 保証規定に従い無償修理することを保証いたします。

●保証期間

保証期間はお買い上げの日より1年間です。保証期間を過ぎての修理は有料になります。詳細については本製品に添付の別紙「セットアップガイド」に記載されている「保証規定」を ご覧ください。保証期間中のサービスについてのご相談は、お買い上げの販売店にお問い 合わせください。

●保証範囲

次のような場合は、弊社は保証の責任を負いかねますのでご注意ください。

- ・弊社の責任によらない製品の破損、または改造による故障
- •本製品をお使いになって生じたデータの消失、または破損
- 本製品をお使いになって生じたいかなる結果および、直接的、間接的なシステム、機器 およびその他の異常

詳しい保証規定につきましては、本製品に添付の別紙「セットアップガイド」に記載されて いる「保証規定」をお確かめください。

●その他のご質問などに関して

P11「2.サポートサービスについて」をお読みください。



よくあるお問い合わせ、対応情報、マニュアル、修理依頼書、付属品購入窓口などをインター ネットでご案内しております。ご利用が可能であれば、まずご確認ください。



エレコム・ネットワークサポート(ナビダイヤル)

TEL:0570-050-060 受付時間:月曜日~土曜日 10:00~19:00(祝日営業) ※ただし、夏期、年末年始の特定休業日は除きます。

本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。 また国外での使用、国外からの問合せにはサポートを行なっておりません。 This product is for domestic use only. No technical support is available in foreign languages other than Japanese.

ネットワークサポートにお電話される前に

お問合せの前に以下の内容をご用意ください。

- ・弊社製品の型番
- ・インターネットに関するプロバイダ契約の書類
- ・ご質問内容(症状、やりたいこと、お困りのこと)
- ※可能な限り、電話しながら操作可能な状態でご連絡ください。

く本製品の概要について

本製品の特長

●最新の無線規格「IEEE802.11ac」に準拠、最大433Mbps (※理論値)の高速無線通信が可能 最新の無線規格「IEEE802.11ac」に対応したパソコン用の無線LAN子機です。11ac/11aで使 用する5GHz帯は、Bluetooth®をはじめとする各種電子機器で多く使われている2.4GHz帯 に比べて電波干渉を受けにくく、快適で安定した通信を可能にします。本製品と同等性能 を持つ無線親機と組み合わせることで、ご利用のパソコンを電波干渉に強く、最大 433Mbps (理論値)の高速Wi-Fi通信が可能な機器へアップグレードさせることができます。

●2.4GHz帯、11n/11g/11b規格にも対応

現在もっとも普及している無線LAN規格「IEEE802.11n」をはじめ、11g/11b規格にも対応、 無線親機の種類を選ばずにWi-Fi接続が可能です。

●大型の外部アンテナを装備

長さ11cmを超える角度調整が可能な大型の外部アンテナを装備し、ご使用の条件に合わせ て最適な電波状態にアンテナの角度を調整することができます。大型アンテナの採用で、 電波をキャッチしやすくなり、場所を選ばず安定した通信が可能です。

●ドライバソフトはエレコム・ホームページよりダウンロード

ドライバソフトは、エレコム・ホームページよりダウンロードするタイプなので、 UltrabookなどCD-ROMを使えないモバイルPCでも、気軽にドライバソフトをインストー ルできます。Windows 8.1/8/7/Vistaに搭載されたOS標準の無線LAN機能を使用し、メー カー独自の設定ユーティリティをインストールしない非常にシンプルな設計になっていま す。

※本製品には、セットアップ用のCD-ROM は付属していません。弊社Web サイトからドライバソフト をダウンロードしてご使用ください。

●簡単に無線親機とWi-Fi接続ができる「WPS機能」に対応

WPS対応OSをご使用の場合で、無線親機がWPSに対応しているときは、暗号化のパスワードの入力設定が必要ありません。無線親機のWPS機能を実行後、画面の指示にしたがって操作するだけで設定が完了し、すぐに無線LANが使えるようになります。 WPSは、Wi-Fiアライアンスが制定した世界標準の機能ですので、メーカーに依存することなく、安心してご使用いただけます。

●各種無線セキュリティ機能に対応

より高度なセキュリティ方式であるWPA-PSK (TKIP) /WPA2-PSK (AES) に対応しています。 WPAでは、暗号キーを一定時間ごとに自動的に変更しますので、外部からの不正解読が困 難になっています。また、従来からあるWEP (128/64bit)にも対応しています。 4

各部の名称とはたらき



番号	名称	はたらき
1	USBコネクタ	パソコンのUSBポートに接続します。
2	動作ランプ (青色)	はやく点滅:無線LANルータと接続しています。 ゆっくり点滅:無線LANルータなどと接続できていません。 消灯:本製品の電波出力がオフの状態です。
3	WPS設定ボタン	WPS機能を使用するときに押すボタンです。
4	外部アンテナ	電波をより強く、安定して受信するためのアンテナです。 下記「外部アンテナの可動範囲」を参照してください。

■外部アンテナの可動範囲

注意

可動範囲を超えてアンテナを動かすとアンテナが破損する恐れがあります。



Chapter 2



まずはここをお読みください

ここでは、本製品を無線LAN子機として使用するためにパソコンのUSBポートに取り付け、無線親機と接続するための導入手順を 説明しています。

セットアップの前に

本製品には、セットアップ用のCD-ROMは付属しておりません。本製品のドライバソフトは、 エレコム・ホームページよりダウンロードし、インストールしていただく必要があります。 ここでは、ドライバソフトをインストールする前に必要な準備について説明します。

●本製品(無線アダプタ)をパソコンに接続しないでください ドライバのインストールが完了するまで、本製品をパソコンに接続しないでください。 注意 ドライバをインストールする前に本製品を接続すると正常に動作しません。 まだ本製品を取り付けないでください! Ð

2 本製品のドライバソフトをダウンロードします。

 インターネットに接続可能なパソコンから、下記のアドレスにアクセスし、専用ドライ バソフトをダウンロードします。

http://www.elecom.co.jp/support/download/ ※型番「WDC-433DU2H」を入力し、検索します。

ダウンロードしたドライバソフトは圧縮されています。解凍してからご利用ください。

OSによっては解凍作業は不要です。 MFMO



1 インターネットに接続可能なパソコンを用意します。

●有線LANを使った接続例





有線LANポートを 搭載したパソコン

無線LANルータや無線AP

●無線LANを使った接続例



無線LANを 内蔵したパソコン



無線LAN ルータや無線 AP

(((

2 ドライバのインストール

本製品をパソコンに接続し、無線LAN子機として使用する場合のドライバのインストール 方法を説明します。

作業の前に確認します。

●他の外付型の無線 LAN 子機を利用していた場合

本製品のドライバソフトダウンロード後、ドライバソフトおよびユーティリティを削除し てください。削除後は、パソコンを再起動してください。 ※削除方法は、ご使用になっていた無線LAN子機の説明書をお読みください。

●パソコンに内蔵の無線LAN機能を利用していた場合

本製品のドライバソフトをダウンロードしたあと、以下の作業をしてください。

- •内蔵無線LAN機能を「無効」にしてください。
- 各PCメーカ独自の無線LAN用の設定ユーティリティが存在する場合は無効または削除し、Windows標準の機能である「WLAN Autoconfig」に変更してください。
- 作業後に、必ずパソコンを再起動してください。

※それぞれの方法については、パソコンの説明書をお読みください。

2 本製品を接続するパソコンを起動します。起動時に「管理者」権限を持つユーザーで ログオンします。

MEMO ユーザー権限は、「コントロールパネル」のユーザーアカウントで調べることができます。 もし、ログオン中のアカウントに管理者権限がない場合は、管理者権限のあるアカウント で再ログオンしてください。現在のユーザーの権限の確認方法は、P40「Windowsのユー ザー権限を確認するには」をお読みください。

3 ドライバソフトのインストールプログラムを実行します。

• ダウンロード時の説明に従ってプログラムを解凍し、実行します。



〈ユーザーアカウント制御〉画面が表示されたとき

Windows 8.1/8/7の場合は はい を、Windows Vistaの場合は 許可 をクリックします。

4 次へ をクリックします。

ELECOM WDC-433DU2H Driver		×		
	ELECOM WDC-433DU2H Driver			
	この7泊ゲラムは、ELECOM WDC-433DU2H Driver をコンピュー気こ インストールします。このセットアップ・7泊ゲラムを実行するよ前に、すべての Windows7泊ゲラムを終了することを推奨します。			
				クリック

•しばらくすると、自動的にドライバのインストールが始まります。



5 「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選択した状態で、「完了」をクリック します。



[•]パソコンが再起動します。



8 正しくインストールされたことを確認します。

 デスクトップ画面右下のタスクバー(タスクトレイ)に[ワイヤレスネットワーク接続]ア イコンが表示されます。



※Windows 8.1/8はデスクトップ画面のタスクバーに表示されます。
 ※タスクトレイにアイコンが見つからない場合は、▼をクリックして開いてみてください。
 ※ご使用の環境によってアイコンに×マークが表示されていることがあります。

- •パソコンによっては再起動を促されますが、アイコンが表示されることを確認するまで は再起動しないでください。
 - ご利用のパソコンに無線LAN機能が内蔵されている場合は、上記アイコンが最初から表示されている場合があります。本製品での接続をおこなう場合は、内蔵されている無線LAN機能をあらかじめ無効にしておく必要があります。内蔵の無線LAN機能を無効にする方法については、ご利用のパソコンメーカーにご確認ください。



■Windows 7/Vistaの場合



しばらくすると、自動的にドライバのインストールが完了します。手順 8 へ進みます。

3

無線LANで接続する

用意した無線親機を経由して、本製品からインターネットに接続できるようにします。設定手順はOSごとに異なります。



本製品を取り付け パソコン 11ac/n/a/g/b対応 無線LANルータや無線AP

■はじめに

本製品がアクセスする無線親機に設定されたSSIDと暗号キーの情報を、あらかじめメモしてご用意ください。

SSID	
暗号キー※	

※暗号キーは、パスワード、パスフレーズ、ネットワークキーなど、無線親機のメーカーによって、呼び名が異なります。

このあとは、ご使用になるOSに合わせて該当ページをお読みください。

■Windows 8.1/8の場合→P23

■Windows7の場合→P27

■Windows Vistaの場合→P30

Windows 8.1/8の場合

1	右下にカーソルを移動してチャームを表示し、[設定]をクリックします。
	また スタート デバイス クリック
2	無線アイコンをクリックします。
	* 利用可能 通知 電源 +-ポード * ・ ・ ・ クリック クリック
	PC 設定の変更
3	一覧から接続先のSSIDをクリックします。

•表示されるSSIDの名称や数は、ご使用の環境によって異なります。



5 表示された画面の内容にあわせて、作業を進めてください。

A 無線LANルータがWPS機能に対応している場合





⇒無線LANルータに設定された暗号キーを入力し、次へをクリックします。

- •暗号キーは、パスワード、パスフレーズ等、無線LANルータのメーカーや機種によって 名称が異なります。
- 🕋 をクリックすると暗号キーの文字を確認できます。
- •エレコム製またはロジテック製無線LANルータをご使用の場合は、付属の設定情報シールで暗号キーを確認できます。



- ☆無線LANルータのWPSボタンを押します。自動的に無線LANルータからの情報を取得し ます。
- •WPS機能を利用する場合、[セキュリティキー]の入力は不要です。

6 共有機能をオンにするかを決めます。該当するほうをクリックします。



パソコン間でデータを共有する場合は「はい、共有をオンにしてデバイスに接続します」
 を選択します。共有しない場合は「いいえ、共有をオンにせずデバイスに接続しません」
 を選択します。

[※]無線LANルータがWPS機能に対応している場合でも、相性等の問題でWPS機能が使えず国の画面が 表示されることがあります。この場合は、国の説明をお読みください。





- •インターネットに接続できない環境では、「制限あり」と表示されます。
- 8 これで設定は完了です。Web ブラウザを使って、インターネットに接続できるかを確認します。P33「4. インターネットに接続する」へ進みます。

Windows7の場合



- 表示される SSID の名称や数は、ご使用の環境によって異なります。

MEMO

📕 表示された画面の内容にあわせて、作業を進めてください。

A 無線LANルータがWPS機能に対応している場合



⇒無線LANルータのWPSボタンを押します。自動的に無線LANルータからの情報を取得します。

- •WPS機能を利用する場合、[セキュリティキー]の入力は不要です。
- ※無線LANルータがWPS機能に対応している場合でも、相性等の問題でWPS機能が使えず国の画面が 表示されることがあります。この場合は、国の説明をお読みください。

〈ネットワークの場所の設定〉画面が表示された場合は、ご使用のネットワーク環境にあわ せて設定してください。

B 無線LAN ルータが WPS 機能に対応していない場合



- ☆[セキュリティキー]に、無線LANルータに設定された暗号キーを入力し、OK をクリックします。
- 暗号キーは、パスワード、パスフレーズ等、無線LANルータのメーカーや機種によって 名称が異なります。
- •エレコム製またはロジテック製無線LANルータをご使用の場合は、付属の設定情報シールで暗号キーを確認できます。

PINコードの入力画面が表示された場合 以下の画面が表示された場合は、「代わりにセキュリティキーを使用して接続」をクリック し、暗号キーを使用してください。 💱 ネットワークに接続 × ルーターのディスプレイに表示された 8 桁の PIN を入力してください 暗証番号 (PIN): 代わりにセキュリティ キーを使用して接続 戻る(B) 次へ(N) キャンセル

MEMO

5 タスクトレイの「ワイヤレスネットワーク接続」 アイコンをクリックし、接続先の SSID に「接続」と表示されていることを確認します。



6 これで設定は完了です。Web ブラウザを使って、インターネットに接続できるかを確認します。P33「4. インターネットに接続する」へ進みます。

Windows Vistaの場合

画面右下のタスクトレイにある[ワイヤレスネットワーク接続]のアイコンを右クリックし、ポップアップメニューから[ネットワークに接続]を選択します。

==== 右クリック



表示(すべて	•	* *	
.	セキュリティの設定が有効なネットワーク	î lin.	0
elecom2g-XXXXXX	く セキュリティの設定が有効なネットワーク	the the	選択す
agenciate 🖉	セキュリティの設定が有効なネットワーク	lite.	
	セキュリティの設定が有効なネットワーク	lin-	

•表示されるSSIDの名称や数は、ご使用の環境によって異なります。

3 表示された画面の内容にあわせて、作業を進めてください。

A 無線LANルータがWPS機能に対応している場合



⇔無線LANルータのWPSボタンを押します。自動的に無線LANルータからの情報を取得し ます。

※無線LANルータがWPS機能に対応している場合でも、相性等の問題でWPS機能が使えず国の画面が 表示されることがあります。この場合は、国の説明をお読みください。

B 無線LANルータがWPS機能に対応していない場合



- ⇔[セキュリティーまたはパスフレーズ]に、無線LANルータに設定された暗号キーを入力 し、[接続]をクリックします。
- •暗号キーは、パスワード、パスフレーズ等、無線LANルータのメーカーや機種によって 名称が異なります。
- •エレコム製またはロジテック製無線LANルータをご使用の場合は、付属の設定情報シールで暗号キーを確認できます。

PINコードの入力画面が表示された場合

MEMO

[代わりに、ネットワークキーまたはパスフレーズを入力する必要があります]をクリック し、暗号キーを使用してください。

Δ

「(接続先のSSID名)に正しく接続しました」と表示されます。 閉じる をクリックし



MEMO

〈ネットワークの場所の設定〉画面が表示された場合は、ご使用のネットワーク環境にあわ せて設定してください。

5 これで設定は完了です。Web ブラウザを使って、インターネットに接続できるかを確認します。P33「4. インターネットに接続する」へ進みます。



OS標準の無線LAN設定は、無線LAN接続後に、インターネットへの接続が可能であるかの チェックをする場合がありますが、ここではPCのWebブラウザからの確認方法を説明しま す。



2 Web ブラウザからお好みのホームページに接続し、正常に表示されることを確認しま





Appendix



こんなときは

●WPS機能を実行しても無線LANルータにつながらない。(無線LANルータからIPアドレ スが割り振られない)

次のようなことが考えられますので、確認してください。

①本製品を取り付けたまま、パソコンを再起動してみてください。

- ②パソコンに内蔵されている無線LAN機能は、無効になるように設定してください。無線 LAN機能を無効にする方法は、パソコンに付属の説明書をお読みください。内蔵無線 LAN機能の状態を確認する方法は、P41「内蔵無線LAN機能の状態を確認するには」を お読みください。また、本製品以外の外付け無線LAN子機(無線アダプタ)を同時に使用 しないでください。
- ③無線LANルータが5GHzと2.4GHzのデュアルバンド対応製品の場合、無線LANルータ側の仕様や接続のタイミングによって、目的のSSIDにWPSでは正しく接続できない場合があります。このような場合は接続作業をやり直し、無線LANルータに設定されている暗号キーを手動で入力してください。
- ④近くに電子レンジやコードレス電話、またはBluetoothなど、「2.4GHz」帯の電波を使用 する機器があると、電波干渉が発生し、正常に接続できない場合があります。周囲にそ のような機器があれば、使用を一時中止したり、電源を切ってください。

●インターネットにつながらない。(IPアドレスは割り振られているが、つながらない)

次のようなことが考えられますので、確認してください。

- ①無線LANルータの設定が正しくされているか確認してください。無線LANルータに有線 LANで接続したパソコンからインターネットに接続が可能かを確認してください。
 ②無線LANの暗号化設定が正しいか、もう一度確認してください。
- ③無線LANにつながる場合は、本製品を取り付けたパソコンに正しくIPアドレスが割り振られているかを確認してください。クライアントユーティリティのメイン画面のステータスに「IPアドレス」が表示されます。IPアドレスが正しく割り振られていない場合は、「169.254.xxx.xxx」のように表示されます。このような場合は、もう一度、P22「3. 無線LANで接続する」の作業をやり直してください。

●通信速度において最大433Mbps相当の速度が出ません。

以下のようなことが考えられます。 無線LANルータ側が11ac[80MHz]通信に対応している必要があります。無線LANルータの 仕様が11ac規格において最大433Mbps未満の場合は、無線LANルータの最大速度を超え る速度で通信することはできません。

※最大433Mbpsは理論値であり、スループット値とは異なります。

●電波状態が不安定です。(つながったり、切れたりする)

- 次のようなことが考えられますので、確認してください。
- ①本製品と無線LANルータの距離を近づけて使用してみてください。近づけると安定する 場合は、距離が遠すぎたり、あいだに電波をさえぎる物があると考えられますので確認 してください。
- ②近くに電子レンジやコードレス電話、またはBluetoothなど、「2.4GHz」帯の電波を使用 する機器があると、電波干渉が発生し、正常に接続できない場合があります。周囲にそ のような機器があれば、使用を一時中止したり、電源を切ってください。
- ③サービスパックのバージョンを確認してください。Windows 7 (SP1以降)、Windows Vista (SP2以降)である必要があります。ご使用のWindowsのサービスパックのバージョ ンを確認し、該当以前のサービスパックのWindowsをご使用の場合は、アップデートを 実行してください。
- ④無線LANルータのチャンネルを変更してみてください。変更方法は、無線LANルータの マニュアルをお読みください。
- ⑤本製品のドライバを削除し、もう一度インストールしてください。削除の方法は、P38 「2. ドライバのアンインストール方法」をお読みください。
- ⑥Windowsのファイアウォール関係の設定で、ワイヤレスネットワーク(本製品:WDC-433DU2H)に関するファイアウォール機能を解除してみてください。

MEMO ファイアウォール設定画面の表示手順

※コントロールパネルがクラシック表示の場合は、表示が多少異なります。

●Windows 8.1/8の場合

①スタートメニューでマウスを右クリックします。
 ②画面左下方に表示された[すべてのアプリ]をクリックします。
 ③[コントロールパネル]をクリックします。
 ④[システムとセキュリティ]をクリックします。
 ⑤[Windowsファイアウォール]をクリックします。
 ⑥画面左メニューの[Windowsのファイアウォールの有効化または無効化]をクリックします。
 ⑦[プライベートネットワークの設定]にある[Windowsファイアウォールを無効にする(推奨されません)]を選択し、[OK]をクリックします。

● Windows 7/Vistaの場合

[スタート]→[コントロールパネル]→[システムとセキュリティ (Windows Vista:セキュリ ティ)]で[Windowsファイアウォールの無効化]を選択します。「無効(推奨されません)」を 選択し、[OK]をクリックします。

⑦セキュリティソフトをご使用の場合は、ご使用のセキュリティソフトの説明書をお読み になり、ファイアウォール機能をいったん停止してください。

2 ドライバのアンインストール方法

本製品を正しく認識しない場合は、いったん本製品のドライバをアンインストールしてか ら、再度インストールしてください。

ご使用のパソコンでプログラムのアンインストール画面を表示します。

●Windows 8.1/8の場合

スタート画面で右クリックし、画面下の[すべてのアプリ]をクリックします。
 「Windowsシステムツール」にある[コントロールパネル]をクリックします。
 「プログラム」にある[プログラムのアンインストール]をクリックします。
 ※すべての項目が表示されている場合は、[プログラムと機能]をクリックします。

●Windows 7/Vistaの場合

- ① [スタート]→[コントロールパネル]の順にクリックします。
 ②「プログラム」にある[プログラムのアンインストール]をクリックします。
 ※すべての項目が表示されている場合は、[プログラムと機能]をクリックします。
- リストの中から、「ELECOM WDC-433DU2H Driver」を選択し、[アンインストール]を クリックします。



は い をクリックします。		
ELECOM WDC-433DU2H Driver		
2 選択したアプリケーション、およ	びすべての機能を完全に削除しますか?	
		クリック

※画面はOSによって異なります。

4 以下の画面が表示された場合は、[このドライバー ソフトウェアをインストールしない]をクリックします。







これでアンインストールは完了です。

補足事項

Windowsのユーザー権限を確認するには

Windowsにログオン中の現在のユーザー権限は、以下の方法で確認することができます。 ログオン中のユーザーに管理者権限がない場合は、管理者権限のあるユーザーでログオン するか、現在のユーザーの権限を変更してください。

●Windows 8.1/8の場合

- スタート画面で右クリックし、画面下の[すべてのアプリ]をクリックします。
- 2 [Windowsシステムツール」にある[コントロールパネル]をクリックします。
- ③ [ユーザー アカウントとファミリー セーフティ]→[ユーザー アカウント]の順でクリックします。
- ④ 表示された画面の右側にアカウント名と権限が表示されます。
- 権限が「Administrator」になっていることを確認します。
 ※権限が異なる場合は、アカウントの種類を「Administrator」に変更してください。

●Windows 7/Vistaの場合

- ① [スタート]→[コントロールパネル]をクリックします。
- 2 [ユーザー アカウントと家族のための安全設定]→[ユーザー アカウント]の順でクリックします。
- 3 表示された画面の右側にアカウント名と権限が表示されます。
- 権限が「Administrator」になっていることを確認します。
 ※権限が異なる場合は、アカウントの種類を「Administrator」に変更してください。

内蔵無線 LAN 機能の状態を確認するには

- 本製品を取り外した状態で、パソコンを起動します。
- 2 Windowsのデスクトップ画面右下にあるタスクバー(タスクトレイ)の[ワイヤレスネットワーク接続]アイコンを確認します。
- ●アイコンが見当たらない、またはアイコンに×マークが付いている場合は、内蔵無線 LANは無効になっています。



●下のような状態 (×マークが付いていない) の場合は、内蔵無線LAN機能が有効の可能性 があります。ご使用のパソコンの説明書をお読みになり無効にしてください。

例) Windows 8.1/8 Windows 7

4

基本仕様

インターフェイス	USB2.0	
規格	IEEE802.11ac (5GHz) / IEEE802.11n (2.4GHz&5GHz) / IEEE802.11a (5GHz) / IEEE802.11g (2.4GHz) / IEEE802.11b (2.4GHz)	
周波数帯域	2.4GHz带:2.412~2.472GHz 5.2GHz带:5.15~5.25GHz 5.3GHz带:5.25~5.35GHz 5.6GHz带:5.47~5.725GHz	
チャンネル	2.4GHz:1~13ch W52:36, 40, 44, 48ch W53:52, 56, 60, 64ch W56:100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140ch	
伝送方式	11ac:OFDM	
データ転送速度 (理論値)	11ac[80MHz]:最大433Mbps(送信1受信1) 11n (2.4GHz&5GHz) [40MHz]:最大150Mbps(送信1受信1) 11a:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps 11g:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps 11b:11/5.5/2/1Mbps	
アクセス方式	インフラストラクチャ/アドホック	
送信出力	10mW/MHz以下	
セキュリティ	WPA2-PSK (AES) / WPA-PSK (TKIP) / WEP (128/64bit)	
設定方式	WPS	
環境条件	温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露なきこと)	
入力電圧	5.0V	
消費電流(最大)	500mA / 5V	
外形寸法	幅15×奥行15×高さ154mm	
質量	約14g	

 ●対応機種:以下のOSに対応したWindowsマシンおよびMac Windows 8.1/8 (32/64bit)、Windows 7 SP1~(32/64bit)、 Windows Vista SP2~(32bit) Mac OS 10.9/10.8/10.7/10.6

> IEEE802.11ac/n/a/g/b 準拠 無線LAN アダプタ WDC-433DU2HBK Windows版ユーザーズマニュアル

発行 エレコム株式会社 2014年3月14日 第1版

©2014 ELECOM Co, Ltd. All rights reserved.

ELECOM