ELECOM WRH-300x-S Simple Manual English



1	Power supply jack (DC IN) (microUSB)	Can also be powered by using a USB (Micro-B to Micro-A) cable.		
2	LAN/Setup port (black)	Connect this product with a PC using a LAN cable. The LAN/SETUP port is also used when changing this product's settings from a PC.		
3	WAN port (blue)	Use a LAN cable	e to connect this product to the hotel's LAN port.	
	PWR lamp	Lit	The power is on.	
4	(blue)	Off	The power is off.	
	WPS lamp (red)	Lit	The reset function is starting.	
5		Blinking	The WPS function is in operation.	
		Off	The product is operating normally.	
6	WLAN lamp (blue)	Lit or blinking	The connection with the wireless side is being established.	
-		Off	The wireless function is turned off.	
	LAN lamp (blue)	Lit or blinking	A wired connection is established with the PC side.	
7		Off	A wired connection is not established with the PC side.	
8	WAN lamp (blue)	Lit or blinking	The connection with the WAN side is being established.	
		Off	The product is disconnected from the WAN side.	
9	WPS and reset button	Ireset Hold down this button for approximately 1 to 9 seconds to start the WPS function. Hold down this button for 10 seconds or more to start the rese function.		

Procedure

Connect the wireless LAN router

- Connect the LAN cable, sold separately or provided by the hotel, to a LAN port in your hotel room and this product's WAN port (blue).
- **2** Use one of the following methods to supply power to the product.
 - Powered via your computer's USB port and a USB (Micro-B to Micro-A) cable.
 - Powered via a separately sold USB power supply adapter and a USB (Micro-B to Micro-A) cable.

Check that this product's lamps are as shown below:

1	PWR lamp	Lit in blue
2	WLAN lamp	Lit in blue or blinking in blue
3	WAN lamp	Lit in blue or blinking in blue

Procedure Perform connection settings with each device

PC (Wired LAN connection)

Connect this product's LAN port with a PC using a LAN cable.

* Depending on the PC's settings, it may be necessary to change the PC's IP address settings (automatically obtained or static).

Windows (Wireless LAN connection)

Windows 8

Point to the upper-right corner of the screen to display the Charms bar, and then click [Settings].



- 3 From the list of networks, select the network that has the same SSID as the network written on the included "Setup Information Sheet," and then click [Connect].
- 4 A window prompting you to enter a security key appears. Type the aforementioned 13-digit encryption key and click [Next]. To connect using the WPS function, depress this product's WPS button for 1 second using the tip of a pen or similar pointed object. Check that the WPS lamp blinks in red.
- 5 If a screen is displayed with the message "Do you want to turn on sharing between PCs and connect to devices on this network?," click "Yes, turn on sharing and connect to devices."

Windows 7/Vista/XP

- Click the wireless LAN icon in the notification area in the lower-right corner of the screen.
- 2 From the list of networks, select the network that has the same SSID as the network written on the included "Setup Information Sheet," and then click [Connect].
- 3 The "Connect to a Network" window appears. Type the aforementioned 13-digit encryption key and click [OK]. To connect using the WPS function, depress this product's WPS button for 1 second using the tip of a pen or similar pointed object. Check that the WPS lamp blinks in red.
- **4** Eventually, the "Connect to a Network" dialogue box will disappear automatically.

Mac OS (Wireless LAN connection)

- Click the [Apple menu] in the upper left of the screen, and then click [System Preferences].
- **2** Click [Network].
- **3** Check that "Status" for the AirMac (Wi-Fi) has changed to "On."
- 4 From the list of networks, select the network that has the same SSID as the network written on the included "Setup Information Sheet."
- 5 A password entry screen will be displayed, so enter the (13-digit) encryption key written on the "Setup Information Sheet," and then click [OK].

Smartphones and tablet PCs (iOS/Android)

Install the simple setup application "QR link" (free of charge), and then configure the settings.

- From your terminal, open the AppStore (iOS) or Google Play (Android), search for [QR link], and then install the software.
- 2 On your terminal's home screen, tap the [QR link]
- **3** Tap [Read QR Code] to read the QR code printed on the included "Setup Information Sheet."
- 4 Follow the instructions on the screen, and then tap [Close] to finish the procedure.

Depending on the hotel, the web browser (such as IE and Safari) may require you to certify yourself. In this situation, check with the hotel regarding how to certify yourself.

ELECOM WRH-300x-S简易版用户手册 中文

各部分的名称和作用



1	电源插孔 (microUSB)	连接符合 US	SB2.0(microB-A)标准的电缆。	
2	LAN/Setup 端口 (黑色)	用 LAN 电缆将本产品和电脑相连接。 也用于从电脑改变本产品的设置。		
3	WAN 端口 (蓝色)	用 LAN 电缆连接本产品和酒店的局域网端子。		
	PWR 指示灯 (蓝色)	亮灯	电源接通状态	
4		熄灭	电源切断状态	
	WPS 指示灯 (红色)	亮灯	重置功能启动	
5		闪烁	WPS 功能工作中	
		熄灭	通常时	
	WLAN 指示灯 (蓝色)	亮灯・闪烁	与无线侧连接着	
0		熄灭	无线切断状态	
•	LAN 指示灯 (蓝色)	亮灯・闪烁	与电脑侧有线连接着	
Ø		熄灭	未与电脑侧有线连接的状态	
	WAN 指示灯 (蓝色)	亮灯・闪烁	与 WAN 侧连接着	
•		熄灭	未与 WAN 侧连接的状态	
	WPS/Reset 按钮	按住约1~	9秒后,WPS 功能启动	
Ø		按住 10 秒以	<u>火上后,重置功能启动</u>	

^{步骤} 连接无线LAN路由器

- 将另外出售的或酒店内设置的 LAN 电缆连接到酒店客房内的局域网端子和本产品的 WAN 端口(蓝色)。
- 月以下的任一方法接通电源。
 - ■用电脑的 USB 端口+USB (microB-A) 电缆供电
 - 用另售的 USB 供电适配器 + USB (microB-A) 电缆 供电

④ 确认本产品指示灯的状态是否如下所示。

1	PWR 指示灯	蓝色亮灯
2	WLAN 指示灯	蓝色亮灯或蓝色闪烁
3	WAN 指示灯	蓝色亮灯或蓝色闪烁



\Lambda 电脑(有线局域网连接)

👖 用 LAN 电缆将电脑和本产品的局域网端口相连接。

※对有的电脑设置,可能要改变电脑IP地址的设置(自动取得或固定)。

🕒 Windows (无线局域网连接)

Windows 8

- 📔 将鼠标器放到屏幕右上角,出现超级按钮栏,点击[设置]。
- 2 点击无线的图标 🛄 。
- 3 从网络列表中选择与附带的"设置信息表"上所记载的相同的 SSID,并点击[连接]按钮。
- (4) 会弹出安全钥匙的输入窗口,请输入上面的密钥(13 位数) 并点击[下一步]。 使用WPS功能连接时,请用笔尖等尖的东西按下本产品的WPS按钮1秒钟后 放开。确认WPS指示灯呈红色闪烁。
- 5 弹出"启用电脑共享…"窗口后,点击"是,启用共享并连 接到设备"。

Windows 7/Vista/XP

- 📘 点击屏幕右下方任务栏上的无线局域网的图标。
- [2] 从网络列表中选择与附带的"设置信息表"上所记载的相同的 SSID 并点击[连接]按钮。
- 3 弹出"连接网络"的窗口后,输入上面的密钥(13位数)并 点击[确定]。 使用WPS功能连接时,请用笔尖等尖的东西按下本产品的WPS按钮1秒钟后 放开。确认WPS指示灯呈红色闪烁。
- 4 不久,"连接网络"窗口自动关闭。

• Mac OS (无线局域网连接)

-] 点击屏幕左上方的[苹果菜单],点击[系统环境设置]。
- 2 点击 [网络]。
- 3 确认 AirMac (Wi-Fi) 的 " 状况 " 为 " 启用 "。
- 4 从"网络名称"列表中选择与附带的"设置信息表"上所 记载的相同的 SSID 。
- 5 弹出密码输入窗口,输入"设置信息表"所记载的密钥(13 位数)并点击[确定]。

智能手机/平板电脑(iOS/Android)

安装简单设置应用程序 "QR link" (免费), 进行设置。

- 从智能手机或平板电脑打开 AppStore (iOS) 或 Google Play (Android),搜索[QR link]并安装。
- 3 触摸 [QR 码读取],读取附带的"设置信息表"上打印的 QR 码。
- 4 按照屏幕上的指示,最后触摸[关闭]按钮。

有些酒店可能需要用Web浏览器(IE或Safari等)进行认证,如果需要认证,请向您下榻的酒店确认认证方法。

ELECOM WRH-300x-S 간이 버전 매뉴얼 한국어



1	전원 잭 (DC IN) (microUSB)	USB(microB-A) 케이블을 이용하면 전원 공급도 가능합니다.		
2	LAN/Setup 포트 (검정)	본 제품과 PC 를 LAN 케이블로 접속합니다 . PC 에서 본 제품의 설정을 변경할 때도 사용 합니다 .		
3	WAN 포트 (청색)	본 제품과 호텔의 LAN 단자를 LAN 케이블로 접속합니다.		
	PWR 램프	점등	전원이 켜진 상태	
	(청색)	소등	전원이 꺼진 상태	
	WPS 램프 (저새)	점등	리셋 기능 기동	
(5)		점멸	WPS 기능 동작 중	
	()	소등	평상시	
	WLAN 램프	점등·점멸	무선 측과 접속 중	
0	(청색)	소등	무선이 꺼진 상태	
	LAN 램프	점등·점멸	PC 측과 유선 접속 중	
Ø	(청색)	소등	PC 측과 유선 미접속인 상태	
8	WAN 램프	점등・점멸	WAN 측과 접속 중	
	(청색)	소등	WAN 측과 미접속 상태	
9	WPS/Re_set 버튼	약 1~9 초긴	누르면 WPS 기능 기동	
9		10 초 이상 +	<u>〒르면 리셋 기능 기동</u>	

순서

무선 LAN 라우터를 연결

-]] 호텔에 설치된 LAN 케이블을 호텔 객실에 있는 LAN 단자와 본 제품의 WAN 포트(청색)에 접속합니다.
- 2 다음 중 하나의 방법으로 전원을 공급합니다.
 - 컴퓨터의 USB포트+USB(microB-A) 케이블로 전원 공급.
 - USB 전원 어댑터(별매)+USB(microB-A) 케이블로 전원 공급.

🕄 본 제품의 램프 상태가 다음과 같이 되어 있는지 확인합니다.

① PWR 램프	청색으로 점등
② WLAN 램프	청색으로 점등 또는 청색으로 점멸
③ WAN 램프	청색으로 점등 또는 청색으로 점멸

^{순서} 🔁 각 기기와의 접속을 설정

PC(유선 LAN 접속)

👖 PC와 본 제품의 LAN 포트를 LAN 케이블로 접속합니다.

※PC의 설정에 따라서는 PC의 IP 주소 설정(자동 취득이나 고정)을 변경해야 합니다.

③ Windows (무선 LAN 접속)

Windows 8의 경우

- ▲ 화면의 우측 상단 모서리에 마우스를 올리면 표시되는 참바(charm bar)에서 [설정] 을 클릭합니다.
- 2 무선 아이콘을 🧾 클릭합니다.
- 3 네트워크 목록에서「설정 정보 시트」내에 기재된 것과 동일한 SSID를 선택한 후 [접속] 버튼을 클릭합니다.
- 4
 보안 입력 화면이 표시되므로 상기의 비밀번호(13자리)를 입력한 후

 비행한 후
 [다음으로]를 클릭합니다.

 WPS 기능을 사용하여 접속하는 경우에는 본 제품의 WPS 버튼을 볼펜 심처럼 끝이 뾰족한 도구로 1초 정도 누릅니다. WPS 램프가 적색으로 점멸하는지 확인합니다.
- [5] 「PC의 공유를 ON으로...」의 화면이 표시되면 「예, 공유를 ON으로 하여 디바이스에 접속합니다」를 클릭합니다.

Windows 7/Vista/XP의 경우

- 화면 우측 하단의 태스크 트레이에 있는 무선 LAN 아이콘을 클릭합니다.
- [2] 네트워크 목록에서「설정 정보 시트」내에 기재된 것과 동일한 SSID를 선택한 후 [접속] 버튼을 클릭합니다.
- 3 「네트워크에 접속」 화면이 표시되면 상기의 비밀번호(13 자리)를 입력한 후 [OK]를 클릭합니다. WPS 기능을 사용하여 접속하는 경우에는 본 제품의 WPS 버튼을 볼펜 심처럼 끝이 뾰족한 도구로 1초 정도 누릅니다. WPS 램프가 적색으로 점멸하는지 확인합니다.
- 4 잠시 후 자동으로 「네트워크에 접속」 화면이 꺼집니다.

ତ Mac OS (무선 LAN 접속)

- 화면 좌측 상단에 있는 [애플 메뉴]를 클릭한 후 [시스템 환경 설정]을 클릭합니다.
- 2 [네트워크] 를 클릭합니다.
- 3 AirMac (Wi-Fi)의 「상황」이「입력」으로 되어 있는지 확인합니다.
- [4] 「네트워크 이름」의 목록에서 「설정 정보 시트」 내에 기재된 것과 동일한 SSID를 선택합니다.
- [5] 비밀번호 입력 화면이 표시되므로「설정 정보 시트」에 기재된 암호키(13자리)를 입력한 후 [OK] 를 클릭합니다.

● 스마트폰/태블릿PC (iOS/Android)

- 간단 설정 애플리케이션 『QR link』 (무료)를 인스톨하여 설정합니다.
- 각 단말기에서 AppStore(iOS) 또는 Google Play (Android)를 열고 [QR link] 를 검색하여 인스톨합니다.
- 2 각 단말기의 홈 화면에서 [QR link] 의 아이콘을 이 하기합니다.
- [QR 코드 판독] 을 터치하고 「설정 정보 시트 내」에 인쇄된 QR 코드를 판독합니다.
- 4 화면의 지시에 따라 마지막으로 [닫기] 버튼을 터치합니다.

호텔에 따라서는 Web 브라우저(IE나 Safari 등)에 의한 인증 작업을 거쳐야 하는 경우가 있습니다. 이 경우에는 숙박하시는 호텔에 인증 방법을 확인해 주십시오.

ELECOM

Manual simples WRH-300x-S Português





1	Conector de alimentação (DC IN)(microUSB)	Podesercarregadoatravés do cabo USB (microB-A).		
2	Porta LAN/Setup (preto)	Conecte este produto a um PC usando um cabo de LAN. A porta LAN/SETUP é também usada para alterar as configurações deste produto a partir de um PC.		
3	Porta WAN (azul)	Use um cabo LAN pa	ara conectar este produto à porta LAN do hotel.	
	Lâmpada PWR	Acesa	A alimentação está ligada.	
4	(azul)	Desl	A alimentação está desligada.	
		Acesa	A função de reinicialização está iniciando.	
(5)	Lämpada WPS	Piscando	A função WPS está em operação.	
	(vermento)	Desl	O produto está funcionando normalmente.	
6	Lâmpada WLAN (azul)	Acesa ou piscando	Conexão com o lado sem fio sendo efetuada.	
0		Desl	A função sem fio está desligado.	
0	Lâmpada LAN (azul)	Acesa ou piscando	Foi estabelecida uma conexão com fio no lado do PC.	
		Desl	Não foi estabelecida uma conexão com fio no lado do PC.	
0	Lâmpada WAN (azul)	Acesa ou piscando	Conexão com o lado WAN sendo efetuada.	
0		Desl	O produto está desconectado do lado WAN.	
9	WPS e botão de reinicialização	Mantenha o botão pressionado por aproximadamente 1 a 9 se- gundos para ativar a função WPS. Mantenha o botão pressionado por aproximadamente 10 segun- dos ou mais para reinicializar a função.		

Procedimento

Conecte com o roteador LAN sem fio

- Conecte o cabo da LAN, vendido separadamente ou fornecido pelo do hotel, a uma porta LAN em seu quarto de hotel e na porta WAN de seu produto (azul).
- Utilize um dos métodos seguintes para fornecer energia a seu produto.
 - Carregamentoatravés da porta USB do computador + cabo USB (microB-A).
 - Carregamentoatravés do adaptador USB (vendidoseparadamente) + USB (microB-A).

Verifique se as lâmpadas deste produto estão como mostrado abaixo:

1	Lâmpada PWR	Acesa na cor azul
2	Lâmpada WLAN	Acesa na cor azul ou piscando na cor azul
3	Lâmpada WAN	Acesa na cor azul ou piscando na cor azul



Ajuste as configurações de conexão com cada dispositivo

A PC (conexão LAN com fio)

Conecte a porta LAN deste produto com um PC usando um cabo de LAN.

* Dependendo das configurações do PC, pode ser necessário alterar as configurações de endereço IP do PC (obtidas automaticamente ou estáticas).

🕒 🕒 Windows (Conexão LAN sem fio)

N	/indows 8	
1	Aponte para o canto superior direito da tela p barra Botões, clicando em seguida em [Configu	ara exibir a rações].
2	Clique no ícone Sem fio	
3	A partir da lista de redes, selecione aquela co SSID que a rede registrada na "Folha de info configuração" e clique em seguida em [Conecta	m o mesmo rmações de r].
4	Aparece uma janela solicitando-lhe que insira uma d rança. Digite a chave de criptografia de 13 dígitos acima e clique em [Avançar]. Para conectar usando a função WPS, mantenha pressionado o l um segundo usando a ponta de uma caneta ou um objeto pon semelhante. Verifique se a lâmpada WPS pisca em vermelho.	have de segu- mencionada potão WPS por tudo
5	Se a tela for exibida com a mensagem "Deseja ativa Ihamento entre PCs e se conectar a dispositivos n clique em "Ativar compartilhamento ou conectar a c	r o comparti- lesta rede?", lispositivos".
W	/indows 7/Vista/XP	
1	Clique no ícone LAN sem fio na área de notificaç inferior direito da tela.	ão no canto
2	A partir da lista de redes, selecione aquela co SSID que a rede registrada na "Folha de info configuração" e clique em seguida em [Conecta	m o mesmo rmações de r].
3	É exibida a janela "Conectar-se a uma rede". Digite a tografia de 13 dígitos mencionada acima e clique em TPara conectar usando a função WPS, mantenha pressionado o por um segundo usando a ponta de uma caneta ou um objeto semelhante. Verifique se a lâmpada WPS pisca em vermelho.	chave de crip- [Avançar]. botão WPS pontudo
4	Eventualmente, a caixa de diálogo "Conecta rede" desaparecerá automaticamente.	ar-se a uma
0	SO Mac (conexão LAN sem fi	o)
1	Clique no [menu Apple] no canto superior esqu e clique em seguida em [Preferências do Sistem	erdo da tela a].
2	Clique em [Rede].	
3	Verifique se o "Estado" do AirMac (Wi-Fi) fo para "Lig".	i comutado
4	A partir da lista de redes, selecione aquela co SSID que a rede registrada na "Folha de info configuração".	m o mesmo rmações de
5	Uma tela de introdução de senha será exibida. <i>A</i> a chave criptografada (de 13 dígitos) registrad de informações de configuração" e clique em [O	Assim, insira la na "Folha K].
C	D Smartphones e tablet PCs (ic) S/Android)

Instale a aplicação de configuração simples "QR link" (gratuitamente) e a seguir ajuste as configurações.

 A partir de seu terminal, abra o AppStore (iOS) ou Google Play (Android), procure por [QR Link] e em seguida instale o software.
 Na tela inicial de seu terminal, toque no ícone [QR link].

3 Toque em [Ler QR Code] para ler o código QR impresso na "Folha de informações de configuração" incluída.

4 Siga as instruções na tela e a seguir toque em [Fechar] para concluir o procedimento.

Dependendo do hotel, o navegador da Web (como o IE ou o Safari) pode exigir que você se certifique. Nessa caso, verifique com o hotel sobre como certificar-se.