

続いて Wi-Fi 接続を行います。



[STEP3] へお進みください (2ページめへ)



※Safari、Google Chrome、Microsoft Edge、Internet Explorer など

2

▶ 「かんたんセットアップ 4 が起動した場合 (4 ページ)」を参照

- ▶ 別紙『製品情報』の「初期化の方法(工場出荷状態に戻す方法)」を参照
- ➡「STEP 3 Wi-Fi 接続しよう (2ページ)」を参照

## ■かんたんセットアップ 4 が起動した場合

●インターネットに接続したときに、「かんたんセットアップ 4」 が起動した場合は、追加で設定が必要です。「かんたんセットアップ 4」の画面に従い、設定を行います。





## 2 台目以降を Wi-Fi 接続したい場合

- 「STEP3 Wi-Fi 接続しよう」の「接続したい端末ごとに Wi-Fi 接続しよう (3 ページ )」 で Wi-Fi 接続してください。
- ゲーム機や最新の OS など接続手順の記載がない端末の Wi-Fi 接続方法は、下記で 検索してください。



4

## 詳細な設定がしたい場合

動作モード (例 アクセスポイントモード)の変更などは、本製品の管理画面にログインして行います。 下記の QR コードを読み込むか、 Web ブラウザーを開き、 下記の Web ページを表示します。



ログイン ID・パスワードは、同梱 の 「かんたんセットアップシート ( 初 期値 )」 に記載されています。

かんたんセットアップシート (初期価)			
	2.4GHz/5GHz 共通		WI-FIBRIDR-D-F
SSID	elecom-xxxxxx		
暗号化キー	xxxxxxxxxxxx		
暗号化方式	WPA2-AES		HET BORD - F72972 2HBA-0204ET
< ルーター管理画面アクセス情報 >			
IP アドレス	192.168.2.1	ログイン ID	admin
パスワード	XXXXXXXX		
マルーダー情報>			
MAC アドレス(WAN 側) シリアルナンバー			
MAC : X0000000000 S/N : YMLJJJJ00000A			

WMC-C2533GST-W かんたんセットアップガイド エレコム株式会社 ⓒ 2020 ELECOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED