ELECOM WRC-1167FEBK2-E / WRC-1167FEWH2-E [-E]シリーズ



補足編 こどもネットタイマー機能の設定/ その他の設定について

以下の内容が記載されています。

- ●お子様などがインターネットを利用するゲームや各種コンテンツの利用時間を制限できる 「こどもネットタイマー」機能の設定方法
- ●中継器や子機モードへのモード変更などその他の設定方法



本マニュアルのP2をお読みください。

お読みください。

3-1 こどもネットタイマー機能を使う













タイマー設定の方法





本製品はファームウェアのオートアップデート機能を搭載しています。ファームウェアの 更新があった際にインターネット経由で自動的に更新されます。詳細な設定については、 エレコム・ホームページにある「ユーザーズ・マニュアル」(PDF)をダウンロードして 「ファームウェアのアップデート」についてお読みください。



付属のセットアップCDをパソコンのドライブにセットしても、セットアップツールのメイン画面が表示されない場合は、以下の手順で、メイン画面を起動してください。

- ●[スタート]→[コンピューター]を選択するなどして、「セットアップCD」の内容を表示します。
- ・Windows 8.1の場合は、スタート画面のアイコンなどがない場所で右クリックすると、 画面下にメニューバーが表示されます。
- [すべてのアプリ]をクリックし、アプリー覧から[コンピューター]をクリックします。
- ②表示されたファイルの中から[SimpleSetup(またはSimpleSetup.exe)]アイコン をダブルクリックします。
- ❸自動再生画面が表示された場合は、「SimpleSetup.exeの実行」をクリックします。

Tips3 子機モード(コンバーターモード)を使う

本製品を子機モード(コンバーターモード)に変更することで、有線LANポートを持つ ネットワーク機器を無線化することができます。



「モード変更の手順〜

- ●本製品の電源が入っていないことを確認します。
 ②本製品背面の動作モードスイッチを「子機」に
- 変更します。
- ❸本製品の電源を入れ、2分程まちます。
- ●本製品のWPSボタンをWPSランプが点滅する まで押します。
- ●LANポート1~4のいずれかに無線化したい^し 機器を接続してください。
- 親機にWPSボタンがない場合や手動で接続したい場合は、ユーザーズマニュア ルをダウンロードしてお読みください。

Ţīps4 中継器モード(リピーターモード)を使う

本製品を中継器モード(リピーターモード)に変更することで、電波の届きにくい場所で も無線電波を中継して、通信範囲をより広く使用することができます。





スマホ / タブレットまたはパソコンを使った ブラウザー版設定ユーティリティーの表示方法

本製品のパスワードの変更をはじめ、各種機能の詳細な設定をする場合などは、本製品 に搭載されているブラウザー版の設定ユーティリティーを使用します。画面の表示手順 は、以下のとおりです。ここではルーターモードの場合の表示方法を説明しています。そ の他のモードでユーティリティーを表示させたい場合はユーザーズマニュアルをお読み ください。

▼スマートフォン/タブレットから



●あらかじめ本製品にWi-Fi接続できていることを確認します。
 ●インターネットブラウザーを開き、URLに「192.168.2.1」と入力します。

192.168.2.1	
7,29-k	_

●表示されたユーザー名、パスワード入力欄に、それぞれ「admin」と入力し、[ログイン]をタップします。 ※セキュリティ対策上、パスワードは初期値から変更することを強くお勧めします。

※画面はイメージです。

▼パソコンから





本製品の省電力機能を有効にすると、2.4GWLANランプ、5GWLANランプがオフになり、消費電力を抑えることができます。

LED省電力設定	
ルータのLEDを消けさせることで、消費電力を抑えます。	
LED省電力機能: 🖷 有効 💿 無効	
適用	

●本製品のWeb版設定ユーティリティーにアクセスします。
 ※手順の詳細は、本ページの「Tips5」をお読みください。
 ②画面左のメニューリストから[設定メニュー]→[LED省電力設定]を選択します。
 ③[LED省電力機能]の「有効」を選択します。
 ④[適用]をクリックします。

詳細な設定の説明については、エレコム・ホームページにある「ユーザーズ・マニュアル」(PDF)を ダウンロードしてお読みください。

本製品(中継器モード)

無線親機 モデムなど

0

 \odot

子機モード

アクセスポイントモード ルーターモード

■ 中継器モード

子機モード 中継器モード

1

 \odot

アクセスポイントモード ルーターモード



⑦無線電波を中継したいポイントに設置してくだ└ さい。

→ 親機にWPSボタンがない場合や手動で接続したい場合は、ユーザーズマニュア ↓ ルをダウンロードしてお読みください。



本製品の詳細な設定の説明については、エレコム・ホームページにある「ユーザーズ・ マニュアル」(PDF)をダウンロードしてお読みください。 http://www.elecom.co.jp/support/manual/index.html

ELECOM Lifestyle Innovation	グループ会社 > Global si	te (English) \rightarrow 80%vftfr $\mathcal{C} \rightarrow XAVTS \rightarrow DFDS \rightarrow$	ライトマップ 株面 ?
製品情報 PRODUCTS SUPPORT/FAQ	対応表 COMPATIBLITY DOWNLOAD	ード 企業・IR情報 採用情報 COMPANY/IR RECRUIT	ショップ SHOP
マニュアル(取扱説明	((((((((((())))))))))))))))))))))))))		
• ドライバ・ユーティリティ		● ソフトウェア・アプリケーション	カタログ ちゅうまつ
各種マニュアルや組立説明書のダ	ウンロードができます。		をPDI形式でダウンロード できます。
Logitec DJF=0%	の取扱説明書・ドライパ・ソ ダウンロードはこちら	ラシー製品の取扱説明書・ドライパ・ソフト ウェア等のダウンロードはこちら	
型番で検索			らくちんプリント
28		枝素	総合カクログ・新典品案内 をPDF形式でダウンロード できます。
製品カテゴリーを検索			
メモリ	入力機器	アクセサリ	
● 増設メモリ	● マウス	セキュリティ用品	
 USBメモリ 	フルキーボード	● レーザーポインタ	

