4 iOS編(ルーターモードで設定する)

Bスマートフォン/タブレットからの設定方法 (iOS編)



簡単設定を使って接続する	「簡単設定」はア	マプリのボタンをポチポチッと押して	て進める超初心者の方でも	も安心の設定方法です。	
9 「簡単設定」をタップします。	4020 върърз Винал и чата, са казана са часта са	なへ」をタップし、SkyLink Manage るため、「開く」をタップします。	37での設定を続 15	ルーターへの設定保存が完了後、 「次へ」をタップします。	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
10 設定用のSSIDを検索しています。 検索が完了するまでお待ち下さい。 ※検索に3分程度かかる場合があります。 ※本製品と違う型番が表示される場合があ ります。		<u>、</u> OS9.2以降のみ表示されます。 ロファイルのインストール完了 、「次へ」をタップします。	<u>а винт</u> 7077-(Аб-(-23)-Айнт).81-8.	セットアップが完了しました。「終 了」をタップします。	● セットアップ方字 いたアップを行いた。ほした。 になったやまりいった。 高端を登してくだか しい
11 Wi-Fi簡単プロファイル接続の設定 を行います。ルーター設定用のプロ ファイルをインストールします。 「OK」をタップします。		定の反映をするため、ルーターの 起動が始まります。	Ro Ro Execute true true Ro State state true true Ro Tube of true true Ro	設定中の機種名にチェックを入れ、	■ ホーター選択



12 「インストール」をタップします(画面①)。次に、未署名の プロファイルの確認をし、「インストール」をタップします (画面②)。「インストール」をタップします(画面③)。イン ストール完了後、「完了」をタップします(画面④)。

> 端末でパスワードロックを設定している場合は、 ロックを解除します。





てください。もしくはWEBブラウザーで「えれさぼ」と検索 するかエレコム・ネットワークサポートにお電話ください。



※ルーターの設定を変更する場合、設定を行った端末でクラシック設定よりユーザー名とバスワードを確認してください。 ※設定が分からなくなった場合は、リセット後設定を始めからやり直してください。iOS本体のプロファイルの削除も実施してください。





|--|--|--|--|

WRC-1900GHBK-A/WRC-F1900ACG/WRC-1467GHBK-A/WRC-600GHBK-A かんたんセットアップガイド(iOS編) 2016年4月12日 第4版 エレコム株式会社 ©2016 ELECOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.