ELECOM

WRC-733FEBK · WRC-300FEBK

こどもネットタイマー機能の設定/ 補足編 ゲーム機設定 / サポートのご案内ほか

以下の内容が記載されています。

- ●お子様などがインターネットを利用するゲームや各種コンテンツの利用時間を制限できる 「こどもネットタイマー」機能の設定方法
- ●家庭用Wi-Fiゲーム機から本製品への接続方法

こどもネットタイマーで

「こどもネットタイマー」機能は、専用

の接続ID「こどもネットSSID」を使

用し、タイマー設定することで、ゲーム

機から本製品へのWi-Fi 接続時間を制

限することができる機能です。

できること

●本製品を活用するためのヒント ●サポートサービス等についてご案内

本製品の利用方法については、各マニュアルを参照してください。

インターネットに接続する 別紙「かんたんセットアップガイド」を お読みください。

Wi-Fiゲーム機と接続する 本マニュアルのP2をお読みください。

こどもネットタイマー機能を使う 下記の「こどもネットタイマー機能を使う」を お読みください。

製品情報 /FAQ (困ったときは) ●サポートへご連絡する前に 別紙「製品情報」および本マニュアルの P3をお読みください。 ●サポートについて

本マニュアルのP4をお読みください。

こどもネットタイマー機能を使う

●接続時間の制限方法は、1日の決められた時間のみ接続を許可する「スケジュール設定」 と、1日あたりのWi-Fi接続時間の上限を設定できる「タイマー設定」の2種類があります。

※スケジュール設定とタイマー設定を同時に使用することはできません。 ●機器ごとに接続制限設定が可能です。時間外または累計時間が過ぎた時点でWi-Fi接

- 続ができなくなります。
- ※接続する機器によっては、制限された時間を超えてもWi-Fi接続が切断されない場合 がありますが、この場合でもインターネットへの接続はできなくなります。

●Wi-Fiゲーム機をはじめスマートフォンやタブレット、パソコンなどのWi-Fi機器にも設

- ご注意:●こどもネットタイマー機能を利用する場合は、WPS機能を使って通常の SSID接続に変更されてしまうことを防ぐために、本機能設定後に本製品 のWPS機能を無効にすることをお勧めします。 ●PSP、ニンテンドーDS Liteなど、暗号機能がWEPにしか対応していない機
 - 器を接続される場合は、こどもネットタイマーSSID「e-timer-XXXXXX」 の暗号機能の初期値を、あらかじめ「WPA2-AES」から「WEP」に変更して ください。
- 定できます。

⇒パソコンからの設定方法は、ユーザーズマニュアルをお読みください。

- ●「こどもネットSSID」を使用するWi-Fi機器に対してWPS機能を使って接続できます。
- ●設定はスマートフォン/タブレットやパソコンから可能です。 ●APモード時はご利用になれません。
- ●クライアントとの通信環境が悪い場合、正常に接続制限機能が作動しないことがあ ります。
- ●設定を削除したい場合は、Wi-Fi 機器側のプロファイルを削除してから本製品側で 設定の削除をおこなってください。



スマートフォンから設定する

アプリのインストールとWi-Fi機器の登録 ※画面イメージはAndroid版です。

🚺 アプリをインストールします。 ●「Google Playストア (Android 版)」または

「App Store (iOS版)」で、「こどもネットタイ マー」を検索し、アプリをインストールします。 ❷端末のホーム画面で、[こどもネットタイマー] アイコンをタップします。 ❸画面のメッセージに従って、アプリをインス

トールします。

2 アプリを起動し、機器を選択し ます。



B 選択した機器により表示される 画面が異なります。





❷ここに表示されたパスワードを、Wi-Fi機器の セキュリティ設定項目にある暗号キー (パス ワード)欄に入力します。





タイマーを設定する 1 [タイマー設定] をタップします。 □ Δ 0 〒 15:50 22 ELECOM こどもネットタイマー 🔊 Wi-Fi 接続をオン / オフします。タップするたびに切り替わります。 ※こどもネット SSIDを使用している Wi-Fi 機器が対象です。 WI-FIの接続 () ON= 新しくWi-Fi機器を登録できます。 ·左の「アプリのインストールとWi-Fi機器の登録」 手順 🛃 のBの画面に進みます。 2 設定方法を選択し、それぞれの説明へ進みます。 ※スケジュール設定とタイマー設定を同時に使用することはできません。 使用する機能を選択してください。2 つの機能を同時に使用することはでき ません ◆スケジュール設定 決められた時間のみ Wi-Fi 接続を可能にする設定方法です。毎日、平日(月〜金)、 休日(土日)から選べます。 ◆タイマー設定 毎日(0:00~24:00)、タイマー設定の時間分だけWi-Fi接続を可能にする設定方法です。 例えば3時間と設定した場合、1日の接続時間が累計で3時間を超えると通信できなくなります。 ※作動中にルータ本体(本製品)を再起動するとタイマーがリセットされます。 スケジュール設定の方法 タイマー設定の方法 ● 設定したい機器の [スケジュール設定] を ● 設定したい機器の [タイマーセット] をタップ タップします。 します。





●マニュアルが表示されますので、内容を確認し、 画面を右へスライドさせます。 手順 🖪 へ進み ます。

Bその他のWi-Fi機器を選択した場合

●Wi-Fi機器がWPSに対応しているとき →[WPS接続] をタップし、手順 🖪 へ進みます。





5 正しく接続できると、以下の 画面が表示されます。



・区別しやすいように、お好きな名称を設定する こともできます。

6 ネットタイマー設定をタップし ます。

・〈こどもネットタイマー〉画面が表示されます。



接続機器一覧

3DS

接続無制限

❷ 開始と終了の時刻を設定し、[制限期間]を タップします。

このボタンをタップ

すると、登録名称の

変更および登録の

削除ができます。

22日本 均平部計=14 222 接続時間設定 Wi-Fi通信を許可する時間帯を設定してくた n 0 99 21 ng 0 数字の部分を上下に スライドします。

❸曜日を設定し、[設定]をタップします。



・タイマー設定した機器では、カウンターが表示 されます。Wi-Fi 接続中は残り時間が減ってい きます。

❸ タイマーを設定して、[設定] をタップします。



ここを上下にスライド させてタイマー時間

Wi-Fiゲーム機から接続する方法

ゲーム機から本製品への接続作業を始める前に、パソコンやスマート フォンなどから本製品を経由してインターネットに接続できていること を確認してから、作業を始めてください。

ご注意: こどもネットタイマー機能をご使用になる場合は、P1「こどもネットタイマー機能を使う」から設定してください。 ここでの説明に従って本製品に接続した場合は、こどもネットタイマーを利用することはできません。 こどもネットタイマー使用時のSSID=e-timer-XXXXXX、ここでの設定の場合のSSID=elecom2g-XXXXXXとなります。

※Xは0~9、a~fで構成されたランダムな半角英数字です。

3DS LLでの設定例

●(本体設定)→(インターネット設定)→ (インターネット接続設定)をタッチ します。

❷接続先の登録をタッチします。



⑧[おねがいする] をタッチします。

④以下のメッセージが表示されます。

どこでインターネットに接続しますか? →[自宅で接続]をタッチします。

ご自宅に「インターネット接続環境」は

→[はい] をタッチします。

ありますか?

「無線アクセスポイント」をお待ちですか?

→[はい] をタッチします。

Wii Uでの設定例

- を表示し、[本体設定]→[インターネッ ト]の順にタッチします。
- ❷[おすすめの接続方法を診断する]を タッチします。



❸以下のメッセージが表示されます。

インターネットをご自宅で利用しますか

→[はい] をタッチします。

無線LANアクセスポイントをお持ちですか →[はい]をタッチします。

④[WPS] をタッチします。







⑦本製品の背面にある [WPS 設定ボタン] を2秒以上押します。



③このアクセスポイントの保存を確認する画面 が表示されますので [OK] をタッチします。

- ④インターネットへの接続テストを実行し ます。[OK] をタッチします。
- **⑩**インターネットへの接続テストが成功す れば設定は完了です。
- ●ゲームパッドの画面に [Wii Uメニュー] ●本製品の背面にある [WPS 設定ボタン] を2秒以上押します。



6[プッシュボタンで設定]をタッチします。 ・「接続テスト中です。」と表示されます。

⑦[OK] をタッチします。

8以下のメッセージが表示されます。

インターネットをご自宅で利用しますか

→[OK] をタッチします。

無線LANアクセスポイントをお持ちですか →[更新する] をタッチします。

PS Vitaでの設定例



②接続先のリストが表示されたら、下方向へ スライドさせ、[WPS] をタップします。



❸本製品の背面にある [WPS 設定] ボタン]を2秒以上押します。



④[OK] をタップします。



⑤これで設定は完了です。

PS3での設定例

●ホームメニューの 🏠 [設定]→ 🎱 [ネットワーク設定]を選び、 🔘を 押します。



❷[インターネット接続設定]を選び、 ◎を押します。 ・インターネット接続を切断するかたずねられた ときは、[はい] を選び、◎を押します。

- ❸[かんたん]を選び、◎を押します。
- ④[無線]を選び、◎を押します。

⑤[検索する]を選び、○○(方向キー右) を押します。

⑥[elecom2g-XXXXXX]を選び、 ◎ を押します。



・Xは0~9・a~fのランダムな英数字が表示されます。

⑦そのまま ○ ▷ を押します。





⑧[WPA-PSK/WPA2-PSK]を選び ()♪

❷暗号キーを入力し、◎を押します。

・暗号キーは、付属の 設定情報シート 設定情報シートに 記載されています。 189+- XXXXXXX ※イメージは WRC-733FEBKです

 OSSIDが [elecom2g-XXXXXX] になっ ていることを確かめて、〇を押します。



- ●[接続テストをする] を選び、◎ を押します。
- 「インターネット接続」が「成功」と表示 されていることを確かめます。
- · (X) を押すと、インターネット接続画面が表示されま す。もう一度(※)を押すとホームメニューに戻ります。

③これで設定は完了です。

elecom2a-XXXXXXと表示されます。 Xはランダムな英数字です。

Wii での 設定 例

●Wiiメニューの左下にある [Wii] ボタンをポイントし、 ④を押します。



②この後の画面は、下記の説明どおりに選んで進めます。

[Wii本体設定] をポイントし、 (A)を押します。

〈Wii本体設定1〉で 🌔 をポイントし、 🛆 を押します。

[インターネット] をポイントし、 (A) を押します。

[接続設定]をポイントし、 (A)を押します。

❸未接続の接続先をポイントし、▲ を押します。

④この後の画面は、下記の説明どおりに選んで進めます。

[Wi-Fi接続] をポイントし、 (A) を押します。

[アクセスポイントを検索] をポイントし、 (A) を押します。

[OK] をポイントし、 \land を押します。

⑤[elecom2g-XXXXXX]をポイントし、④ を押します。





・入力欄をポイントすると、キーボード画面が表示されます。 ・キーボード画面で、付属の設定情報シートの暗号キーを 入力します。キーボード画面上の [OK] をポイントし、(A)を押します。 ・暗号キーが入力された状態で上記の画面に戻りますので、[OK]を ポイントし、(A)を押します。

⑦以下のメッセージが表示されます。

この内容を保存します。よろしいですか?

→[OK] をポイントし、 (A) を押します。

設定内容を保存しました。接続テストを開始します。

→[OK] をポイントし、 (A) を押します。

設定内容を保存しました。接続テストを開始します。

→[OK] をポイントし、 (A) を押します。

・画面のメッセージに従ってWii本体設定を保存します。



本製品を活用するヒント



エレコム・ホームページ上に最新のファームウェアがある場合、検知から24時間後に、本製品は自動的にファー ムウェアをアップデートするようになっています。これにより、常に最新の状態でご使用いただけるようになり ます。

※自動アップデートは、本製品の電源が入った状態で、インターネットに接続できる必要があります。 ※インターネットをご使用中は、更新作業は始まりません。

※自動アップデートをオフにしたり、自動更新の開始時間を変更することができます。変更方法はユーザーズマ ニュアルをお読みください。

Tips2 中継器モードを使う

中継機モードにすることで、本製品を無線中継機として使用することができます。 本製品を中継機モードに設定して、本製品以外のルータと接続すると、通信範囲をより広く使用することができ ます。







無線ルータの電波の届く範囲でしか 通信できません。

無線ルータと本製品を無線で中継することで、無線ルータの電波が届く範囲 だけでなく、中継器の電波が届く範囲でも使用できます。

中継器モードに変更した場合の注意点

- ●本製品のSSIDおよび暗号キーは、接続先のルータに設定されたものと同じになります。本製品にアクセスする無線 LAN子機は、接続先のルータのSSIDおよび暗号設定と同じにしてください。
- ●WRC-733FEBKにおいては、2.4GHzと5GHzの同時使用はできなくなります。接続先のルータと本製品との間で使用 している周波数帯でのみアクセスできます。
- ※WRC-300FEBKは、5GHz (11ac/a) 非対応です。
- ●変更後に本製品の設定ユーティリティにアクセスしたい場合は、以下の手順でアクセスしてください。
- ①本製品のWANポートとパソコンをLANケーブルで接続します。
- ②パソコンのWebブラウザを起動し、URL欄に本製品のIPアドレスを入力します。
- ③設定ユーティリティのユーザー認証画面が表示されます。

本設定を行う際に、有線LAN接続が必要となりますのでPC等をご用意ください。

●本製品のWeb版設定ユーティリティにアクセスします。 ※手順の詳細は、本ページの「Tips5」をお読みください。

❷画面左のメニューリストから、[モード変更]を選択します。

❸「中継機モード」を選択し、[適用]をクリックします。





本製品の省電力機能を有効にすると、PWR・INFOランプ以外のランプがオフになり、消費電力を抑えること ができます。





❸[LED省電力機能]の「有効」を選択します。 ④[適用]をクリックします。

セスします。



かんたんセットアップCDをパソコンに挿入しても メイン画面が表示されない場合

付属のセットアップCDをパソコンのドライブにセットしても、セットアップツールのメイン画面が表示されない 場合は、以下の手順で、メイン画面を起動してください。

- ●[スタート]→[コンピューター]を選択するなどして、「セットアップCD」の内容を表示します。
- ・Windows 8の場合は、スタート画面のアイコンなどがない場所で右クリックすると、画面下にメニューバーが 表示されます。
- [すべてのアプリ]をクリックし、アプリー覧から[コンピューター]をクリックします。
- ❷表示されたファイルの中から [SimpleSetup (または SimpleSetup.exe)] アイコンをダブルクリックします。 ❸自動再生画面が表示された場合は、「SimpleSetup.exeの実行」をクリックします。
- Tips5 スマホ / タブレットまたはパソコンを使った ブラウザ版設定ユーティリティの表示方法

本製品のパスワードの変更をはじめ、各種機能の詳細な設定をする場合などは、本製品に搭載されているブラ ウザ版の設定ユーティリティを使用します。画面の表示手順は、以下のとおりです。

▼スマートフォン/タブレットから



●あらかじめ本製品にWi-Fi接続できていることを確認します。 ②インターネットブラウザを開き、URLに「192.168.2.1」と入力します。



- ❸インターネットブラウザを開き、ユーザ名、パスワードに、それぞれ「admin」 と入力し、[ログイン] をタップします。
- ※セキュリティ対策上、パスワードは初期値から変更することを強くお勧めします。



④ホーム画面で設定を変更したいボタンをクリックします。 ・[PC版設定ページへ]ボタンをクリックし、表示される設定画面で、 さらに詳細な設定をすることもできます。

※画面はイメージです。

▼パソコンから



ブラウザを開きます。 ②アドレス欄に「http://192.168.2.1」と入力し、[Enter] キーを

押します。 ❸ユーザ名、パスワードに、それぞれ「admin」と入力し、[OK]を

Treps C 1	ļ
	適用

※実際の画面とイメージが異なることがあります。

❹本製品のWANポートとPCをLANケーブルで接続します。

⑤パソコンのWEBブラウザを起動し、URL欄に[192.168.2.251]と入力して、 設定ユーティリティにアクセスしてください。

●メニューリストから [無線設定]を選択します。

●接続先の無線ルーターの情報を入力し [適用] をクリックします。

❸接続先の無線ルーターの電源が入っていることを確認して「更新」をクリックします。

⑨正しく接続できると、2.4G WLAN ランプまたは5G WLAN ランプが点滅→点灯します。

→→ 詳細な設定の説明については、エレコム・ホームページにある「ユーザーズマニュアル」をご利用ください。

警告 このサードでは 学会上を単新してい ユーザー名(U) / C2ワード(P):	は、ユーザー名シリ(ワードを安全ではないた法で送信) 達す (安全な場所を使わない要求もなおば加)。	 クリックします。 ※セキュリティ対策上、パスワードは初期値から変更することを 強くお勧めします。 プラウザ版設定ユーティリティのホーム画面が表示されます。 詳細な設定の説明については、エレコム・ホームページにある「ユーザー ズマニュアル」をご利用ください。
Tips	PDF版マニ	ニュアルについて

本製品に付属のCDの「Manual」フォルダには、印刷物のマニュアルのPDFが収録されています。PDF版マニュ アルは、メインメニューの [マニュアルを読む] ボタンからでもご覧になれます。また、より詳細な設定について の説明は、エレコム・ホームページにある「ユーザーズマニュアル」をご利用ください。

エレコムの"安心3大サポート"ご案内!

サポートダイヤルにご連絡いただく前にお読みください。



ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認で きます。

検索サイトで、「えれさぽ」 で検索、または QR コードからアク セスしてください。



「パソコン操作に自信がない」「電話サポートでは不安…」という方に、サービスマンがお宅を訪問して設定いたします。親機1台+パソコン1台の初期設定が4,900円~など、お得なパック料金をご用意しています。サービス提供会社:日本PCサービス株式会社

サービス料金体系については、 同封のチラシをご覧ください。





技術料、相談料は不要です。全国共通の通話料金(ナビダイヤル)のみでご利用いただける電話サポートです。訪問および、 リモートコントロール等によるサポートではありません。詳し くは下記の「無償電話サポートについて」をご確認ください。

■ナビダイヤルとは?

全国の固定電話から1分間10円の通話料でご利用いた だける「全国統一番号」です。 ・ダイヤルQ2などの有料サービスではございません。



・混雑時はしばらくしてからおかけ直しください。 ※携帯からは20秒10円の通話料でご利用いただけ

ます。 ※PHS・一部のIP電話からはご利用いただけません。 ※お待ちいただいている間も通話料がかかります。



サポートダイヤル (無償電話サポート)

お電話の前に…

あらかじめ以下のことを、わかる範囲でお調べください。

①ご契約プロバイダ名 _____ ※NTT東日本・NTT西日本の場合は、電話会社とプロバイダ名をお調べください。

②サービス名 (例:フレッツ光ネクスト)

③ご契約の回線種別 □PPPoE接続 □DHCP接続

TEL: 0570-050-060 (ナビダイヤル)

受付時間:月~土(祝祭日営業) 10:00~19:00

※夏期、年末年始特定休業日を除く ※技術料、相談料は無償です。通話料のみご負担ください。

有償サポート窓口

お客様の環境、状況によっては、ご要望のすべてを解決できない場合もございます。 また、有償サポートは、日本PCサービス株式会社が提供するサービスです。 エレコム社とは別会社となりますので、あらかじめご了承ください。

■訪問設定サービス TEL: 0120-835-793 受付時間:年中無休 9:00~21:00 ※訪問作業完了時にお支払いいただきます。

■有償電話サポート TEL: 0120-787-329 受付時間:年中無休 9:00~21:00 ※事前にインターネット経由の課金が必要です。電話及び遠隔操作にてサービスの提供を行います。 詳しくはwebサイトをご確認ください。 http://l.j-pcs.net

サービス提供会社:日本PCサービス株式会社

無償電話サポートについて

無償電話サポートとは、通話料金のみのご負担でご利用いただける電話による下記のサービスです。訪問及び、リモートコントロール等によるサポートではありません。

1. 対象製品

エレコムグループによって製造された製品で、日本国内において個人向けに販売されたネットワーク機器となります。

2. 無償電話サポート対象範囲

製品の初期セットアップについてのお問合せ、および製品不具合時の故障判断のみを行いま す。

- ①初期セットアップについてのお問合せ
- パソコンまたはスマートフォン/タブレット端末(1台)での初回インターネット接続設定
 についてのご質問
- ・弊社製品の初期不良判断。
- ・弊社製品の仕様、機能、アップデートの情報と操作方法。

4. 無償電話サポート対象外となるお問合せ 以下に該当するお問合せは、有償サポートとなります。

①初期セットアップに該当しないパソコンまたはスマートフォン/タブレット端末の設定および操作方法については、無償電話サポートの対象外となります。

・パソコンまたはスマートフォン/タブレット端末の基本設定・操作についてのご質問
 ・パソコンまたはスマートフォン/タブレット端末に不具合が生じている可能性がある場合のご質問

・2台目以降のパソコンまたはスマートフォン/タブレット端末の接続設定についてのご質問
 ・パソコンまたはスマートフォン/タブレット端末以外のネットワーク端末(プリンタ、薄型

テレビ、HDDレコーダ、タブレット端末、スマートフォン、ゲーム等)の接続設定についてのご質問

・パソコンまたはスマートフォン/タブレット端末の基本操作が困難など長時間に及ぶ、または、複数回にわたるなど電話での対応が困難と判断するご質問

③その他お問合せの内容によっては、対応できない場合がございます。 ・インターネットを利用した各種ソフトウェア、利用等についてのご質問 ・他社製ネットワーク機器の操作方法、設定についてのご質問

5. サポートの制限事項

お客様の全ての不都合や不明点を完全に解決することを保証するものではありません。また、 日本語版以外のOSをご利用の場合、日本国外からの問合せまたは日本語以外の言語による 問合せの場合、および製品利用によるお客様の損益等に対しての問合せの場合は、一切サ ポートを行なっておりません。

- なお、お客様のお問い合わせが以下の項目に該当する場合、サポートをお断りいたします。 ・製品に関する改善等の要望
- 製品以外に関するお問い合わせ
- ・製品の分解または改造を行ったことによるお問い合わせ
- 繁社が想定していない使用方法に関するお問い合わせ

②製品不具合時の故障判断(例:突然つかえなくなった) ・弊社製品の仕様、機能、アップデートの情報と操作方法。 ・保証規定に添った修理提案

3. 無償電話サポート対象期間

4

製品ご購入日から1年間を通話料のご負担のみで電話サポート対応いたします。ただし、マ イクロソフトOS (例:Windows系OS) および Apple Computer, Inc. (アップルコンピュー 夕株式会社を含む) OS (例:MacOS、iOS)、AndroidOS 等のOS上での動作については、 各社のサポート提供期間に準じます。 ter powering - in the event of the model of the terms

②製品付属品以外のソフトウェアに関するご質問、お問合せについては、無償電話サポート 対象外となります。

 セキュリティ対策ソフトの操作についてのご質問
 モメールの設定、操作方法についてのご質問
 ブラウザソフトソフトの操作方法のご質問
 製品発売後の対応OS以外での設定方法についてのご質問
 自作パソコンにおける動作確認等についてのご質問 弊社でご案内した手順以外の操作を行った場合、および動作環境を守らなかったことに起因する不具合についてのお問い合わせ
 第三者の財産、ブライバシー等を害する、または害する恐れのある行為
 本サービスの提供に従事する者の名誉もしくは信用を毀損する行為
 評価、評判、口コミの内容に関するお問い合わせ
 事実と異なる虚偽の内容に関するお問い合わせ
 法律、法令または条令に違反する、または、違反する恐れのある行為
 本サービスの提供および運営を妨げると弊社が判断した行為
 その他繁社が不適切と判断する行為

■お客様の権利 (プライバシー保護) に関する重要な事項です!

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線 LANアクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば、自由に LAN接続が可能であるという利点があります。 その反面、電波は、ある範囲内であれば障害物(壁等)を超えてすべての場所に届くため、 セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があ ります。	 ●不正に侵入される 悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、 ・ 個人情報や機密情報を取り出す(情報漏えい) ・特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし) ・傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん) ・コンピュータウイルスなどを流し、データやシステムを破壊する(破壊) 等の行為をされてしまう可能性があります。 	したがって、お客様がセキュリティ問題発生の可能性を少なくするためには、無線LAN カードや無線LANアクセスポイントをご使用になる前に、必ず無線LAN機器のセキュリ ティに関するすべての設定をマニュアルに従って行ってください。 なお、無線LANの仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもあります ので、ご理解のうえ、ご使用ください。 セキュリティ設定などについては、お客様ご自分で対処できない場合には、弊社テクニカ ルサポートまでお問い合わせください。
 ●通信内容を盗み見られる 悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、 ・IDやパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報 ・メールの内容 等の通信内容を盗み見られる可能性があります。 	本来、無線LANカードや無線LANアクセスポイントは、これらの問題に対応するための セキュリティの仕組みを持っていますが、設定や運用方法によっては上記に示したような問 題が発生する可能性があります。	当社では、お客様がセキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解し たうえで、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用 することをお勧めします。