ЕLECOM WRC-733GHBK

製品情報

本製品の概要および仕様、ご使用にあたっての注意事項を説明しています。 また、正しく動作しないなど、困ったときの対策を説明した FAQ を掲載しています。 本製品の利用方法については、各マニュアルを参照してください。

インターネットに接続する 別紙「かんたんセットアップガイド」を お読みください。

Wi-Fiゲーム機と接続する 別紙「補足編」のP2をお読みください。

こどもネットタイマー機能を使う 別紙「補足編」のP1をお読みください。

製品情報/FAQ(困ったときは) ●サポートへご連絡する前に 本マニュアルおよび別紙「補足編」のP3を お読みください。

- ●サポートについて
- 別紙「補足編」のP4をお読みください。

各部の名称とはたらき



1	WPS ランプ (赤色)	点滅:WPS設定ボタンを押してWPS機能を実行している状態です。 約2分間、0.5秒間隔で点滅します。 消灯:WPS機能を実行していない状態です。
2	POWERランプ (青色)	点灯:本製品の電源が入った状態です。 消灯:本製品の電源が切れた状態です。
3	2.4G WLAN ランプ (青色)	2.4GHz帯(11n/g/b)および5GHz帯(11ac/n/a)の接続状況を表示します。 点灯:該当する帯域を使用する無線クライアント(無線子機)と接続中です。 点滅:該当する帯域を使用する無線クライアントと接続を開始して10秒以内の状態です。 消灯:該当する帯域を使用する無線クライアントがない状態です。
4	5G WLAN ランプ (青色)	
5	WPS設定ボタン	WPS機能搭載の無線子機 (無線アダプタなど)と接続するときに使用します。 使用するときは、2秒以上押します。
6	リセットボタン	このボタンを10秒以上押し続けると、POWERランプが点滅し、本製品の設定値が初期化 されます (工場出荷時の状態に戻ります)。POWERランプ点滅中は、電源を切らないで ください。
7	RT/APモード 切替スイッチ	本製品をRT (ルータ) モードで使用するか、AP (アクセスポイント) モード で使用するかを選択するスイッチです。初期値は「RTモード」です。 APモード
8	LAN ポート / LAN ランプ 1~4(青色)	パソコンやネットワーク機器を、有線LANで本製品に接続するためのポートです。 各ポートの横には、LEDランプが付いています。 点灯:有線LAN接続のパソコンやネットワーク機器とリンクが確立しています。 点滅:データ転送中です。 消灯:ケーブル未接続の状態です。
9	INTERNETポート/ INTERNETランプ (青色)	各種モデム (ONU、CTUなど)のWAN (インターネット) 側機器からのケープルを接続 します。ポートの横には、LEDランプがついています。 点灯:WAN 側機器とのリンクが確立しています。 点滅:データ転送中です。 消灯:ケーブル未接続の状態です。
10	DC IN (電源ジャック)	本製品に付属のACアダプタを接続します。本製品に付属以外のACアダプタを接続しない ようにしてください。
11	スタンド	本製品は、付属のスタンドを使用することで、縦置き、横置きどちらにでも対応します。 スタンドの使用方法については、下記の「設置方法と設置時のご注意」をお読みください。

おもな仕様と工場出荷時の設定値(初期値)

■おもな仕様

規格	無線:IEEE802.11ac (Draft:5G帯)/IEEE802.11n (2.4G/5G帯)/ IEEE802.11a (5G帯)/IEEE802.11g (2.4G帯)/ IEEE802.11b (2.4G帯) 有線:IEEE802.3ab (1000BASE-T)/IEEE802.3u (100BASE-TX)/ IEEE802.3 (10BASE-T)/IEEE802.3x
データ転送速度(無線)	11ac:最大433Mbps、11n:最大300Mbps、 11a:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps、 11g:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps、11b:11/5.5/2/1Mbps
アンテナ方式	5GHz帯:送信1本/受信1本、2.4GHz帯:送信2本/受信2本
データ転送速度 (有線)	10/100/1000Mbps(自動判別)
ポート数 (有線)	LAN ポート:4 ポート WAN ポート:1 ポート(インターネット接続側) ※いずれも Auto MDI/MDI-X に対応
消費電力(定格)	5.04W
動作温度/動作湿度	0~40°C/90%以下(結露なきこと)
外形寸法	幅130×奥行26×高さ182.5mm (スタンド含まず)
質量	約210g (ACアダプタ、スタンドは含まず)

■設定ユーティリティの工場出荷時の設定値



■有線 LAN 関係の工場出荷時の設定値

ルータ本体 IPアドレス (LAN 側)	192.168.2.1(255.255.255.0) ※ルータモード/APモード共通
DHCPサーバ機能	DHCPサーパ機能: 有効 割り当てIPアドレス: 192.168.2.100~192.168.2.200

■無線LAN関係の工場出荷時の設定値(初期値)



設置方法と設置時のご注意

本製品は、縦置き/横置き、いずれでの設置にも対応しています。いずれの場合も、本体が安定するように、 必ず付属のスタンドにセットしてください。また、いずれの場合も、転落・引き抜け防止処置をとってくだ さい。本製品が動作している状態での転落や、コネクタ類の引き抜けは故障・データ消失の原因となります。

スタンドは本体に固定されません。ケーブル類を本体に接続したあと、スタンドに設置してください。

◆縦置き時

・LEDランプがある側を前方にします。 ・イラストを参考に本体の後方が付属の

スタンドの溝にぴったり収まるようにセットします。





- ・LEDランプがある側を上面にします。
- ・本体を付属のスタンドの中央後方に載せるよう に置いて、本体がぐらつかないようにします。



セットアップツール画面の内容について



「かんたんセットアップCD」に収録されているセットアップツールには、 本製品の設定用プログラムや無線アダプタのドライバインストール機能 以外に、さまざまな機能があります。

これらの機能は、セットアップツールのメインメニューから開くことがで きます。

その他 設定	ルータのアップデート (ファームアップ)	本製品のファームウェアを最新の状態にします。
	サービス (便利ツール)	 ・ファイアウォールの設定画面を開く ・インターネットプロパティの設定画面を開く ・ネットワーク接続画面を開く ・エレコム/ロジテック製の無線アダプタのアンインストール ・CD-ROMの内容を見る(このディスクの内容を知ることができます)
困った 時は	マニュアルを読む〈ルータ〉	本製品に添付されているマニュアル類をPDFでご覧になれます。
	FAQ (ヘルプ)	マニュアルのFAQにない情報や、より詳しい情報が記載されています。 スマートフォンなどからインターネット経由でご確認いただける、 サポートページをご用意しています。右のQRコードからアクセスして いただくか、検索サイトから「えれさぼ」で検索してください。 ※Web閲覧のためのパケット科が発生する場合がありますのでご注意ください。

安全にお使いいただくために

本紙では製品を正しく安全に使用するための重要な注意事項を説明しています。必ずご使用前にこの注意 事項を読み、記載事項にしたがって正しくご使用ください。

本製品は、人命にかかわる設備や機器、および高い信頼性や安全性を必要とする設備や機器(医療関係、 航空宇宙関係、輸送関係、原子力関係)への組み込みは考慮されていません。これらの機器での使用 により、人身事故や財産損害が発生しても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

▲ 警告 万一、異常が発生したとき。

本体から異臭や煙が出た時は、ただちに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご相談ください。

異物を入れないでください。

本体内部に金属類を差し込まないでください。また、水などの液体が入らないように注意してください。故障、感電、 火災の原因となります。

- ※万一異物が入った場合は、ただちに電源を切り販売店にご相談ください。
- 落雷の恐れがあるときや雷発生時は、いったん電源を切って使用を中断してください。 感電、火災、故障の原因となります。
- 製品には、ACアダプタまたは電源コードが同梱されています。
- 製品に同梱されているACアダプタまたは電源コードは、他の電子機器では使用しないでください。仕様の違い により、火災・故障の原因となります。
- 水気の多い場所での使用、濡れた手での取り扱いはおやめください。 感電・火災の原因となります。

分解しないでください。

ケースは絶対に分解しないでください。感電の危険があります。分解の必要が生じた場合は販売店にご相談ください。

表示された電源で使用してください。 1000

ACアダプタまたは電源コードは必ず AC100V のコンセントに接続してください。

ACアダプタまたは電源コードを大切に。

ACアダプタまたは電源コードのコードは破損しないように十分ご注意ください。コード部分を持って抜き差しし たり、コードの上にものを乗せると、被服が破れて感電/火災の原因となります。

36~64chは、屋外で使用しないでください。 電波法により、W52、W52は屋外の使用が禁止されています。

FAQ (困ったときは)

Q1: インターネットに接続できません。



インターネットに接続できない原因は様々なことが A1: 考えられます。上記案内の「えれさぽ」サイトを参考に して、操作をやり直してください。

Q2: 無線LANからインターネットに接続できません。

- 以下のことを確認してください。 A2:
 - ①特定の無線アダプタからインターネットに接続できない場合は、その無線アダプタの設定に問題がある可能性がありま す。その無線アダプタの設定を確認してください。確認の際は、上記案内の「えれさぽ」サイトなどをご活用ください。
 - ②すべての無線アダプタからインターネットに接続できない場合は、本製品の「無線LAN設定」に問題がある可能性があ ります。まず、本製品の設定を確認し、次に無線アダプタのうち1台の設定を確認して、再度接続してみてください。確認 の際は、上記案内の「えれさぽ」サイトなどをご活用ください。また、無線アダプタ~本製品間の接続の確認は、一般的に 無線アダプタの設定ユーティリティで確認することができます。
 - ③無線アダプタ~本製品間が正常に接続できている場合は、本製品のインターネット接続(WAN側)設定か、機器の接続に 問題がある可能性があります。上記案内の「えれさぽ」サイトを参考にして、再度インターネットに接続してみてください。

Q3: 付属の設定情報シートを参考にして、暗号キーを入力しても、うまく接続できません。

- A3: 暗号キーを入力しても接続できない場合、入力した文字が間違っている可能性があります。以下の点に注意して、もう一度 入力してください。
 - ●キーは、半角英数字13文字です。
 - ●アルファベットの大文字と小文字が区別されます。本製品の初期値では大文字のみ使用しています。
 - ●使用されている文字は以下の英数字だけです。それ以外の文字は入力ミスを防ぐため、本製品の初期値では、暗号キー に使用していません。

暗号キー使用文字 0123456789ABCDEFGH

Q4: 付属の設定情報シートをなくしました。

本製品の底面に暗号キーラベルが貼り付けてあり、暗号キーを確認することができます。 A4:

> ご注意: 設定情報シートの再発行は できません。

暗号キーラベル AGSSID: elecom2g-XXXXXX GSSID: elecom5g-XXXXXX ともネットSSID: e-timer-XXXXXX - 暗号キー

■表示について

この「安全にお使いいただくために」では以下のような表示 (マークなど)を使用して、注意事項を説明して います。内容をよく理解してから、本文をお読みください。



- Q8: Webブラウザに「http://192.168.2.1」と入力しても「表示されません」となります。
- 以下のことを確認してください。 A8:
 - ①本製品の背面にある「RT/APモード切替スイッチ」が「RT(μ -タ)」側になっていることを確認します。「AP(pクセスポ イント)」側になっている場合は、いったん本製品の電源を切り、「RT」側に変更します。
 - ※プロバイダから、無線ルータを使用する際は、「AP(無線アクセスポイント)モード」に設定するように指示がある場合など、特別な場合を除 き「RT(ルータ)モード」で使用してください。
 - ②無線LANの場合は、無線アダプタの設定ユーティリティを使って、無線アダプタを接続したパソコンと本製品が正しく 接続されていることを確認します。
 - 有線LANの場合は、本製品とパソコンのLANポート同士が正しくLANケーブルで接続されていることを確認します。
 - ③ローカルIPアドレス「192.168.2.xxx」に接続できるネットワーク環境が必要です。無線アダプタを接続したパソコンが IPアドレスを自動取得できるようになっているかを確認します。自動取得になっていない場合は、設定を変更してパソコ ンを再起動してください。
 - ※本製品のIPアドレス(初期値)である「192.168.2.1」を、他のネットワーク機器に割り当てないようにしてください。
 - ④セキュリティソフトで保護機能を有効にしているか、Internet Explorer 8のインターネットオプションでセキュリティ設 定を「高」に設定していると、接続できない場合があります。設定を変更してください。
 - ⑤ブラウザのキャッシュクリアをお試しください。

Q9: 本製品がWAN側のIPアドレスを取得できません。

Q2の回答の内容を参照してください。 A9:

Q10: 既にルータがあるので、無線アクセスポイントとして使用したい。

A10: 本製品の電源を切った状態で「RT/APモード切替スイッチ」を「AP」側に切り替えてください。

Q11: 無線子機(パソコン)からWi-Fi機能を搭載したプリンタに印刷できません。

A11: パソコンおよびWi-Fi機能搭載プリンタは、本製品のSSID"elecom2g-XXXXXX"または"elecom5g-XXXXXX"を使用 して接続してください。パソコンのプリンタユーティリティを最新版へアップデートしてください。

Q12:WPS機能を使用したら、今まで無線LANで接続できていたパソコンがつながらなくなりました。

A12: 今まで使用してきたパソコンの無線アダプタが「WPS」機能に対応している場合は、WPS機能を使用して再接続してくださ い。WPS機能に対応していない場合は、本製品に接続するすべての無線アダプタに対して、WPS機能を使用せずに、手動に よる無線LAN設定をおこなってください。 ※本製品の無線LAN設定の初期値は、本紙のP1「おもな仕様と工場出荷時の設定値(初期値)」にあります。



Q5: セキュリティ設定または暗号キーを初期値から変更したために、設定内容がわかりません。

本製品の設定ユーティリティのセキュリティ設定画面で確認することができます。確認方法については、PDF版「ユーザー A5: ズマニュアル」にあるセキュリティ関連の説明ページをお読みください。 ※ユーザーズマニュアルは、エレコムホームページからダウンロードしてください(http://www.elecom.co.ip/)。

Q6: 電波は届いているのに、無線接続が切れます。

使用中のチャンネルが他の無線機器と干渉している可能性があります。本製品の電源を入れ直してください。電源を入れ A6: 直すことで、チャンネルが変更されます。

Q7: ケーブルテレビでインターネットに接続できません。

ケーブルテレビをご利用の場合、IPv6 Bridgeの設定を無効に変更することで接続できる場合があります。変更方法につ A7: いては、PDF版「ユーザーズマニュアル」をお読みください。

※ユーザーズマニュアルは、エレコムホームページからダウンロードしてください(http://www.elecom.co.jp/)。

2

- 本書の著作権は、エレコム株式会社が所有しています。
 本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
 本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
 本書の内容に関しては、万全を期しておりますが、万一二不著な点がございましたら、販売店までご連絡願います。
 本製品の仕格および外親は、製品の改良のため予告なして変更する場合があります。
 実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。
 実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。
 本製品の仕様および外親は、製品の改良のため予告なして変更する場合があります。
 実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますので、ごう承ください。
 本製品のうち、戦略徴資素たは役類に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく気輸出または登録するです。
 Microsoftや、Windows Vista®、Windows は、米国 Microsoftや 2000年間です。
 本製品は、GNU General Public Licenseに基づき指表されるソフトウェアのソースコードを有限者をおは変更なたとができます。されるのツーンドは有用と思われますが、頒布にあたっては、市場性及び特定目的適合性についての増熟の保証を含めて、いかなる保証も行いません。詳細については、弊社ホームページを参照下さい。なお、ソースコードの入手をご希望されるお客様は、弊社ホームページを参照下さい。尚、配布時に発生する費用は、お客様のご負担になります。

Q13: パソコンの内蔵無線LANで本製品に接続すると、〈資格情報入力〉画面が表示され、接続 できません。

A13: OS標準の無線設定を利用している場合、〈ワイヤレス ネットワークのプロパティ〉画面の【認証】タブにある「このネット ワークでIEEE802.1x認証を有効にする」のチェックボックスがオンになっている可能性があります。確認のうえ、オンに なっている場合はオフに変更してください。

Q14:本製品が使用する無線の電波は、他の無線機器と干渉したりしますか。

A14: 本製品を2.4GHz帯で使用する場合、他の2.4GHz帯を使用する無線機器で干渉する可能性があります。そのため、 Bluetooth製品、ワイヤレスマウス/キーボード、電子レンジなどと同時利用する場合、速度低下や無線通信不良の原因に なることがあります。また、使用中のチャンネルに近いチャンネルを使用する無線アクセスポイントまたは無線ルータが近 隣にあると干渉する可能性があります。この場合はchを3ch以上離すことで改善することができます。

Q15:本製品を工場出荷時の状態に戻す方法を知りたい。

A15: 本製品の電源が入った状態で、背面にある「リセットボタン」を10秒以上押し続けます。この操作を実行すると、本製品に 設定したすべての内容が初期化され、工場出荷時の状態に戻ります。リセットボタンの位置については、本紙のP1「各部の 名称とはたらき」を参照してください。

※本製品の設定ユーティリティ上から初期化することもできます。また、設定ユーティリティには、現状の設定値をファイルに保存する機能があ ります。方法については、エレコムホームページからユーザーズマニュアルをダウンロードしてお読みください。 (http://www.elecom.co.jp/)

Q16: PPPoE接続において、プロバイダから提供されたパスワードの文字が入力できません。

A16: まれにプロバイダから提供されるパスワードの文字に、特殊な記号が使用されていることがあります。!"#\$&'()~|`::<>\ ^,{ }[]の文字は使用できません。これらの文字を使用されている場合は、プロバイダにご連絡いただき、パスワードを変 更してもらってください。