

WRC-2533GHBK-I / WRC-1750GHBK2-I / WRC-F1750ACGH / WRC-1167GHBK2-I WRC-F1167ACG / WRC-1167GEBK-I / WRC-F1167ACF / WRC-733GHBK-I WRC-733GEBK-I / WRC-300GHBK2-I

说明本产品的概要及规格、使用时的注意事项。 并且刊载了FAQ,说明动作不正常等为难时的对策。

各部分的名称和作用





1	WPS指示灯 (红色)	闪烁:表示按下WPS设定按钮,正在执行WPS功能的状态。 以0.5秒的间隔大约闪烁2分钟。			
		熄灯:表示没有执行WPS功能的状态。			
2	POWER指示灯	点灯:表示本产品的电源已接通的状态。			
		总对: 农小平/ 回到电源压图/开到代达。			
3)	2.4G WLAN指示灯 (蓝色) ※1	表示2.4GHz频带(Iln/g/b)以及5GHz频带(Ilac/n/a)的连接状况。 点灯:正与使用相应频带的无线客户(无线子机)连接。			
4	5G WLAN指示灯 (蓝色) ※1 ※2	闪烁:开始与使用相应频带的无线客户连接不到10秒的状态 熄灯:没有使用相应频带的无线客户的状态。			
5	WPS设定按钮	与配置WPS功能的无线子机(无线适配器等)连接时使用。 使用时,按2秒以上。			
6	Reset按钮	如果连续按该按钮大约l0秒以上,POWER指示灯闪烁,本产品的设定值被初始化 (返回出厂状态)。在POWER指示灯闪烁中,请不要切断电源。			
7	RT/AP模式 切换开关	这是选择以RT(路由器)模式还是AP(访问点)模式使用本产品的开关。 AP模式 RT模式"。 RT模式 I			
8	LAN端口/ LAN指示灯1~4 (蓝色)※1	这是用有线LAN将计算机、网络设备连接在本产品上所需的端口。在各端口的旁边设有LED指示灯。 点灯: 与有线LAN连接的计算机、网络设备建立了连接。 闪烁:数据传输中。 熄灯:未连接电缆的状态。			
9	INTERNET端口/ INTERNET指示灯 (蓝色)※1	连接从各种调制解调器(ONU、CTU等)的WAN(互联网)侧设备接出的电缆。在各端口的 旁边设有LED指示灯。 点灯: 与WAN侧设备建立了连接。 闪烁:数据传输中。 熄灯:未连接电缆的状态			
10	DC IN(电源插孔)	将附带的交流适配器接在本产品上。除了附带的交流适配器外,请不要将别的交流适配器接 在本产品上。			
11	支座	使用附带的支座,既可竖立,又可横放本产品。 有关支座的使用方法,请阅读下述"设置方法与设置时的注意事项"。			
I W	RC-2533GHBK-I的指示#	T(不包括WPS指示灯)为白色。			

※2 WRC-300GHBK2-I属于2.4GHz频带(1ln/g/b)专用。没有"5G WLAN指示灯"。

主要规格与出厂时的设定值(初始值)

■设定实用软件的出厂时的设定值

登录时的 用户名与密码 用户名: admin 密码: admin 我们强烈建议用户更改密码 (admin)。

■有线LAN方面的出厂时的设定值

-	路由器本体 IP地址(LAN侧)	192.168.2.1(255.255.255.0) * 路由器模式/AP模式通用	2. こどもネ	
	DHCP服务器功能	DHCP服务器功能:有效 分配P地址: 192.168.2.100~192.168.2.200	暗号化方式 暗号キー ※照号方式び ・恒子ドレス ユーチース パスワード 2.4GHz 帯	

■无线LAN方面的出厂时的设定值(初始值)

SSID: 2.4G SSID→elecom2g-XXXXXX 5G SSID→elecom5g-XXXXXX 儿童上网SSID (2.4G专用) →e-timer-XXXXXX 加密方式: WPA2-PSK (AES)

密钥(密码): 被记入本体的密钥标签、附带的设定信息表中(参照下述内容) *SSID被记入附带的设定信息表中。X是由0~9、a~f构成的随机半角英文字母和数字。



设置方法与设置时的注意事项

本产品既可竖立,又可横放。无论如何设置,为了使本体稳定,请务必设置在附带的支座上。此外,无论如何设置,都请采取防止跌落和拔出的措施。在本产品工作的状态跌落,或者拔出连接器类,可能导致故障、数据丢失。

支座未被固定在本体上。在将电缆类连接在本体上后,请设置在支座上

◆竖立时

- 将有LED指示灯的一侧朝向前方。 参考插图,将本体后方完全放进附带的 支座的槽中。
- ◆横放时 ·将有LED指示灯的一侧朝向上面。 ·将本体放在附带的支座的中间后方, 避免本体晃动。



请设置本产品(无线路由器) 1 连接设备。 参考插图, 连接各设备的配线。



从智能手机/平板电脑进行设定的方法

STEP 1 接在本产品(无线母机)上 Android篇 *为了避免电波干扰,我们建议关闭Bluetooth功能。 说明Android2.3以后、带摄像头功能的型号的步骤。 4 轻触[二维码读取]。 6 轻触[进入下一步]。 对于除此之外的机型,请阅读PDF版用户手册的说明。 下の内容で設定を行います。 *请从ELECOM主页下载用户手册。 「次へ進む」ボタンを押すと接続を 開始します。 ■工作环境: Android OS 2.3~5.0 推荐使用配置了自动对焦功能的摄像头的终端。 次へ進む 1 在"Google Play store" 7 轻触[完成]。 設定を完了しました。 製品の電源を入れてご利用くだ。 QRコード 読み取り 搜索 [QR link] 、安装应用程序。 8 返回应用程序的画面。 轻触[完成] 在读取范围内 2 在终端的主画面上 5 附带的设定信息表 34aba 設定用 QR コー (QR link 専用 显示二维码, 轻触 [QR link] 图标。 进行读取。 #P?FLX 182.485.31 MAC?/ 3=∀=0 admin 8080.1 r(3.2=8) admin 8080.1 9 到此,就完成了从Android终端连接到 本产品的作业。 3 显示确认是否已准备好连接互联网的画面, 因此请在确认内容之后,轻触[准备完成]。 ·没有完成从本产品接入互联网的设定时, 移到输入用户名、密码的画面。 然后,从STEP2之步骤 1 阅读。 iOS篇(iPhone/iPad/iPod touch) *为了避免电波干扰,我们建议关闭Bluetooth功能。 说明iOS4.0以后、带摄像头功能的型号的步骤。 8 轻触安装]。 5 在读取范围内 附带的设定信息表 对于除此之外的机型,请阅读PDF版用户手册的说明。 显示二维码, *请从ELECOM主页下载用户手册。 1234aba 1 1234aba 1 1234aba 1 1234aba 1 1234aba 1 1234aba 1 1234aba 在终端设定了密码锁定时, ■工作环境: iOS4.0~8.2 进行读取。 解除锁定。 1 在"App Store"搜索 [QR link] , 安装应用程序。 9 轻触完成]。 6 轻触[进入下一步]。 **R**2 2 在终端的主画面上 以下の内容で設定を行います。 未開名 轻触 [QR link] 图标。 SSID: 次の画面で「インストール」を タップしてください。 显示确认是否已准备好连接互联网的画面, 10 返回应用程序的画面。轻触完成]。 因此请在确认内容之后,轻触[准备完成]。 次へ進む 10 11 到此,就完成了从iPhone等 7 轻触[安装]。 连接到本产品的作业。 4 轻触[二维码读取]。 ·没有完成从本产品接入互联网的设定时, 移到输入用户名、密码的画面。 部紙 然后,从STEP2之步骤 1 阅读。 QRコード読み取り



4 根据您利用的线路,显示以下画面之一。



WRC-2533GHBK-I / WRC-1750GHBK2-I / WRC-1750GHBK2-I / WRC-1167GHBK2-I / WRC-F1167ACG / WRC-1167GEBK-I / WRC-F1167ACF / WRC-733GEBK-I / WRC-733GEBK-I / WRC-300GHBK2-I セットアップガイド中国語版 2016年4月15日 第3版 エレコム株式会社 ©2016 ELECOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.