ELECOM





P36

P47

P50

User's Manual

エレコム株式会社

●無線規格の表記について

このマニュアルでは紙面上の都合により、一部を除いて"LD-WL54G/WEA"を 「本製品」と表記しているほか、無線LANの規格名を次のように省略しています。

- IEEE802.11b (2.4GHz : 11Mbps)→11b
- IEEE802.11g (2.4GHz : 54Mbps)→11g

●このマニュアルで使われている用語

用語	意 味
無線	無線LANアダプタを取り付けたネットワーク上のコンピュータのこ
クライアント	とを、このマニュアルでは無線クライアントと表記しています。

●このマニュアルで使われている記号

記号	意味
注意	作業上および操作上で特に注意していただきたいことを説明していま す。この注意事項を守らないと、けがや故障、火災などの原因になる ことがありますので注意してください。
MEMO	説明の補足事項や知っておくと便利なことを説明しています。
Esc A	キーボード上のキーを表わします。

ご注意

- ●本製品の仕様および価格は、製品の改良等により予告なしに変更する場合があります。
- ●本製品に付随するドライバ、ソフトウェア等を逆アセンブル、逆コンパイルまたはその他リバースエンジニアリング すること、弊社に無断でホームページ、FTPサイトに登録するなどの行為を禁止させていただきます。
- ●このマニュアルの著作権は、エレコム株式会社が所有しています。
- ●このマニュアルの内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
- ●このマニュアルの内容に関しては、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ●このマニュアルの内容に関しましては、万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、弊社ラニード・サポートセンターまでご連絡ください。
- ●本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外国為替法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- ●本製品は日本国内での使用を前提に製造されています。日本国外での使用による結果について弊社は一切の責任を負いません。また、本製品について海外での保守、サポートはおこなっておりません。
- ●本製品を使用した結果によるお客様のデータの消失、破損など他への影響につきましては、上記にかかわらず責任は 負いかねますのでご了承ください。重要なデータについてはあらかじめバックアップするようにお願いいたします。
- ●Atheros™、およびAtheros Total 802.11™のロゴはAtheros Communications, Inc.の商標です。Microsoft、 Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。そのほか、このマニュアルに掲載されている商品名/社名 などは、一般に各社の商標ならびに登録商標です。本文中における®および™は省略させていただきました。

IEEE802.11b/g 対応 ワイヤレス イーサネットアダプタ

LD-WL54G/WEA

User's Manual ユーザーズマニュアル

■ はじめに ■

この度は、弊社の無線LAN "Air@Hawk"シリーズのワイヤレス イーサネットアダ プタ"LD-WL54G/WEA"をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この マニュアルでは"LD-WL54G/WEA"をコンピュータに導入するための手順を説明 しています。また、お客様に"LD-WL54G/WEA"を安全にお取り扱いいただくた めの注意事項を記載しています。導入作業を始める前に必ずこのマニュアルをお読 みになり、安全に導入作業をおこない、製品を使用してください。

このマニュアルは、製品の導入後も大切に保管しておいてください。

導入の手順

はじめに確認します

●梱包品の内容を確認します。→P7

- ●注意事項を確認します。→P4
- ●本製品を使用するにあたっての知っておいていただきたいことを確認 します。→P14
 - ●無線LANの必要な情報をメモします。→P16

設定用の環境を準備します

①本製品の設定に必要な条件を備えたWindowsマシンを用意します。
 →P18

2 ②本製品の設定ユーティリティを使用するために、本製品のIPアドレス (192.168.1.230)にアクセスできるよう設定用コンピュータの環境 を設定します。→P17

③本製品と設定用コンピュータのLANボートを付属のLANケーブルで 接続します。→P20



本製品の設定ユーティリティで必要な設定をします

①Internet Explorerを起動し、「http://192.168.1.230」と入力して設定ユーティリティを表示します。→P21

3 ②〈接続先の選択〉画面で接続先のSSIDを選択します。接続先を設定したら本製品を再起動します。→P23

③ご使用の無線LANがWEP(64/128/152ビット)またはWPA-PSKを 使用している場合は、セキュリティを設定します。→P27



4

- LANに接続し、有線LAN機器が有線LAN上では正常に動作することを 確認しておきます。→P33
- ②本製品を有線LAN機器のLANポートにLANケーブルで接続します。 →P34

無線LAN経由で接続できることを確認します。 正常にアクセスできれば導入作業は完了です。

●もう一度、本製品を使用するにあたっての知っておいていただきたい ことを確認します。→P14

設定ユーティリティのその他の機能を設定する場合

●システム状態→P41	●接続先の選択→P23
●無線LAN設定→P37	●セキュリティ設定→P27
●IPアドレス設定→P39	●パスワードの変更→P42
●設定の初期化→P43	●ファームウェア更新→P44
●再起動→P45	

設定用コンピュータの設定方法がわからないとき

- ●IPアドレスとは→P50
- ●コンピュータのIPアドレスの設定方法→P52

正常に動作に動作しないとき

- ●こんなときは→P47
- ●サポートサービスについて→P60

安全にお使いいただくために

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	告	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡 や大けがなど人身事故の原因になります。
▲ 注	意	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故により けがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。



心臓ペースメーカーを使用している人の近く、医療機器の近くなどで本製品を含 む無線LANシステムをご使用にならないでください。心臓ペースメーカーや医療 機器に影響を与え、最悪の場合、生命に危険を及ぼす恐れがあります。

小さな子供のいるそばで、取り付け取りはずしの作業を行わないでください。また、子供のそばに工具や部品を置かないようにしてください。 けがや感電、部品を飲み込んだりする危険性があります。

本製品の取り付け、取りはずしのときは、必ず本製品を接続する機器メーカーの 注意事項に従ってください。

本製品の分解、改造、修理をご自分で行わないでください。 火災や感電、故障の原因になります。また、故障時の保証の対象外となります。

本製品から煙やへんな臭いがしたときは、直ちに使用を中止し、ACコンセントか 5ACアダブタを抜いてください。そのあと、ご購入店などにご連絡ください。 そのまま使用すると、火災や感電、故障の原因になります。

本製品に水などの液体や異物が入った場合は、直ちに使用を中止し、ACコンセン トからACアダブタを抜いてください。そのあと、ご購入店などにご連絡ください。 そのまま使用すると、火災や感電、故障の原因になります。

水を使う場所や湿気の多いところで本製品を使用しないでください。 火災や感電、故障の原因になります。



ケーブル類の取り付け、取りはずしの際は、コネクタ類を無理に脱着することがないよう慎重に作業してください。 強引な着脳は機器の故障や、けがの原因になります。

中製品を壁面や高所に設置する場合は、本製品が落下しないように設置してください。

本製品の故障や、けがの原因になります。

✓ 本製品を次のようなところで使用しないでください。

- ・高温または多湿なところ、結露を起こすようなところ
 ・直射日光のあたるところ
 ・平坦でないところ、土台が安定していないところ、振動の発生するところ
 キャッセのやナゴ、トロス・パークロアン
 - 静電気の発生するところ、火気の周辺

長期間、本製品を使用しないときは、ACコンセントからACアダプタを抜いておいてください。 故障の原因になります。

無線LANをご使用になるにあたってのご注意

- ●無線LANは無線によりデータを送受信するため盗聴や不正なアクセスを受ける恐れがあります。無線LANをご使用になるにあたってはその危険性を十分に理解したうえ、データの安全を確保するためセキュリティ設定をおこなってください。また、個人データなどの重要な情報は有線LANを使うこともセキュリティ対策として重要な手段です。
- ●本製品は電波法に基づき、特定無線設備の認証を受けておりますので免許を申請する必要はありません。ただし、以下のことは絶対に行わないようにお願いします。
 - ・本製品を分解したり、改造すること
 - ・本製品の背面に貼り付けてある認証ラベルをはがしたり、改ざん等の行為をすること
 - ・本製品を日本国外で使用すること

これらのことに違反しますと法律により罰せられることがあります。

●電子レンジの近くで本製品を使用すると無線LANの通信に影響を及ぼすことがあります。

もくじ

はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
導入の手順・・・・・・・・・・・・・・・・・2
安全にお使いいただくために ・・・・・・4
もくじ

- パッケージの内容を確認する・・・・・・7
 製品の保証・・・・・・8
 本製品の概要について・・・・・・9 本製品の特長・・・・・・・・9 本製品の動作環境・・・・・10 各部の名称とはたらき・・・・・11
- 4. 本製品を使用するにあたって・・・・・14
- 5. 事前にお調べください・・・・・16
- 設定用の環境を用意する・・・・・17
 設定に必要な機器を用意する・・・・・18
 設定用コンピュータの環境を 設定する・・・・19
 設定用コンピュータを接続する・・・・20
- 本製品を設定する・・・・・21 設定ユーティリティを表示する・・・・21 接続先を選択する・・・・・23
- セキュリティ機能を設定する・・・・・・27
 WEPを設定する・・・・・・27
 WPA-PSKを設定する・・・・・31

- 本製品を接続する・・・・・・・33 本製品を接続する前に・・・・・33 本製品を接続する・・・・・34 無線LANにアクセスできるかを
 - 確認する・・・35
- 10. 設定ユーティリティの リファレンス・・・・36

管理者用メインメニューの項目・・・	36
無線LAN設定 · · · · · · · · · · · ·	37
IPアドレス設定・・・・・・・・・・・	39
システム状態・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	41
パスワードの変更・・・・・	42
設定の初期化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	43
ファームウェア更新・・・・・	··44
再起動・・・・・	45

- 11. こんなときは・・・・・・47
- 12. 設定に役立つ補足説明・・・・・50 IPアドレスについて・・・・50 設定用コンピュータの環境を 設定する(詳細説明)・・・・52
- 13. サポートサービスについて・・・・・60
- 14. 基本仕様・・・・・61

1パッケージの内容を確認する

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前に、すべ て揃っているか確かめてください。なお、梱包には万全を期しておりますが、 万一、不足品や破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店まで ご連絡ください。

●ワイヤレス イーサネットアダプタ 1台 "LD-WL54G/WEA" ●ACアダプタ 1個 本製品専用のアダプタです。 *出荷時、 外部アンテナと 縦置スタンドは 未装着です。

●LANケーブル 1本



●ユーザーズマニュアル 1冊 (このマニュアルです)



●保証書 1枚

< 1



fjræliguk

本製品には保証書が付いています。内容をお確かめの上、大切に保管してく ださい。

●保証期間

保証期間はお買い上げの日より1年間です。保証期間を過ぎての修理は有料 になります。詳細については保証書をご覧ください。保証期間中のサービス についてのご相談は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

●保証範囲

- 次のような場合は、弊社は保証の責任を負いかねますので、ご注意ください。 ・弊社の責任によらない製品の破損、または改造による故障
- 本製品をお使いになって生じたデータの消失。または破損
- ・本製品をお使いになって生じたいかなる結果および、直接的、間接的なシ ステム、機器およびその他の異常

詳しい保証規定につきましては、保証書に記載されている保証規定をお確か めください。

●その他のご質問などに関して

P60「13.サポートサービスについて」をお読みください。



Fjre@Hawk

本製品の特長

●本製品を接続することによりさまざまな有線LAN機器を無線化

設定ユーティリティからの簡単な設定(SSIDとセキュリティ)だけで、あとは 本製品をLANケーブルでつなげば、パソコンやLAN対応プリンタ、デジタル 家電、ゲーム機など、さまざまな有線LAN機器を無線LANで接続できるよう になります。

※ハブを経由して複数の有線LAN機器を接続することはできません。本製品を使用 する場合は必ず本製品と無線化する機器の有線LANポートを1対1で接続してく ださい。

●機器の種類やOSに制約はありません

Windowsマシンはもちろん、Linux、Macintoshなど、有線LANポートを 搭載しているさまざまな機器への接続が可能です。

※設定の変更が必要な場合のみ、Windowsマシンにいったん接続し、WEBブラウ ザ画面で設定する必要があります。

●IEEE802.11b/11gの両規格に対応

2.4GHz帯で最大伝送速度54MbpsのIEEE802.11gと、同じく2.4GHz帯 で最大伝送速度11MbpsのIEEE802.11bの2つの規格に対応したワイヤレ ス イーサネットアダプタです。目的に合わせて2つの通信速度を使用するこ とができます。

※アドホック・モードの接続保証は本製品同士の場合のみ、また11bのみの対応に なります。

●伝送方式にOFDM方式を採用

IEEE802.11gが採用しているOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing = 直交周波数分割多重)方式は、周囲のノイズに強い伝送方法 です。従来からのIEEE802.11bはDS-SS(直接拡散スペクトラム拡散)方式 を採用しています。

●最新のセキュリティ規格WPA-PSKに対応

無線LANの普及団体Wi-Fiアライアンスが提唱する最新のセキュリティ規格 である"WPA-PSK"に対応しています。WPA-PSKは簡単な設定でWEP よりも高い安全性を提供するセキュリティ機能です。

●暗号化方式としてWEPとTKIPに対応

従来からの暗号化方式であるWEPは64/128/152ビットでの暗号化に対応。WPA-PSKでは最新の暗号化方式 "TKIP" に対応しています。"TKIP" は一定時間ごとに暗号を自動的に変更するので、長時間に渡って盗聴されても解析はほぼ不可能になります。

●スループットを向上するスーパーGモード搭載

IEEE802.11g規格での通信に「スーパーGモード」を使用できます。従来 よりも高速転送が可能な「パースト転送」を採用し、さらにデータを圧縮す ることでスループットが大幅に向上されます。

※弊社製スーパーGモード対応の無線LAN製品と組み合わせて使用する必要があります。

●その他の機能

- ・別途ネジを用意することで、壁に掛けての設置が可能です。
- ・ファームウェアは、設定ユーティリティを使って弊社ホームページからダ ウンロードすることで、いつでも最新バージョンに更新できます。

本製品の動作環境

本製品を接続可能な 機器	イーサネット有線LANボートを装備するコンピュー タ、ネットワークプリンタ、デジタル家電機器、ゲー ム機など
設定ユーティリティ の起動に必要な条件	10BASE-Tまたは100BASE-TXの有線LANポート を装備し、Microsoft Internet Explorer バージョン 5.5以上を搭載するWindowsマシン※

※他のWEBブラウザ設定ソフト、Windows以外のコンピュータを使用した場合の 動作は保証しておりません。

各部の名称とはたらき

正面



1	Power ランプ	本製品の電源が入っているときに点灯します。ただし、以下の 場合は点滅状態になります。 ・電源を入れた直後 ・再起動したとき ・リセットボタンまたは設定ユーティリティを使用して、初 期値(工場出荷時の設定)に戻したとき これらの場合、点滅状態から点灯状態に変わった時点で使用可 能になります。
2	LAN ランプ	有線LAN機器と本製品が正常に接続されているときに点灯しま す。本製品〜有線LAN間でデータを送受信しているときは点滅 します。
3	WLAN ランプ	インフラストラクチャ・モード:アクセスポイントに接続して いる場合は、一定間隔でゆっくり点滅します。切断している場 合は消灯します。 アドホック・モード:起動後、一定時間が経過し、接続準備が 完了すると、消灯から点滅に変わります。 モードに関係なく、無線LANでデータを送受信しているときは 転送速度に従って点滅が早くなります。

■背面



4	外部アンテナ	ダイバシティアンテナのうちの1本です。もう1本は本 体に内蔵されています。外部アンテナは角度を調整する ことができます。出荷時は未装着です。
5	LANポート	無線化する機器の有線LANポートとLANケーブルで接 続します。
6	リセットボタン	このボタンを押すと本製品の設定を初期値(工場出荷時 の設定)に戻すことができます。手順については下記の 「MEMO」を参照してください。
1	DC IN	本製品に付属のACアダブタのブラグを差し込みます。 本製品に付属のACアダブタ以外は絶対に使用しないで ください。
8	縦置スタンド	本製品を縦置きで使用するときに取り付けます。出荷時 は未装着です。

MEMO リセットボタンによる本製品の初期化

①まっすぐに伸ばしたゼムクリップなど先の細いものを用意します。
 ②本製品のACアダプタをいったんACコンセントからはずし、もう一度差し込みます。

③Powerランプが点灯するのを確認します。

④ ①で用意したゼムクリップなどを使ってリセットボタンを5秒以上押し続け、Powerランプが消灯するのを確認したら、リセットボタンを離します。
 ⑤Powerランプが点滅します。しばらくして点灯状態になれば初期化は完了です。





ネジ穴詳細 (正面) 10mm ネジ穴詳細 (断面) 2.3 mm

ネジ部分寸法		
ネジ部位名	取付可能な ネジ寸法	推奨 ネジ寸法
ネジ頭	10mm未満	6.7mm
ネジ頭の厚み	2.3mm未満	2.0mm
ネジの太さ	4.6mm未満	3.5mm
ネジの長さ	-	15mm

9	壁面	本製品を壁面に取り付けるときに使用する穴です。別途、
	取り付け穴	ご用意いただいたネジをこの穴に引っ掛けて固定します。



本製品を使用するにあたって気にとめておいていただきたいことを説明しています。本製品の設定前と設定後に1度ずつ必ずお読みください。

●必ず本製品と有線LAN機器は1対1で直結してください

本製品を設定するとき、本製品を使用するときのいずれも、必ず本製品とコ ンピュータなどの有線LAN機器の有線LANポートを1対1で直結してくださ い。ハブを経由しての接続には対応しておりません。





して接続することはできません。

●本製品を設定する場合の注意点

- ・本製品を設定するには設定用のコンピュータとしてWindowsマシンが1台 必要です。
- ・本製品を設定する場合は、本製品と設定用コンピュータを1対1で直結してください。
- ・無線LAN経由で本製品を設定することはできません。
- ・本製品の設定後に設定を変更する場合は、必ず本製品と設定用コンピュータを1対1で直結してから設定ユーティリティにアクセスしてください。
 詳しくはP17「6.設定用の環境を用意する」をお読みください。

●本製品と本製品を接続した有線LAN機器について

本製品は有線LANポートを無線化し、無線LANに接続するためのコンバータ 機能を持つデバイスであり、ネットワーク上でネットワークアダプタとして 認識されるわけではありません。ネットワーク上では、本製品を接続した機 器に搭載された有線LANアダプタがネットワークアダプタとして認識されま す。例えば、Windowsマシンに本製品を接続した場合、そのマシンのデバ イスマネージャ画面でネットワークアダプタとして表示されるのはそのマシ ンに搭載されている有線LANアダプタであり、本製品ではありません。 ●本製品と本製品を接続する有線LAN機器のIPアドレスについて

本製品を接続したデジタル家電やコンピュータなどの有線LAN機器で1個の IPアドレス、本製品で1個のアドレスの合計2個のIPアドレスを使用します。 本製品を接続した有線LAN機器にIPアドレスを使ってアクセスする場合は、 本製品のIPアドレスではなく、本製品を接続した有線LAN機器が持つIPアド レスを指定してください。



上記の例の場合、有線LAN機器と本製品で1個すつのIPアドレスを使用します。IP アドレスを使って有線LAN機器にアクセスする場合は、有線LAN機器が持つIPア ドレス(例では192.168.1.11)でアクセスします。

●アクセスポイントのMACアドレスフィルタリング機能を使用している場合 本製品がアクセスするアクセスポイントでMACアドレスフィルタリング機 能を使用している場合、本製品のMACアドレスではなく、本製品に接続し た有線LAN機器のMACアドレスを設定してください。

●本製品を接続する有線LAN機器を変更する場合

必ず、接続する機器の電源を切った状態で本製品を接続してください。切り 替え後、正常に通信できない場合は、いったん本製品および本製品を接続し た機器の電源を切ります。次に、先に本製品の電源を入れ、Powerランプが 点滅から点灯に変わった後、本製品を接続した機器の電源を入れてください。

●無線LANのセキュリティ

無線LANは盗聴や不正アクセスなどの危険性があります。したがって、無線 LANをご使用になる場合はセキュリティ機能を設定することをお勧めしま す。クレジット決済、インターネットバンキング、インターネット通販など 個人情報を送信する場合は、十分なセキュリティを設定しておくか、有線 LANを経由して送信してください。

●スーパーGモードについて

本製品はIEEE802.11g機器で通信する場合に、スループットを大幅に向上 できる「スーパーGモード」に対応しています。詳しくはP38の説明をお読 みください。



本製品の設定や接続をはじめる前に、本製品を接続する無線LAN機器に関す る設定をあらかじめ調べておいてください。ここで調べた情報は、後で設定 ユーティリティを使って本製品を設定するときに必要になります。

無線LANに関する情報は安全のため、別紙か、このページをコピーした 注意用紙に記入することをお勧めします。このページに情報を記入した場合は、 第三者に内容を見られないようにご注意ください。

■本製品がアクセスする無線LANのSSID (P23で使用)

大文字と小文字が区別されますので正確に記入してください。

■本製品がアクセスする無線LANのセキュリティ設定

WEPを使用している場合(P27で使用) ①~④はいずれかに〇をしてください

- ①認証方式: オープンシステム シェアードキー
 ※認証方式がわならない場合はオープンシステムを選択
- ②WEPキー入力方式: ASCII文字 16進数(HEX)
- ③WEPキーサイズ: 64ビット 128ビット 152ビット
- ④キー番号: キー1 キー2 キー3 キー4
- 5WEP+-

ASCII文字の場合は大文字と小文字が区別されますので正確に記入してください。

WPA-PSKを使用している場合(P31で使用)

事前共有キー

大文字と小文字が区別されますので正確に記入してください。

設定用の環境を用意する

本製品の設定には、設定用コンピュータ としてWindowsマシンを1台用意し、 本製品とLANケーブルで直結する必要が あります。必ずこのあとの説明をお読み になり、あらかじめ設定用の環境をご用 意ください。



●必ず本製品と有線LAN機器は1対1で直結してください

注意 本製品を設定するときは、必ず本製品と設定用コンピュータの有線LAN ボートを1対1で直結してください。ハブを経由しての接続には対応して おりません。また、本製品を使用する場合も必ず本製品と無線化する機器 の有線LANボートを1対1で直結してください。



●無線LAN経由での設定はできません

お使いの環境によっては無線LAN経由では本製品の設定ユーティリティ の画面が開かない場合があります。本製品の設定は、必ず本製品の有線 LANポートに直接接続したWindowsマシンからおこなってください。

設定に必要な機器を用意する

設定には本製品と付属のLANケーブル以外にWindowsマシンが1台必要で す。用意するWindowsマシンの条件は以下のとおりです。設定用コンピュー タを用意したら、次の「設定用コンピュータの環境を設定する」へ進んでく ださい。

●本製品とLANケーブル

本製品と付属のLANケーブルを用意します。

●Windowsマシン

コンピュータ 本体	10BASE-Tまたは100BAE-TXに対応した有線LANポート を持つ機種 ※機種はノートタイプでもデスクトップタイプでもかまいま せん。
Webブラウザ ソフト※	Microsoft Internet Explorer 5.5以上がインストールされて いる環境 バージョンが5.5よりも古い場合はバージョンアップしておい てください。

※上記以外のバージョンおよび他のWebブラウザでは正常に表示できなかったり、 設定を保存できない場合があります。動作保証はしておりません。

MEMO ●設定後に本製品を実際に使用する機器がWindowsマシンの場合 設定後に本製品を接続して実際に使用する機器がWindowsマシンの場合、 そのWindowsマシンを設定用コンピュータとしてご使用ください。 また、以下の条件の場合は、ご使用になるWindowsマシンの設定を変更せずに設定用コンピュータとして使用できます。

・IPアドレスが手動設定であること

・ネットワークアドレスに「192.168.1.xxx」を使用していること
 Microsoft Internet Explorer 5.5以上を使用していること

上記の条件を満たしている場合は、P20「設定用コンピュータを接続する」 へ進んでください。

設定用コンピュータの環境を設定する

設定用コンピュータのIPアドレスを本製品にアクセス可能な設定に変更しま す。IPアドレスの設定手順がよくわからない方は、P52「設定用コンピュー タの環境を設定する(詳細説明)」に詳しい手順の説明があります。

①設定用コンピュータのIPアドレスなどを調べ、以下の「メモ欄」に記入しておきます(本製品の設定後、この値に戻します)。



※設定用コンピュータはノートタイプでもデスクトップ タイプでもかまいません。

Windowsマシン

メモ欄:設定用コン	ノピュータに設定されていた値	
IPアドレス	□手動入力=	□自動的に取得する
サブネットマスク		
ゲートウェイ		

②設定用コンピュータのIPアドレスなどを以下の値に変更します。

IPアドレス	192.168.1.11*
サブネットマスク	255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ	入力不要※

※設定用コンピュータをそのまま本製品に接続する機器として使用する場合

設定用に使用するWindowsマシンにそのまま本製品を接続し、無線LANで使用す る場合は以下の内容をお読みください。

- ・IPアドレスの末尾の「11」は、本製品のIPアドレス(初期値=230)およびご使用 になるLAN環境で別の機器が使用しているアドレス以外であれば1~254のいず れの数値を使用してもかまいません。
- ·デフォルトゲートウェイについては、ご使用になっているLAN環境で使用してい る数値を入力してください。

③このあとは次の「設定用コンピュータを接続する」へ進みます。

6. 設定用の環境を用意する

設定用コンピュ<u>ータを接続する</u>

①本製品に付属の外部アンテナを背面のANT端子に接続します。縦置きで使用する場合は、付属の縦置スタンドを取り付けます。



②設定用コンピュータを下図のように接続します。

③接続が完了したら、次ページ「7.本製品を設定する」へ進みます。



fjír@Howk

本製品を設定するコンピュータ(Windowsマシン)の準備ができれば、設定 ユーティリティを表示して、必要な設定をおこないます。

設定ユーティリティを表示する

Microsoft Internet Explorer(バージョン5.5以上)を使って本製品の設定 ユーティリティを表示します。ここでは初めて設定ユーティリティに接続す るときの手順を説明しています。本製品のIPアドレスやユーザ名、パスワー ドを変更した場合は、設定内容に合わせて操作してください。

本製品の設定ユーティリティは、Windowsマシン上でMicrosoft Internet Explorer バージョン5.5以上を使用したときに正常に表示され ます。他のWebブラウザやWindows以外のコンピュータでは正常に表示 できなかったり、設定を保存できない場合があります。

- 設定用コンピュータ(Windowsマシン)でMicrosoft Internet Explorer (バージョン5.5以上)を起動します。
- アドレス入力欄に「http://192.168.1.230」と入力し、キーボードの Enter キーを押します。

🗿 about:blank – Microsoft Internet Explorer	
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(E) ヘルブ(H)	RU
G TA - O - 🖹 🖉 🏠 🔎 18# ☆ 8%(2.0 🐠 35-0 🧬 😒 🗟 - چ 🚍	
アドレス(1) http://192.168.1.230 - 入力する	Note Note
l	

 ログイン画面が表示されます。初めてログインする場合はユーザ名に 「admin」と入力し、パスワードには何も入力せずに OK ボタンをクリック します。



管理者以外の人に設定を変更されたくない場合は、本製品が正常に動作し 注意 ていることを確認したあとでユーザ名を変更し、パスワードを設定するようにしてください(→P42参照)。

2 設定ユーティリティの画面が表示されます。本製品を設定するには、次の 「接続先を選択する」へ進みます。

MEMの 設定ユーティリティの操作を一定時間しなかった場合、ログイン画面が再び 表示されます。この場合は、手順 ③ と同じようにユーザ名とパスワード (設定時)を入力してください。

接続先を選択する

本製品の接続先を指定します。接続先になるアクセスポイントまたは無線ク ライアントを起動し、無線LANで接続できる状態にしておいてください。

	A 注意 弊 社 い S	Pステ川 社のア は製品の いため接 SIDをノ	レス機能をさ クセスポイ 同様の機能 続先を自動 し力する必要	ご使用の場合 ントに搭載 を有効にし 動で登録す 要があります	き されて っている ること す。	いる 場合 はで	「APステ は、一覧に きません。	・ ルス機能 こSSID 。その場	能」または が表示され 湯合は手動	他なで
	デ デ ク り て り	アドホッ アクセス ア・モー けけた くださ ps)にな	ク・モード ポイントを ドをご使用 コンピュー い。また、 5ります。	をご使用の を使用せず。 の場合は、 ・タを起動し アドホック	場合 (無線) (((((((((((((((((((LAN 装続先 えLAN ドでの	アダプタ になる無 」で接続で の接続はIE	に接続す 線LAN きる状態 EEE802	するアドホ アダプタを 態にしてお 2.11b(11	ッ 取 い M
1	設定ユー リックし	ティリ ます。	ティのメニ	ニューにあ	3 🗉	接続	先の選択] ボタンを	ク
2	接続先一	覧に接続	続可能な接	装続先が表	示され	ます	ので、接	続先の		リッ
2	接続先一 クします	覧に接 。 続先の	続可能な搭 選択	続先が表	示され	ます	ので、接	続先の	○ をクリ	שו
2	接続先一 クします (1)下記の (2)ダイア) (3)通信社	覧に接 。 続先の ^{接続先一覧}	続可能な搭 選択 から接続先を選択 れます。10K1所タ 、1通用ボタンをう	と続先が表	示され	(ます)	ので、接 ^{Dichます。}	続先の	○ をクリ	שו
2	接続先一 クします (1)下記の ^{(2)ダイア} (3)通信 SSID	覧に接 。 続先の ^{技続先一覧} ^{ログが表示さ} Laneed	続可能な搭 選択 ^{から接続先を選択} い間ボタンをジ	き続先が表 します。 ンを対いっクするとと設定た	示され SSIDが自動	的に入け ます。	ので、接 ^{natnます。}	続先の	◯をクリ	שו
2	接続先一 クします (1) 下記の (2) ダイア) (3) 通信モ SSID 通信モード	覧に接 。	続可能な搭 選択 から接続先を選択 から接続先を選択す 、【通用ボタンをグ ラク5々 ▼ ※#	き続先が表 します。 ンをワックすると設定た 10ックすると設定た 10次の「通信	示され SSIDが自動 Sを願されま モード」をき	L ます 的に入ナ ます。	ので、接 natnます。 : ださい。</th <th>続先の</th> <th>◯をクリ</th> <th>שו</th>	続先の	◯をクリ	שו
2	接続先一 クします。 (1)下記の (2)タイア(3)通信モード 通信モード	覧に接 。	続可能な接 選択 から接続先を選択 います。IOKIH49 、I通用IF(タンを2 ラク5々 ▼ ※#	き続先が表	示され SSIDが自動 SSIDが自動 モード」を参	L ます (的に入ナ (す)。	ので、接 octnます。 べださい。 速	続先の	◯をクリ	IIJ
2	接続先一 クします。 (1)下記の (2)ダイア(3)通信モード 通信モード	覧に接 。 続先の ログが表示一覧 ログが表示し に と aneed	続可能な接 選択 から接続先を選択 います。IOを形ち うク5キッシー ※#	き続先が表	示され SSIDが自動 SSIDが自動 たード」をき	L ます 的に入す きす。	ので、接 ^{Dian} ます。 べださい。 連	続先の	 をクリ 接続先一覧 	IY
2	接続先一 クします (1) F起の (2) 5/71 (3) 通信モード 振続先が-	覧に接 。 ・ ・ ・ 様 続先一覧 ・ ・ を ま 派 ・ し aneed ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	続可能な招 選択 から様続先を選択 505+ ▼ × 米 505+ ▼ × 米 れない場合は同	は続先が表 します。 ンをワックするとお 取り、クするとお 取り、クするとお 取り、クするとお 取り、クすると お 取り、クすると た の 「適信 ****・***	示され SSIDが自動 *登録されま *モード」を参 へしてくださ	L ます 的に入す ます。 参考にして	ので、接 nanます。 べださい。 通 画板	#続先の 用 !**〕	●をクリ 接続先一覧	J س آ
2	接続先一 クします。 ※ 控 (1) Fac (2) 5477 (3) 通信モード 通信モード 現紙先が・	覧に接 。 続先の ³ 様続先一覧 ² が表示 に る に ま っ さ	続可能な接 選択 から様表生変現れ たます、IOLA ラクチャッ、X番 れない場合は(再4 MAC(DSSID)	法統先が表 します。 シネシックすると認知 リックすると認知 は先一覧の「通信 業業所タンをグリッ 信号強度	示され SSIDが自動 ^{S金録されま} モードJを参 久してくださ 暗号化	.ます	ので、接 nataます。 (ださい)。 通信モード	 病先の 用 	 をクリ 接続先一覧 	ا س I
2	接続先一 クします。 ※ 控 (1) F477 (3) 場任 SSD 通信モート 掲続先が・ SSD 通信モート 現 根 (大) Y477 (1) WHOR	覧に接 。 続先の り接続先一覧 つがま示さ しつがま示さ してを選択し しareed ・ インフラスト ・ 知じたま示さ の かの の たまった の	院可能な招 選択 から現代を支援 から現代を支援 するます、IOCIFS に通用ポタンを2 505F* * ※# れない場合は[再1 MAC(DSSID) 0090(#543c15	法統先が表 します。 ジネジルマすると設定 ジネジンをグリッ 住客な度 i 100x 10	示され SSIDが自動 SSIDが SSIDが SSID SSID SSID SSID SSID SS	Lます。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	ので、接 かれます。 (水ださい)。 通信モード インフラストラクラ	 編売先の 用 	 をクリ 接続先一覧 	יש

MEMO 接続先一覧に何も表示されないとき

接続先のアクセスポイントまたは無線クライアントの電源が入っていること を確認してから、「再検索」ボタンをクリックします。電波状況によっては 一度では表示されない場合がありますので、その場合はもう一度「再検索」 ボタンをクリックしてみてください。

接続先一覧にSSIDだけが表示されないとき

弊社のアクセスポイントに搭載されている「APステルス機能」または他社 製品の同様の機能が有効になっています。この場合は、ご使用の無線LANIC 設定されているSSIDを[SSID]項目に手動で入力し、手順 24 へ進んでくだ さい。なお、SSIDは大文字と小文字が区別されますので注意してください。



[SSID]に接続先のSSIDが自動的に入力されます。



[・]接続先の通信モードは接続先一覧の[通信モード]で確認できます。

3	適用オ	ダンをクリックし	します。		
	SSID	wn Ogy85azjb5			
	通信モード	インフラストラクチャ 🖌 ※ 摘約	売先一覧の「通信モード」を参考にしてください。		
				通用	クリック

6 本製品を再起動するようにメッセージが表示されますので OK ボタンをク リックします。



- ⑦ 設定ユーティリティのメニューにある 再起動 ボタンをク リックします。
- 8 〈再起動〉画面が表示されますので、再起動 ボタンをクリックします。
- 通信が中断することを確認するメッセージが表示されますので、OK ボタンをクリックします。



何 再起動が終わると、ログイン画面が表示されます。ユーザ名とパスワードを 入力し、「OK」ボタンをクリックします。



- ・初期値の場合は、ユーザ名には「admin」と入力し、パスワードには何も 入力しないでください。
- ・ログインすると〈システム状態〉画面が表示されます。

Cれで無線LANの接続先が設定できました。
 この後は、ご使用の無線LANがセキュリティ機能(WEPまたはWPA-PSK)
 を設定しているかどうかに応じて該当するページへ進んでください。

●セキュリティ機能を設定している場合

→次ページ「8.セキュリティ機能を設定する」へ進みます。

●セキュリティ機能を設定していない場合

→P33「9.本製品を接続する」へ進みます。

MEMO これで設定用コンピュータの環境が不要になる場合

設定用コンピュータとして使用するためIPアドレスなどを変更した場合は、 P19「設定用コンピュータの環境を設定する」にメモした設定値に戻しま す。以下の手順で元の環境に戻してください。 ①設定を元に戻します。→②コンピュータの電源を切った状態で元のLAN環

境に接続します。→③コンピュータの電源を入れてWindowsを起動します。



本製品はセキュリティ機能としてWEP(64/128/152ビット)とWPA-PSK に対応しています。接続する無線LANにこれらのセキュリティ機能を設定し ている場合は、本製品にも同じ機能を設定してください。

・WEPを使用している場合→このあとの説明へ

・WPA-PSKを使用している場合→P31「WPA-PSKを設定する」へ

WEPを設定する

WEP (Wired Equivalent Privacy)を使って無線LANの通信データを暗号化 します。暗号化のキーサイズ(ビット数)は64/128/152ビットから選択で きます。また、設定は11bと11gで共通になります。P16「5.事前にお調 べください」で、ご使用になる無線LANの設定を調べておいた方は、その情 報を参照しながら同じように設定してください。

MEMO 設定を始める前に

ご使用になる無線LANに設定されている暗号化の情報を調べていない場合 は、P16「5.事前にお調べください」をお読みになり、あらかじめ調べて おいてください。

- ⑦ 設定ユーティリティのメニューにある リックします。 ・ * セキュリティ設定 ボタンをク リックします。
 - · 〈セキュリティ設定〉画面が表示されます。

MEMの 教品の設定ユーティリティを表示する方法については、P21「設定ユー ティリティを表示する」をお読みください。



セキュリティ方式	WEP(オープンバノフテル)		選択する
C14004034	WEI (5) 7777727	-	
	WEP(オープンシステム)		
	WEP(シェアードキー)		
	WPA-PSK		
WDA_DSV友楽识した提合の設定			

- ・WEPにはオープンシステムとシェアードキーの2種類の認証方式がありま す。ご使用になる無線LANで設定されているのと同じ認証方式を選択して ください。
- [WEPを選択した場合の設定]にある[WEP]を「有効」にします。ただし、 「シェアードキー」を選択している場合は自動的に有効になります。

WEPを選択した場合の設定		
WEP	○ 無効 ⊙ 有効 ◄	選択する

[WEPキー入力方式]と[WEPキーサイズ]を、ご使用になる無線LANと同じ 内容に設定します。

	0	
WEPキー入力方式	ASCII文字 - 選択する	2
WEPキーサイズ	152ビット(半角英数字16文字)	一選択する

●WEPキー入力方式

ASCII文字	WEPキーに半角英数字を使用します。空白文字や記号などの特 殊文字は使用できません。入力する文字数は、64ビット→5文字、 128ビット→13文字、152ビット→16文字です。大文字と小 文字が区別されます。
16進数	16進数は、半角英数字のa~fと0~9の組み合わせです。64ビ ット→10桁、128ビット→26桁、152ビット→32桁の文字を 入力します。大文字と小文字は区別されません。

●WEPキーサイズ

データを暗号化するビット数を指定します。ビット数が大きいほど暗号強度 が強くなります。 [使用するキー番号]で、ご使用になる無線LANと同じキー番号を選択し、そのキー番号のWEPキーを入力します。



·[使用するキー番号]で選択したキー番号以外にも同時に入力できます。た だし、選択したキー番号に入力されていないとエラーになります。

5	設定が終われば適用	ボタンをクリックします。	
	+-4		
			連思 クリック

7 再起動するようにメッセージが表示されますので OK ボタンをクリックします。



- 8 以下の手順で本製品を再起動します。より詳しい手順についてはP45「再起動」をお読みください。
 - ①設定ユーティリティのメニューにある リックします。
 - ②通信が中断することを確認するメッセージが表示されますので、OK ボ タンをクリックします。
 - ③ログイン画面が表示されますので、ユーザ名とパスワードを入力し、**OK** ボタンをクリックします。これで再起動は完了です。

9 これで本製品でのWEPの設定は完了です。

はじめて本製品の設定をした場合は、このあとP33「9.本製品を接続 する」に進み、ご使用になる機器に接続してください。

MEMO これで設定用コンピュータの環境が不要になる場合

設定用コンピュータとして使用するためIPアドレスなどを変更した場合は、 P19「設定用コンピュータの環境を設定する」にメモした設定値に戻しま す。以下の手順で元の環境に戻してください。 ①設定を元に戻します。→②コンピュータの電源を切った状態で元のLAN環 境に接続します。→③コンピュータの電源を入れてWindowsを起動します。

WPA-PSKを設定する

WPA-PSKは小規模なネットワークでも安全度の高いセキュリティを簡単に 実現できます。P16「5.事前にお調べください」で、ご使用になる無線 LANの設定を調べておいた方は、その情報を参照しながら同じように設定し てください。

MEMO 設定を始める前に

ご使用になる無線LANに設定されている暗号化の情報を調べていない場合 は、P16「5.事前にお調べください」をお読みになり、あらかじめ調べて おいてください。

設定ユーティリティのメニューにある **セキュリティ設定 ボタンをク リックします。

MEMの 本製品の設定ユーティリティを表示する方法については、P21「設定ユー ティリティを表示する」をお読みください。

2 [セキュリティ方式]で[WPA-PSK]を選択します。

セキュリティ方式	WEP(オープンシステム) 💌	
	WEP(オープンシステム) WEP(シェアードキー)	
WPA-PSKを選択した提合の設定	WPA-PSK	— 選択する

[事前共有キー]に、ご使用になる無線LANの設定と同じ文字列(8~63文字の半角英数字)を入力します。大文字と小文字は区別されます。

 WPA-PSKを選択した場合の設定
 事前共有キー(半角英数字8-63 文字)
 feWq0iP:289x94SD4yF6kl
 ▲
 入力する

[暗号化方式]は「TKIP」固定で変更できませんので、そのまま手順 3 へ進みます。

暗号化方式	TKIP 💌		
※本製品は「AES」	はサポートし	しておりません。	

5 設定が終われば、〈セキュリティ設定〉画面下方にある 適用 ボタンをク リックします。

+-4		
	通.	➡ クリック
1	 	

6 再起動するようにメッセージが表示されますので OK ボタンをクリックします。



- 以下の手順で再起動します。より詳しい手順についてはP45「再起動」をお 読みください。
 - ①設定ユーティリティのメニューにある **非再起動** ボタンをク リックします。
 - ②通信が中断することを確認するメッセージが表示されますので、OK ボ タンをクリックします。
 - ③ログイン画面が表示されますので、ユーザ名とパスワードを入力し、**OK** ボタンをクリックします。これで再起動は完了です。
- 8 これで本製品でのWPA-PSKの設定は完了です。

はじめて本製品を設定した場合は、このあと次ページ「9.本製品を接続 する」に進み、ご使用になる機器に接続してください。

MEMO これで設定用コンピュータの環境が不要になる場合 設定用コンピュータとして使用するためIPアドレスなどを変更した場合は、 P19「設定用コンピュータの環境を設定する」にメモした設定値に戻します。以下の手順で元の環境に良してください。
①設定を元に戻します。→②コンピュータの電源を切った状態で元のLAN環境に接続します。→③コンピュータの電源を入れてWindowsを起動します。



ह) र ट िंग्रिय के

設定が終われば本製品と有線LAN機器を接続します。接続作業を始める前に このあとの「本製品を接続する前に」を必ずお読みください。

本製品を接続する前に

●本製品と有線LAN機器は1対1で直結してください

本製品を使用する場合、必ず本製品と無線化する有線LAN機器の有線LAN ポートを1対1で直結してください。ハブを経由しての接続には対応してお りません。



●無線化する有線LAN機器の動作を確認しておいてください

無線化する有線LAN機器を本製品に接続する前に、ご使用になるLAN環境に 有線LAN機器を接続して、正常に動作することを確認しておくことをお勧め します。事前に有線LAN機器が正常に動作することを確認しておくことで、 本製品を接続したあとで正常に動作しない場合、本製品側の設定に問題があ ることがわかります。

①ご使用になるLAN環境に有線LAN機器を有線で接続して動作を確認します。





本製品を接続する

設定ユーティリティで本製品の設定が終わったら、本製品と設定用コンピュー タを接続していたLANケーブルと、ACアダプタを取りはずしてください。 次に、以下の手順にしたがって、本製品を使用する機器に接続してください。



ゲーム機

●すべての機器の電源を切った状態で作業をおこなってください



1 外部アンテナが未装着の場合は背面のANT端子に接続します。縦置きで 使用する場合は、付属の縦置スタンドを取り付けます。

本製品を接続する機器の有線LANポートにLANケーブルを接続します。

00000 本製品 背面

コンセント

11

アダプタ

5

- 3 LANケーブルのもう一方を本製品のLANポートに接続します。本製品 はAUTO-MDIX対応なのでクロス/ストレート接続を考慮する必要はあ りません。
- 4 付属のACアダプタの電源プラグを本製品のDC INに差し込みます。
- 5 ACアダプタ本体をACコンセントに差し込みます。

MEMO 壁に掛けて設置するとき

- P13「各部の名称とはたらき」の「右側面」の説明を参考に、本製品の側 面にある2カ所の取り付け穴にネジを引っ掛けて固定します。
- ※ネジが抜け落ちて本製品が落下しないようにしっかりと固定してください。

無線LANにアクセスできるかを確認する

本製品を接続した機器から他の有線または無線LAN機器にアクセスするか、 有線または無線クライアントから本製品を接続した機器にアクセスします。 アクセスポイントなど接続相手の電源を先に入れた状態で、本製品と本製品 を接続機器の電源を入れてください。接続相手に正常にアクセスできれば無 線LANでの接続は完了です。

無線LANにアクセスできることを確認したあとは、もう一度P14「4. 本製品を使用するにあたって」をお読みください。

MEMO アクセスできなかったとき

- 接続した有線LAN機器の電源を入れ直してからアクセスしてみてください。
 ⑦の操作をしてもだめな場合は、本製品の電源を入れ直し、Powerラン ブが点滅から点灯に変わった後、接続した有線LAN機器の電源を入れ直 してからアクセスしてみてください。
- ③ ①②の操作をしてもだめな場合は、P47「11.こんなときは」をお読み ください。

本製品を接続した機器のIPアドレスについて

本製品を接続した機器にIPアドレスを使って他のクライアントからアクセスする場合は、本製品のIPアドレス(初期値=192.168.1.230)ではなく、 本製品を接続した機器に割り当てられているIPアドレスでアクセスします。 詳しくはP15「●本製品と本製品を接続する有線LAN機器のIPアドレスに ついて」をお読みください。 設定ユーティリティのリファレンス

●設定時は必ず本製品とWindowsマシンを1対1で直結してください

注意本製品を設定ユーティリティにアクセスする場合、必ず設定用コンピュー タ(→P14)の有線LANと本製品を1対1で直結してください。また、ハブ を経由しての接続には対応しておりません。

●無線LAN経由での設定について

お使いの環境によっては無線LAN経由では本製品の設定ユーティリティ の画面が開かない場合があります。本製品の設定は、必ず本製品の有線 LANポートに直接接続したWindowsマシンからおこなってください。

管理者用メインメニューの項目

設定ユーティリティの画面左には、本製品の機能を設定するための「管理者 用メインメニュー」があります。メニューの各項目には次のような機能があ ります。

項目	内容
システム状態	本製品の現在の設定状態を一覧で表示します。設定ユーティ リティを起動すると最初に表示されます。→P41
接続先の選択	本製品の電波の届く範囲にあるアクセスポイントおよび無線 クライアントを一覧で表示します。一覧の中から接続先を選 択すると自動的にSSIDを登録することができます。→P23
無線LAN設定	本製品の基本機能を設定します。SSIDをはじめ、各種オプ ション機能を設定できます。→P37
セキュリティ 設定	不正アクセスやデータの盗聴・解析を防ぐためのセキュリ ティ機能を設定できます。→P27
IPアドレス設定	本製品のIPアドレスなどを設定します。本製品をDHCPサー バのクライアントとして設定することができます。→P39
パスワードの 変更	設定ユーティリティを起動したときに表示されるログイン画 面のユーザ名とパスワードを設定します。→P42

項目	内容
設定の初期化	本製品の設定値を工場出荷時の状態に戻すことができます。 →P43
ファームウェア 更新	本製品のファームウェアを更新します。ファームウェアを更 新することで新しい機能が追加されたり、動作が安定したり します。→P44
再起動	本製品を再起動します。設定ユーティティの設定項目によっ ては、設定の変更後に再起動が必要です。この場合、新しい 設定は再起動後に有効になります。→P45

無線LAN設定

無線LANに関する設定をします。設定は11bと11gで共通です。

無線LAN	設定
設定する無線LAN規格	IEEE802.11e 💌
SSID	Laneed
通信モード	インフラストラクチャ 🗸
チャンネル	6 🔽
伝送速度	Auto 💌
スーパーGモード	無効 🖌
送信出力強度	最大 💌
	保存
MEMO ●設定画 設定ユー クリック	面の表示 ティリティのメニューにある <mark>℡ 無線LAN設定</mark> ポタンを します。
 ●設定の 設定を変 には再起 	保存について 更した場合は 【保存】 ボタンをクリックします。 「設定を有効にする 動してください」 と表示されたら、 【OK】 ボタンをクリックします。

SSID

ご使用の無線LANに設定しているSSIDを入力します。〈接続先選択〉画面で SSIDを設定した場合は、自動的にこの項目にも反映されています。SSIDは 11bと11gで共通です。入力できる文字は32文字以内の半角英数字で、大 文字と小文字が区別されます。

●通信モード

アクセスポイントと接続する場合は「インフラストラクチャ」を、本製品を 取り付けたコンピュータと接続する場合は「アドホック」を選択します。ア ドホック・モードの場合、本製品で使用できるのは11b(11Mbps)による通 信だけになります。

※アドホック・モードでは本製品同士での接続のみサポートします。

●チャンネル

アドホック・モードで使用する場合に、使用しているチャンネルを13チャ ンネルの中から選択します。設定を変更した場合は必ず本製品の電源を入れ 直してください。電源を入れ直さないとチャンネルが変更されないときがあ ります。

●伝送速度

伝送速度を選択します。通常は[Auto]に設定しておけば、信号強度に合わせ て自動的に伝送速度が調整されます。信号強度が強い場合は高速に、弱い場 合は低速になります。通信距離よりも通信速度を優先したい場合などは速度 を固定することもできます。速度を固定した場合は、通信速度が維持できな いほど信号強度が低下すると通信できなくなります。また、[AUTO]以外の 速度を設定した場合は「スーパーGモード」を有効にすることはできません。 ※環境によっては速度を固定した場合、通信速度が低下することがあります。

●スーパーGモード

本製品ではIEEE802.11g規格で通信する場合に「スーパーGモード」を使用 することができます。従来よりも高速転送が可能な「バースト転送」を採用 し、さらにデータを圧縮することでスループットを大幅に向上することがで きます。同モードに対応する弊社製無線LAN製品をご使用の場合、スーパー Gモードを有効にすることで高速転送を実現できます。 本製品の初期値ではスーパーGモードは無効になっています。

※スーパーGモードが有効の環境でも、本製品の設定を無効にして通常速度で使用 することもできます。

●送信出力強度

電波の送信出力の強度を5段階で調整することができます。狭い場所で使用 している場合などは、出力強度を下げることで電波の到達範囲が不用意に広 がるのを防ぐことができます。

IPアドレス設定

本製品のIPアドレスを設定します。DHCPサーバ機能を使用しているLAN環 境に本製品を接続している場合は、「自動取得」に設定することでDHCPサー バから自動的にIPアドレスなどを取得することができます。

IPアドレス	_		
MACアドレス	00:05:5d:97:b7:84		
IPアドレス設定方法	手動入力	~	
IPアドレス	192.168.1.230		
サブネットマスク	255.255.255.0		
デフォルトゲートウェイ	192.168.1.254		
			通用

MEMO ●設定画面の表示

画面左のメニューにある **IPPドレス設定** ボタンをクリックします。

●設定の保存について

①設定を変更した場合は 適用)ボタンをクリックします。
 ②確認メッセージが表示されますので、 OK ボタンをクリックします。
 ③本製品を再起動します(→P45)。
 ※変更内容は再起動後に有効になります。

●IPアドレスを変更した場合

通常は再起動後、自動的に新しいIPアドレスで設定画面が表示されますが、 例えば「192.168.1.11」から「192.168.0.11」のようにIPアドレスを変更した場合、再起動すると設定用コンピュータと本製品のネットワークアドレスが異なってしまうため、設定ユーティリティにアクセスできなくなります。設定用コンピュータのIPアドレスを変更してから、設定ユーティリティにアクセスしてください。

●同じLAN上に本製品が複数台ある場合

必ずそれぞれに異なるIPアドレスを割り当ててください。

MACアドレス	本製品のMACアドレスが表示されます。	
IPアドレス設定方法	本製品のIPアドレスの設定方法を選択します。 手動設定…本製品のIPアドレスを手動で設定しま す。本製品のIPアドレスは固定になりま す。初期値は「192.168.1.230」です。 自動取得…DHCPサーバから本製品のIPアドレス を自動的に取得します。	
IPアドレス	手動設定の場合に、本製品のIPアドレスを入力します。	
サブネットマスク/ デフォルトゲートウェイ	手動設定の場合、ご使用のネットワークのサブネッ トマスクとデフォルトゲートウェイを入力します。	

MEMO ●本製品のIPアドレスが使用中のネットワークアドレスと異なる場合

使用しているLAN環境のネットワークアドレスが本製品のIPアドレスと異 なっている場合、本製品の設定ユーティリティに接続することはできません。 ただし、本製品を接続した機器を無線LANで接続することについては問題 なく使用できます。

●IPアドレスの自動取得について

[IPアドレス]を「自動取得」に設定した場合、本製品のIPアドレスが変わる 可能性があります。本製品にDHCPサーバより割り当てられたIPアドレス は、通常はDHCPサーバの設定画面上で本製品のMACアドレスにより確認 することができます(操作方法については、DHCPサーバの取扱説明書を参 照してください)。しかし、この方法で確認できない場合は、本製品のIPア ドレスを知ることができず、本製品の設定ユーティリティが表示できなくな ります。したがって、本製品のIPアドレスは手動で設定するか、DHCPサー バ機能の設定を使って本製品のIPアドレスが固定されるように設定するこ とをお勧めします。

システム状態

本製品の現在の設定や接続状態、ファームウェアのバージョンなどを確認で きます。設定ユーティリティを起動すると必ず最初にこの画面が表示され ます。

🔲 システム状態	
状態を表示する無線LAN規格	IEEE802.11b/g ⊻
SSID	wn0qy85azjb5
接続状態	接続
チャンネル	6
セキュリティ	WEP(オーブンシステム)
IPアドレス設定	手動入力
IPアドレス	192.168.1.230
サブネットマスク	255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ	192.168.1.254
MACアドレス	00:05:5d:97:b7:84
ファームウェアバージョン	V1.00 rc298

MEMO 画面の表示

設定ユーティリティのメニューにある **↓・システム状態** クリックします。 ボタンを



パスワードの変更

設定ユーティリティを起動したときに表示されるログイン画面のユーザ名と パスワードの設定を変更することができます。不特定多数の人が利用するよ うな環境では、第三者に設定を変更されないように、パスワードを設定して おいてください。

パ スワード(
ログイン時のユーザ名とバス	ワードを設定/変更することができます	
ユーザ名	admin	
パスワード		
バスワードの再入力		設定
L		

MEMO 設定画面の表示

■ 画面左のメニューにある ポパスワードの変更 ボタンをクリックします。

●設定の手順

- ①ユーザ名を変更する場合は、[ユーザ名]にユーザ名を入力します。半角英数字12文字まで入力できます。
- ②パスワードを新しく設定する場合または変更する場合は、[パスワード]に パスワードを入力します。半角英数字12文字まで入力できます。
- ③[パスワードの再入力]にもう一度同じパスワードを入力します。
- ④ 設定 ボタンをクリックします。
- ⑤次に何らかの操作をすると、ログイン画面が表示されますので、設定した ユーザ名とパスワードを入力し、OK ボタンをクリックします。

ユーザ名とパスワードは大文字と小文字が区別されます。ここで設定した 注意 ユーザ名とパスワードは大文字、小文字まで正しく覚えておいてください。

設定の初期化

本製品の設定値を初期値(工場出荷時の状態)に戻します。設定ユーティリ ティが表示できない場合は、本体背面のリセットボタンを使用して初期化す ることができます。リセットボタンによる初期化についてはP12のMEMO をお読みください。

1 画面左のメニューにある ****** 設定の初期化 ボタンをクリックします。

- 3 再起動を確認する画面が表示されますので、OK ボタンをクリックします。
- 再起中であることを示す画面が表示されます。再起動が完了すると、ログイン画面が表示されますので、ユーザ名とパスワードを入力し、OK ボタンをクリックします。

5 これで本製品が初期化されました。

ファームウェア更新

ファームウェアを更新することで本製品の機能が向上したり、動作が安定したりします。最新のファームウェアおよび詳しい更新の手順については弊社ホームページ(http://www.elecom.co.jp/)のサポートページをご覧ください。

MEMO 現在のファームウェアのバージョンを知るには

〈システム状態〉画面の[ファームウェアバージョン]を確認してください(→ P41)。

[ファイル名]にダウンロード等で入手した最新ファームウェアのファイル名 を入力します。







3 ファームウェアの更新を確認するメッセージが表示されます。OK ボタン をクリックすると更新が始まります。



しばらくして更新が完了すると、再起動を確認する画面が表示されますので、 以下の手順で再起動します。より詳しい手順についてはこのページの「再起 動」をお読みください。



①上記の画面で OK ボタンをクリックします。

②〈再起動〉画面が表示されますので、「再起動」ボタンをクリックします。
 ③再起動を確認するメッセージが表示されますので、OK ボタンをクリックします。

④再起動中の画面が表示されます。

④再起動が完了するとログイン画面が表示されますので、ユーザ名とバスワードを入力し、「OK」ボタンをクリックします。これで再起動は完了です。

5 これでファームウェアの更新は完了です。

再起動

設定ユーティリティにある各項目の設定を変更した場合、設定を保存したあ とに本製品を再起動する必要があります。再起動中は一時的に接続が中断さ れますのでご注意ください。また、設定ユーティリティが表示できない場合 は、本製品の電源を入れ直すことにより再起動できます。





Microso	ft Internet Explorer 🔀		
?	本製品が再起動する際に、ブラウザの通信が切断されます。よろしいですか?		
		[クリック

月 再起動中の画面が表示されます。







6 これで再起動は完了です。



■本製品の設定ユーティリティにアクセスできない

●設定用コンピュータ(→P17)を用意しましたか?

- →本製品を設定するには、あらかじめ準備したWindowsマシンの有線LAN ポートと本製品を1対1で直結する必要があります。ハブを経由して本製品 を接続することはできません。また、無線LAN経由での設定もできません。
- →本製品を設定するには、Windowsマシンが必要です。Macintosh等の Windows以外のコンピュータから設定することはできません。
- ※設定完了後に無線化する機器としてMacintosh等のコンピュータを使用することはできます。
- →Microsoft Internet Explorerのバージョンが5.5以上になっている必要 があります。それ以前のバージョンをご使用の場合、バージョンアップし てください。

●設定用コンピュータのIPアドレス設定は正しいですか?

- →本製品のIPアドレス(初期値=192.168.1.230)にアクセスできるように 設定用コンピュータのネットワークアドレスを正しく設定してください。
- ●IPアドレスなどの設定を変更した後に、変更前のアドレスで設定ユーティ リティを起動しようとしていませんか?
- ◆IPアドレスを変更した場合はブラウザの(更新)ボタンをクリックしても設定ユーティリティには接続できません。Webブラウザの[アドレス]に新しいアドレスを入力して起動してください。ネットワークアドレスを変更した場合は、変更後のネットワークアドレスでネットワークを構築してください。

■設定ユーティリティでの設定は完了したが無線LANで接続できない

●本製品と有線LAN機器を1対1で直結していますか?

→本製品はハブを経由して接続することはできません。必ず1対1で直結してください。

●本製品を接続した有線LAN機器はネットワークにつなげる状態ですか?

→有線LAN機器から本製品をいったん取りはずし、有線LAN機器をLANケーブルを使って有線でネットワークに接続し、有線LAN機器自体が正常にネットワークにアクセスできるかを確認してください。正常にアクセスできた場合は、次の説明をお読みになり、設定値を確認してください。

●本製品の設定値と無線LANの設定値に違いはありませんか?

- →本製品と無線LANで接続された機器の設定が同じ設定値になっていることを確認してください。特に以下の点に注意してください。
 - ・SSIDとWEPキー、WPA-PSKの事前共有キーについては大文字と小文 字が区別されます。
- ・WEPの認証方式、暗号化ビット数、WEPキー入力方式、WEPキーサイズ、 キー番号、WEPキーのすべてが同じ設定になっている必要があります。 ※IPアドレスは同じ設定にしないでください。

■設定用コンピュータがLANに接続できなくなった

- ●設定完了後に、設定用コンピュータのIPアドレスなどを変更前の内容に戻 しましたか?
- ◆設定用のIPアドレスのままになっているとLANに接続できない場合があります。必ず、元の設定値に戻してください。

■本製品やアクセスポイントの設定を変更したら接続できなくなった

●本製品とアクセスポイントの両方で同じ設定値に変更しましたか?

◆SSID、セキュリティ設定などを変更した場合は、本製品とアクセスポイントの両方を同じ設定値に変更していないと接続できません。

●セキュリティ設定は正しいですか?

→本製品とアクセスポイントのセキュリティ設定が異なっている可能性があ ります。設定を確認してください。

■その他のトラブル

- ●本製品をコンピュータやプリンタに接続して使用している場合、アクセス ポイント⇔本製品は正常に動作しているがサービスなどが利用できない。
- ◆実際に使用中のネットワークが利用しているプロトコル(TCP/IPなど)、 クライアント(Microsoft Networkクライアントなど)、サービス (Microsoft Network共有サービス等)などのネットワーク設定を無線クラ イアントにも設定する必要があります。

●セキュリティなどの設定を忘れてしまった。

◆セキュリティ設定の内容を忘れた場合は新しくセキュリティ設定をやり直 してください。設定を忘れために設定ユーティリティに接続できない場合 は本製品をリセットボタンで初期化し、工場出荷時の状態に戻す必要があ ります(→P12)。



本製品を設定するには「IPアドレス」ついて知識あると便利です。ここでは IPアドレスに関する基本説明と設定用コンピュータのIPアドレスを設定する ための詳しい手順を説明しています。必要に応じてご利用ください。

IPアドレスについて

インターネットプロトコル(TCP/IPプロトコル)では、ネットワーク上の各 コンピュータを識別するために「IPアドレス」を使用します。IPアドレスは 住宅の住所のようなものです。郵便物が住所によって正しく配達されるのと 同じように、ネットワーク上のデータはIPアドレスによって正しく相手の コンピュータに届くようになっています。IPアドレスを表す数値は4つのブ ロックに区切られています。

例として、サブネットマスクが「255.255.255.0」の場合、同一ネットワー クに存在するすべてのネットワーク機器は、上位3ブロック(=ネットワーク アドレス)を同じ数値に設定します。4ブロック目だけはネットワーク機器ご とに異なる数値に設定します。住所で言えば上位3ブロックが同じ町内を表 し、4ブロック目が番地にあたります。同じ番地が複数あると郵便物が正し く配達されないのと同じように、ネットワークでも同じIPアドレスが複数あ ると正常に通信できなくなります。

<u>192.168. 1</u> .<u>11</u>

ネットワークアドレス



上図のように、ひとつのネットワーク上に存在するネットワーク機器はすべてIPアドレスの上位3ブロックが同じで、4ブロック目だけがそれぞれ異なる数値になります。

●本製品のIPアドレスについて

◆小規模ネットワークの構成例

無線LANで本製品とアクセスポイントが通信するときには、他の機器のIPア ドレスと重複しなければ、どのようなIPアドレスが設定されていてもかまい ません。しかし、本製品の設定をするときは、コンピュータから本製品のIP アドレス(初期値: 192.168.1.230)を入力し、本製品の設定ユーティリティ に接続する必要があります。したがって、本製品の設定をするには、本製品 のIPアドレスと同じネットワークアドレスをもつネットワーク環境が必要で す。以下の点に注意して本製品の設定ユーティリティに接続できる環境を用 意してください。

- ・本製品の設定ユーティリティに接続するには、実際に使用中のネットワークのネットワークアドレスが本製品のIPアドレスに対応しており、本製品と同じIPアドレスを持つネットワーク機器が他に存在しない環境が必要です。
- ・本製品の設定が初期値(工場出荷時の設定)の場合、IPアドレスを「192.168.1.11」などに設定した設定用コンピュータ(Windowsマシン)を用意し、本製品と直結して設定ユーティリティに接続します。

設定用コンピュータの環境を設定する(詳細説明)

設定用コンピュータのIPアドレスの設定に関して、Windows XP/Me/98/ 2000での詳しい設定手順を説明します。P19「設定用コンピュータの環境 を設定する」の説明では設定方法がわからない場合にご利用ください。

- ・Windows XP/2000をご使用の場合
- →このあとの「Windows XP/2000での設定方法」へ
- ・Windows Me/98をご使用の場合
- →P56「Windows Me/98での設定方法」へ

Windows XP/2000での設定方法

説明の画面例はWindows XPを使用していますがWindows 2000でも操作 手順は同じです。

ローカルエリア接続のプロパティを表示します。Windows XPとWindows
 2000で表示方法が異なります。

●Windows XPの場合

※複数のユーザーアカウントを使用している場合は、「コンピュータ管理者」権限 があるユーザーアカウントでログオンしてください。

①[スタート]→[コントロールパネル]を選択します。

- ② 〈コントロールパネル〉 画面にある[ネットワークとインターネット接続] を選択します。クラシック表示の場合は[ネットワーク接続]アイコンをダ ブルクリックし、手順 ② へ進みます。
- ③〈ネットワークとインターネット接続〉画面にある「コントロールパネル を選んで実行します」の[ネットワーク接続]を選択します。

●Windows 2000の場合

①Windows 2000にはAdministrator権限でログオンします。
 ②[スタート]→[設定]→[ネットワークとダイヤルアップ接続]を選択します。

[ローカルエリア接続]のアイコンを右クリックし、メニューの[プロパティ] を選択します。



※[ローカルエリア接続]の名称は、アダプタをインストールした環境によって変わ ります。

【インターネットブロトコル(TCP/IP)]を選択し、プロパティボタンをクリックします。



MEM0 [プロパティ]ボタンが選択できない状態の場合

[インターネットプロトコル(TCP/IP)]を有効(チェック)にします。

本製品の設定後、設定用コンピュータを元のLAN環境に戻す場合は、現在の 設定値を確認してメモします。

ターネット プロトコル(TCP/IP)	のプロパティ				?	×
:穀						
ネットワークでこの機能がサポートされて	いる場合は、P	設定を	自動的	取得す	ることがで	
きます。サホートされていない場合は、> てください。	イットリーク管理者	1000	War IP :	的主动的	い合わせ	
○ IP アドレスを自動的に取得する	(0)					
 IP アドレスを自動的に取得する。 ③ 次の IP アドレスを使う(⑤): 	Ø					
 ○ IP アドレスを自動的に取得する。 ○ 次の IP アドレスを使う(⑤): IP アドレス(𝔅): 	Q) 192	168	0	110		
 ○ IP アドレスを自動的に取得する。 ○ 次の IP アドレスを使うる): IP アドレスΦ: サブネット マスク(型): 	©) 192 255	168 255	0	110		

メモ欄:設定用コンピュータに設定されていた値					
IPアドレス	□手動入力=	□自動的に取得する			
サブネットマスク					
ゲートウェイ					

5 [次のIPアドレスを使う]を選択し、IPアドレス等の数値を入力します。



IPアドレス	192.168.1.11*
サブネットマスク	255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ	入力しなくてもかまいません※

※設定用コンピュータをそのまま本製品に接続する機器として使用する場合

設定用に使用するWindowsマシンにそのまま本製品を接続し、無線LANで使用す る場合は以下の内容をお読みください。

- ・IPアドレスの末尾の「11」は、本製品のIPアドレス(初期値=230)およびご使用 になるLAN環境で別の機器が使用しているアドレス以外であれば1~254のいず れの数値を使用してもかまいません。
- ・デフォルトゲートウェイについては、ご使用になっているLAN環境で使用してい る数値を入力してください。

	MEMO 3桁未満の数値を入力したあと右のブロックへ移動する場合は、キーボードの→キーを押してください。
	192 168 1 192 168 1 192 168 1 192 168 1 192 168 1 192 168 1 195 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10
6	入力が終われば、OK ボタンをクリックします。
	1代替 UNS ブーバー(4): 詳細設定 ①
7	〈ローカルエリア接続のプロパティ〉画面を閉じます。
	□ 接続時に適加降城にインジケータを表示する220
	· Windows 2000 では OK ボタンをクリックします。
8	これでIPアドレスの設定は完了です。P20「設定用コンピュータを接続する」
	** 達んじや 教師と設定用コノビューラ を按照してく たさい。

Windows Me/98での設定方法

説明の画面例はWindows Meを使用していますがWindows 98でも操作手 順は同じです。ただし、Windows 98では一部の項目の名称が多少異なるこ とがあります。





MEMO Windows Meで一部の機能名しか表示されていない場合 この場合は[ネットワーク]アイコンが表示されません。〈コントロールパネ ル〉画面の左側の説明にある「すべてのコントロールパネルオプションを表 示する。」をクリックすると表示されます。



※上の画面は画面例です。実際に表示されるコンポーネントの内容とLANアダプタの名称はご使用の環境によって異なりますので画面例と同じではありません。

クリック

●TCP/IPの表示について

[TCP/IP]のあとに「-> (アダプタ名)」が表示されている場合は、[TCP/IP ->(実際にご使用のLANアダプタ名)]のほうを選択してください。なお、 [ダイヤルアップアダプタ]はモデム/TA用のものでLANアダプタではありま せん。

画面例は「LD-10/100Sシリーズ」というLANアダプタ(ドライバ)を使用 している場合です。実際の画面では、それぞれでご使用のLANアダプタ(ド ライバ)名が表示されます。

す TCP/IP -> LD-10/100S シリーズ す TCP/IP -> ダイヤルアップ アダプタ

●TCP/IPプロトコルが見あたらない場合

次の手順でTCP/IPプロトコルを追加してください。 ① 〈ネットワーク〉画面にある **追加** ボタンをクリックします。 ②[プロトコル]を選択し、「追加 ボタンをクリックします。 ③[TCP/IP]を選択し、「OK」ボタンをクリックします。

4 本製品の設定後、設定用コンピュータを元のLAN環境に戻す場合は、現在の 設定値を確認してメモします。

 IP アドレスを自動的に取得(2) 	
● 野 アドレスを指定(5)	
₽ ₽FV2Q: 192.168.10.101	
サブネットマスク(1): 255.255.255.0	
レ ネットワーク メディアへの接続を検出する(D) のK キャンセル	
メモ欄:設定用コンピュータに設定されていた値	
	□目動的に取得する
サブネットマスク	

5	[次のIPアドレスを使う]を選択し、	IPアドレス等の数値を入力します。



IPアドレス	192.168.1.11*
サブネットマスク	255.255.255.0

※設定用コンピュータをそのまま本製品に接続する機器として使用する場合 設定用に使用するWindowsマシンにそのまま本製品を接続し、無線LANで使用する場合は以下の内容をお読みください。

・IPアドレスの末尾の「11」は、本製品のIPアドレス(初期値=230)およびご使用 になるLAN環境で別の機器が使用しているアドレス以外であれば1~254のいず れの数値を使用してもかまいません。



6 入力が終われば、**OK** ボタンをクリックします。



〈ネットワーク〉画面に戻りますので、	OKボタンをクリックします。
ファイルとカリンタの共有(E) 「199月	
ОК 🚽 👘 уз	クリック

.....

これでIPアドレスの設定は完了です。P20「設定用コンピュータを接続する」 へ進んで本製品と設定用コンピュータを接続してください。



エレコム ネットワーク製品のサポートサービスについては、下記のラニー ド・サポートセンターへお電話またはFAXでご連絡ください。サポート情報、 製品情報に関しては、インターネットでも提供しております。

●サポートセンターへお電話される前に

サポートセンターにお電話される前に次の事項を確認してください。

- ・このマニュアルのP47「11.こんなときは」をお読みになりましたか。ま だ、お読みでない場合は、お電話の前にお読みください。
- ・システムを起動できる場合は、起動した状態でお電話ください。
- ・異常のある製品を取り付けたコンピュータの前から会話が可能な場合は、コンピュータの前からお電話をおかけください。実際に操作しながらチェックできますので、解決しやすくなります。
- ·FAXを送られる場合は、付属の別紙「トラブルシート」に、できるだけ詳 しい内容をご記入ください。

次のことをお調べください。

●ネットワーク構成

使用しているネットワークアダブタ: 使用しているOS: 使用しているコンピュータ本体(メーカーおよび型番): ネットワークを構成するコンピュータの台数とOSの構成: ネットワークを構成するその他の関連機器(HUB、ルータ等):

●具体的な現象について

具体的な現象: 事前にお客様が試みられた事項(あればお伝えください):

●エレコムホームページ http://www.elecom.co.jp

●ラニード・サポートセンター

TEL: 0570-057-045 FAX: 0570-057-047

受付時間: 月~金曜日 9:00~12:00 13:00~18:00 (夏期・年末年始特定休業日、祝祭日は除きます) ※FAXによる受信は24時間おこなっております。



i i r @Howk

規格	有線部	IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3x		
	無線部	IEEE802.11/IEEE802.11b/IEEE802.11g/ARIB STD-T66		
インター	ンターフェイス 10/100Mbps RJ45ポート×1(AUTO-MDIX対応)			
周波数带	域	2.4GH	z [2.412~2.472GHz(中心周波数)]	
チャンネ	JL	1~13	ch	
伝送方式	伝送方式 11g:OFDM方式、11b:DS-SS方式			
送信出力 最大18dBm		3dBm		
伝送	有線部	10/100Mbps		
速度	無線部	11g:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps、11b:11/5.5/2/1Mbps		
伝送距離	*	屋外	54Mbps(100m)/ 48Mbps(150m)/ 36Mbps(180m)/ 24Mbps(220m)/ 18Mbps(220m)/ 12Mbps(250m)/ 9Mbps(250m)/ 6Mbps(270m)	
(IEEE8C)2.11g)	屋内	54Mbps(40m)/ 48Mbps(50m)/ 36Mbps(60m)/ 24Mbps(70m)/ 18Mbps(70m)/ 12Mbps(80m)/ 9Mbps(80m)/ 6Mbps(100m)	
伝送距離※		屋外	11Mbps(130m)/ 5.5Mbps(180m)/ 2Mbps(220m)/ 1Mbps(270m)	
(IEEE8C	12.11b)	屋内	11Mbps(60m)/ 5.5Mbps(90m)/ 2Mbps(110m)/ 1Mbps(130m)	
アクセス方式		アドホック、インフラストラクチャ(AP使用時)		
アンテナ方式 ダイバシティアンテナ(内蔵×1、外付×1)		シティアンテナ(内蔵×1、外付×1)		
セキュリ	セキュリティ SSID, WEP 64/128/152ビット, WPA-PSK		WEP 64/128/152ピット, WPA-PSK	
対応 機種	設定時	Webコンフィグレーション PC/AT互換機(DOS/V)およびNEC PC98-NXシリーズでMicrosoft® Internet Explorer5.5以上を搭載した機種		
	動作時	イーサネット有線LANポートを持ち有線LANでの通信が可能な機器		
対応プロトコル TCP/IP、Apple Talk、IPX/SPX		P、Apple Talk、IPX/SPX		
電源仕様 電圧:DC5V 電流:2A (ACアダプタを使用)		DC5V 電流: 2A (ACアダプタを使用)		
消費電力 最大6W		V		
外形寸法	形寸法 (幅)約30mm×(高さ)約124mm×(奥行き)約96mm			
質量		165g		
付属品	品 ACアダプタ、LANケーブル、縦置きスタンド、外部アンテナ、ユーザーズマニュアル、 保証書			

※伝送距離はあくまでも目安であり、ご使用の環境によって変化します。

IEEE802.11b/g対応ワイヤレス イーサネットアダプタ LD-WL54G/WEA ユーザーズマニュアル 発行 エレコム株式会社 2005年2月14日 第1版 w

©2001 ELECOM Co., LTD. All rights reserved.

