



USB アーケードスティック

JC-AS01BK



はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
こんなことができます・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
1 ドライバをインストールして接続する ・・・・・・2
DirectX のバージョンの確認 ・・・・・・ 2
ドライバのインストールと接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2 本製品を設定する ······6
プロパティ画面を表示するには ・・・・・・・・・・・・・・・・
各ボタンの動きを確認するには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ドライバのバージョンを確認するには
3ボタン割り当ての変更でトコトン使いこなす ・・・・・
こんなことができます
ボタン割り当ての例(格闘ゲーム)・・・・・・・・・・・10
十字レバーを変更するには ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4キーボードエミュレーションでトコトン使いこなす
ボタン割り当てをリセットするには ・・・・・・・・・・・・・12
こんなここかでさます・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ボタン割り当てをリセットするには
こんなことができます・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ステップ入力でマクロを登録するには ・・・・・・・・・・・・16
リアルタイム入力でマクロを登録するには ・・・・・・18
シフトキーを使ったマクロを登録するには ・・・・・・・・・・・・・・・
登録したマクロを保存するには
登録したマクロを読み込むには ・・・・・ 23
マクロファイルを新規作成するには ・・・・・・23
6 "PLAYSTATION"3" で使う・・・・・・・・・・・・・・・・・24
使用上の制約事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
本製品を接続する・・・・・・22
本製品をコントローラ ID1 で使うには ······24
リッジレーサー 7 でお使いの場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
困ったときは・・・・・ 26

ドライバをインストールして接続する

本製品付属の CD-ROM に収録されているドライバをパソコンにイン ストールし、本製品を接続するまでを説明しています。必ずドライバ をインストールしてから本製品を接続してください。

本製品を設定する

各ボタンの対応表や、連射機能といった、本製品を普段お使いになる ときの細かな設定方法について説明しています。

「中級都は」 (イボタン割り当ての変更でトコトン使いこなす

> 本製品をトコトン使い込みたい方のための項目です。 本製品のボタン割り当てを変更できます。 この機能の説明や、設定例について説明しています。

上級者向け

ボードエミュレーションでトコトン使いこなす 🕨 🕨

本製品のボタン操作をキーボードの入力と見せかけることにより、 本製品に対応していないゲームソフトでも操作を実現します。 この機能の説明や、設定例について説明しています。

で上級者向け マクロでトコトン使いこなす

> 本製品をさらにトコトン使い込みたい方のための項目です。本製品は、 連続したボタン操作やパソコンのキー入力をマクロとしてボタンに登録できます。この機能の説明や、設定例について説明しています。

"PLAYSTATION'3"で使う トトトトトトト

本製品を PS3 ™で使用するときの方法について説明しています。

はじめに

このたびは、USB アーケードスティック JC-ASO1BK をお買い上げい ただき誠にありがとうございます。

本製品は、パソコンの USB ポートに接続して動作させることのできるスティックタイプの方向レバーを搭載したアーケードティックです。

本書は、本製品のインストールやドライバ画面の設定方法についてにつ いて説明しています。ご使用になる前に本書をよくお読みになり、正し くセットアップをおこなってください。

■こんなことができます

- パソコンの USB ポートから供給される電源で動作するため、AC アダプ タなどが必要ありません。(バスパワーで駆動し、100mA を消費しま す。)
- 各ボタンに連射機能を割り振ることができます。また連射速度も変更できます。1387ページ
- ・ボタンの割り当てを変更できます。また十字レバーの動作もハットスイッチ(POV)・方向レバー・ボタンから選択できます。 ☞ 8 ページ
- ・キーボードエミュレーションにより、本製品のボタン操作をキーボードの入力と見せかけることで、本製品に対応していないゲームソフトでも操作を実現します。 ☞ 11ページ
- ・強力なマクロ機能を備えています。連続したボタン動作やパソコンのキー 入力をマクロとして設定できます。ボタン操作とパソコンのキー入力も 混在したひとつのマクロで登録できます。 ロマ 14ページ
- マクロ機能のシフトキーにより、本製品の複数のボタンを使って多くの マクロを実行できます。シフトキーを使うと、本製品のボタン以上の数 のマクロが実行できます。 pg 21 ページ



本製品付属の CD-ROM に収録されているドライバをパソコンにインストール し、本製品を接続します。

Windows Vista ™をお使いの場合は DirectX10 がインストール されていますので、バージョンの確認は必要ありません。「ドライ バのインストールと接続」に進んでください。

■ DirectX のバージョンの確認

本製品のドライバをインストールするには、バージョンフ以上の DirectX が必要です。次の手順で DirectX のバージョンを確認します。

🌗 [スタート]メニューから「ファイル名を指定して実行…」をクリックします。

入力欄に[dxdiag.exe] と入力し、

 べらいていたいでは、
 が、

 が、

 からいていたいでは、

 からいていたいでは、

 からいていたいでは、

 からいていたいでは、

 からいていたいでは、

 からいていたいでは、

 などのでは、

 からいていたいでは、

 などのでは、

 からいていたいでは、

 などのでは、

 からいていたいでは、

 などのでは、

 からいていたいでは、

 などのでは、

 などのでは、

 などのでは、

 などのでは、

 などのでは、

 などのでは、

 などのでは、
 などのでは、

 などのでは、

 などのでは、

 などのでは、

 などのでは、

 などのでは、

 などのでは、

 などのでは、

 などのでは、

 などのでは、

 などのでは、

 などのでは、

 などのでは、
 などのでは、
 などのでは、
 などのでは、
 いていために、

 などのでは、
 などのでは、
 などのでは、

 などのでは、
 などのでは、
 していために、
 していために、



③ DirectXのバージョンを確認してください。



バージョンが DirectX 7.0 未満である場合は、本製品のドライバをイン ストールできません。

Windows Update (http://windowsupdate.microsoft.com/)を使用 して、DirectX を最新のバージョンにアップデートしてください。

Next> ボタンをクリックします。

Next> ボタンをクリックします。

Next> ボタンをクリックします。

ドライバがインストールされます。

8



C DirectX 7.0以上のバージョンであっても、Windows Update (http://windowsupdate.microsoft.com/)を使用して最新の バージョンにすることをおすすめします。

■ドライバのインストールと接続

Windows Vista ™および Windows®XP/2000 をお使いの場合は、管 理者 (Administrator) 権限を持つユーザアカウントで Windows にログ オンしておきます。

- ・必ずドライバをインストールしてから本製品を接続してください。 誤ってインストール前にパソコンに本製品を接続したときは、表示 されている USB デバイスのインストールをキャンセルして本製品 を取り外し、ドライバをインストールしてください。 USB デバイスのインストールが自動的に完了してしまった場合は、 本製品を一度パソコンから取り外して本製品のドライバをインス トールし、パソコンの再起動後に本製品を接続しなおしてください。
- パソコンの CD-ROM ドライブに、本製品付属の CD-ROM を挿入します。
- 1 手順1でCD-ROMを挿入したCD-ROMをダブルクリックします。
- ③ ご使用の OS に応じたフォルダをダブルクリックします。
 - Windows Vista™の場合 [Vista]フォルダをダブルクリックします。
- ・Windows®XP/2000/Me/98の場合 [XP_2000_Me_98]フォルダをダブルクリックします。 4 [Setup]をダブルクリックします。
 - セットアッププログラムが起動します。
- 5 Windows Vista ™をお使いの場合でユーザーアカウント制御画面が表示 された場合は、「許可」をクリックします。







「Finithan」ボタンをクリックします。 ドライバのインストールが完了しました。 次に、本製品をパソコンに接続します。



10 本製品をパソコンの USB ポートに接続します。 自動的に本製品の認識が開始されます。



Microsoft デジタル署名によって、ソフドウェアが Windows 上でテス され、その彼安更されていないことが保証されます。

インストールしようとしているソフトウェアには Microsoft デジタル署 が参りません。そのために、このソフトウェアが Windows で正しく動 することは保証されません。

Microsoft デジタル署名されたソフトウェアを検索する場合は

ELECOM JC-PS202U series

http://windowsupdate.microsoft.com ウェアであるかどうかを確認可してと考えい

いてトールを持行しますか

クリック

・Windows2000 をお使いの 場合は、デジタル署名確認の ダイアログボックスが表示さ れます。

> 「<u></u> ポタンを押して本製 品の認識を続けてください。

•Windows98 をお使いの場合 は、Windows の CD-ROM を 要求される場合があります。

Windows の CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入してボタンを押し、本製品の認識を続けてください。

- 11 コントロールパネルの「ゲームコントローラ」または「ゲームオプション」画 面を表示します。
 - S・Windows Vista™で本製品のプロパティ画面を表示する場合は、 必ず管理者権限を持つユーザアカウントで Windows にログオンし てください。標準ユーザでは当社製の本製品のプロパティ画面が表 示されません。

・Windows Vista ™の場合

管理者(Administrator)権限を持つユーザアカウントで Windows にロ グオンしておき、[スタート]メニュー→[コントロールパネル]の順に選 択します。[ハードウェアとサウンドをクリックし、[ゲームコントロー ラ]をクリックします。「ゲームコントローラ」画面が表示されます。

・Windows®XP の場合

[スタート]メニュー→[コントロールパネル]の順に選択します。[プリ ンタとその他のハードウェア]をクリックし、[ゲームコントローラ]を クリックします。「ゲームコントローラ」画面が表示されます。

・Windows®Me/2000/98の場合

[スタート]メニュー→[設定]→[コントロールパネル]→[ゲームオプション]の順に選択します。「ゲームオプション]画面が表示されます。

12 コントローラから「JC-ASO1 series」を 選択して、 クロパティ(型) ボタンをクリックします。 プロパティ画面が表示されます。



 ・WindowsXPをお使いの場合、最初にプロパティを表示したときの み確認のダイアログボックスが表示されます。



○к ボタンを押し、手順 12 をやり直してください。

・Windows Vista をお使いの場合、最初にプロパティを表示したときのみユーザーアカウント制御の画面が表示されますので「許可」をクリックしてください。その後、確認のダイアログボックスが表示されます。



13 [Macro]タブをクリックします。

14

[Macro] タ ブ 内 の「Disable All Macros」 チェックボックスをチェックします。 マクロ機能をオフにします。





手順14では、多くのお客様に本製品をトラブルなく利用していただくため、マクロ機能を一度無効にしています。マクロを使用する場合は、後述の「キーボードエミュレーションでとことん使いこなす」(11ページ)や「マクロでとことん使いこなす」(14ページ)をお読みになり、マクロ機能を有効にしてお使いください。

これで、本製品が使用できるようになりました。



ここでは、本製品のボタン配列や、連射設定などを説明します。

■ プロパティ画面を表示するには

振動設定など本製品の設定は、コントロールパネルの「ゲームコントロー ラ」または「ゲームオプション」画面から表示されるプロパティ画面からお こないます。

本製品をパソコンの USB ポートに接続します。



2 コントロールパネルの「ゲームコントローラ」または「ゲームオプション」 画面を表示します。

・Windows Vista ™の場合

管理者(Administrator)権限を持つユーザアカウントで Windows にロ グオンしておき、[スタート]メニュー→[コントロールパネル]の順に選 択します。[ハードウェアとサウンドをクリックし、[ゲームコントロー ラ]をクリックします。「ゲームコントローラ」画面が表示されます。

・Windows®XP の場合

[スタート]メニュー→[コントロールパネル]の順に選択します。[プリ ンタとその他のハードウェア]をクリックし、[ゲームコントローラ]を クリックします。[ゲームコントローラ]画面が表示されます。

・Windows®Me/2000/98の場合

[スタート]メニュー→[設定]→[コントロールパネル]→[ゲームオプション]の順に選択します。「ゲームオプション]画面が表示されます。

3 コントローラから「JC-ASO1 series」を 選択して、 <u>プロパティ(型)</u> ボタンをクリッ クします。

プロパティ画面が表示されます。



■ ボタンについて



■ 各ボタンの動きを確認するには

プロパティ画面の[Test]タブでは、各ボタン の動きを確認できます。

左スティックの動きを表示します。-

ハットスイッチの動きを表示します。-

1~10の各ボタンの状態を表示します。-ボタンが押されると対応した番号が点灯します。



■ ボタンに連射機能を割り当てるには

1~10のボタンに対して個別に連射機能を設定できます。 特定のボタンだけ連射機能を有効にしたり、1~10のすべてのボタン に対して連射機能を有効にすることもできます。また連射速度も変更で きます。

- プロパティ画面の[Test]タブをクリックします。
- 2 <u>Auto Fare</u> ボタンをクリックします。 「Auto Fire」画面が表示されます。



3 連射機能を割り当てたいボタンのチェック ボックスをチェックします。

٨	ute	Fire				×
5	•••					٠.
	Г	Button 1	E Button 2	E Button 3	E Button 4	ŝ
	Г	Button 5	E Button 6	E Button 7	E Button 8	ŝ
	-	Button 9	E Button 10			
1	•••					۳,
		Fast	——)	:	Slow	
		Set All	Clear Al	DK	Cancel	

- - ・ <u>ClearAl</u> ボタンをクリックすると、すべてのボタンのチェックをは
 ずします。
- 4 連射速度を変更するときは、スライダーで 連射速度を調整します。



5 🔲 ボタンをクリックします。

連射設定を有効にして、プロパティ画面に戻ります。

○К ボタンをクリックします。

6

設定を有効にして、コントロールパネルの「ゲームコントローラ」または 「ゲームオプション」画面に戻ります。

ドライバのバージョンを確認するには

- 「1」プロパティ画面の[About]タブをクリックし ます。
- 第二日の「ションを確認できます。







ボタンの割り当てを変更できます。また十字レバーの動作もハットスイッ チ (POV)・十字キー・ボタンから選択できます。

ボタンの割り当てを変更する場合 は、マクロ機能と同時に使用できませ ん。ボタン割り当てを変更する場合は、 「Macro タブの「Disable All Macros チェックボックスをチェックして、マ クロ機能を無効にしてください。



こんなことができます

ボタンの割り当てを変更すると……

- ・十字レバーの上下左右のボタンを4つのボタン(11~14ボタン)と して使用できます。
- 1~10ボタンの各ボタンをお互いに入れ替えられます。格闘ゲームの 場合は、キック / パンチなどの技を好きなボタン位置に変更できるなど、 さまざまな利用法が考えられます。

■1~10ボタンを変更するには

1~10ボタンの各ボタンをお互いに入れ替えられます。

プロパティ画面の[Test]タブをクリック します。



- Remp ボタンをクリックします。
 「Button Re-mapping」画面が表示されます。
- AD-ADDI verse vd 710/57 (2 2

3 Windows で認識しているボタンの割り当てを変更します。Windows 上 で認識されているボタン番号 (1~10) に対して、本製品のボタンをプ ルダウンメニューから選択します。

Windows 上で認識されているボタン番号(1~10) -



4 「
は 「
な 」
、 ボタンをクリックします。 プロパティ画面に戻ります。



ボタン割り当ての例(格闘ゲーム)

ボタン5に弱パンチ ボタン6に強パンチ ボタン1に弱キック ボタン2に強キック

が割り当てられている状態で、



ボタン5に弱パンチ ボタン6に強パンチ ボタンフに弱キック ボタン8に強キック



- に変更したいときは、 次のように変更します。
- 、 ボタン1と7、ボタン2と8をそれぞれ入れ替えると、上記の例 のように動作します。
- **1** ボタン7のプルダウンメニューから[] |を選 Button Re-mapping 択します。
- **2** 手順 **1** で[1]を選択すると、今まで1を選択 していたボタン1が自動的に[7]へ変わります。 2

3手順1~2と同様の手順で、ボタン2と8を入れ替えます。

4 IN ボタンをクリックしてプロパティ画面に ^{10,10-ASOL extend 70/73/} 戻り、本製品の7ボタンを押すと、ボタン1 が点灯します。(いままではボタンフが点灯 していました。ボタン割り当てを変更したこ とが確認できます。)



Button Remap

- 3 3 - 6 6

· 2 2

 5 5 8 8

4 4

■ 十字レバーを変更するには

+字レバーの動作をハットスイッチ (POV)・+字レバー・ボタンから選択 できます。

プロパティ画面の[Test]タブをクリック します。



2 Remap ボタンをクリックします。 [Button Re-mapping]画面が表示されま す。





3 Windows で認識している十字レバーの割り当てを変更します。プルダウンメニューから選択します。



4 □k ボタンをクリックします。 プロパティ画面に戻ります。

4 キーボードエミュレーションでトコトン使いこなす 本製品の入力をキーボードからの入力と見せかける方法を説明します。

・キーボードエミュレーション機能とマクロ機能は非常に高度な設定 が可能です。

ゲームとキーボード、および本製品について深い知識と理解をお持ち の方を対象にしています。本機能をお使いの場合は、十分に以降の説 明をお読みになり、本主旨と本内容をご理解の上ご利用ください。 ・本製品のキーボードエミュレーションは本製品に実装されているマ

クロ機能を利用して設定、動作します。

Windows上で本製品を使用できる状態であるが、ゲームソフトが本製品 を認識していない場合、このときは、本製品をゲームでは使用できません。 これは、ゲームソフトが本製品からの入力を無視しているためです。 このようなゲームは、本製品は使用できませんが、キーボードやマウス から操作を入力します。

キーボードエミュレーションとは、本製品のボタンを押すとキーボードからの入力のようにゲームソフト側に入力を伝え、本製品を使用できないゲームソフトでも、本製品の使用を実現する機能です。



キーボードエミュレーション機能は、 ボタン割り当てと同時に使用できま せん。キーボードエミュレーション 機能を使用する場合は、ボタン割り 当てをリセットしてお使いください。 また、「Macro」タブの「Disable All Macros」チェックボックスのチェッ クをはずした状態でお使いください。

t.	■ JC-AS01 seriesのプロパティ ?	×
ま	Using Re:	٦
ン	ShiftKey None Save Load New	
b	Macro Name Action	
۱。	Macro2	
	Macro3 Macro4	
ッ	Macro5	
D	Single Button Shift Key+Button	
_	Dirathe Al Macros	
チェニをは		ī,

ボタン割り当てをリセットするには

次の手順でボタン割り当てをリセットし、「Disable All Macros」チェッ クボックスのチェックをはずします。

- 1 [Test]タブをクリックします。
- **2** weight ボタンをクリックします。「Button Re-mapping」画面が表示 されます。
- **3** Reset ボタンをクリックします。ボタン割り当てをリセットします。

4 * ボタンをクリックします。プロパティ画面に戻ります。

5 [Macro]タブをクリックします。

- **6** [Disable All Macros]チェックボックスのチェックをはずします。
- **7** K ボタンをクリックします。コントロールパネルの「ゲームコントローラ」または「ゲームオプション」画面に戻ります。

■ こんなことができます

- •1~10ボタン、および十字レバーに対して、入力するキーを設定できます。
- あらかじめゲームソフト側で割り当てたいキーを調べたり設定し、その 設定したキーを本製品に割り当てます。ゲームソフトの設定と、本製品の設定を組み合わせることで、ゲームソフト側で設定できるすべての動 作を、本製品のボタンに割り当てることができます。

■ キー入力をマクロを登録するには

入力するキーをマクロとしてボタンに登録します。そのため、入力する キーはあらかじめ調べておく必要があります。



RECORD ボタンをクリックします。

手順2~6を繰り返し、割り当てるキー 入力をすべて設定します。

😻 JC-AS01 seriesのプロパティ	? 🛛			
Test Macro About				
Using file:				
Shift Key: None 💌	Save Load New			
Macro Name	Action			
Macro1	{Up}.			
Macro2	{\}.			
Macro3				
Macro4				
Macro5				
Macro6	×			
Single Button Shift Key+Button				
P Disable All Macros				
OK	(4%ンセル) 適用(4)			

8 _____ ボタンをクリックします。

登録したマクロを有効にして、コントロールパネルの「ゲームコントロー ラ」または「ゲームオプション」画面に戻ります。

・マクロ作成後は、 0K ボタンまたは 適用④ ボタンを必ずクリックしてください。ボタンを押さないまま終了すると、マクロが登録されません。ボタンを押した時点でマクロは有効になります。本製品のボタンを押すと、マクロが動作します。

•作成したマクロは保存してください。保存せずに Windows を終了 すると、登録したマクロが失われます。マクロの保存方法について は「登録したマクロを保存するには」(22ページ)を参照してくだ さい。

マクロでトコトン使いこなす

マクロ機能を利用すると1つのボタンで複数のボタン操作が可能です。

キーボードエミュレーション機能とマクロ機能は非常に高度な設定 が可能です。

ゲームとキーボード、本製品について深い知識と理解をお持ちの方を 対象にしています。本機能をお使いの場合は、十分に以降の説明をお 読みになり、本主旨と本内容をご理解の上ご利用ください。

連続したボタン動作やパソコンのキー入力をマクロとして設定できます。 マクロを登録したボタンを1回押しただけで、あらかじめ登録しておい た複数のボタン(やキー入力)動作を実行します。本製品やパソコンの キー入力も混在したひとつのマクロで登録できます。

ボタン1 にマクロを登録する

 $(1) \rightarrow (1) \rightarrow (2) \rightarrow (2) \rightarrow (3)$ ボタン1を押すと… ① 介 ♀ ♀ ② ③ と連続してアクションを実行します。

連続して実行するアクションの間隔をms(1/1000秒)単位で設定でき ます(ステップ入力)。また、押した順番だけでなく押した時間も記録し 再現することもできます(リアルタイム入力)。



シフトキーを使うと、本製品の複数のボタンだけで多くのマクロを実行 できます。 シフトキーを使うと本製品のボタン以上の数のマクロが実行できます。 シフトキーを使う場合は、シフトキーとして指定したボタンは、単一の ボタンとしては動作しませんのでご注意ください。

~ シフトキーを使わないときは ―

1~10ボタンと4つの十字レバーが、マクロを実行できるボタンになります。

マクロを実行できるボタン

- 例えば、シフトキーを⑩に設定すると… —

⑩以外のボタン、さらに⑩と組み合わせた⑩以外のボタンが、マクロを実行できるボタンになります。

この組み合わせは実行できません。

ボタンごとに登録したマクロは、マクロファイルとしてまとめてひとつ のファイルに保存できます。

保存したマクロファイルは、いつでも読み込めます。ゲームごとにカス タマイズしたマクロファイルを保存しておき、使い分けると、さまざま なゲームに本製品をお役立ていただけます。



マクロ機能は、ボタン割り当てと同時に使用できません。マクロ機能を使用する場合は、ボタン割り当てをリセットしてお使いください。また、「Macro」タブの「Disable All Macros」チェックボックスのチェックをはずした状態でお使いください。



ボタン割り当てをリセットするには

次の手順でボタン割り当てをリセットし、「Disable All Macros」チェッ クボックスのチェックをはずします。

1 [Test]タブをクリックします。

- **2** may ボタンをクリックします。「Button Re-mapping」画面が表示 されます。
- 3 Reset ボタンをクリックします。ボタン割り当てをリセットします。

4 I ボタンをクリックします。プロパティ画面に戻ります。

5 [Macro]タブをクリックします。

- **6** [Disable All Macros]チェックボックスのチェックをはずします。
- 7 ボタンをクリックします。コントロールパネルの「ゲームコントローラ」または「ゲームオプション」画面に戻ります。

■ こんなことができます

マクロを利用すると....

- ゲーム中、[Enter]キーを押してコンソールを開き、何か特定のコマンドを入力してまたコンソールを閉じる。そんな複雑なキーボード操作でもマクロとして登録できます。
- リアルタイム入力でマクロを登録できます。たとえば特定のアクションの実行後、指定の時間が経過してから続きのアクションを入力するといったこともできます。
- ・ 普段使わないキーや操作しやすいキーをシフトキーとして指定しておく と、より多くの数のボタンを使ってマクロを実行できます。

■ ステップ入力でマクロを登録するには

- プロパティ画面の[Macro]タブをクリック します。
- マクロを登録するボタンをダブルクリック します。 「Record」画面が表示されます。

(71)1/7	
JC-AS01 set	- 2 🛛
Test 🖬 Macro 🕅 About	
Press the button that you want to b the picture below, it is working com	ast. If the button lights up in actly.
- ■ JC-AS01 seriesのフロパティ	2
Using Re: Shift Key: None •	Save Load New
Macro Name	Action
Macro1	
Macro2	
Macro3	
Macro4	
Macro5	
Macro6	
MARAN CONTRACT	
Disable Al Macros	
ОК	(キャンセル) 適用(4)



4 マクロを実行したときに、実行 するボタンやキーを押します。 入力したボタンやキーは、画面 上に表示されます。 例えば「♀ ♀ ☆ ⑤」を登録する と、次のように表示されます。

Action Name: Material		
{→},{4},{\\$},{85},		
RECORD	0	Delet
Record Method Go 0.001sec		
C Real time		
	ОК	CANCEL

クリックすると、入力したボタンやキーを-削除し、未入力状態に戻します。

┌▲ 本製品のボタンとパソコンのキーの両方を混在して登録できます。

5 RECORD ボタンをクリックします。 入力を終了します。

アクション入力後は、表示されているアクション を選択して削除、追加などの修正ができます。

Record			
Action Name:	Haorot		
{→},{↓},	.() .(85).		
RECORD		0	Delet



間隔を設定します。 単位は ms(1/₁₀₀₀ 秒)です。

{→},(4},(~),(85),	
RECORD	0 Delete
Record Method	
C Real time	

・作成したマクロは保存してください。保存せずに Windows を終了すると、登録したマクロが失われます。マクロの保存方法については「登録したマクロを保存するには」(22ページ)を参照してください。

■ リアルタイム入力でマクロを登録するには

- プロパティ画面の[Macro]タブをクリック します。
- 2 マクロを登録するボタンをダブルクリック します。 「Record」画面が表示されます。



③ 「Real time」ラジオボタンを選択 します。



RECORD ボタンをクリックします。



5 実際に操作するときと同様のタ イミングで、実行するボタンや キーを押します。

> 入力したボタンやキーは、画面 上に表示されます。 例えば「ひ(少しためる) ☆ ⑧」を

(例えば)や(少しためる) 分(®)を 登録すると、次のように表示さ れます。



クリックすると、入力したボタンやキーを削除し、未入力状態に戻します。----

、 パソコンのキーと本製品のボタンの両方を混在して登録できます。

「RECORD ボタンをクリックします。入力を終了します。

- アクション入力後は、表示 されているアクションを選 択して削除、追加などの修 正ができます。
 - ・間隔が入力されているア クションをダブルクリッ クすることで入力後も間 隔を修正できます。







○K ボタンをクリックします。
登録したマクロを有効にして、コントロールパネルの「ゲームコントローラ」または「ゲームオプション」画面に戻ります。
複数のマクロを登録する場合は、○K ボタンではなく 適用④ ボタンを押して、マクロの登録を続けてください。

- ・マクロ作成後は、 K ボタンまたは 通用④ ボタンを必ずクリックしてください。ボタンを押さないまま終了すると、マクロが登録されません。ボタンを押した時点でマクロは有効になります。本製品のボタンを押すと、マクロが動作します。
 - ・作成したマクロは保存してください。保存せずに Windows を終了 すると、登録したマクロが失われます。マクロの保存方法について は「登録したマクロを保存するには」(22ページ)を参照してくださ い。

マクロ登録の例(1人称シューティングゲームなどのコマンド) コンソールなどの別ウィンドウを開いてコマンドを入力し、また閉じる といった一連の操作をマクロとして登録する場合、ステップ入力でマク ロを作成すると、連続してアクションを実行するためにパソコン側の処 理が追いつかず、アクションの取りこぼしが発生する場合があります。

ゲームソフトのコマンドが下記のような場合....

① Enterキーでコンソールを開く

② コマンドを入力 ("chikenrun" や "god" など)

③ Escキーでコンソールを閉じる

ステップ入力でマクロを作成した場合、次のようなマクロになります。



上記のマクロをゲーム上で実行すると、場合によっては①から②の間に かけて、入力した文字の取りこぼしが(②の先頭である「C」が入力できな いなど)発生することがあります。これは①のコンソールが開いている途 中の時点で、②の「C」の文字を入力するアクションが実行されるためです。

上記のような文字の取りこぼしを回避するためには 2 つの方法があります。

• 各アクションの間隔を広くする。

①と②の間に待機時間を設ける

各アクションの間隔を広くするには、「ステップ入力でマクロを登録する には」の手順**7**(16ページ)を参照して、マクロ実行時のアクション実行間 隔を設定しなおしてください。

①と②の間に待機時間を設けるには、ステップ入力とリアルタイム入力の両方を使い、それぞれの長所を生かしたマクロを作成します。 ここでは、①と②の間に待機時間を設ける方法について説明します。 1ステップ入力で、大まかなマクロを作成します。

 $\{ \texttt{Return} \}, \{ \texttt{C} \}, \{ \texttt{H} \}, \{ \texttt{I} \}, \{ \texttt{K} \}, \{ \texttt{E} \}, \{ \texttt{N} \}, \{ \texttt{R} \}, \{ \texttt{U} \}, \{ \texttt{N} \}, \{ \texttt{Enter} \}, \{ \texttt{Esc} \},$

2マクロを選択し、メモ帳などのテキストエディタにコピーします。

◎ 三切 - メモギ ファイルビ - 爆集(D - 書式(D) - 表示(D) - ヘルブ(D) (Return),(C),(H),(I),(K),(E),(N),(R),(U,(N),(Enter),(Esc),

3リアルタイム入力で、取りこぼしが発生しない間隔で入力したマクロ を作成します。

4 手順3で作成したマクロを、手順2でコピーしたメモ帳などへコピー します。

D EM - 414	
ファイル(E) 編集(E) 書式(2) 表示(2) ヘルブ(E) (Return) (C) (u) (1) ((c) (n) (D) ((c) (n) (Corol)	
netorn, o, n , o, n, c, o, o, o, o, o, n, c, o, o, o, c,	
(Return)80,/Waitl1347,(C)106,/Waitl85,(H80,(I+H52,(I)57,/Waitl773,(K)110,/Waitl88,(E) 97,/Waitl276,(N87,(Waitl402,(R)67,/Waitl96,(U)109,/Waitl102,(N86,(Waitl1272,(Enterl 100,/Waitl896,(Tz-u)00	――手順 3 で作成したマクロ

5 手順3で作成したマクロは、コンソールを開いてからのコマンド入力 時に取りこぼしが発生しないのですが、不要な情報も含まれています。 そのため、上段の手順1で作成したマクロを基本にして、下段の手順 3で作成したマクロのうち必要な部分(①と②の間の待機時間を記載 している部分)を移植します。



6手順 **5** で作成したマクロを「Record」画面のマクロヘコピーします。

 $\{ \texttt{Return} \}, \{ \texttt{Wait} \} 1347, \{ \texttt{C} \}, \{ \texttt{H} \}, \{ \texttt{I} \}, \{ \texttt{K} \}, \{ \texttt{R} \}, \{ \texttt{N} \}, \{ \texttt{N} \}, \{ \texttt{N} \}, \{ \texttt{Enter} \}, \{ \texttt{Esc} \},$

Record	
Action Name: Dutton 3	
{Return},(Walt)1347,(H),(I),(K),(E),(N),(R),(U),(I	4).(Enter).(Esc)]
RECORD	1023 Delete
Record Method	
C Normal 60	
Real time	
	OK CANCEL

7 ・ ボタンを押してマクロを登録します。

 任意の値を待機時間に設定した場合、入力が正しく実行されなかったり、入力が重複することがあります。

 同期の取れる待機時間を求めるには、上記の手順のように実際に入力した値を使用してください。
 適切でない待機時間により意図しない動作が発生しても、本製品の
 性能上の制限であり、故障や異常ではありません。

- シフトキーを使ったマクロを登録するには
 - シフトキーとして割り当てているボタンは、シフトキーとしてのみ動 作します。単一のボタンとしては動作しませんのでご注意ください。
- プロパティ画面の[Macro]タブをクリック します。



 シフトキーとするボタンをプルダウンメ ニューから選択します。



3 リスト下側にある、「Shift Key + Button」 タブをクリックします。

リストが「Shift Key + Button」タブの内 容に変わります。



・シフトキーに割り当てているボタンにはアクションを設定できません。

・シフトキーに割り当てているボタンに は「Defined for Shift Key」と表示さ れています。この表示があるボタンは、 アクションを設定できません。



シフトキーに割り当てているボタンを編集しようとダブルクリックすると、警告のメッセージが表示され、編集できません。ボタンをクリックしてください。プロパティ画面に戻ります。



4 「ステップ入力でマクロを登録 するには」や「リアルタイム入力 でマクロを登録するには」を参 照して、マクロを登録してくだ さい。

Action Name: SHIR-Macrol			
RECORD		0	Delete
Record Metho	1		
Nomal 60	0.001sec		
C Real time			
		ок	CANCEL

シフトキーなしのボタンにマクロを登録したい場合は、リスト下側 にある「Single Button」タブをクリックしてください。

■ 登録したマクロを保存するには

登録したマクロをファイルに保存します。

保存したマクロファイルは再び読み込むことができます。ゲームごとの 複数のマクロを用意しておき、使い分けるといったこともできます。

プロパティ画面の[Macro]タブをクリック します。

_____ 「Save Joy Config File」画面が表示されま す。



3 マクロファイルを保存する場所と 名前を入力して、 (#FG) ボ タンをクリックします。 マクロファイルを保存します。



■ 登録したマクロを読み込むには

保存したマクロファイルを読み込みます

- マクロファイルを読み込むと、現在表示しているマクロは失われます。保存していないマクロなどは、読み込む前に保存しておいてください。
- プロパティ画面の[Macro]タブをクリック します。
- 「
 「「Load Joy Config File」
 画面が表示されます。



3 マクロファイルを選択し、 ■®◎ ボタンをクリックします。 マクロファイルを読み込みます。



読み込んだマクロファイルの場所は、 「Macro] タブの「Using File」に表示 されます。

🖪 JC-AS01 seriesのプロパティ	r 🛛 💽 🖸
🖾 Test 🖾 Macro 🔝 About	
Using file: C:\work\ELECOM JI	CAS01 Ken.id
Shih Key	Zave Load New
Macro Name	Action

■ マクロファイルを新規作成するには

マクロファイルを新しく作成する場合に使用します。

マクロファイルを新規作成すると、すべてのボタンにはマクロが登録されていない初期状態になります。またシフトキーなどの設定も初期状態 になります。

- ボタンをクリックしてマクロファイルを新規作成すると、現在表示しているマクロは失われます。保存していないマクロなどは、読み込む前に保存しておいてください。
- プロパティ画面の[Macro]タブをクリック します。



Image: New Transformed Tra

すべてのボタンにはマクロが登録されてい ない初期状態になります。またシフトキー などの設定も初期状態になります。



PLAYSTATION®3" で使う

PS3 ™で本製品を利用する方法について説明します。

■使用上の制約事項

本製品を PS3 ™で使用するときは、次の点にご注意ください。

- Windowsのゲームコントローラのプロパティ画面で設定できる機能(ボ タン割り当ての変更・キーボードエミュレーション・マクロ)は、PS3™ で利用できません。
- システムソフトウェア バージョンは、最新のバージョンをお使いください。(ver.1.70 以降 2007 年 5 月現在)
- モーションセンサーに相当する機能は対応しておりません。ゲームによっては、コントローラの傾きで方向を入力するように初期設定されているものがあります。この場合はゲーム側の設定を「左スティック」など本製品で利用できるキーに設定しなおしてください。
 詳しくは「リッジレーサーフでお使いの場合」を参照してください。
- "PlayStation"、"PlayStation2" 規格のゲームには対応しておりません。
- ・振動機能には対応しておりません。
- ・本製品には PS ボタンに相当するボタンはありません。そのため PS ボ タンを使用する機能が利用できません。「ゲーム終了」「コントローラ割 り当て」「本体の電源を切る」といった操作は、PS3™のワイヤレスコン トローラ(SIXAXIS)を使用してください。
- ・ゲームによっては、コントローラ ID1(コントローラ割り当て)のコント ローラしか使用できない場合があります。この場合は、本製品側で ID 変 更ができないため、PS3™に本製品のみ接続するか、または本製品の コントローラ ID が 1 になるように PS3™のワイヤレスコントローラ (SIXAXIS)のコントローラ ID を2以降に設定することで使用できます。 詳しくは「コントローラ ID1 で使うには」を参照してください。

■システムソフトウェア バージョンの確認

PS3 ™でご使用になる場合は、システムソフトウェア バージョンを最新 のバージョン(ver.1.70 以降 2007 年 5 月現在)にしてください。次の手 順でソフトウェア バージョンを確認します。

🜗 "XMB" から[設定]―[本体設定]―[本体情報]を選択します。

本体情報が表示されます。

🙎 システムソフトウェア バージョンが 1.70 以降であることを確認します。

システムソフトウェア バージョンが 1.70 以降でない場合は、システム アップデートを実行して、PS3 ™のシステムソフトウェアをアップデー ト(更新)してください。

システムアップデートの手順については、PS3™のマニュアルをご覧く ださい。

■本製品を接続する

🜗 本製品の USB ケーブルを PS3 ™の USB ポートに接続します。

2 自動的に本製品が認識されます。

■本製品をコントローラ ID1 で使うには

ゲームによっては、コントローラ ID1 (コントローラ割り当て)のコント ローラしか使用できない場合があります。本製品には PS ボタンに相当 するボタンが搭載されていないため、本製品側でコントローラ ID を変更 できません。ワイヤレスコントローラ(SIXAXIS)のコントローラ ID を変 更することで対応します。

次の手順で本製品をコントローラ ID1 に設定します。

🌗 本製品を接続しない状態でゲームを起動します。

ワイヤレスコントローラ(SIXAXIS)の PS ボタンを押します。

3 「コントローラ割り当て」を選択し、ワイヤレスコントローラ(SIXAXIS)の○ボタンを押します。



【コントローラ割り当て」を1以外に設定し、ワイヤレスコントローラ (SIXAXIS)の○ボタンを押します。

יםאעב אעב	ーラ冊り当て ローラ 1	
	ŧ	
¥ Ba	0.18	

- 5 本製品以外に複数のワイヤレスコントローラ(SIXAXIS)がある場合は、 手順3と4を繰り返し、ID1以外に設定します。
- 6 本製品を PS3 ™に接続します。
 - ゲームの終了は、ワイヤレスコントローラ(SIXAXIS)の PS ボタンを使用してください。

■リッジレーサー 7 でお使いの場合

ゲームによっては、初期設定でハンドル操作がモーションセンサーによ る傾き入力に設定されているものがあります。たとえばリッジレーサー 7の場合は、初期設定がモーションセンサーのため、ゲームがスタート すると方向レバーを何も入れてない状態でも左に曲がって走るという症 状が発生します。

この場合はゲーム側で用意されているオプション(ゲームによって名称が 異なります)から変更してください。

ゲーム側でオプションを変更する場合には、かならずゲーム付属の 取扱説明書を参照のうえ、表示される画面に応じて設定を変更して ください。

次の手順では、リッジレーサー7を例として設定を変更しています。

- 「ケームを起動して、メニューから「OPTION」-「キーアサイン」の順に選択します。
- 2 本製品が認識されているコントローラ ID を選択します。
- 😘 「ステアリング」を「左スティック」に設定します。
- 4 「決定」を選択します。
- 5 再度「決定」を選択します。
 設定が保存されます。

困ったときは

Q PLAYSTATION ® 3 のゲームで動作しない

A PS3のワイヤレスコントローラ(SIXAXIS)のコントローラIDが1になっ ていませんか?ゲームによっては、コントローラID1(コントローラ割り 当て)のコントローラしか使用できない場合があります。 「コントローラID1で使うには」(24ページ)

Q PLAYSTATION[®]3のゲームで方向レバーがおかしい

A ハンドル操作がモーションセンサーによる傾き入力に設定されていません か?ゲームによっては、初期設定でハンドル操作がモーションセンサーに よる傾き入力に設定されているものがあります。たとえばリッジレーサー 7 の場合は、初期設定がモーションセンサーのため、ゲームがスタートす ると方向レバーを何も入れてない状態でも左に曲がって走るという症状が 発生します。この場合はゲーム側で用意されているオプション(ゲームに よって名称が異なります)から変更してください。 「リッジレーサー7でお使いの場合」(25ページ)

A ゲーム上で表示されているゲームコントローラの設定画面のうち、右アナ ログスティックと十字キーがそれぞれ異なる動作が割り当てられている場 合は、本製品の十字レバーを操作すると設定された2つの操作が同時に入 力されてしまう場合があります。これは、本製品の仕様であり故障ではあ りません。

例)

ゲーム上のコントローラ設定で、十字キー(または左アナログスティック) にハンドル操作が割り当てられ、右アナログスティックの右入力に後方確 認(バックを見る)が設定されているとします。

この場合、本製品の十字レバーを右に倒すとハンドル操作と同時に後方確 認の画面になってしまいます。

対応策としては、ゲーム側で用意されているオプション(ゲームによって 名称が異なります)から、後方視点のキー割り当てを別のボタンに変更し てください。

Q 特定のボタンを押しても反応しない

A 反応しないボタンをシフトキーに割り当てていませんか?シフトキーに割 り当てているボタンは、ボタンとしては動作しません。 「シフトキーを使ったマクロを登録するには」(21ページ)

Q 登録したマクロが反映されない

A マクロ登録後に <u>OK</u> ボタンや <u>通用(A)</u> ボタンを押してください。 「Record」画面からプロパティ画面に戻った状態のままでは、まだマクロは有 効になっていません。

Q 登録したマクロが、違うボタンで動作してしまう

A ボタンの割り当てとマクロ機能を同時に利用していませんか? マクロ機能を利用するときは、ボタンの割り当てをリセットしてお使いく ださい。

「ボタン割り当てをリセットするには」(12ページ、15ページ)

Q 触れてもいないボタンが継続して入力状態になってしまった

A 複雑なマクロを繰り返し入力・削除・登録していると、触れていないボ タンが入力状態のまま戻らないことがあります。(ボタンは押していない が、プロパティ画面上で常にボタンの番号が点灯している状態)この状態 になってしまうと、点灯しているボタンの入力を受け付けなくなってしま います。

マクロファイルを新しく作成し、すべてのボタンに対してマクロを登録していていない状態にすることで、改善されます。

次の手順で改善します。

入力状態が発生したら、「Macro」タブの <u>New</u> ボタンをクリックします。



2 [Disable All Macros]チェックボックスを チェックします。



5

OK ボタンをクリックします。



🌀 本製品をパソコンから取りはずし、取り付けます。

3 適用④ ボタンをクリックします。

Test Harris Acad Test Harris Acad Test Harris Acad Test Harris Acad Council ECCMAR Acad Test Harris Acad Macro Name Macro Name Mac	
Using it: Chard/ECCML/CAS/Man of Sintry: None - See, Last None Macro Name Action Res Macro Name Res Res	
Serve None See Led Den Macro Name Action Macro Name Second	
Macro Name Action Macro Name Action Macro S Macro S Macro S Macro S Macro S Macro A Ma	
Macro1 Macro2 Macro3 Macro3 Macro3 Macro3 Macro4 Macro4 Macro4 Macro4 Macro4 Macro4	
Macro2 Macro3 Macro4 Macro5 Macro5	
Macro3 Macro4 Macro5 Macro7	
Macro Macro Macro Macro	1
Macro4 Macro5 Macro5	
Macros	
A Mansof	
¢	1
Single Button Shift Key+Button	
Pinable Al Nacros OU999	

「Disable All Macros」チェックボックスの チェックをはずします。



USB アーケードスティック
JC-AS01BK
取扱説明書
2007年6月15日第2版
 ・本取扱説明書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。 ・本取扱説明書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。 ・本取扱説明書の内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。 ・本製品の社様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。 ・実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 ・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。 ・Microsoft®、Windows®は、米国 Microsoft 社の登録商標です。・本製品は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの許諾を受けておりません。 ・ RIDGE RACER ™ 7 ©2006 NAMCO BANDAI Games Inc. ・ PlayStation"、"PLAYSTATION"および"PSP"は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。また、"XMB"はソニー株式会社および株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの意課です。 ・ その他本取扱説明書に記載されている商品名/社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。