



モンスターハンター フロンティア オンライン

動作認定 USB ゲームパッド

JC-UM01BK ユーザーズマニュアル

このたびは、エレコム モンスターハンター フロンティア オンライン 動作認定 USB ゲームパッド JC-UM01BK をお買い上げいただき誠にありがとう ございます。

このマニュアルでは "JC-UM01BK" の操作方法と安全にお取り扱いいただ くための注意事項を記載しています。ご使用前に、必ずお読みください。また、 このマニュアルを読み終わったあとは、大切に保管しておいてください。 ※このマニュアルでは一部の表記を除いて "JC-UM01BK" を「本製品」と 表記しています。

安全にお使いいただくために

■絵表示の意味

▲ 警告	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大け がなど人身事故の原因になります。
⚠ 注意	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがを したり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。
~	

○ 「してはいけない」ことを示します。

↓「しなければならないこと」を示します。

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

- ▲ 警告 本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、本製品をパン コンから取り外してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。 本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしているなどの異常があるとき 0 は、すぐに使用を中止し、パソコンをシャットダウンさせ、火傷しないように発 熱していないことを十分確認した後で、本製品をパソコンから取り外してくださ い。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセ ンターまでご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。 本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。 \bigcirc 万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、本製品をパソコンから 取り外してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合イ ンフォメーションセンターまでご連絡ください。 破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。 故障の原因になります。 また、故障時の保証対象外となります。 \bigcirc 本製品を火中に投入しないでください。破裂により火災やけがの原因になりま コネクタはぬれた手で抜き差ししないでください。また、加工したり、無理に 曲げたりしないでください。火災や感電の原因になります。 ▲ 注意 ▲製品を次のようなところには置かないでください。 日のあたる自動車内、直射日光のあたるところ. 暖房器具の周辺など高温になるところ

雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。

パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前に、すべて が揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、 万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店またはエ レコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

●ゲームパッド本体(コード長さ 1.8m)・・・・・・・・・・・	1	個
 ユーザーズマニュアル(このマニュアルです) ・・・・・・・・ 	1	部
●イベントコードクーポン券・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1	枚



本製品を使用する

5. インストール をクリックします。 Step1 ゲームパッドを接続する Gamenaud セットアップウィザードへよう インストールが開始されます。 at the second of the second of the Seadme.txt」の表示に画 1. パソコンの USB ポートに、本製品の USB コネクタを差し込みます。 ロットアップが開始する401、他のすべてのアクリクーションが終す することを明確します。これによっていっトップがないたよーが大手 面が隠れている場合があり 自動的に本製品の認識が開始されます。 -1/800500010021-01620-2007780 ます。その場合は、右上の をクリックして[Readme. txt」を閉じてください。 (1778-16) ++200 **6.** 200-10 をクリックします。 必ず 500mA が供給さ れている USB ポート に接続してください。 ♥↓ ・パソコンの電源が ON のときでも抜き差しできます。 ・USB コネクタの上下方向を間違えないように、正しく接続してく ださい。 7. <u>売了(E)</u>をクリックします。 2. Windows 標準ドライバが自動的にインストールされます。 USB Gamepad セットアップ ウィザードは完了し ました。 これで本製品とパソコンの接続は完了しました。 Step2 ドライバをインストールする 本製品で振動機能を使用する場合には、弊社 Web サイトからドライバをダ ウンロードしてインストールする必要があります。 ドライバを入手する 8. 通知領域またはタスクトレイにインストール完了のメッセージが表示 され、自動的に認識されます。 弊社ホームページよりドライバソフトウェアをダウンロードします。 ダウンロード先 USB Gamepad デバイスドライバー ソフトウェアが正しくインストー ルされました。 http://www.elecom.co.jp/support/download/ トップページの[ダウンロード]から入ることができます。 Windows 7 •[ダウンロード]ページにある一覧から[ゲームパッド]を選択し、[JC-UMO1BK]をお選びください。 ホームページの内容をご確認のうえ、ドライバソフトウェアをダウン VSB Gamepad デバイスドライバ ソフトウェアが正しくインストール ロードしてください。 されました. ※ホームページの内容変更によりドライバソフトウェアの場所が変更さ Windows Vista れる場合があります。 🕠 新しいハードウェアが見つかりました ドライバをインストールする 新したいードウェアがインストールされ、使用準備ができました。 Windows XP これでドライバのインストールは完了しました。 () インストールする前に・・・ 本製品をパソコンに接続して、使用可能な状態にしておいてくださ 管理者権限を持つユーザーアカウントでログオンしてください。 ●すべての Windows® プログラム(アプリケーションソフト)を終了 することを推奨します。 モンスターハンター フロンティア オンラインをプレイする 以降のインストールプログラムの画面は OS によって異なりますが、 手順は同じです。 本製品はボタン設定を変更することなく、インストールした状態でそのまま 7. 管理者(Administrator)権限を持つユーザーアカウントで Windows モンスターハンター フロンティア オンラインをお楽しみいただけます。 にログオンしておきます。 S. モンスターハンター フロンティア オン 2. ダウンロードした[gamepad inst 20110901 (.exe)] ラインをプレイする場合は、アナログ をダブルクリックします。 モードでご使用ください。 ※ドライバのバージョンによりファイル名称が異なる場 gamepad_inst_2 アナログモードでは MODE LED が赤色 0110901 DAN 合があります。 に占灯します。 3. インストールプログラムが起動します。 ◎ 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、「はい」 その他のゲームをプレイするとき (Windows[®]7)、「許可」(Windows Vista[®])をクリックします。 本製品はモンスターハンター フロンティア オンライン以外のゲームもプレ イできます。 **4.** ホヘリン をクリックします。 01 シリーズ 用ドライバ ELECOM ゲームパッド JC-UM01 シリーズ 用ド ライパ 私が2000ダームパッド 20-1001 シリーズ 用ドライバルインストール ます。120-00代を分支付えてまたし ◇ ゲーム内で操作できない場合は、そのゲームがゲームパッドに対応し ているか、またゲームパッドを使用するための設定が必要ではないか を、ゲームのマニュアル等でご確認ください。 (C(2009-2911 ELECOM Co., Ltd. All Rights

正常に動作しないとき

ゲームパッドが正常に動作しない場合は以下の項目をご確認ください。

ゲームパッドが認識されているか確認してください。

「動作を確認する」を参照して、各キーの入力が正しく行われているかをご確認 ください。

別の USB ポートで動作するか確認してください。

別の USB ポートに変更して正常に動作するか確認してください。 正常に動作する場合は、元の USB ポートに問題がある可能性があります。また パソコンとゲームパッドの間に USB ハブを介して接続している場合は、USB ハブを使用せず、パソコンの USB ポートに直接ゲームパッドを接続してお試し ください。

ゲームソフトでゲームパッドを使用するための設定を確認してください。

ゲームソフトによっては、あらかじめ設定を行わないとゲームパッドを使用で きない場合があります。ゲームソフトのマニュアル等を確認して、ゲームパッ ドを使用できるように設定を行ってください。

ゲームソフトがゲームパッドに対応しているか確認してください。

ゲームソフトによっては、ゲームパッドに対応していない(キーボード操作しか できない)場合があります。

動作を確認する

コントロールパネルの「ゲームコントローラー」画面から本製品の動きを確認でき ます。 次の手順で「ゲームコントローラー」画面を表示します。

S. 各OSによってメッセージの表示が異なります。ご使用のOSを確認し てください。

・Windows[®] 7 の場合

「スタート1メニュー→「デバイスとプリンター1の順に選択します。「USB Gamepad]を右クリックし、[ゲーム コントローラーの設定]を選択します。

・Windows Vista®の場合

[スタート]メニュー→[コントロールパネル]の順に選択します。[ハードウェ アとサウンド]をクリックし、[ゲーム コントローラ]をクリックします。

・Windows[®]XP の場合

1.

[スタート]メニュ→[コントロールパネル]の順に選択します。[プリンタ とその他のハードウェア]をクリックし、[ゲームコントローラ]をクリック します。

コントローラーから「USB	や ゲーム コントローラー	_
Gamepad」を選択して、 ^{プロパティ®} ボタンをクリッ	これらの設定で、コンピューターにインストールされてい 成できます。 インストール済みゲーム コントローラー(N)	るゲーム コントローラーを持
クします。	コントローラー	状態
「USB Gamepad のプロパ ティ」画面が表示されます。	L68 Ownepod	OK
	I¥\$81832(D).	70/(7-(P)

「USB Gamepad のプロパティ」が表示されない場合は、ドライバが正し くインストールされていません。「Step2 ドライバをインストールする」 を参照して、ドライバを正しくインストールしてください。

 [Vibration] タブで、振動の強さを指定した振動のテストができます。 Left Dual Right をクリックすると、本製品のモーターがそれぞれ振動 します。振動を停止するには、「5000」をクリックします。



[Test] タブで、各ボタンの動きを確認できます。



● 左右スティックの中心が合わない場合は、「ゲームコントローラー」画面 を閉じ、左右スティックに触れない状態で、本製品をパソコンのUSBポー トに接続しなおしてください。





各ボタンの動きが正しければ、ドライバは正しくインストールされていま す。

ドライバのアンインストール

- ×

OK

ドライバが不要になったときは、以下の手順に従って操作してください。

 管理者権限を持つユーザーアカウントでログオンしてください。 ●すべての Windows® プログラム(アプリケーションソフト)を終了する ことを推奨します。

1. 本製品をパソコンから取り外します。

- スタートメニューから「コントロールパネル」を選択します。 コントロールパネルが表示されます。
- 3. 以下のいずれかの操作を行います。

•Windows® 7/Windows Vista® の場合 [プログラム]の[プログラムのアンインストール]をクリックします。 プログラム

•Windows® XP の場合 [プログラムの追加と削除]をクリックします。



4. インストールされているプログラムの一覧から「USB Gamepad」を選択 し、(Windows[®] 7/ Windows Vista[®])または III® (Windows[®] XP)をクリッ クします。



~ SP3)が動作する PC/AT 互換機 アナログモード時:4軸、12ボタンのゲームパッド(POV 付) 動作時機能 デジタルモード時:2軸、12ボタンのゲームパッド

USB ポートを装備した、Windows® 7 (~

SP1), Windows Vista[®] (~ SP2), XP (SP2

※以降のアンインストールプログラムの画面は OS によって異なります が、手順は同じです。

5. アンインストールUD をクリックします。



アンインストールが開始されます。

6. アンインストールが終了したら、 第7 をクリックして、パソコンを 再起動します。

ル USB Gamapad アンインストール ウィザードは 完了しました。 URP Generatik このコンビュー知らアンインストールされまし
ーー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(ENS) ++Jttl

これでアンインストールは完了です。

基本仕様

対応機種

振動機能	モータ 2 個		
外形寸法	幅 139.5 mm ×奥行 95.7 mm ×高さ 62.3 mr ※ケーブルを除く		
インターフェース	USB		
ボタン数	12		
本体重量	約 201g		
ケーブル長	約 1.8 m		
動作温度 / 湿度	5~40℃/~90% RH(ただし結露なきこと)		
保温温度 / 湿度	-10~60°C/~90%RH(ただし結露なきこと)		
動作温度 / 湿度 保温温度 / 湿度	5~40℃/~90%RH(ただし結露なきさ -10~60℃/~90%RH(ただし結露なきさ		
フーザーサポー	トについて		
【よくあるご質問とその回 www.elecom.co.jp/su こちらから「製品 Q&A」を]答] jpport をご覧ください。		
「お季託・FAVによるお問い合わせ(ナビダイヤル)」			

【お電話・FAX によるお問い合わせ(ナビタイヤル)】 エレコム総合インフォメーションセンター TEL:0570-084-465 FAX:0570-050-012 [受付時間] 9:00~19:00 年中無休



©CAPCOM CO., LTD. 2007, 2011 ALL RIGHTS RESERVED. ©2011 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved.