



-1-



・X Input モード

(4)



ゲームを楽しむ

■連射機能を使う

本製品の①~⑬のボタンに対して連射機能を個別に設定できます。特定のボタンだけ連射 を有効にしたり、すべてのボタンに対して連射を有効にすることもできます。

連射を有効にする

■ 連射 AUTO ボタンを押し、連射を有効にしたいボタンをすぐに押します。

2 連射を有効にしたいボタンが他にもある場合は、手順 Dを繰り返します。 連射を解除する

有効にした連射を解除します。

■ 連射 CLEAR ボタンを押し、連射を解除したいボタンをすぐに押します。

2 連射を解除したいボタンが他にもある場合は、手順 1 を繰り返します。

連射速度を変更する 連射速度3段切替スイッチで連射速度を切り替えることができます。 **HIGH**:15回/秒

MID:10回/秒

LOW: 5回/秒 連射速度はすべてのボタン共通になります。ボタンごとに連射速度を変更することはできません。

■「エレコム ゲームパッドアシスタント」について

「エレコム ゲームパッドアシスタント」は、ゲームパッドに対応しないオンラインゲームが、 本製品で使用可能になるソフトウェアです。ゲームパッドアシスタントを使用することで 今までキーボードとマウスを使っておこなっていた操作を、家庭用ゲーム機で遊ぶのと同 じ感覚で、Windows®用のオンラインゲームをお楽しみいただけます。また、オンライ ンゲームごとに環境設定が必要ですが、気軽にお使いいだけるよう人気ゲームについては、 設定済みのプロファイルをご用意しています。

● ゲームによってはご利用になれない場合がございますが、弊社ホームページでプロ ファイルを公開しているゲームに関しては動作することを確認しております。



「エレコム ゲームパッドアシスタント」を入手するには下記の弊社 WEB サイトにアクセス し、インストールプログラムをダウンロードしてください。

http://www.elecom.co.jp/support/download/peripheral/gamepad/assistant/

$\rightarrow 0$	elecom co ip/suppor	//download/nerinheral/nam			m 🕁 🗆 =	17
/ 0	- electrically subjoin	/uominoso/penpriess/gain	albandaran na marka mun		ши –	e-4
ELEC Lifestyle Inn	om	>グループ会	ill >GLOBAL > お用い合わせ >	メルマガ >カタログ >サ・	11797	
製品情報 PRODUCTS トップ > サポート1	サポート 3 support/Triag 3 3 3 3 3 3 3	が応表 GMINITIBILITY ドンゲームバッドアシスタント	ロード 企業・IR情報 companying	採用情報 RECAUT	ショップ SHOP	法人のお
ダウンロ	ート 使えないWindows用オン	ラインゲームがエレコムの	0ゲームバッドで楽しめる!!		●サポート情報	
したしないクームパック・パンシストレースをした。 にしないため、アンジングを用いていたが、「「」」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、、、、、、、、、、、、、、、					 ケームパチアシスセル スペーターマニュアル (PDF:159(6)) ケームパチアシスワル よりあっていた 	£
B000-5					○関連製品	
<u>≫対応グーム</u> はじめにゲームパッ だあい。	パッチ制造はこちら アシスタントのソフトウェア本体をイン	ホールします。 次に、 & ゲームごとの	環境設定済みのブロファイルをインスト	ールして必要な設定を行ってく	+ <u>2-487</u>	
STEP1 <u>>H-6/68</u> Hightis Window (Windows 7/Mis	ゲームJ(ッドアシスタント ソフト本体をダウンロ ²⁰ /20/1/7/Vide el091/7/Vide bilf/el都6号気します)		2 各ゲームの環境設定済み ブロファイルをダウ ーカースたはゲーム運客会社を選択して スケン2月プロンパト フラウサゲームへが出酵和ロブロファイ	マレロード (Xをa) (注		
-953						
「エレコム Windows開ゲ	ゲームパッドアシスタ ムでは、MMORPGをはじめとするイン	ント」とは?	いの人気が高まっています。しかしながら + 14.771、空信用バーノ痛のトルニバー	Windows問ゲームの多くは、 ムバッドが確定ないため、朝		

「エレコム ゲームパッドアシスタント」のインストール方法や使い方について、「スターター マニュアル」(PDF 形式)を用意しています。上記の弊社 WEB サイトにアクセスしてダウ ンロードしてください。

機種によっては一部のゲームに対応していない場合がございます。詳しくは各ゲー ム用プロファイルダウンロードページでご確認ください。

◎ 「スターターマニュアル」をご覧になるには、Adobe Reader が必要です。

トラブルシューティング

困ったときは…

設定や操作などで困ったときは、下記 URL または右の QR コードの URL ヘア クセスしてください。 弊社サポートポータルから、お役に立つ 情報をご覧いただけます。



http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/018.html

正常に動作しないとき

ゲームパッドが正常に動作しない場合は以下の項目を ご確認ください。

■ ゲームパッドが認識されているか確認してく ださい。

[Step 3 接続・動作を確認する]を参照して、各キー の入力が正しく行われているかをご確認ください。

■ 別のUSB ポートで動作するか確認してください。 別の USB ポートに変更して正常に動作するか確認し てください。

正常に動作する場合は、元の USB ポートに問題があ る可能性があります。また、パソコンとゲームパッ ドの間に USB ハブを介して接続している場合は、 USB ハブを使用せず、パソコンの USB ポートに直接 ゲームパッドを接続してお試しください。

■ ゲームソフトでゲームパッドを使用するため の設定を確認してください。

ゲームソフトによっては、あらかじめ設定を行わな いとゲームパッドを使用できない場合があります。 ゲームソフトのマニュアル等を確認して、ゲームパッ ドを使用できるように設定を行ってください。

■ ゲームソフトがゲームパッドに対応している か確認してください。

ゲームソフトによっては、ゲームパッドに対応してい ない(キーボード操作しかできない)場合があります。 ■ Direct/X Input 切替スイッチが正しいモード

になっているか確認してください。

プレイするゲームにより使用するモードが違います。 モンスターハンター フロンティア Zをプレイすると きは、Direct Input モードで使用してください。 X Input 対応のゲームで使用する場合は X Input モード に切り替えてご使用ください。



() モードの切り替えは、ゲームソフトを一度終 了させた状態で行ってください。ゲーム中に モードを切り替えた場合、本製品がゲームか ら正しく認識されないことがあります。

■本製品が正常に認識されない、動作しない

- ➡本製品を USB ハブに接続している場合、USB ハ ブを使用せずに電力供給が安定しているパソコン 本体の USB ポートに接続してください。
- ◆本製品を一度 USB ポートから抜き、接続しなおし ください。それでも正しく認識されず、以下の ようなメッセージが表示された場合は、一度パソ コンをシャットダウンし、本製品を別の USB ポー トに挿し変えてからパソコンを起動してください。

●Windows[®] 10の場合



•Windows[®]7の場合

▲ USB デバイスが認識されません × このコンピュータに接続されている USB デバイスの 1 このコンピュータに接続されている USB デバイスの 1 つが正しく機能していないため、Windows によって認 識されていません。 問題を解決するにはこのメッセージをクリックしてくだ

改善しない場合は、お買い トげの販売店またはエレコ

ム総合インフォメーションヤンターへご連絡ください。





アナログスティックを調整する

Step 3 接続・動作を確認する」の手順1 を参考にして、「JC-U4013S DirectInput Mode のプロパティ」画面を表示します。

2 [調整]タブをクリックします。

3 本製品から手を離し、左右のアナログス ティックが中央に位置する状態にして、 初期設定をクリックします。







7 🛛 🗰 ボタンをクリックします。 [JC-U4013S DirectInput Modeのプロパティ] 画面を閉じます。



● X Input モードの場合 左右のアナログスティックの中心があっていないと

きに、アナログスティックを調整します。

通常は本製品の接続時に自動的に調整します ので、調整の必要がありません。正しく動作 しなかったり、アナログスティックの中央が ずれてしまったりなど調整の必要がある場合 のみご利用ください。

■ 「Step 3 接続・動作を確認する」の手順 ■を 参考にして、「Controller (JC-U4013S XInput Mode)のプロパティ」画面を表示します。





3 調整(0... をクリックします。 「ゲームデバイスの調整」ウィザード画面が表示 されます。



			2322.
5	本製品から	手を離し、左のアナログスティッ	
	クが中央に		
	クリックし	ます。 	2 Windows
	X軸・Y軸の	り調整画面が表示されます。	ロールパネル
		> 14.05 (2008) X +4.45 (2008) X ************************************	Windows®
			トボタンを
			ネル」をクリ
			Windows
			513210
		- 200 Trops	
R	+~~+		3 「プログラム
U	エのアノロ		ル]をクリッ?
	かして詞金		
		2305 2305/01/202280.00166, 2010-9-05510280.0020,	Q [2
			4 1 2 2 1 - 1
			5 JC-U40
		18/78 DR8-14840	クします。
		- #50 2014 - W/E	※以降のアン・
7	本製品から	手を離し、右のアナログスティッ	OSICEOC
_	クが中央に	位置する状態にして、 🕵 🕅 🖉	5 [削除]をチ:
	クリックし	ます。	クします。
	Z軸の調整	画面が表示されます。	IC-U40105 Directinput Mode - InstallShield Was 1577
		1-7-47500mm ×	JULY WARE RE ADDRESS AND ALL AND ALL ADDRESS AND ADDRESS AND ALL ADDRESS AND A
			CARESS INCOME AND A CONTRACT OF A CONTRACT O
			CMER) #BlackhoreCon-sta
			8 68823 10 10 10 - 10 10 10 - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
		· #52	アンインスト
	+ ~ - + -		6 アンインス ト
ð	石のアテロ	システィックを左右方回に動かし	されますの7
	く調整し、	<u>次へ(N)></u> をクリックします。	IC-U40135 Directingut Mode - InstallShield Was
	Z回転の調整	整画面が表示されます。	E Hendia
		10-7-4.75/2028 ×	
		28	
			これでアン・
		- #22 25N2 1025	
9	右のアナロ	グスティックを上下方向に動かし	
_	て調整し、	次へ(N) をクリックします。	
		1+7-1250288 ×	■保証内容
		238 L270-W400860266.200-9-407028602020.	1.弊社が定める(
		2.00	本製品を修理さ
			■無償保証範囲
			(1) 保証書おる
		DBE-FERMIN USER RVN+ PO25	(2) 保証書に またはご[®]
	モナーマー		ど)をご提
U		ロノスノイッノの詞金が於りつた	(3) 保証書に係 (4) 弊社およ?
	<u>اہ</u> ک	ペノリッノしま9。 ドャム550288 × ×	客様による
		20087 #87863.0211579/020204	 (5) 弊杠の定6 故障または
			(6) 通常一般 度 温度

(E2) 2'N/

ネヘ(N)> をクリックします。



- 「Controller (JC-U4013S XInput Mode)のプ ロパティー画面を閉じます。 12 ○ ボタンをクリックします。
- 「ゲームコントローラー」画面を閉じます。
- あります。 うお願い致します。 ■免責事項

■有効範囲

た場合。

ドライバーのアンインストール

●管理者権限

グオンして

• すべてのW

ションソフ

ドライバーが不要になったときは、以下の手順に従っ て操作してください。

を持つユーザーアカウントでロ
ください。
indows [®] プログラム(アプリケー
<)を終了することを推奨します。

品をパソコンから取り外します。

idows[®]10 の場合は、スタートメニュー [Windows システム ツール]→[コント ルパネル]を選択します。

ndows[®]8.1の場合は、画面左下のスター タンを右クリックして「コントロールパ |をクリックします。

idows[®]7 の場合は、スタートメニューか コントロールパネル」を選択します。

トロールパネルが表示されます。 コグラム]の[プログラムのアンインストー

をクリックします。

プログラム

/ストールされているプログラムの一覧か JC-U4013S」を選択し、アンインストールをクリッ

≩のアンインストールプログラムの画面は によって異なりますが、手順は同じです。

除]をチェックして、 汰へ(N)> をクリッ



保証規定·

, が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内 適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で 品を修理または交換いたします。

(証範囲) 下の場合には、保証対象外となります。 保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。 保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、 またはご購入日が確認できる証明書(レシート・納品書な

ビ)をご提示いただけない場合。

採証書に偽造・奴役などが認められに場合。 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお 客様による改造、分解、修理により故障した場合。 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、 故障または破損した場合。 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温

(6) 通常一般参減が4/2次だと4160円環境の範囲を超える温度、湿気、振動等により放陣した場合。
(7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
(8) 地震、火災、落電、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
(9) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された。

3.修理のご依頼は、本保証書を本製品に添えて、お買い上げの販 売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。

4.弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご 4.弊社修理センターへに送付いたたく場合の送付はお客様のご 負担となります。また、ご送付いただく際、遵切な梱包の上、 紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など) をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失につ いては一切の責任を負いかねます。 5.同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等または それ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合が

6.有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧

6.有償、無償にかかわらす修理により父孫された日部品または时 製品等は返却にたしかねます。
7.記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製 品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理にはす前には、 たします。記憶メディア・ストレージ製品を修理にはす前には、 お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますよ

免責事項 8.本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある 場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償 責任は、本製品職入代金を上限とさせていただきます。 9.本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神 的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきまして は、弊社は一切責任を負いかねます。

… 保証書は、日本国内においてのみ有効です。 11.本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

其太什样

조수다			
製品名	モンスターハンター フロンティア Z 推奨 USB ゲームパッド (13 ボタン)		
製品型番	JC-MHF01BK		
対応機種	USB ポートを装備した、 Windows [®] 10、Windows [®] 8.1、 Windows [®] 7 が動作する PC/AT 互 換機 ※各 OS の最新バージョンへのアッ プデートや、サービスパックのイ ンストールが必要になる場合があ ります。		
インターフェース	USB		
対応規格	Direct Input/X Input 両方式		
動作モード	アナログモード		
ボタン数	13 ボタン		
アナログスティック	2本		
POV	あり		
振動機能	あり(モーター× 2)		
連射機能	あり(ボタンごとに設定可能)		
連射速度	HIGH : 15 回 / 秒 MID : 10 回 / 秒 LOW : 5 回 / 秒		
動作時機能	Direct Input モード: 4軸. 13 ボタン, POV X Input モード: 4軸. 11 ボタン, POV、 2 アナログトリガー		
ケーブル長	1.8 m(コネクタ先端まで)		
外形寸法	幅 172.0 mm ×奥行 108.0 mm ×高さ 73.9 mm ※ケーブルを除く		
本体重量	約 260 g ※ケーブルを含む		

ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】 www.elecom.co.ip/support こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAX によるお問い合わせ(ナビダイヤル)】 エレコム総合インフォメーションセンター TEL:0570-084-465 FAX:0570-050-012 [受付時間]

10:00~19:00 年中無休

本製品は日本国内仕様です。国外での使用に関しては 弊社ではいかなる責任も負いかねます。 また、お問い合わせには日本語によるサポートに限定 させていだきます。



保証について

本製品の保証期間は、ご購入日より6ヶ月です。 ご購入が証明できる書類(レシート/納品書等)と本 マニュアルを一緒に保管してください。

モンスターハンター フロンティア Ζ 推奨 USB ゲームパッド(13 ボタン) JC-MHF01BK ーザーズマニュアル 2017年7月20日 第1版

- •本ユーザーズマニュアルの著作権は、エレコム株式会
- 本ユーザーズマニュアルの内容の一部または全部を無 断で複製/転載することを禁止させていただきます。
- ーマーン ・ 本ユーザーズマニュアルの内容に関しては、万全を期 しておりますが、万一ご不明な点がございましたら、 弊社総合インフォメーションセンターまでご連絡願い ます。
- 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告な ・本製品を使用したことによる他の機器の放魔や不具合
- 等につきましては、青任を負いかねますのでご了承く
- •本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの 輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取 引許可が必要です。
- •Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国、 日本およびその他の国における登録商標または商標
- その他本ユーザーズマニュアルに記載されている会 社名・製品名等は、一般に各社の商標又は登録商標

©CAPCOM CO., LTD, ALL RIGHTS RESERVED ©2017 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved. JC71-M11