ELECOM

パワーポイント専用 レーザーポインタ付ワイヤレスリモコン **RC-LUWPP** ユーザーズマニュアル

この度は、エレコムのワイヤレスリモコン"RC-LUWPP"をお買い上げいただき誠 にありがとうございます。"RC-LUWPP"はMicrosoft® PowerPointのスライドショー をワイヤレスで操作できるリモコンで、レーザーポインタ機能も付いています。この マニュアルでは"RC-LUWPP"の操作方法と、"RC-LUWPP"を安全にお取り扱いい ただくための注意事項を記載しています。ご使用前に、必ずこのマニュアルをお読み ください。なお、このマニュアルでは一部の表記を除いて"RC-LUWPP"を「本製品」 と表記しています。また、このマニュアルは大切に保管しておいてください。

本製品は以下の条件で使用できます。

対応機種	IBM PC/AT 互換機および NEC PC98-NX シリーズで USB ポートを標準で装備した機種
対応 OS	Windows® XP / Me / 2000 / 98
対応ソフト	Microsoft® PowerPoint 2000以降

※ 本製品は"微弱電波機器"ですので総務大臣の無線局許可は必要ありません。電波法に準拠してい ます.

※ 本製品は弊社製ワイヤレスマウス "M-PGDUR シリーズ" と異なる ID を使用することで併用す ることができます。ただし、近接した周波数を使用しているために、動作性能が多少低下すること があります。

パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前に、すべてが 揃っているかを確かめてください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一 不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店または弊社エレ コム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

●リモコン本体	1個
●レシーバユニット	1個
●単3形アルカリ電池(動作確認用)	2本
●延長ケーブル(1.5m)	1本
	4 1 -

●ユーザーズマニュアル(このマニュアルです) 1枚

安全にお使いただくために

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。



■絵表示の意味

◎記号は「してはいけない」 ことを示します。



本製品が発熱している、煙がでている、へんな臭いがしているなどの異常があるときは、 直ちに使用を中止し、レシーバユニットをパソコンからはずしてください。そのあと、 ご購入店などにご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。





●記号は「しなければならない」

ことを示します。

- 本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。万一、本製品が破損した場合は、 直ちにレシーバユニットをパソコンからはずし、ご購入店などにご連絡ください。破 損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- 本製品の分解、改造、修理をご自分でしないでください。火災や感電、故障の原因にな ります。また、故障時の保証の対象外となります。

本製品に水や金属片などの異物が入った場合は、直ちにレシーバユニットをパソコンからはずし てください。そのあと、ご購入店などにご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電、故障 の原因になります。

▲製品を火中に投入しないでください。破裂により火災やけがの原因になります。

レシーバユニットをぬれた手で抜き差ししないでください。また、加工したり、無理に曲げたりし ないでください。火災や感電の原因になります。

▲注意

- 本製品は次のようなところには置かないでください。 \bigcirc 日のあたる自動車内、直射日光のあたるところ、暖房器具の周辺など高温になるところ 多湿なところ、結露をおこすところ 平坦でないところ、振動が発生するところ ・マグネットの近くなどの磁場が発生するところ ・ほこりの多いところ
- レシーバユニットをパソコンに取り付けるときは、コネクタの向きを間違えないように慎重に作 業してください。強引な脱着は故障やけがの原因になります。

パソコンとの接続に延長ケーブルをご使用になる場合は、必ず付属のケーブルを使用してくだ 0 さい。

- 本製品は防水構造ではありませんので、水などの液体がかからないところで使用または保存し てください。雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。
- 電池は新しいものと古いものを混ぜて使わないでください。充電したり、分解したりしないでく ださい。プラスとマイナスの向きを正しく入れてください。また、本製品を長期間使用しないと きは、電池を取り出しておいてください。

本製品を使用する場合の注意事項

- ●本製品は周波数が314MHz帯の微弱電波を使用しています。まれに外部からこの周波 数と同じ電波を受けた場合、誤動作することがあります。重大な影響を及ぼす恐れのあ る機器では使用しないでください。
- ●微弱電波を使用していますが、電子機器や医療機器(例えばペースメーカー)などに影響 を及ぼす恐れがありますので、航空機内や病院など使用を禁止されている場所ではご使 用にならないでください。
- ●本製品の近くで携帯電話を使用される場合、電波の影響を受けて動作が不安定になるこ とがありますので、影響を受けない距離を保ってください。
- USB ケーブルをレシーバユニットに巻き付けた状態で使用しないでください。受信性 能が低下することがあります。

お手入れのしかた

本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布でふいてください。シンナー、ベンジン、アルコー ルなど揮発性の液体を使用すると変質や変色をおこすことがあります。

保証規定

- . お客様の正常な使用状態で万一故障した場合は、本保証書規定に従い無償修理致します。 . 保障期間中でも以下に該当する場合は、有償修理となります。
- (イ) 保証書のご提示がない場合。
- (ロ) 保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を訂正された場合。
- (ハ) お買い上げ後の輸送、移動時の落下などにより生じた故障・損傷または損失の場合。
- (二) 火災・天災・異常電圧などに起因する故障・損傷の場合。
- (ホ) 過酷な使用による故障・損傷。
- (ヘ) 使用方法の誤り、当社以外での修理・調整・改造された場合。
 (ト) 接続している他の機器の不具合により本製品に故障を生じた場合。
- (チ) 直接メーカーへ送付した場合の送料などはお客様のご負担となります。
- 3. 保証内容は本体(ハードウエア)及び添付品修理のみと致します。データの損失に関しては、その原因がハードウエアの故障に起因する、しないに関わらず保証いたしかねます。また、ハードウエアあるいはソフトウエアの >→ラブルによって発生した損失につきましても同様に保証いたしかねますのでご了解下さい。
- 4. 保証書の有効期限は、ご購入の販売店によって保証書表面に記入いただいた購入年月日起算といたします。保証 書に販売店の店印ならびに購入年月日の記載がない場合は、保証対象外となります。
- 5. 保証書は、再発行いたしませんので大切に保管して下さい。
- 6. 保証書は、日本国内で使用される場合に限り有効です。

ユーザーサポートについて

本製品のマニュアルは保証書を兼用しています。保証内容をお確かめの上大切に保管して ください。本製品のご使用中に何らかのトラブルが起きたとき、または操作方法や使いか たがわからないときは、エレコム総合インフォメーションセンターにご連絡ください。

商品に関する ● お問い合わせは ▼	ロレコム総合インフォメーションセンター 「EL. 03-5337-3024	受付時間 9:00~12:00 13:00~18:00
------------------------------	--	-----------------------------------

各部の名称とはたらき





1	レーザーポインタ 発光部	この部分から赤色のレーザーポインタが照射されます。
2	レーザー 照射ランプ	レーザーポインタが発光しているときは、このランプが点灯 します。点灯中の本製品の扱いには十分に注意してください。
3	PowerPoint 操作ボタン	PowerPointのスライドショーを操作するためのボタン です。各ボタンの説明については「PowerPoint で使う」を お読みください。
4	laser pointer ボタン	このボタンを押すと、レーザーポインタを照射します。
5	ID 設定ボタン	他のワイヤレス機器との混信を避けるためID 設定を変更 するときに使います。
6	電池カバー	このカバーを開けて電池を入れます。
7	USB コネクタ	パソコンの USB ポートに接続します。
8	ID 設定ボタン	他のワイヤレス機器との混信を避けるため ID 設定を変更 するときに使います。
9	動作ランプ	レシーバユニット内部にあるランプです。乾電池が消耗して いるとき、リモコン本体の操作ボタンを押すと点灯します。 ID 設定を変更するとき点灯および点滅します。
■基本仕様		
制	日 夕 パ	コーポインル専用レーザーポインの付口イヤレフリエコン

製品名	パワーポイント専用レーザーポインタ付ワイヤレスリモコン
製 品 型 番	RC-LUWPP
インターフェイス	USB
使用周波数	314MHz 帯
対 応 機 種	IBM PC/AT 互換機および NEC PC98-NX シリーズで USB ポートを
	標準で装備した機種
対応のS	Windows® XP / Me / 2000 / 98
対応ソフト	Microsoft® PowerPoint 2000 以降
電源	DC3V 単3形マンガン乾電池または単3形アルカリ乾電池 2本※
動作温度/湿度	0°C~40°C / 10%~85%RH
保存温度/湿度	- 20°C~+ 60°C / 10%~ 85%RH
形状寸法 / 本体重量	W40 × D160 × H33.2mm / 約 85.6g(乾電池含まず)
梱包内容	リモコン本体、レシーバユニット、単3形アルカリ乾電池(動作確認用)、
	延長ケープル(1.5m)、マニュアル

※単3形アルカリ乾雪池を使用した場合 1日8時間レーザーポインタと PowerPointの操作をそれぞれ 50%ずつ 行うと、レーザーポインタは約18日間、PowerPointの操作は約31日間使用できます。

電池を入れる / 交換する

本製品をはじめて使用するときはリモコン本体に単3形マンガン乾電池またはアルカリ 乾電池を2本入れます。また、レシーバユニットの動作ランプが点灯した場合は以下の手 順を参考に電池を交換してください。なお、本製品に付属のアルカリ乾電池は動作確認用 です。製品の流通過程で長い時間が経過し乾電池が消耗していることがありますので、動 作が不安定な場合は新しい乾電池に交換してください。

●使用できる乾電池について

本製品で使用できる乾電池は、市販されている単3形マンガン乾電池または単3形ア ルカリ乾電池です。充電池には対応しておりません。新しい単3形アルカリ乾電池を使 用した場合、レーザーポインタのみの連続操作には約110時間、 PowerPointのみの 連続操作には約350時間使用できます。また、1日8時間レーザーポインタと PowerPointの操作をそれぞれ50%ずつ行うと、レーザーポインタは約18日間、 PowerPointの操作は約31日間使用できます。

●電池交換の時期

電池が消耗するとリモコン本体の操作ボタン(laser pointerボタンを除く)を押した ときに、レシーバユニットの動作ランプが点灯します。早めに乾電池を交換するように してください。



・電池力バーの ⊽ マークを軽く押 しながら、手前にスライドさせます。



・プラス(+)とマイナス(-)の向き

を正しく入れてください。 種類の違う乾電池や新しい乾電池 と古い乾電池を混ぜて使わないで ください。

④電池カバーを閉めます。



・奥にスライドさせ、カチッと音が するまで閉めます。

レシーバユニットの取り付け / 取り外し

レシーバユニットをパソコンに取り付けます。はじめて取り付けるときは、必ず以下 の手順に従ってください。2回目以降はパソコンの電源を入れたままでも抜き差し できます。

■取り付ける場合

Tips 延長ケーブルについて

レシーバユニットの位置によってはリモコン本体 から電波を受信できなかったり、動作が不安定に なることがあります。このような場合は付属の延 長ケーブル(1.5m)をお使いください。

●はじめてレシーバユニットを取り付ける場合は、パソコンの電源を 切っておきます。

・2回目以降はパソコンの電源を入れた状態で差し込んでもかまいません。

∂レシーバユニットの USB コネクタをパソコンの USB ポートに 差し込みます。



- USB コネクタには上下方向に向きが ありますので間違えないように差し 込んでください。
- USB ハブのアップリンクポートに差 し込んでもかまいません。
- ④はじめてレシーバユニットを取り付けた場合は、次の「レシーバ
 ユニットをセットアップする」をお読みください。

■取り外す場合

レシーバユニットはホットプラグに対応していますので、Windows®が起動した状態 でも取り外すことができます。

※ Windows®の起動中に何度も着脱をくり返すと、動作が不安定になることがあります。このような 場合は Windows®を再起動してください。

レシーバユニットをセットアップする

はじめてレシーバユニットをパソコンなどの USB ポートに取り付けた後、Windows®を起動すると、自動的にレシーバユニットのセットアップが始まります。 ご使用のOSに合わせて説明をお読みください。

Windows[®] XP/Me/2000 の場合

●パソコンの電源を入れて、Windows[®]を起動します。

注意 ● Windows® XPの場合、複数のアカウントを登録しているときは、コン ピュータの管理者としてログオンします。 Windows[®] 2000の場合は Administrator 権限でログオンします。

②本製品が認識されます。画面にメッセージが数秒間表示され、 自動的にセットアップが完了します。

■ Windows[®] 2000 でウィザード画面が表示された場合

Windows[®] 2000 ではご使用の環 境によってウィザード画面が表示 される場合があります。このような 場合は画面のメッセージに従って 作業を進めてください。



●途中、〈ドライバ ファイルの特定〉 画面が表示された場合は[検索 場所のオプション]のチェックを すべてオフにして、次へ進んでく ださい。



●途中、「デジタル署名が見つかりませんでした」という画面が表示されます。「USB ヒュー マン インターフェイス デバイス」および「HIDキーボードデバイス」のいずれのド ライバも正常に動作することを弊社で確認しておりますので、 はい ボタンをク リックして次へ進んでください。

Windows[®] 98/98SE の場合

セットアップ中に「Windows® 98 オペレーティングシステム」の CD-ROM が必要な 場合がありますので、あらかじめ CD-ROM をご用意ください。

● Windows[®] 98 プリインストールモデルのコンピュータをご使用の場合 コンピュータに添付されている「Windows® 98 CD-ROM」または「Windows®

98 Second Edition CD-ROMJをご用意ください。ディスクが添付されていな い場合は、CD-ROM を指定する代わりに「C:¥windows¥options¥cabs」フォ ルダを指定してください。なお、プリインストールモデルの場合は、ドライバが自 動的にインストールされることもあります。

● Windows[®] 98 のパッケージをご購入されている場合

パッケージに入っている「Windows® 98 CD-ROM」をご用意ください。

●コンピュータの電源を入れて、Windows[®]を起動します。

❷新しいハードウェアの追加 ウィザードの画面が表示さ れます。 次へ ボタンをクリックし ます。









これでドライバのインストール作業は完了です。

PowerPointで使う

■リモコンを操作できる範囲

リモコンはレーザーポインタ発光部側をレシーバユニットに向け、下図のの範囲で 操作してください。レシーバユニットとの間に障害物があると操作の妨げになります。



■スライドショーを実行する

●Windows[®]を起動し、Microsoft[®] PowerPoint を実行します。

2スライドショーを実行する PowerPoint のファイルを開きます。

④リモコン本体の → [開始] ボタンを押します。 スライドショーが始まります。

リモコン本体から操作できる機能については下表をご参照ください。

●スライドショー時の各ボタンの機能

開始 PowerPointで表示中のファイルのスライドショーを開始します。 1枚目に戻る 最初のスライドに戻ります。 終了 スライドショーを終了し、PowerPointの画面に戻ります。 反とつ前のスライドに戻ります。最初のスライドでこのボタンを 押すとブザーが鳴ります。 進む 次のスライドに進みます。		
1枚目に戻る 最初のスライドに戻ります。 終3 スライドショーを終3し、PowerPointの画面に戻ります。 戻る ひとつ前のスライドに戻ります。最初のスライドでこのボタンを 押すとブザーが鳴ります。 進む 次のスライドに進みます。	開始	PowerPoint で表示中のファイルのスライドショーを開始します。
終了 スライドショーを終了し、PowerPointの画面に戻ります。 戻る ひとつ前のスライドに戻ります。最初のスライドでこのボタンを 押すとブザーが鳴ります。 進む 次のスライドに進みます。	1枚目に戻る	最初のスライドに戻ります。
戻る ひとつ前のスライドに戻ります。最初のスライドでこのボタンを 押すとブザーが鳴ります。 進む 次のスライドに進みます。	終了	スライドショーを終了し、PowerPointの画面に戻ります。
進む 次のスライドに進みます。	戻る	ひとつ前のスライドに戻ります。最初のスライドでこのボタンを 押すとブザーが鳴ります。
	進む	次のスライドに進みます。
画面 白 画面を白くします。もう一度押すとスライドショーに戻ります。	画面 白	画面を白くします。もう一度押すとスライドショーに戻ります。
画面 黒 画面を黒くします。もう一度押すとスライドショーに戻ります。	画面 黒	画面を黒くします。もう一度押すとスライドショーに戻ります。
laser pointer レーザーポインタを照射します。「レーザーポインタを使う」を お読みください。	laser pointer	レーザーポインタを照射します。「レーザーポインタを使う」を お読みください。

※ ボタンによっては表示モードがスライドショーモード以外(例えば標準モード)でも動作するものがあり ます。ただし、動作はスライドショーモードとは異なる場合があります。

レーザーポインタを使う

本製品にはレーザーポインタ機能が付いています。 スライドショーの説明でポイントとなる場所を示す のに便利です。

- ●レーザーポインタ発光部をスライドショーの画面 に向けて、[laser pointer]ボタンを押したまま にします。スライドショーに赤いレーザーポイン 夕が照射されます。
- [laser pointer] ボタンをはなすと、レーザーポ インタが消えます。
- ●レーザーポインタを照射しているときは、「レーザー 照射ランプ」が点灯します。点灯中の本製品の扱い には十分に注意してください。
- ●乾電池が消耗してくるとレーザー光が急激に暗く なります。早めに乾電池を交換するようにしてく ださい。



リモコン本体にあるレーザーポインタ発 光部をのぞき込んだり、人に向けたりす ることは絶対におやめください。目を傷 める原因となります。



| ∠—+#-

ポインタ

_++

照射ランプ

laser pointer

ボタン

発光部

A

1枚目に戻る

¥7 🔳

 \bigcirc

ELECOM

ID の設定を変更する

同じ周波数を使うワイヤレスマウスなどを同時に使用すると混信することがあります。 このような場合は、本製品のID設定を変更してください。ただし、近接している周波 数を使用するため、動作性能が通常より多少低下することがあります(本製品を操作 することで、ワイヤレスマウスが誤動作することはありません)。設定できる ID は 1024 通りです。

- ●Windows®を起動し、パソコンのUSB ポートにレシーバユニットを 差し込みます。
- ④シャープペンシルやゼムクリップなどの先の細いもので、レシーバ ユニットの「ID 設定ボタン」を押します。レシーバユニット内部の 「動作ランプ」が赤色に点灯します。



❸「動作ランプ」が赤色に点灯している間に、リモコン本体の「ID 設定 ボタン」を4秒以上押します。正常に受信されるとレシーバユニット 内部の「動作ランプ」が2回以上点滅した後、「動作ランプ」が消えます。



❹これでIDの設定は完了です。

注意 ID 設定を変更して混信を回避した場合でも近接した周波数を使用して いるために、動作性能が多少低下することがあります。

トラブルシューティング

リモコン本体を操作しても、PowerPointのスライドショーが動作しない場合や動 作が不安定な場合は以下の点をご確認ください。

- →リモコン本体がレシーバユニットから離れすぎているか、レシーバユニットが電波 を受信できない方向に向けられている可能性があります。付属の延長ケーブルを使っ て、レシーバユニットがリモコン本体に近づくように設置してください。
- → レシーバユニットとリモコン本体の間にディスプレイモニタなど電波に干渉する 機器があると正しく動作しない場合があります。干渉の恐れがある場合は設置場 所を移動するなどしてください。
- ➡ ワイヤレスマウスなど他のワイヤレス機器を使用している場合、電波干渉が発生し ている可能性があります。本製品または他のワイヤレス機器の ID 設定を変更して みてください。
- ➡ 誤ってリモコン本体の ID 設定ボタンを押してしまったことなどが原因で、レシー バユニットとリモコン本体のID が異なっている可能性があります。「ID の設定を 変更する」をお読みになりIDの設定を合わせてください。
- ➡リモコン本体の乾電池が消耗している可能性があります。新しい乾電池に交換して ください。交換の方法は「電池を入れる / 交換する」をお読みください。
- ➡ ID 設定を変更しても動作が不安定な場合は、正しく変更されていない可能性があり ます。レシーバユニットのID設定ボタンを押した後、10秒以内にリモコン本体のID 設定ボタンを押してください。詳しくは「IDの設定を変更する」をお読みください。
- ➡ ID 設定を変更した後、リモコンが動作しなくなった場合は、ID が正しく変更され ていない可能性があります。はじめにレシーバユニットのID 設定ボタンを押し、動 作ランプが点灯していることを確認してから、リモコン本体の ID 設定ボタンを押 してください。詳しくは「IDの設定を変更する」をお読みください。

パワーポイント専用レーザーポインタ付ワイヤレスリモコン RC-LUWPP ユーザーズマニュアル 2004年3月12日 第1版 エレコム株式会社 L1-WU-1 ©2004 ELECOM Co., LTD. All rights reserved.

 [・]本書の著作権は、エレコム株式会社が所有しています。

^{*}本書の内容の一部または全部を無斷で複製/転載することを禁止させていただきます。
*本書の内容の一部または全部を無斷で複製/転載することを禁止させていただきます。
*本書の内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。
*本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
*実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますので、ごろ承ください。

[·]本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。 · Microsoft®、Windows®は、米国 Microsoft 社の登録商標です。その他本書に掲載されている商品名 / 社名などは、一般に商標 ならびに登録商標です。