



🕹 🛃 🗐 / 21:1



■カードを取り出すには

¢

パソコンの電源が入った状態での本製品およびメモリカードの取り出し時、 スタンバイや休止状態に移行する前は、次の手順で本製品を取り出してくだ さい。

タスクトレイにある
アイコンをクリックします。

え 表示されたメッセージをクリックします。

標准	IDE/ESDL/A-B	ディスク コントロー	-5 M +	
194-1-	10-07-00017111	21022210	2021	174

■●●● 本製品以外に他の PC カードを使用している場合は、両方のカードの名前が表示されます。この場合は本製品のメッセージ(標準IDE/ESDIハードディスクコントローラ)をクリックしてください。

3	 び ボタンをクリックします。				
	標準 IDE/	ÉSDI ハード ディスク コントローラ 👘 🔀			
	٩	このデバイスは安全に取りはずせます。			
		ОК			

本製品をパソコンの PC カードスロットから取り出します。



PC カード アダプタ MR-BPCCF MR-BPCSM MR-BPCMS MR-BPCSD インストールマニュアル
2003年12月25日第1版
 ・本インストールマニュアルの著作権は、エレコム株式会社が保有しています。 ・本インストールマニュアルの内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。 ・本インストールマニュアルの内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。 ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。 ・実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 ・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。 「メモリースティック」、「メモリースティック PRO」、 および MEMORY STICK PRDは、ソニー株式会社の商標です。 MEMORY STICK PRDは、ソニー株式会社の商標です。 ・ CompactFlash®(コンパクトフラッシュ)は、米 SanDisk 社の登録商標
です。 ・ S D メモリカード ™ は松下電器産業株式会社、米 SanDisk 社、株式会社 東芝の商標です。 ・ マルチメディアカードは独国インフィニオンテクノロジーズ社の商標で
す。 ・ Microsoft®、Windows®は、米国 Microsoft 社の登録商標です。その他本 セットアップガイドに記載されている商品名 / 社名などは、一般に商標な らびに登録商標です。