



じつ戸

お使いになる前に

お使いになる前に、次の内容をご確認ください。

●取り付け上の注意

- ・5V、500mA 以上の供給電力の得られる USB ポート に接続してください。
- ご使用のノート PC、デスクトップ PC の構造によっては、 本台座でも設置できない場合があります。取り付け部の厚 みが 70mm を超えるモニターには取り付けできません。 ・台座にて固定できない場合は、平らな面に設置してくだ さい。

ご使用上の注意

- ·Web カメラのレンズは指で触れないでください。ホコ リが入った場合などは市販のレンズブロアなどで取り除 いてください。
- ·お使いのメッセンジャーソフトの仕様によって、VGA サ イズ以上でのビデオチャットが行えない場合があります。 ・お使いのインターネット接続環境によっては、各ソフト ウェアがご利用いただけない場合があります。
- ハードウェアの処理性能によっては、音声品質、動画処
- 理などで十分な性能が得られない場合があります。 本製品の特性上、お使いの PC の環境によっては、スタ ンバイや休止状態またはスリープ状態に入ると製品を認 識しなくなることがあります。ご使用の際には、スタン バイや休止状態またはスリープ状態になるような設定は 解除してください。
- 本製品が認識しなくなった場合は、本製品を一旦パソコ ンから取り外して、再度接続しなおしてください。
- ・本製品を湿気やホコリの多いところに設置しないでくだ オい
- 本製品に強い衝撃を与えないでください。
- ・お客様ご自身での分解、修理、改造は絶対にしないでく ださい。
- ・ケーブル部を強く曲げたり引っ張ったりしないでください。 ・コネクタに無理な力を加えないでください。
- ・お手入れの際には乾いたやわらかい布で軽く拭いてくだ さい。ベンジン、シンナー、アルコールなどは使用しな いでください。
- ·Web カメラ利用時にはパソコンを省電力状態にしないで ください。省電力状態にするときは Web カメラを利用し ているアプリケーションをあらかじめ終了してください。

動作環境

Windows

CPU	Intel Pentium4 1.4GHz以上
OS	Windows XP(SP2 以降)、
	Windows Vista™
メモリ	512MB以上
HDD 容量	320MB 以上
グラフィッ:	クメモリ 64MB 以上
DirectX	9.0c 以降
その他	USB2.0 ポート
	(5V、500mAの電力が供給できること)
	ADSL などのブロードバンド接続環境
	CD-ROM ドライブ
Macintosh	
OS	Mac OS X 10.4.9 以降

- CPU PowerPC G3 以上 /Intel Mac 対応 PlayStation3
- システムソフトウェア バージョン 1.70 以降
- ※本動作環境においてもハードウェアの処理性能によっ ては、音声品質、動画処理などで十分な性能が得られ ない場合があります。
- ※本機は USB2.0 専用です。 USB1.1 インターフェー スには対応いたしません。

Web カメラの取り付けとセット アップ UNIVERSAL SERIAL BUS

Windows[®]XP/Windows Vista™で使用する

Windows XPのサービスパックの確認

- Q Windows Vista™でお使いになる場合は、そのまま 「Web カメラを接続する」に進んでください。
- Windows XP で製品をお使いになる場合は、サービス パックが最新のバージョンである必要があります。 次の手順で Windows のバージョンを確認します。
- 1. スタートメニューを開き、「マイコンピュータ]アイコ ンを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。 システムのプロパティが表示されます。

2. サービスパックのバージョンを確認します。



0K #45/06 サービスパックが最新のバージョンであることを確 認します。サービスパックが最新のものでない場合 は、WindowsUpdate を使用して、最新のバージョ ンにバージョンアップしてください。 バージョンアップの手順については、お使いのパソ

コンの取扱説明書やパソコンメーカーまでお問い合 わせください。 (2007 年 4 月現在の Windows XP の最新のサー

ビスパックは Service Pack 2 です。)

● Web カメラを接続する

1. Web カメラの差込口とパソコンのUSBポートを付属 のUSBケーブルで接続します。



- ます。
- 4 USB コネクタの上下方向を間違えないように、 正しく接続してください。
- 2. Windows XP をご使用の場合は、タスクトレイに「新 しいハードウェアが見つかりました」というメッセー ジが表示されます。

動 新しいハードウェアが見つかりました ルソハードウェアがインストールされ、使用準備ができました。

Windows Vista™をご使用の場合は、タスクトレ イに「デバイスを使用する準備ができました」という メッセージが表示されます。

デバイスを使用する準備ができました。 、 、 デバイス ドライバ ソフトウェアが正しくインストール されました。

これで Web カメラが使用できるようになりました。

次に、カメラに画像が正しく映るかを確認します。 次の「正しく動作するか確認する」に進みます。

正しく動作するか確認する

付属の CD-ROM 内の「AMCAP」を使用して、画像が正 しく映るか確認します。

☞ [AMCAP]は画像表示を確認するために用意した ものです。Microsoft のアプリケーションですが、

Microsoft および弊社では、操作方法やサポートに ついてのお問い合わせは承っておりません。あらか じめご了承ください。

- **1** Web カメラをパソコンに接続します。
- 2. [ソフトウェア&マニュアルディスク]を CD-ROM ドライブに入れます。 CD-ROM の内容が表示されます。

🖏 CD-ROM の内容が表示されないときは、CD-ROM を挿入した CD-ROM ドライブをダブルク リックします。

3 🗐 (AMCAP) をダブルクリックします。 ビデオキャプチャツール[AMCAP|が起動します。

☞ 「AMCAP」は必要に応じて、パソコンのハードディ スクにコピーして使用することもできます。

4. [Device]メニューをクリックして、Windows XPの 場合は「USB ビデオデバイス」、Windows Vista™ の場合は「USB2.0 Camera」にチェックがついている ことを確認します。

ついていない場合は、「USBビデオデバイス| (Windows XPの場合)または[USB2.0 Camera] (Windows Vista™の場合)をクリックします。



5. [Option]メニューから[Preview]をクリックして チェックマークをつけます。 カメラの映像が表示されます。



Web カメラが正しく動作していることを確認できました。

□▲ 本製品にはカメラの映像にエフェクトをかけ て、楽しむことができるアプリケーション 「EZVirtual Cam」を同梱しています。 「EZVirtual Cam Iのインストールならびに使い 方については、裏面の「映像にエフェクトをかけ て楽しむ をお読みください。

●スチルシャッターによる静止画撮影 (Windows XP のみ)

あらかじめ Web カメラを接続しておきます。

- **1.** 「マイコンピュータ」をダブルクリックして開きます。
- 2. [USB ビデオデバイス]をダブルクリックして開き ます。
- 3. スチルシャッターを押すと、静止画の撮影が行なわ れ、画像が一時保存されます。 サムネイルが表示されます。
- 4. 画像をファイルとして保存するには、サムネイル上 でマウスを右クリックし、「マイピクチャに保存」を 選択します。

-1-

Macintosh で使用する

Mac OS X のバージョンの確認

Macintosh で本製品をご使用になる場合は、Mac OS X 10.4.9 以降であることが必要です。 次の手順で Mac OS X のバージョンを確認します。

1. アップルメニューから[この Mac について]を選択



2. Mac OS X のバージョンを確認します。



Mac OS Xのバージョンが 10.4.9 以降であることを確 認します。10.4.9 以降でない場合は、ソフトウェア・ アップデートを実行して、「Mac OS X 10.4.9 Combo Update」をインストールください。 ソフトウェア・アップデートの手順については、 Macinrtosh のマニュアルをご覧ください。

● Web カメラを接続する

1. Web カメラの差込口とパソコンのUSBポートを付属 のUSBケーブルで接続します。



- 👒 パソコンの電源が ON のときでも抜き差しでき ます。
- 🖏 USB コネクタの上下方向を間違えないように、 正しく接続してください。
- 2. 自動的にカメラが認識されます。
 - これで Web カメラが使用できるようになりました。

次に、カメラに画像が正しく映るかを確認します。 次の「正しく動作するか確認する」に進みます。

正しく動作するか確認する

Mac OS X に付属の iChat を使用して、画像が正しく 映るか確認します。

7. Web カメラをパソコンに接続します。

- 2.「アプリケーション」フォルダ内の「iChat」を ダブルクリックします。 「iChat」が起動します。 iChat
- **3.** 「ビデオ」メニューから「ビデオプレビュー」を選択 します。



プレビュー画面が表示されます。

4. プレビュー画面にカメラの画像が表示されます。



Web カメラが正しく動作していることを確認できました。

☞ 映像が、鏡に反射したように左右反転して表示さ れますが、これは[iChat]の仕様であり故障では ありません。実際のチャットでは、反転されずに 相手に送られます。

PLAYSTATION[®]3 で使用する

本体情報が表示されます。

プデート(更新)してください。

ることを確認します。

Web カメラを接続する

き差しできます。

正しく接続してください。

2. 自動的にカメラが認識されます。

● 正しく動作するか確認する

ト]を選択します。

● システムソフトウェア バージョンの確認

PLAYSTATION[®]3 でご使用になる場合は、システムソフ トウェア バージョンが 1.70 以降であることが必要です。 次の手順でソフトウェアバージョンを確認します。

7, "XMB" から[設定] -- [本体設定] -- [本体情報] を選択 します。

2. システムソフトウェア バージョンが 1.70 以降であ

システムソフトウェア バージョンが 1.70 以降で

ない場合は、システムアップデートを実行して、

PLAYSTATION[®]3のシステムソフトウェアをアッ

システムアップデートの手順については、

PLAYSTATION[®]3のマニュアルをご覧ください。

1. Web カメラの差込口と PLAYSTATION[®]3の USB

☞ PLAYSTATION[®]3の電源が ON のときでも抜

👒 USB コネクタの上下方向を間違えないように、

これで Web カメラが使用できるようになりました。

2. "XMB" から[設定] --- [周辺機器設定] --- [カメラテス

次に、カメラに画像が正しく映るかを確認します。

次の「正しく動作するか確認する」に進みます。

1. Web カメラをパソコンに接続します。

カメラテストが表示されます。

カメラからの映像が表示されます。

X BO

Web カメラが正しく動作していることを確認できました。

ポートを付属の USB ケーブルで接続します。

映像にエフェクトをかけて楽しむ (Windows のみ)

Windows でお使いのときは、EZVirtual Cam を使用 すると、Web カメラからの映像にエフェクトをかける ことができます。

EZVirtual Cam のインストール

- 1. 管理者(Administrator)権限を持つユーザアカウ ントで Windows にログオンしておきます。
- 2. 「ソフトウェア&マニュアルディスク」を CD-ROM ドライブに入れます。 CD-ROM の内容が表示されます。
- CD-BOMの内容が表示されないときは、CD-ROM を挿入した CD-ROM ドライブをダブルク リックします。
- **3** ╬ [EZVirtualCam_full.msi]をダブルクリックし ます。
- インストールプログラムが起動します。
- **4.** №xt> をクリックします。



5. 使用許諾契約書の内容を読み、内容に同意する場合は、 [I accept the terms in the License Agreement] & 選択して Mext > をクリックします。



6. インストール先を確認し、<u>Next></u>をクリックします。



- 🧠 Change... をクリックすると、インストール先を 指定できます。
- **7.** Install をクリックします。 インストールが始まります。



カウント制御画面が表示されることがあります。 「許可」をクリックします。



これで、EZVirtual Cam がインストールできました。

EZVirtual Cam の起動

EZVirtual Cam は、Windows からはビデオデバイスと して認識されています。そのため EZVirtual Cam を入 タートメニューから任意で起動することはできません。 ビデオデバイスを使用するプログラムで EZVirtual Cam を指定すると、Windows 側でビデオデバイスを呼 び出したときに EZVirtual Cam が自動的に起動します。

例えば、Windows Live Messengerをお使いの 場合は、「ツール」--「オーディオとビデオのセット アップ からご接続している Web カメラの代わりに 「EZVirtual Cam lを選択すると利用できるようになり



Macintosh、PlayStation3でお使いの場合は、 EZVirtual Cam を利用できません。

ここでは、本製品の CD-ROM に添付している AMCAP を使用して、EZVirtual Cam を起動する方法について 説明します。

- 1.「正しく動作するか確認する」を参照して、AMCAP を起動します。
- 2. [Device]メニューから[EZVirtual Cam]をクリッ クしてチェックマークをつけます。



3. [Option]メニューから[Preview]をクリックして チェックマークをつけます。 EZVirtual Cam が起動します。

AMCAP - C:¥test File Devices Options Capture Help

.....l<u>.....</u>l AMCAPの画面には、EZVirtual Camで指定した Web カメラからの映像が表示されます。

表示する映像にエフェクトを加えたり、映像の 一部を拡大して表示する方法については、次の 「EZVirtual Cam を使う」を参照してください。

EZVirtual Cam を使う ■一部を拡大して表示する

図をクリックすると次の画面が表示され、映像の一部分 を拡大して表示できます。



す. (赤枠) できます.

表示範囲の拡大・縮小ができます。

■顔の動きに追従して表示範囲が移動する

◎をクリックすると、画面内の顔を認識し、顔の動きに 追従してカメラの表示範囲が移動します。



表示する範囲を表します。 (緑枠) 頭やアゴ等、顔の一部が 画面から外れている場合 はうまく顔を認識しない 場合があります。

マスクなどの種類を選択

■顔の部分にイラストを配置する

をクリックすると次の画面が表示され、目にマスクを かぶせたりといった表現ができます。



マスクなどのイラストを クリックします。

します。

■映像上にアニメーションや額縁などを配置する

ロをクリックすると次の画面が表示され、アニメーショ ンや額縁などを配置できます。



■映像にモザイクなどのエフェクトを加える

●をクリックすると次の画面が表示され、白黒映像にし たり、顔の部分にモザイクをかけるなどのエフェクトを 加えることができます。



■ Windows Live Messengerの表示アイコンを作成する

■をクリックすると、カメラの映像が Windows Live Messenger の表示アイコンとして反映されます。



■表示中の映像を画像として保存する

■をクリックすると、表示中の映像を BMP 形式の画像 として保存します。同時に BMP 形式に割り当てられた プログラムを起動して、保存した画像を表示します。

EZVirtual Cam 2.0 🕰 🛛 😾 💥 🤺 💦 🔁 🟋 📀

🗐 ファイルの保存先を設定できます。次の「F7Virtual Camの設定を変更する をご覧ください。

■ヘルプを表示する

EZVirtual Cam 2.0

🔍 🔍 😾 💓 🤾 🔶 🔍 🍞 📀

喇 ヘルプは英語表示です。

🔍 閉じた EZVirtual Cam を再表示するには ビデオデバイスの使用中に EZVirtual Cam を閉じて しまっても、Windows のタスクバーには EZVirtual Cam アイコンが表示されています。 EZVirtual Cam アイコンをダブルクリックすると、 閉じた EZVirtual Cam を再表示します。

022 10:41

、イラスト等の機能がうまく使えない場合 一部の機能は顔を認識していない状態ではうまく動作 しません。画面内に顔全体が入るように調整してくだ さい。

EZVirtual Cam の設定を変更する

■をクリックすると、Config 画面が表示されます。 元のカメラデバイスや画像の保存先などを設定します。 EZVirtual Cam 2.0

🕙 🛛 😾 💥 🦯 🛓 🔍 🚏 🕐

[Source] タブでは、元となるカメラデバイスや映像サ イズなどを指定できます。 カメラからの映像を使用するときに選択します。



動画ファイル(AVI形式)を使用するときに選択します。

[Option] タブでは、設定を保存するか、また顔を検出 するタイミングを指定できます。

nfie 使用する場合に選択します。 Source Option Save Video playing settings C The selected video plays only once 次回起動時も、現在設定中の内 The selected video plays circularly 容を使用する場合に選択します。 Face detection settings Deal with all detected face 顔を検出するタイミングを指定 Face detection every 45 + frames する場合に選択します。 「何フレームごとに顔を検出する OK Apply Cancel か指定します。

[Save]タブでは、画像を保存するときのフォルダを指 定できます。



変更した設定を有効にするには、Applyをクリックします。 設定を破棄して終了するには、Cancelをクリックします。 すべての設定が終了したら、 、 をクリックします。

Ez VirtualCam から他のデバイスに変更する 場合

Ez VirtualCam の使用をやめ、標準ドライバでの使用に 戻す場合、いちどアプリケーションからデバイスを選択 したのち、アプリケーションを終了して Windows を再 記動する必要があります。

こまったときは

Web カメラの画像を調整したい

画像の調整は、お使いのメッセンジャーソフトなどから 呼び出して行います。詳しくは、お使いのメッセンジャー ソフトのマニュアルやヘルプファイルをご覧ください。

製品に関するお問い合わせ

【よくあるご質問とその回答】 www.elecom.co.jp/support こちらから「製品 Q&A |をご覧ください。

【お電話・FAX によるお問い合わせ(ナビダイヤル)】 エレコム総合インフォメーションセンター TEL:0570-084-465 FAX:0570-050-012 [受付時間] 9:00~12:00 13:00~18:00 年中無休

USB Web カメラ UCAM-DLM130 シリーズ スタートアップマニュアル
発行 エレコム株式会社 2007年4月30日 第1版
 ・本マニュアルの著作権は、エレコム株式会社が保有しています ・本マニュアルの内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
 ・本マニュアルの内容に関しては、万全を期しておりますか 万一ご不明な点がございましたら、お手数でもエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更 する場合があります。
 実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらす 責任を負いかねますのででごす。
 Microsoft、Windows、Windows Live、Windows Vista *** 1。 米国 Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。
 Macintosh™、Mac OS™は、米国およびその他の国で登録されている Apple Computer. Inc. の商標です。
 "PlayStation"、"PLAYSTATION"および"PSP"は株式会社 ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。



また、"XMB"はソニー株式会社および株式会社ソニー・コン

