



# USB WebCam Manual de Instalação de Controladores

# Antes de Instalar

Antes de instalar este utilitário de controladores, leia o seguinte.

#### Precauções a ter no manuseamento

• Ligue a WebCam a uma porta USB que tenha uma alimentação eléctrica de 5 V, 500 mA ou superior.

## Precauções a ter na utilização

- Não toque na lente da WebCam com os dedos. Se a lente tiver pó ou sujidade, limpe-a com uma bomba de limpeza de lentes à venda nas lojas da especialidade.
- Devido às características da Webcam, há ambientes de PC que poderão não detectar a Webcam no modo de espera ou quando hibernam. Desligue as definições que permitem que a Webcam entre em modo de espera ou hiberne.
- Se o PC não conseguir detectar a Webcam, desligue-a do PC e volte a ligá-la.
- · Não instale a Webcam em locais húmidos ou poeirentos.
- Não sujeite a WebCam a impactos fortes.
- Nunca desmonte, faça reparos ou altere a Webcam sem ajuda especializada.
- Não dobre ou puxe com força o cabo.
- Não aplique força excessiva aos conectores.
- Limpe a WebCam com um pano macio seco. Não utilize benzina, diluente, álcool, etc.

## Ambiente de funcionamento

Consulte a etiqueta aposta na face lateral da embalagem.

# Instalação e configuração da WebCam

Instalação do utilitário de controladores

■ Verificação da versão do Service Pack

Para utilizar a Webcam, precisa da versão mais recente do Service Pack. Verifique a versão do Service Pack do seguinte modo.

 Abra o menu Iniciar, clique com o botão direito em [Meu computador] e clique em [Propriedades].
 A janela "Propriedades do sistema" aparece no monitor.

#### **2.** Verifique a sua versão do Service Pack.



Certifique-se de que tem a última versão do Service Pack. Se tiver uma versão anterior, actualize o software acedendo ao Windows Update (http://windowsupdate. microsoft.com/). Para obter informações sobre os procedimentos de actualização, consulte o manual do utilizador do seu PC ou contacte o fabricante do mesmo. (Em Outubro de 2006, a última versão do Service Pack para o Windows XP era a SP2.)

### Verificação da versão do DirectX

Para instalar o utilitário de controladores da WebCam, é preciso ter a versão mais recente do DirectX. Verifique a versão do DirectX do seguinte modo.

- 1. Seleccione [Executar] no menu Iniciar.
- 2. Introduza "dxdiag" na caixa de entrada e clique no botão or .

A janela "Ferramenta de diagnóstico do DirectX" aparece no monitor.



**3.** Se a janela abaixo aparecer no monitor, clique no botão



Em certos ambientes, este diálogo não aparece.

#### **4.** Verifique a sua versão do DirectX.

	and a tapanti a tract
Siaana	Arguinez do Eventil Data Sem Maina Erituda Reda Mainado
Esta fo Cedito a	venera forece réonaçães desiñadas ostes os conguneras e deves da treats cutalados no otrana. Ela pente que Anconalidade, disprotiças práblemas e atem a corriguição do sistema para que ele functore melhor.
Served pages	l soular que área está conservia consideron, cique no quis adequado acino. Caso contoleiro, voel pode sour o bolhe Telen alamo para valar cala págea en expánsio.
Apligh	a Year oludu' leta outras femanentes que podem ajudi-la e resolver a seuprobleme.
1260	naches da cabera
	Estadores at all seconds from the mitches in 2004, 16 (0-1)
	New do consultation (Configure)
	Satura consistenti Mercuth Vinton ID Indexind (5.1. Conducts N00)
	Idone: Fortugale (Configuraçãe regimé: Partugale)
	Februaria do obtenar: 10 the Filled BV O.E.PL
	Prodels do patentes: 10 the Priled By C & PL
	8055: 8005 Date: 3236/04 22:09:04 Ver: 85.85.05
	Processedar: Intel00 Persium(8) 4 (20) 2 88GHz (2 (200)
	Membra: 204845 FWM
	Angle & angle by 1988 webs 1998 feaster
	visualio da Devezito Devezito R.CC. (4.09.0000.0904)
E.	eficar autoraturae digitaie da viviça.
	Dubag 1.01.2003.1181 Unable Capyrold © 1999-0821780 cosh Corporators Todas or dentas rea
	Auda Prinaria pagea Salva bole in resimaçõe. Si

Se tiver uma versão antiga do DirectX, não é possível instalar o utilitário de controladores da Webcam. Nesse caso, actualize o DirectX para a sua última versão, acedendo ao Windows Update (http://windowsupdate.microsoft.com/). A actualização através do Windows Update instala a última versão do DirectX. (Em Outubro de 2006, a última versão do DirectX era a 9.0c.)

## Instalação do utilitário de controladores

- Instale o utilitário de controladores antes de instalar a Webcam.
- 1. Introduza o disco de instalação na unidade de CD-ROM.
- 2. Seleccione [Meu computador] no menu Iniciar.
- Clique duas vezes na unidade de CD-ROM onde introduziu o disco no passo 1.
   Aparece uma janela no monitor que ilustra o conteúdo do disco.

💈 Heu compatador	
Argano Editor Exibit Parontes Parnamentas	Ajude 🤷
0.0.0.0.00	
Enderege 💡 Meu computador	- 🖸 🖉 🖉
	Arquivos armaonados nosto camputador
Tarcles do solenos  Colorado estanos Colorados estanos Colorados estanos Colorados estanos pogunos Colorados estanos configuração	Connentes conpartitudos 👘 (ineritano) - documentas unidades de disco rigido
Dutros lecais ©	Same Deco Head (C)
🔒 Pleas decamentas	Department on environments received
Coccumentos Estepartinados     Paínel de controle	H
Detabes	
Mea computador Pata de octavia	

- 4. Clique duas vezes no ficheiro de configuração (setup.exe).
- 5. Seleccione "Português" e clique no botão Seguinte> .



#### **6.** Clique no botão Seguinte> . A instalação tem início.



#### 7. Clique no botão Continuar assim mesmo .

Instelaç	ào de software	
⚠	O software que recel está instidendo relo parsou no tarte do logolo a lo vice. Ver a un esta compatibilidade com o ver a un esta teste à instalação devise astituases pode populatior ao destabilidare o constituises pode soluçãos estas de a los bases. A Microsoft	
	(Confront action secure) 7004A a installingfal	
-em		

Em certos ambientes, este diálogo não aparece.

#### 8. Clique no botão Concluir.

UCAM-E130H series - Inste	uShield Wizard
271	InstallShield Wizard concluido
<u>.</u>	Assistante do Instal/Shield concluido.
	CArteri Corcha Carcelar

9. Retire o autocolante do conector USB da Webcam.

# **10.** Ligue o conector USB da Webcam numa porta USB do PC.



- A Webcam pode ser desligada e ligada com o PC ligado.
- ligue correctamente o conector USB sem se enganar na configuração dos pinos.

- A janela apresentada em "a" ou "b" aparece no monitor, dependendo do ambiente do PC.
- a-1. Seleccione "Não, não agora" e clique no botão



a-2. Clique no botão Avançar>



b-1. Clique no botão Avançar> .



**12.** Clique no botão Continuar assim mesmo. A instalação tem início.



🖏 Em certos ambientes, este diálogo não aparece.

#### 13. Clique no botão Concluir



**14.** A mensagem "Novo hardware encontrado" aparece no barra de tarefas.

Fica assim concluída a instalação do utilitário de controladores.



A seguir, verifique se o utilitário de controladores foi correctamente instalado. Siga para "Verificação da instalação".

## Verificação da instalação

- 1. Ligue a Webcam ao PC.
- 2. Seleccione [Todos os programas] [UCAM-xxxx series] – [Amcap] no menu Iniciar. (O modelo da Webcam utilizada aparece em "xxxx".) A ferramenta de captura de vídeo AMCap é iniciada.
- 3. Clique no menu "Devices" e verifique se aparece uma marca de verificação junto de "UCAM-xxxx series". (O modelo da Webcam utilizada aparece em "xxxx".)

Se não houver uma marca de verificação, clique em "UCAM-xxxx series". (O modelo de Webcam utilizada aparece em "xxxx".)



 Seleccione "Preview" no menu "Options" para que apareça uma marca de verificação junto de "UCAM-xxxx series".

A imagem captada pela Webcam aparece no monitor.



Isto indica que o utilitário de controladores foi correctamente instalado e a Webcam está a funcionar de forma adequada.

#### Desinstalação o utilitário de controladores

 Seleccione [Todos os programas] - [UCAM-xxxx series] – [Uninstall] no menu Iniciar. (O modelo da Webcam utilizada aparece em "xxxx".)

Clique no botão sim.
UCAM-E130H series - InstallShield Wizard
Pretende remover completamente a aplicação seleccionada e todos os respectivos funções?

Têm início as operações para desinstalar o utilitário de controladores.

#### 3. Clique no botão Concluir



Isto conclui as operações de desinstalação do utilitário de controladores.

# Resolução de problemas

Se ligar a Webcam ao PC antes de ligar o utilitário de controladores

Se ligar acidentalmente a Webcam ao PC antes de ligar o utilitário de controladores, cancele a instalação do dispositivo USB indicado e desligue a Webcam. A seguir, instale o utilitário de controladores.

#### Se a Webcam deixar subitamente de ser detectada

Devido às características da Webcam, há ambientes de PC que poderão não detectar a Webcam no modo de espera ou quando hibernam. Nesse caso, desligue as definições que permitem que a Webcam entre em modo de espera ou hiberne, do seguinte modo:

- Cancele as definições do modo de espera ou hibernaçãog:
- **1.** Seleccione [Painel de controle] no menu Iniciar. A janela "Painel de controle" aparece no monitor.
- Seleccione "Desempenho e manutenção" "Opções de energia".

A janela "Propriedades de Opções de energia" aparece no monitor.

3. Para cancelar a definição do modo de espera, defina o "Sistema em espera" no separador "Esquemas de energia" para "Nunca".

Calculation of	
adequadas p	sta este computador. Observe que a alteração das sta este computador.
Esquemas de energia	
Home/Office Desk	~
	Salvar como
Configurações para e	iquema Home/Office Desk
Desligar o monitor:	Após 20 min 💌
Desligeros discos rígidos:	Nunca
Sistema em espera:	Nunca 👻
0 sistema hiberna:	Nunca 💌

4. Para cancelar definição de hibernação, elimine a marcação da caixa de verificação "Ativar hibernação" no separador "Hibernar".



- 5. Clique no botão ok
   A janela "Propriedades de Opções de energia" fecha.
- 🙆 Clique no botão 🔯 .

A janela "Desempenho e manutenção" fecha.

As definições do modo de espera e hibernação ficam desactivadas.

USB WebCam
Manual de Instalação de Controladores

Publicado por ELECOM Corporation. 15 de Outubro de 2006 Primeira Edição